

## Sun Storage 6 Gb SAS REM RAID HBA

設置ガイド (HBA モデル SGX-SAS6-R-REM-Z および SG-SAS6-R-REM-Z 対応)

---

Copyright © 2010, 2011, 2012, 2013 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

このソフトウェアおよび関連ドキュメントの使用と開示は、ライセンス契約の制約条件に従うものとし、知的財産に関する法律により保護されています。ライセンス契約で明示的に許諾されている場合もしくは法律によって認められている場合を除き、形式、手段に関係なく、いかなる部分も使用、複写、複製、翻訳、放送、修正、ライセンス供与、送信、配布、発表、実行、公開または表示することはできません。このソフトウェアのリバース・エンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイルは互換性のために法律によって規定されている場合を除き、禁止されています。

ここに記載された情報は予告なしに変更される場合があります。また、誤りが無いことの保証はいたしかねます。誤りを見つけた場合は、オラクル社までご連絡ください。

このソフトウェアまたは関連ドキュメントを、米国政府機関もしくは米国政府機関に代わってこのソフトウェアまたは関連ドキュメントをライセンスされた者に提供する場合は、次の通知が適用されます。

#### U.S. GOVERNMENT END USERS:

Oracle programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, delivered to U.S. Government end users are "commercial computer software" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, shall be subject to license terms and license restrictions applicable to the programs. No other rights are granted to the U.S. Government.

このソフトウェアもしくはハードウェアは様々な情報管理アプリケーションでの一般的な使用のために開発されたものです。このソフトウェアもしくはハードウェアは、危険が伴うアプリケーション(人的傷害を発生させる可能性があるアプリケーションを含む)への用途を目的として開発されていません。このソフトウェアもしくはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用する場合、安全に使用するために、適切な安全装置、バックアップ、冗長性(redundancy)、その他の対策を講じることは使用者の責任となります。このソフトウェアもしくはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用したことにより起因して損害が発生しても、オラクル社およびその関連会社は一切の責任を負いかねます。

OracleおよびJavaはOracle Corporationおよびその関連企業の登録商標です。その他の名称は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。

Intel, Intel Xeonは、Intel Corporationの商標または登録商標です。すべてのSPARCの商標はライセンスをもとに使用し、SPARC International, Inc.の商標または登録商標です。AMD, Opteron, AMDロゴ, AMD Opteronロゴは、Advanced Micro Devices, Inc.の商標または登録商標です。UNIXは、The Open Groupの登録商標です。

このソフトウェアまたはハードウェア、そしてドキュメントは、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセス、あるいはそれらに関する情報を提供することがあります。オラクル社およびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスに関して一切の責任を負わず、いかなる保証もいたしません。オラクル社およびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセスまたは使用によって損失、費用、あるいは損害が発生しても一切の責任を負いかねます。

---

# 目次

---

はじめに .....	7
Oracle の関連ドキュメント .....	7
関連ドキュメント .....	7
ドキュメントのフィードバック .....	7
サポートとアクセシビリティ .....	8
<b>1. HBA の概要 .....</b>	<b>9</b>
キットの内容 .....	9
HBA の機能 .....	9
SAS/SATA の機能 .....	10
RAID の機能 .....	11
HDD および SSD を使用した有効なドライブ混在構成 .....	12
オペレーティングシステムおよびテクノロジーの要件 .....	13
システムの相互運用性 .....	13
ホストプラットフォームのサポート .....	13
ストレージシステムのサポート .....	14
ソフトウェアサポート .....	14
ブートサポート .....	14
<b>2. ハードウェアの取り付けと取り外し .....</b>	<b>17</b>
ESD の順守および取り扱いに関する注意事項 .....	17
HBA の取り付け .....	18
▼ ハードウェアの取り付けの準備をする .....	18
▼ HBA を取り付けるには .....	18
▼ HBA をドライブに接続する .....	19
▼ 取り付けを完了するには .....	20
HBA の LED .....	21
次の手順 .....	22
HBA の取り外し .....	22
▼ HBA を取り外すには .....	22
<b>3. ブート前の環境でのブート可能ドライブの作成 .....</b>	<b>25</b>
ブート前の環境でのブート可能ドライブの作成の概要 .....	25
ユーティリティの概要 .....	26
ブート可能ドライブを作成するための方法 .....	26
ブート可能ドライブの作成 (SPARC) .....	27
▼ ブート可能ドライブを作成するには (SPARC) .....	27
pci ユーティリティを使用してブート可能ドライブを作成する (SPARC) .....	27
既存の論理ドライブ構成をインポートする (SPARC) .....	29
ブート可能ドライブの別名を作成する (SPARC) .....	30
ブート可能ドライブの作成 (x86) .....	31
▼ ブート可能ドライブを作成する (x86) .....	31

「Configuration Options」メニューを使用してブート可能論理ドライブを作成する (x86) .....	32
pci ユーティリティを使用してブート可能ドライブを作成する (x86) .....	39
既存の論理ドライブ構成をインポートする (x86) .....	39
▼ 外部ディスクドライブから x86 サーバーをブートする .....	41
HBA 論理ドライブのラベルを検証する .....	43
▼ 論理ドライブのラベルが有効であることを検証する .....	43
次のステップ .....	45
Oracle Solaris OS のインストール .....	45
▼ Oracle Solaris OS のインストールの準備をする .....	45
▼ Oracle Solaris OS をインストールする .....	45
次の手順 .....	46
<b>4. HBA ソフトウェアのインストール</b> .....	47
Solaris のドライバおよびファームウェアのインストール .....	47
ファームウェアの更新 .....	47
Linux のドライバおよびファームウェアのインストール .....	48
▼ Linux ドライバをインストールするには .....	48
▼ Linux のファームウェアをダウンロードして更新するには .....	48
Windows Server のドライバおよびファームウェアのインストール .....	48
▼ Windows ドライバをインストールするには .....	48
▼ Windows のファームウェアをダウンロードして更新するには .....	49
VMware のドライバおよびファームウェアのインストール .....	49
RAID 構成ユーティリティのインストール .....	49
<b>5. 既知の問題</b> .....	51
MegaRAID Storage Manager に関する問題 .....	51
▼ BackingStoreException エラーメッセージが GUI の起動時に表示される .....	52
端末ウィンドウにデバッグメッセージが表示される .....	52
別のホストに接続しようとするエラーメッセージが表示される .....	52
GUI および CLI のログインパスワードを入力できない .....	53
MSM GUI で管理アクションを選択できない .....	53
MSM GUI でドライブグループを作成できない .....	54
sas_snmp エラーおよび sas_ir_snmp エラーが MSM GUI のインストール時に発生する .....	54
▼ MSM GUI を起動しようとしたときに接続拒否エラーメッセージが表示される .....	55
MSM GUI でモニタリングシステムが MegaRAID サーバーとして表示される .....	55
root ユーザーに切り替えたあとに MSM GUI が起動されない .....	56
アプリケーションイベント通知が MSM GUI に表示されない .....	56
青色の取り外し可能 LED が点灯しないためディスクを特定できない .....	56
ユーティリティ関連の問題 .....	56
MegaCLI のログファイルが /tmp ディレクトリに保存される .....	57

サポートされていない RAID レベルが MegaCLI ユーティリティーで表示される .....	57
MegaCli64 -AdpAllLog -aALL コマンドの実行後にエラーメッセージが表示される .....	57
WebBIOS ユーティリティーのメニューの「Advanced Software Options (高度なソフトウェアオプション)」機能がサポートされていない .....	57
WebBIOS ユーティリティーでマウスクリックが検出されない .....	58
WebBIOS ユーティリティーでコピーバックプロセスがいつ完了するかわからない .....	58
ストレージに関する問題 .....	58
「Invalid SAS Topology Detected」エラーが発生し、システムがブートしない .....	58
オペレーティングシステムをブートできない .....	59
▼ NEM の取り外しにより仮想ディスクメンバーが (FOREIGN)	
Unconfigured Bad と表示される .....	59
ドライブの再挿入後に青色の取り外し可能 LED が点灯する .....	60
システムのリポート後に通常とは異なるメッセージが表示される .....	60
<b>A. HBA の仕様</b> .....	63
物理寸法 .....	63
HBA のカードのレイアウト .....	63
HBA のジャンパとコネクタ .....	64
環境仕様 .....	65
耐障害性 .....	66
電気特性 .....	66
<b>用語集</b> .....	69



# このドキュメントの使用法

---

この設置ガイドでは、Oracle の Sun Storage 6G ビット/秒 (Gb) Serial Attached SCSI/SATA (SAS) RAID 拡張モジュール (REM) RAID ホストバスアダプタ (HBA) の設置方法と取り外し方法について説明します。また、HBA に必要なドライバ、パッチ、およびファームウェアをインストールする方法についても説明するほか、製品の既知の問題も示します。

このドキュメントは、技術者、システム管理者、アプリケーションサービスプロバイダ (ASP)、およびハードウェアのトラブルシューティングや交換について熟練したユーザーを対象としています。

この前書きには、次のトピックが含まれています。

- 7 ページの「Oracle の関連ドキュメント」
- 7 ページの「関連ドキュメント」
- 7 ページの「ドキュメントのフィードバック」
- 8 ページの「サポートとアクセシビリティ」

## Oracle の関連ドキュメント

ローカライズ版を含む、各種の Oracle ドキュメントを表示、印刷、または購入するには、次のサイトにアクセスしてください: <http://www.oracle.com/documentation>

HBA のドキュメントを参照するには、次の Web サイトにアクセスしてください:  
<http://www.oracle.com/technetwork/documentation/oracle-storage-networking-190061.html>

## 関連ドキュメント

オンラインのドキュメントは、次の URL で参照できます。

<http://www.lsi.com/sep/Pages/oracle/index.aspx>

アプリケーション/ハードウェア	タイトル	形式	場所
MegaRAID グラフィカルユーザーインターフェイス (GUI)	<i>MegaRAID SAS ソフトウェアのユーザーズガイド</i>	PDF	オンライン
	<i>MegaRAID SAS ソフトウェアのリリースノート</i>	PDF	オンライン
インテリジェントバッテリーバックアップユニット	『MegaRAID iBBU08 Intelligent Battery Backup Unit Quick Installation Guide』	PDF	オンライン

## ドキュメントのフィードバック

このドキュメントについてのフィードバックをお寄せください。

<http://www.oracle.com/goto/docfeedback>

## サポートとアクセシビリティ

---

説明	リンク
My Oracle Support を通じた電子的なサポートへのアクセス。	<a href="http://support.oracle.com">http://support.oracle.com</a>
	聴覚障害の方へ <a href="http://www.oracle.com/accessibility/support.html">http://www.oracle.com/accessibility/support.html</a>
アクセシビリティに対する Oracle のコミットメントについて学習します。	<a href="http://www.oracle.com/us/corporate/accessibility/index.html">http://www.oracle.com/us/corporate/accessibility/index.html</a>

---

---

# 1

・・・ 第 1 章

## HBA の概要

---

この章では、LSI テクノロジーを使用する、Oracle の Sun Storage 6G ビット/秒 (Gb) Serial Attached SCSI/SATA (SAS) RAID 拡張モジュール (REM) RAID ホストバスアダプタ (HBA) の概要について説明します。また、HBA をサポートする各種のオペレーティングシステム、ホストプラットフォーム、ストレージ、およびインフラストラクチャー構成についても説明します。

この章には次のトピックが含まれています。

- [9 ページの「キットの内容」](#)
- [9 ページの「HBA の機能」](#)
- [12 ページの「HDD および SSD を使用した有効なドライブ混在構成」](#)
- [13 ページの「オペレーティングシステムおよびテクノロジーの要件」](#)
- [13 ページの「システムの相互運用性」](#)
- [14 ページの「ブートサポート」](#)

### キットの内容

- Sun Storage 6 Gb SAS REM RAID HBA
- 『*Accessing Documentation*』ドキュメント



---

#### 注記

HBA 出荷キットに含まれる『*Accessing Documentation*』には、Oracle HBA の設置ガイドの参照方法が記載されています。この HBA に関連する Oracle 以外のドキュメントの参照方法については、[7 ページの「関連ドキュメント」](#)を参照してください。

---

### HBA の機能

Sun Storage 6 Gb SAS REM RAID HBA (SGX-SAS6-R-REM-Z, SG-SAS6-R-REM-Z) は、LSI SAS2108 ROC を基にした RAID オンチップ (ROC) PCI Express 2.0 RAID ホストバスアダプタ (HBA) です。HBA ハードディスクドライブ (HDD) インタフェースは、最大 8 つの HDD ポートに対するリンクを提供します。



---

**注記**

この HBA でサポートされる SATA の種類は SATA II だけです。

---

ホストシステムとの HBA インタフェースには、x8 レーンの PCI Express バスシグナリングを実装する 210 ピンメザニンプラグコネクタを使用します。同じメザニコンコネクタで、SAS ハードディスクドライブまたは SATA ハードディスクドライブを HBA に接続できます。インタフェースは、最大 8 つの HDD ポートに対するリンクを提供できます。

この HBA には、LSI インテリジェントバッテリーバックアップユニット 08 (LSIiBBU08) を直接またはリモートで接続できます。このバッテリーバックアップユニットについては、LSI のドキュメント『MegaRAID iBBU08 Intelligent Battery Backup Unit Quick Installation Guide』を参照してください (このドキュメントは、次の LSI Web サイトの Oracle サポート領域にあります):

<http://www.lsi.com/sep/Pages/oracle/index.aspx>

この HBA は次の機能をサポートしています:

- PCI Express ホストインタフェースは以前のレビジョンの PCI バスおよび PCI-X バスとの下位互換性がある (『PCI Express Specification』, revision 2.0 の定義に基づく)
- PCI Express x8 レーン幅 (x16 接続をサポート)
- ポイントツーポイントのシリアルアーキテクチャーによるデバイス間の簡単な配線
- レーンあたり最大 5 ギガビット/秒の PCI Express のパフォーマンス
- MegaRAID ファームウェアインタフェース (MFI) アーキテクチャーによる高いパフォーマンス
- 高いスループットと低い CPU 使用率によるホストプロセッサのオフロード

## SAS/SATA の機能

この HBA でサポートされる SAS/SATA の機能を次に示します:

- シリアル SCSI プロトコル (SSP) およびシリアル ATA トンネリングプロトコル (STP) (*Serial Attached SCSI (SAS) Specification*, version 2.0 の定義に基づく)
- ANSI (*Serial Attached SCSI Standard*, version 2.0 の定義に基づく)
- Serial ATA II プロトコル (*Serial ATA Specification*, version 1.0a および *Serial ATAII; Extension to the Serial ATA Specification*, version 1.1 の定義に基づく)
- SCSI 情報ユニットを使用したデータの転送
- エクспанダを使用することで最大 248 個のデバイスをサポートするスケーラブルなインタフェース
- ワイドポートのサポート: 単一のクワッドポート内の 2 つ、3 つ、または 4 つの PHY で構成
- 単一の PHY から成るナローポート
- 8 つの完全に独立した PHY
- PHY ごとの 6G ビット/秒の Serial Attached SCSI および SATA II データ転送



#### 注記

PHY はそれぞれ 6G ビット/秒の SAS および SATA リンク速度に対応できますが、同時に 6G ビット/秒のリンク速度で動作できるのは 8 つの PHY のうちの 4 つだけです。これは、6G ビット/秒で動作するように設計されていないプラットフォームに対応するためです。

- 次の SATA II の機能をサポート:
  - PHY ごとにドライブの起動順序を構成可能
  - ホットプラグ
  - Native Command Queuing
  - PHY ごとの稼働インジケータと障害インジケータ
  - ポートセレクタ (デュアルポートドライブ用)


#### RAID の機能

この HBA でサポートされる RAID の機能を次に示します:

- すべての機能を備えたハードウェアベースの RAID 実装
- 高速な 512M バイトオンボード DDR/DDR2 800 MHz SDRAM インタフェースとハードウェア RAID アシスト排他的論理和 (XOR) エンジンの統合
- 複数のデバイス間のデータストライプ化
- データをバックアップするためのデータのミラー化またはパリティブロック
- RAID レベル 0、1、5、6、10、50、および 60 のサポート
- 複数のストライプサイズのサポート
- 負荷分散
- パスフェイルオーバー
- オンライン RAID レベル移行
- ドライブの移行とローミング
- メディアスキャン
- 展開後にリポートが不要
- ドライブグループあたり 200 を超える Qtag
- 再構築レートをユーザーが構成可能
- RAID システムの構成情報を格納するための 32K バイトの非揮発性ランダムアクセスメモリ (NVRAM) (MegaRAID SAS ファームウェアはアップグレードを容易にするためフラッシュ ROM に格納される)

12 ページの [図 1.1](#) に、この HBA の物理的配置を示します。

図1.1 Oracle の Sun Storage 6 Gb SAS REM RAID HBA



## HDD および SSD を使用した有効なドライブ混在構成

この HBA では、SATA II ドライブ、SAS ドライブ、またはその両方を使用した接続がサポートされます。使用できるドライブの種類に関する基本的な規則を次にいくつか示します。

- 論理ボリューム内:
  - SAS ドライブと SATA ドライブを混在させることができます (すべての半導体ドライブ (SSD) またはすべてのハードディスクドライブ (HDD) のどちらか)。



### 注記

単一の RAID ボリュームで SAS ドライブと SATA ドライブを混在させることもできますが、ドライブのパフォーマンスの問題が発生することがあるため、Oracle ではこの構成をサポートしていません。

- 種類に関係なく、HDD と SSD を混在させることはできません。
- 格納装置 (SAS エクスパンダまたは直接接続の SAS ケーブル) 内では、格納装置自体の制限の範囲内であれば、どの種類のドライブも混在させることができます。

## オペレーティングシステムおよびテクノロジーの要件

13 ページの表 1.1 に、HBA で必要なオペレーティングシステム (OS) とテクノロジーレベルの最小要件を示します。

表1.1 サポートされるオペレーティングシステム/テクノロジーのバージョン

オペレーティングシステム/テクノロジー	サポートされるバージョン (最小)
x86 (32 ビットおよび 64 ビット) プラットフォーム版の Oracle Solaris 10 OS	<ul style="list-style-type: none"> <li>SRU7 を適用した Oracle Solaris 11.1</li> <li>少なくともパッチ 149176-02 および 145649-04 を適用した Oracle Solaris 10 01/13</li> </ul> <p>最新のパッチおよび SRU を入手するには、<a href="http://support.oracle.com">http://support.oracle.com</a> にアクセスしてください</p>
SPARC (32 ビットおよび 64 ビット) プラットフォーム版の Oracle Solaris OS	<ul style="list-style-type: none"> <li>SRU7 を適用した Oracle Solaris 11.1</li> <li>少なくともパッチ 149175-02 および 145648-04 を適用した Oracle Solaris 10 01/13</li> </ul> <p>最新のパッチおよび SRU を入手するには、<a href="http://support.oracle.com">http://support.oracle.com</a> にアクセスしてください</p>
Linux OS (64 ビット)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 5.9 および 6.4</li> <li>SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 11 SP2</li> <li>Oracle Enterprise Linux 5.9 および 6.4 (Red Hat Compatible Kernel (RHCK) および Unbreakable Enterprise Kernel (UEK) 2 以上)</li> </ul>
仮想マシンの OS	Oracle VM 3.2.1
Microsoft Windows OS (64 ビット)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Windows Server 2008 R2 (SP1 を含む)</li> <li>Windows Server 2012</li> </ul>
VMware テクノロジー	<ul style="list-style-type: none"> <li>VMware ESX/ESXi 5.0</li> <li>VMware ESX/ESXi 5.1</li> </ul>

## システムの相互運用性

このセクションでは、ホストのプラットフォーム、ストレージ、およびソフトウェアのサポート情報について説明します。このセクションには、次のトピックが含まれています。

- 13 ページの「ホストプラットフォームのサポート」
- 14 ページの「ストレージシステムのサポート」
- 14 ページの「ソフトウェアサポート」

### ホストプラットフォームのサポート

HBA は、14 ページの表 1.2 に一覧表示されているプラットフォームでサポートされます。最新情報については、使用しているシステムのプロダクトノートを参照してください。

表1.2 ホストプラットフォームのサポート

プラットフォーム	サポートされる OS/テクノロジー
<b>Oracle SPARC サーバー</b>	
SPARC T3-1B	Oracle Solaris
<b>Oracle x86 サーバー</b>	
Sun Blade X3-2B	Oracle Solaris, Linux, 仮想マシン, VMware, および Windows
Sun Blade X4-2B	Oracle Solaris, Linux, 仮想マシン, VMware, および Windows
Sun Fire X4800	Oracle Solaris, Linux, 仮想マシン, VMware, および Windows
Sun Fire X6270 M2	Oracle Solaris, Linux, 仮想マシン, VMware, および Windows
Sun Server X2-8	Oracle Solaris, Linux, 仮想マシン, VMware, および Windows

### ストレージシステムのサポート

HBA は次のストレージシステムをサポートします。

- 内蔵ディスクドライブ
- Sun Blade 6000 ディスクモジュール
- Sun Blade 6000 Virtualized Multi-Fabric 10GbE Network Express Module (NEM)
- Sun Blade 6000 ディスクモジュール M2
- Sun Blade 6000 Virtualized Multi-Fabric 10GbE NEM M2

### ソフトウェアサポート

インストール、フラッシュ、および BIOS 構成のユーティリティーが提供されています。この HBA は、主要なすべてのオペレーティングシステムに対して MegaRAID ファームウェアインタフェース (MFI) アーキテクチャーを使用するため、より優れた thin ドライバによるより高いパフォーマンスの実現が可能になります。使用しているオペレーティングシステムをサポートするデバイスドライバを入手するには、次のサイトにアクセスしてください。

<http://www.lsi.com/sep/Pages/oracle/index.aspx>

HBA のインストールの管理には MegaRAID SAS ソフトウェアを使用します。詳細は、次のサイトにある *MegaRAID SAS ソフトウェアのユーザズガイド* を参照してください。

<http://www.lsi.com/sep/Pages/oracle/index.aspx>

## ブートサポート

この HBA からのブートは、次のオペレーティングシステムとテクノロジーの環境でサポートされます。

- SPARC および x86 プラットフォーム版の Oracle Solaris 10 01/13 OS
- SPARC および x86 プラットフォーム版の Oracle Solaris 10 11.1 OS
- RHEL 5.9 および 6.4 OS
- SLES 11 SP2 OS
- Oracle Linux 5.9 および 6.4 OS

- Oracle VM 3.2.1 OS
- Windows Server 2008 R2 (SP1 を含む) OS
- Windows Server 2012 OS
- ESX および ESXi Server version 5.0 および 5.1 テクノロジ



---

## ・・・第 2 章

# ハードウェアの取り付けと取り外し

---

この章では、HBA の取り付けおよび取り外し方法について説明します。詳細な手順については、ストレージシステムの設置ガイドまたはサービスガイド、および HBA に接続されるストレージデバイスの設置ガイドを参照してください。

この章は、次の内容で構成されています：

- 17 ページの「ESD の順守および取り扱いに関する注意事項」
- 18 ページの「HBA の取り付け」
- 21 ページの「HBA の LED」
- 22 ページの「次の手順」
- 22 ページの「HBA の取り外し」

## ESD の順守および取り扱いに関する注意事項



---

### 注意

不注意な取り扱いまたは、静電放電 (ESD) によって、HBA が損傷する場合があります。静電気に弱い部品の損傷を防ぐため、HBA は常に注意して取り扱ってください。

---

ESD に関連する損傷の可能性を最小限に抑えるため、ワークステーション静電気防止用マットと ESD リストストラップを両方とも使用してください。ESD リストストラップは、信頼できる電器店で購入するか、Oracle から直接購入できます (パーツ番号 #250-1007)。

ESD による問題を防ぐため、次の注意事項を守ってください：

- HBA をシステムに取り付ける準備ができるまで、HBA は静電気防止袋に入れておいてください。
- HBA を取り扱う際は、正しく装着しアース処理したリストストラップなどの適切な ESD 保護処置を行い、適切な ESD アース手法に従ってください。
- 必ず HBA の金属製の筐体部分を持ってください。
- 静電気防止袋から出した HBA は、適切にアース処理した静電気防止作業面パッドの上に置いてください。

## HBA の取り付け

- 18 ページの「ハードウェアの取り付けの準備をする」
- 18 ページの「HBA を取り付けるには」
- 19 ページの「HBA をドライブに接続する」
- 20 ページの「取り付けを完了するには」

### ▼ ハードウェアの取り付けの準備をする

1. この HBA と、この HBA がサポートする RAID レベルの物理的な特性について理解します。  
9 ページの「HBA の機能」を参照してください。
2. アレイで使用する RAID レベルに必要な数の初期化されたディスクドライブがあることを確認します。  
最適なパフォーマンスを得るには、論理ドライブを作成するときと似たようなドライブ (種類、速度、およびサイズ) を使用します。アレイではさまざまなサイズのディスクドライブを使用できますが、アレイはもっとも小容量で遅いディスクドライブの能力によって制限されます。詳細は、次のサイトにある *MegaRAID SAS ソフトウェアのユーザーズガイド* を参照してください。  
<http://www.lsi.com/sep/Pages/oracle/index.aspx>  
この HBA は、SAS ディスクドライブと SATA II ディスクドライブをサポートしています。
3. HBA が入った箱を静電気の発生しない環境で開梱し、HBA に損傷がないかどうかを調べます。



#### 注記

HBA を取り付ける準備ができるまで、HBA は静電気防止袋に入れておきます。損傷があった場合は、ご購入先にお問い合わせください。

### ▼ HBA を取り付けるには

1. 静電気防止用リストストラップを着用し、保護袋から HBA を取り出します。  
17 ページの「ESD の順守および取り扱いに関する注意事項」を参照してください。
2. HBA のジャンパが望ましい位置に設定されていることを確認します。  
ジャンパは出荷時に設定されており、通常は変更する必要はありません。HBA のジャンパの位置については、63 ページの「HBA のカードのレイアウト」を参照してください。
3. オプションのリムーバブルメモリーがある場合は、モジュールがデュアルインラインメモリーモジュール (DIMM) ソケットにしっかりと固定されていることを確認します。




#### 注記

この HBA にはオンボード DDR2 メモリーがあります。

4. システムのボードに 210 ピンメザニンプラグコネクタを設置する手順については、使用しているシステムのサービスマニュアルまたは設置マニュアルを参照してください。

5. 19 ページの図 2.1 に示すように、HBA のノッチをシステムの留め具 (メザニプラグコネクタの近くにある) に挿入し、HBA の 210 ピンメザニプラグコネクタをシステムボードの 210 ピンメザニプラグコネクタに接続します。

図2.1 Oracle の Sun Storage 6 Gb SAS REM RAID HBA の取り付け



#### 図の説明

- 1 HBA のノッチと留め具
- 2 システムおよび HBA の 210 ピンメザニプラグコネクタ



#### 注記

格納装置の構成は、この図に示す構成とは異なる場合があります。

6. 徐々にしっかりと下に押して、HBA をメザニプラグコネクタに取り付けます。

### ▼ HBA をドライブに接続する

ホストシステムとの HBA インタフェースには、x8 レーンの PCI Express バスシグナリングを実装する 210 ピンメザニプラグコネクタを使用します。同じメザニコネクタで、SAS または SATA II ハードディスクドライブを HBA に接続できます。インタフェースは、最大 8 つの HDD ポートに対するリンクを提供できます。

- ・ システムで SAS デバイス、SATA II デバイス、またはその両方を構成して取り付けます。詳細は、デバイスのドキュメントを参照してください。



#### 注記

エキスパンダを使用する場合を除き、1 つの SAS PHY に接続できるデバイスの数は 1 つです。

システムでデバイスを構成して取り付けると、HBA はそのデバイスと連動できるようになります。追加の手順を実行する必要はありません。

## ▼ 取り付けを完了するには

1. 必要に応じて、システムのドキュメントに従って、システムのカバーを元に戻し、AC 電源コードを再接続します。
2. HBA を取り付けするためにシステムの電源を切断する必要があった場合は、再度システムの電源を入れます。



### 注記

SAS デバイス、SATA II デバイス、またはその両方の電源は、必ずホストシステムの電源と同時にその前までに入れてください。それらのデバイスより先にシステムの電源を入れると、デバイスが認識されないことがあります。

3. システムに OS をインストールする必要がある場合は、[25 ページの第3章](#)の手順を実行してから次の手順に進んでください。
4. OS がすでに x86 システムにインストールされている場合は、次の手順に従います。
  - a. システムの電源投入プロセス中に、BIOS のブートメッセージで、WebBIOS ユーティリティのプロンプト (**CTRL+H** を押す) と Preboot コマンド行 (**pci**) ユーティリティのプロンプト (**CTRL+Y** を押す) が表示されることを確認します。

これらのユーティリティのプロンプトが表示された場合、BIOS で HBA カードが検出されています。
  - b. LSI Web サイトの Oracle サポート領域 (<http://www.lsi.com/sep/Pages/oracle/index.aspx>) にアクセスし、MegaRAID Storage Manager ソフトウェアおよび MegaCLI ユーティリティソフトウェアとサポートドキュメントをダウンロードします。
  - c. ストレージを管理するサーバーに、MegaRAID ソフトウェアをインストールします。
  - d. MegaRAID Storage Manager ソフトウェアまたは MegaCLI ユーティリティソフトウェアから、HBA 用の論理ドライブを作成します。
5. OS がすでに SPARC システムにインストールされている場合は、次の手順に従います：
  - a. システムの電源投入プロセス中に、**ok** プロンプトで **probe-scsi-all** コマンドを使用して、システムが HBA を認識していることを確認します。

**probe-scsi-all** コマンドによって、ホストに接続された SCSI デバイスが次の例のように表示されます。

```
{0} ok probe-scsi-all
/pci@0/pci@0/pci@8/pci@0/pci@a/LSI,mrsas@0
/pci@0/pci@0/pci@1/pci@0/pci@1/pci@0/usb@0,2/storage@2
Unit 0 Removable Read Only device TSSTcorpCD/DVDW TS-T632ASR03
{0} ok#
```

この例では、SAS 2 コントローラ (LSI,mrsas@0) と CD-ROM ドライブ (storage@2) が示されています。


- b. LSI Web サイトの Oracle サポート領域 (<http://www.lsi.com/sep/Pages/oracle/index.aspx>) にアクセスし、MegaRAID Storage Manager ソフトウェアおよび MegaCLI ユーティリティソフトウェアとサポートドキュメントをダウンロードします。
- c. MegaRAID Storage Manager ソフトウェアと MegaCLI ユーティリティソフトウェアを、ストレージを管理するサーバーにインストールします。

- d. MegaRAID Storage Manager ソフトウェアまたは MegaCLI ユーティリティソフトウェアから、HBA 用の論理ドライブを作成します。

## HBA の LED

この HBA には、表示できるシステムエラー LED とシステムハートビート LED の 2 つの LED があります。21 ページの図 2.2 に LED を示します。

図2.2 HBA の LED



### 図の説明

- 1 CR1A1 - システムエラー LED
- 2 CR1A2 - システムハートビート LED

赤色のシステムエラー LED (CR1A1) は、エラーステータスのときに点灯します。緑色のシステムハートビート LED (CR1A2) は、SAS2108 RAID オンチップ (ROC) ASIC が正常に動作していることを示します。

システムハートビート LED とシステムエラー LED の各状態を21 ページの表 2.1 に示します。

表2.1 システムハートビート LED とシステムエラーステータス LED

状態	意味
ハートビート LED	
消灯	ASIC が正常に動作していません。

状態	意味
点滅	ASIC が正常に動作しています。
ステータスエラー LED	
消灯	システムエラーはありません。
点灯	システムエラーがあります。

## 次の手順

Oracle Solaris OS を使用する場合は、これで取り付けが完了です。Oracle Solaris OS の最新のパッチは、システム製品の Web サイトから入手できます。

Solaris OS 以外のサポートされるオペレーティングシステムを使用する場合は、[47 ページの第4章](#)の説明に従って、オペレーティングシステム用の HBA ドライバをインストールします。


## HBA の取り外し

何らかの理由でシステムから HBA を取り外す必要がある場合は、このセクションの手順に従います。

### ▼ HBA を取り外すには

1. HBA を取り外しできるように、オペレーティングシステムを準備します。
2. 静電気防止用リストストラップを着用します。  
[17 ページの「ESD の順守および取り扱いに関する注意事項」](#)を参照してください。
3. システム、すべてのドライブ、格納装置、およびシステムコンポーネントの電源を切ります。
4. システムから AC 電源コードなどのすべてのコードを取り外します。
5. システムのドキュメントに従って、システムのシャーシからカバーを外し、システムをネットワークから切断します。
6. [23 ページの図 2.3](#) に示すように、優しくしっかりと上に引いて、HBA の 210 ピンメザニンプラグをシステムのシャーシの対応するプラグから取り外します。

図2.3 Oracle の Sun Storage 6 Gb SAS REM RAID HBA の取り外し



#### 図の説明

- 1 上に引いて、メザニンプラグを取り外します。
- 2 留め具から HBA のノッチを取り外します。
  7. 留め具から HBA のもう一方の端のノッチを取り外します。
  8. HBA を上に持ち上げ、留め具から取り外します。
  9. (オプション) HBA のバッテリーを交換する必要がある場合は、次の手順を実行します。
    - a. HBA の 20 ピンコネクタ (J5C1) から、バッテリーコネクタをゆっくりと引き出します (65 ページの図 A.2 を参照)。
    - b. プラスのドライバを使用して、バッテリーを HBA に固定している 3 本のねじを緩めます。
    - c. 3 本のねじを外し、バッテリーを HBA から取り外します。
    - d. 新しいバッテリーのコネクタを、HBA の 20 ピンコネクタ (J5C1) に挿入します (65 ページの図 A.2 を参照)。
    - e. 新しいバッテリーを HBA の 3 つの穴にそろえます。
    - f. 3 本のねじを穴に締め付けて、バッテリーを HBA に取り付けます。
    - g. HBA をシステムシャーシに再度取り付けるには、18 ページの「HBA を取り付けるには」の手順に従います。
  10. システムをネットワークに再接続し、システムのカバーを再度取り付けます。
  11. システムに AC 電源コードなどのすべてのコードを再接続します。
  12. システム、すべてのドライブ、格納装置、およびシステムコンポーネントの電源を入れます。



## ブート前の環境でのブート可能ドライブの作成

---

この章では、システムにオペレーティングシステム (OS) をインストールする前に HBA をブートデバイスとして使用する方法を説明します。



---

### 注記

すでに OS がインストールされているシステムに HBA をインストールする場合は、この章のタスクは実行しないでください。代わりに、[20 ページの「取り付けを完了するには」](#)の説明に従って HBA のインストールを実行してください。

---

この章は、次の内容で構成されています:

- [25 ページの「ブート前の環境でのブート可能ドライブの作成の概要」](#)
- [27 ページの「ブート可能ドライブの作成 \(SPARC\)」](#)
- [31 ページの「ブート可能ドライブの作成 \(x86\)」](#)
- [43 ページの「HBA 論理ドライブのラベルを検証する」](#)
- [45 ページの「Oracle Solaris OS のインストール」](#)
- [46 ページの「次の手順」](#)

### ブート前の環境でのブート可能ドライブの作成の概要

インストールオプションの 1 つとして、まだ OS がインストールされていないシステムに HBA を取り付けることができます。このインストールオプションでは、HBA をブートデバイスとして使用する場合に、HBA の論理ドライブを作成して、HBA からブートできます。SPARC システムでは、これらのアクションを Preboot コマンド行インタフェース (**pcli**) ユーティリティを使用して実行します。x86 システムでは、BIOS 設定ユーティリティ (UEFI ブート) の Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) の「Configuration Options」メニューから実行するか、システムがレガシー BIOS ブートに設定されている場合は、pcli ユーティリティと組み合わせて、WebBIOS ユーティリティから実行します。

このセクションには、次のトピックが含まれています。

- [26 ページの「ユーティリティの概要」](#)

- [26 ページの「ブート可能ドライブを作成するための方法」](#)

## ユーティリティの概要

次のユーティリティを使用すると、HBA をブートデバイスに指定できます。

- **pcli** ユーティリティ - システム BIOS をレガシーモードでブートするように設定している (BIOS 設定ユーティリティの「Boot」メニューから指定可能) 場合にのみ、SPARC および x86 システムの両方で実行できるレガシーユーティリティ。このユーティリティにアクセスするには、リモートコンソール (SPARC) でブレイクを実行するか、ブート中に Ctrl+Y キーを押します (x86)。このユーティリティは、オープンブート PROM (OBP) 環境から実行できる RAID コマンドの実装です。**pcli** ユーティリティを使用して論理ドライブを作成すると、そのドライブを HBA でシステムに公開できるようになります。

**pcli** ユーティリティのコマンドセットは、**MegaCli** ユーティリティのコマンドセットと同じです。したがって、この章に出てくる **pcli** コマンドの構文や構造は、次の Web ページにある *MegaRAID SAS ソフトウェアのユーザーズガイド* で、対応する **MegaCli** コマンドの説明を参照することによって確認できます。

<http://www.lsi.com/sep/Pages/oracle/index.aspx>

- **BIOS 設定ユーティリティの「Configuration Options」メニュー** - システム BIOS を Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) BIOS モードでブートするように設定している (BIOS 設定ユーティリティの「Boot」メニューから指定可能) 場合にのみ、x86 システムで実行できるユーティリティ。このユーティリティにアクセスするには、ブート中にプロンプトが表示されたら、F2 キーを押し、右矢印キーを使用して、画面上部の「Configuration Options」メニューに移動します。「Configuration Options」メニューでは、オペレーティングシステムのブート用の標準の環境を提供し、物理ディスクおよび RAID ボリュームの管理とブート前のアプリケーションの実行が可能です。



### 注記

一部のオペレーティングシステムバージョンでは、UEFI BIOS モードはサポートされていません。オペレーティングシステムで UEFI BIOS モードがサポートされるかどうかについては、システムとオペレーティングシステムのドキュメントを参照してください。

- **WebBIOS** ユーティリティ - システム BIOS をレガシーモードでブートするように設定している場合にのみ、x86 システムで実行できるレガシーユーティリティ。このユーティリティにアクセスするには、システムのブート中に **ctrl+h** と入力します。このユーティリティは、作成した物理ディスクと論理ボリュームを管理できる、グラフィカルユーザーインターフェース (GUI) から構成されます。x86 システムのブートドライブを指定するには、このユーティリティを使用します。

## ブート可能ドライブを作成するための方法

この章では、HBA を取り付けるシステムの種類に応じた手順を実行する必要があります。

- **HBA を SPARC システムに取り付ける場合は、[27 ページの「ブート可能ドライブの作成 \(SPARC\)」](#)に進んでください。**

- [HBA を x86 システムに取り付ける場合は、31 ページの「ブート可能ドライブの作成 \(x86\)」に進んでください。](#)

## ブート可能ドライブの作成 (SPARC)

このセクションでは、SPARC システムで論理ドライブを作成またはインポートし、そのドライブの別名を作成する方法を説明します。これにより、その論理ドライブに Solaris OS をインストールしてブートドライブとして使用できるようになります。x86 システムを使用している場合は、このセクションの手順は実行しないでください。代わりに、[31 ページの「ブート可能ドライブの作成 \(x86\)」](#)に進んでください。

このセクションには、次のトピックが含まれています。

- [27 ページの「ブート可能ドライブを作成するには \(SPARC\)」](#)
- [27 ページの「`pci` ユーティリティを使用してブート可能ドライブを作成する \(SPARC\)」](#)
- [29 ページの「既存の論理ドライブ構成をインポートする \(SPARC\)」](#)
- [30 ページの「ブート可能ドライブの別名を作成する \(SPARC\)」](#)

### ▼ ブート可能ドライブを作成するには (SPARC)

1. 次のいずれかを実行します:
  - [27 ページの「`pci` ユーティリティを使用してブート可能ドライブを作成する \(SPARC\)」](#)の説明に従って、論理ドライブを作成します。または:
  - [29 ページの「既存の論理ドライブ構成をインポートする \(SPARC\)」](#)の説明に従って、別の MegaRAID コントローラから論理ドライブ構成をインポートします。
2. [30 ページの「ブート可能ドライブの別名を作成する \(SPARC\)」](#)の説明に従って、ドライブの別名を作成します。

### `pci` ユーティリティを使用してブート可能ドライブを作成する (SPARC)

このセクションでは、`pci` ユーティリティを使用して、SPARC システムで Oracle Solaris オペレーティングシステム (OS) をインストールする前に論理ドライブを作成する方法を説明します。このセクションは、次の内容で構成されています:

- [27 ページの「`pci` ユーティリティを使用する準備をするには」](#)
- [29 ページの「`pci` ユーティリティを使用して論理ドライブを作成するには」](#)

### ▼ `pci` ユーティリティを使用する準備をするには

1. `xterm` または `gnome` の端末ウィンドウを開きます。  
`pci` コマンドでは、詳細な出力が大量に生成される場合があります。`xterm` および `gnome` の端末ウィンドウには、そのような出力を表示するのに便利なスクロールバー機能が用意されています。



## 注記

xterm や gnome ウィンドウのようなスクロールバーのある端末ウィンドウを使用できない場合は、`pccli` のページ設定機能を使用できます。この機能を使用すると、行数を指定して、そこで画面への出力が一時停止されるようにすることができ、キーを押すと続きが出力されます。たとえば、次の `pccli` コマンドでは、画面への出力が一度に 20 行ずつ行われます: **{0} ok cli -AdpAllInfo -page 20**

- 次のいずれかのタスクを実行して、OBP 環境に入ります:
  - Oracle の Sun キーボードで **STOP+A** キーを押します。
  - リモートコンソールからブレイクを実行します。
- show-devs** コマンドを使用してシステムのデバイスパスを一覧表示し、HBA のデバイスパスを選択します。

```
{0} ok show-devs
<...>
/pci@1e,600000/pci@0/pci@3/LSI,mrsas@0
/pci@1e,600000/pci@0/pci@3/LSI,mrsas@0/disk
/pci@1e,600000/pci@0/pci@3/LSI,mrsas@1
<...>
```

- select-dev** コマンドを使用して、実行する `pccli` コマンドの対象となる HBA を選択します。  
**{0} ok "/pci@1e,600000/pci@0/pci@3/LSI,mrsas@0" select-dev**  
これで、すべての `pccli` コマンドの実行対象となる HBA が選択されました。したがって、MegaCli ユーティリティの場合のように、実行する `pccli` コマンドで HBA を指定する必要はありません。たとえば、`pccli` コマンド **-AdpAllInfo** を実行すると、ここで選択した HBA に自動的に適用されます。一方、MegaCli ユーティリティで同等のコマンドを実行する場合は、指定したカードにのみ適用されます (下の例では 0 カード):

```
SPARC pccli: {0} ok cli -AdpAllInfo
```

```
MegaCli: MegaCli -AdpAllInfo -a0
```

- 前の手順で、目的のカードを特定して選択できた場合は、[28 ページのステップ 6](#) に進んでください。そうではなく、**select-dev** の出力に同じ RAID アダプタカードが複数表示された場合は、**-AdpAllInfo** コマンドを使用して、目的のカードを特定して選択します。

```
{0} ok cli -AdpAllInfo
Product Name      : LSI MegaRAID SAS 9261-8i
Product Name      : LSI MegaRAID SAS 9280-8e
```

**-AdpAllInfo** コマンドは、HBA の製品名を表示します。LSI MegaRAID SAS 9261-8i という HBA 名の末尾の 8i は、このカードが内蔵カードであることを示しています。外部カードの場合は、名前の末尾が 8e になります。

- 次の表に、有用な `pccli` コマンドを示します。

pccli コマンド	説明
<code>cli -PdList</code>	すべての物理ドライブを一覧表示します。
<code>cli -CfgLdAdd</code>	RAID 論理ドライブを作成します。

pcli コマンド	説明
<code>cli -CfgLdDel</code>	論理ドライブを削除します。
<code>cli -LdPdInfo</code>	論理ドライブの情報を表示します。
<code>cli -AdpAllInfo</code>	HBA の構成情報を表示します。

これで、pcli コマンドを使用して HBA の論理ドライブ (MegaRAID 仮想ドライブ) を作成する準備が整いました。

## ▼ pcli ユーティリティを使用して論理ドライブを作成するには

1. **-PdList** コマンドを使用して、HBA に接続されているすべての物理ドライブを一覧表示します。  
HBA に直接接続されているドライブには、Enclosure Device ID 番号 252 が割り当てられます (このように接続できるのは 8 つの物理ドライブだけです)。SAS エクスパンダまたは外部格納装置を経由して HBA に接続されているドライブには、別の Enclosure Device ID 値が割り当てられます。次の例では、出力で一覧表示される物理ドライブが HBA に直接接続されます (Enclosure Device ID 値は 252)。

```
{0} ok cli -PdList
Adapter #0
Enclosure Device ID: 252
Slot Number: 0
<...>
```

2. **-CfgLdAdd** コマンドを使用して、物理ディスクから論理ドライブ (MegaRAID 仮想ディスク) を作成します。

```
{0} ok cli -CfgLdAdd -r0[252:0] -- for RAID 0, with Enclosure #252 and Slot 0 --
{0} ok cli -CfgLdAdd -r1[E0:S0,E1:S1] -- for RAID 1 --
```

3. **format(1M)** ユーティリティを使用して、論理ドライブを作成した物理ディスクにラベルを付けます。  
HBA で使用されるすべてのディスクには、ラベルを付けるか、ボリューム構成テーブル (Volume Table of Contents、VTOC) を含めるようにしてください。HBA でラベルの付いていないディスクを使用しようとすると、そのディスクが OS によって認識されない場合や OS のインストール自体が失敗する場合があります。ディスクのラベル付けの詳細は、物理ディスクのドキュメントを参照してください。
4. [30 ページの「ブート可能ドライブの別名を作成するには \(SPARC\)」](#)の説明に従って、ドライブの別名を作成します。

### 既存の論理ドライブ構成をインポートする (SPARC)

[27 ページの「pcli ユーティリティを使用してブート可能ドライブを作成する \(SPARC\)」](#)で説明したように、論理ドライブを作成する代わりに、別の MegaRAID コントローラから既存の論理ドライブ (MegaRAID 仮想ディスク) 構成をインポートする必要があります。既存の構成をインポートするには、このセクションの手順を実行します。

## ▼ 別のコントローラから既存の論理ドライブ構成をインポートするには (SPARC)



### 注記

インポートできるのは MegaRAID 論理ドライブだけです。Integrated RAID (IR) 論理ドライブはインポートできません。

1. **-LdPdInfo** コマンドを使用して、既存のコントローラ上の論理ドライブ (仮想ディスク) がシステムに認識されていることを確認します。

```
{0} ok cli -LdPdInfo
Adapter #0
Number of Virtual Disks: 1
Virtual Disk: 0 (Target Id: 0)
```

2. **-CfgForeign -Import** コマンドを使用して、論理ドライブを HBA にインポートします。

```
{0} ok cli -CfgForeign -Import
```

3. 30 ページの「ブート可能ドライブの別名を作成する (SPARC)」の説明に従って、ドライブの別名を作成します。

### ブート可能ドライブの別名を作成する (SPARC)

27 ページの「[pci ユーティリティを使用してブート可能ドライブを作成する \(SPARC\)](#)」または 29 ページの「[既存の論理ドライブ構成をインポートする \(SPARC\)](#)」の説明に従って、ブート可能ドライブを作成またはインポートすると、そのブート可能ドライブの別名を作成できます。別名を使用すると、ドライブをブートするプロセスが簡単になります。

## ▼ ブート可能ドライブの別名を作成するには (SPARC)

1. **show-disks** コマンドを実行して、システム上のディスクを一覧表示します。  
HBA ドライブは、次の例のように、**LSI,mrsas@number** というラベルで判別できます (ここで、number は、最初に検出された HBA では 0 になり、追加の HBA が検出されるたびに 1 が加算されます)。

```
{0} ok show-disks
<...>
a) /pci@1e,600000/pci@0/pci@3/LSI,mrsas@0/disk
b) /pci@1e,600000/pci@0/pci@3/LSI,mrsas@1/disk
c) /pci@1e,600000/pci@0/pci@3/LSI,mrsas@2/disk
<...>
q) NO SELECTION
Enter Selection, q to quit:
```

2. 別名を作成するブート可能ドライブを選択します。

```
a) /pci@1e,600000/pci@0/pci@3/LSI,mrsas@0/disk
b) /pci@1e,600000/pci@0/pci@3/LSI,mrsas@1/disk
c) /pci@1e,600000/pci@0/pci@3/LSI,mrsas@2/disk
<...>
q) NO SELECTION
Enter Selection, q to quit: c
```

```
/pci@1e,600000/pci@0/pci@3/LSI,mrsas@2/disk has been selected.
```

3. **nvalias** alias-name HBA-drive-path コマンドを使用して、[30 ページのステップ 2](#) で選択したブート可能ドライブの別名を作成します (デバイスパスを貼り付けるには **Ctrl+Y** キーを押します)。次の例では、別名は **mydev** です。

```
{0} ok nvalias mydev /pci@1e,600000/pci@0/pci@3/LSI,mrsas@2/disk
```

4. これで、**boot** alias-name コマンドを使用してブート可能ドライブからブートできるようになりました。

```
{0} ok boot mydev
```

5. オプションとして、このブート可能ドライブをブートデバイスのリストに追加して、自動的にこのドライブからブートするようにブートデバイスの順序を制御するには、次のコマンドを実行します。

```
{0} ok printenv boot-device
boot-device = disk0 disk1
{0} ok setenv boot-device mydev disk0
boot-device = mydev disk0
```

この例では、別名 **mydev** が **disk0** (ブートデバイスリストの最初のディスク) として設定されています。これにより、自動的にブート可能ドライブ **/pci@1e,600000/pci@0/pci@3/LSI,mrsas@2/disk** からブートするようになります。

6. 作成したブート可能ドライブのラベルを検証します ([43 ページの「HBA 論理ドライブのラベルを検証する」](#)を参照)。

## ブート可能ドライブの作成 (x86)

このセクションでは、x86 システムで論理ドライブを作成またはインポートし、そのドライブをブート可能にする方法を説明します。これにより、その論理ドライブに OS をインストールしてブートドライブとして使用できるようになります。SPARC システムを使用している場合は、このセクションの手順は実行しないでください。代わりに、[27 ページの「ブート可能ドライブの作成 \(SPARC\)」](#)に進んでください。

### ▼ ブート可能ドライブを作成する (x86)

- 次のいずれかを実行します。
  - 論理ドライブを作成します。
    - システム BIOS を UEFI BIOS モードでブートするように設定している場合 (BIOS 設定ユーティリティの「Boot」メニューから指定できます) は、[32 ページの「Configuration Options」メニューを使用してブート可能論理ドライブを作成する \(x86\)」](#)の手順を実行して、新しい論理ドライブを作成します。
    - システム BIOS をレガシーモードでブートするように設定している場合は、[39 ページの「pci ユーティリティを使用してブート可能ドライブを作成する \(x86\)」](#)および [41 ページの「外部ディスクドライブから x86 サーバーをブートする」](#)のセクションの手順を実行して、新しい論理ドライブを作成します。
  - 別のコントローラから既存の論理ドライブ構成をインポートします。

- ・ システム BIOS を UEFI BIOS モードでブートするように設定している場合 (BIOS 設定ユーティリティの「Boot」メニューから指定できます) は、40 ページの「[「Configuration Options」メニューを使用して既存の論理ドライブ構成をインポートする \(x86\)](#)」の手順を実行して、論理ドライブをインポートします。
- ・ システム BIOS をレガシーモードでブートするように設定している場合は、40 ページの「[レガシーブートモードを使用して既存の論理ドライブ構成をインポートする \(x86\)](#)」の手順を実行して、論理ドライブをインポートします。

## 「Configuration Options」メニューを使用してブート可能論理ドライブを作成する (x86)

このセクションでは、BIOS 設定ユーティリティの「Configuration Options」メニューを使用して、x86 システムで論理ドライブを作成する方法を説明します。これにより、論理ドライブをブート可能として定義し、その論理ドライブにオペレーティングシステムをインストールできます。

「Configuration Options」メニューから論理ドライブを作成するには、ファームウェアパッケージ 12.12.0-0079 からファームウェアバージョン 2.120.203-1440 以上を HBA にインストールする必要があります。このセクションのステップを実行する前に、HBA のファームウェアレベルを検証して、必要に応じてファームウェアの更新を実行してください。ファームウェアの更新については、を参照してください。

x86 システムに論理ドライブを作成するには、次の手順を下記の順序で実行します。


- ・ [32 ページの「ドライブおよびそのスロットを検証する \(x86\)」](#)
- ・ [34 ページの「論理ドライブを作成する \(x86\)」](#)
- ・ [36 ページの「論理ドライブの作成を確認する \(x86\)」](#)

### ▼ ドライブおよびそのスロットを検証する (x86)

次の手順は、論理ドライブ構成で使用するドライブの識別に役に立ちます。


1. Integrated Lights Out Manager (ILOM) ソフトウェアまたは Video Graphics Array (VGA) ビデオポートから、システムコンソールにアクセスします。
2. システムのブートを開始します。  
ブートプロセス中に、システム内の、検出された SAS アダプタと、検出された HBA に接続されているデバイスに関する情報が BIOS の初期化バナーに一覧表示されます。
3. ブート中にプロンプトが表示されたら、F2 キーを押して、BIOS 設定ユーティリティを起動し、右矢印キーを使用して、「Configuration Options」メニューに移動します。
4. 矢印キーを使用して、「Enclosure Management」メニューオプションに移動し、Enter キーを押します。

図3.1 「Enclosure Management」メニューオプション



5. プロパティページが表示されたら、矢印キーを使用して「Attached Drives」フィールドに移動し、Enter キーを押します。  
「Attached Drives」ポップアップウィンドウが表示されます。次の例では、スロット 4、5、6、および 7 に 4 つのドライブがあります。スロット 6 および 7 は現在使用されていません (**Unconfigured Good** テキストで示されています)。

図3.2 「Attached Drives」ポップアップウィンドウ



6. 接続されているドライブを確認し、あとで参照できるように、それぞれのスロットをメモしておきます。  
これらのドライブは、論理ドライブ構成の一部として使用できます。[34 ページの「論理ドライブを作成する \(x86\)」](#)を参照してください。


## ▼ 論理ドライブを作成する (x86)

32 ページの「ドライブおよびそのスロットを検証する (x86)」の説明に従って、論理ドライブ構成に使用できるドライブを確認したら、これらのドライブを使用して論理ドライブを作成できます。次の手順では、RAID 1 ボリュームの作成に、33 ページのステップ 5 (3:00:06, 3:00:07) のドライブ 6 および 7 が使用されています。

ファームウェアパッケージ 12.12.0-0079 からファームウェアバージョン 2.120.203-1440 以上を HBA にインストールする必要があります。


1. 「Attached Drives」ポップアップウィンドウ (33 ページの図 3.2) から、Esc キーを押して「Configuration Options」ページに戻り、「Virtual Drive Management」メニューオプションに移動して、Enter キーを押します。

図3.3 「Virtual Drive Management」メニューオプションを選択する




2. メニューオプションが表示されたら、矢印キーを使用して「Create Configuration」メニューオプションに移動し、Enter キーを押します。

図3.4 「Create Configuration」メニューオプションの選択



3. ページが表示されたら、「Select RAID Level」フィールドに移動して「RAID1」を選択し、「Select Drives」フィールドに移動して、Enter キーを押します。  
次の例では、RAID 1 レベルが選択されています。各自の要件に基づいて、別のレベルの RAID ボリュームを作成することもできます。

図3.5 RAID 1 レベルおよびドライブの選択




4. RAID ボリューム構成で目的のドライブごとに、次を実行します:
  - a. 矢印キーを使用して、ドライブに移動します。
  - b. 矢印キーを使用して、ドライブに関連付けられている「Enabled」または「Disabled」フィールドに移動します。

- c. プラス (+) またはマイナス (-) キーを使用して、フィールドの値を「Enabled」に変更し、Enter キーを押します。

ドライブが「Enabled」として表示されます。次の例では、ドライブ 6 および 7 が有効になっています。

図3.6 RAID ボリューム 1 構成のドライブを有効にする




5. 論理ドライブの一部にするドライブをすべて有効にしたら、矢印キーを使用して、同じページの「Apply Changes」フィールドに移動し、Enter キーを押します。  
有効にしたドライブで論理ドライブが作成され、「Confirmation」ページが表示されます。
6. [36 ページの「論理ドライブの作成を確認する \(x86\)」](#)の手順を実行します。

## ▼ 論理ドライブの作成を確認する (x86)

この手順を実行する前に、ドライブとスロット ([32 ページの「ドライブおよびそのスロットを検証する \(x86\)」](#)) を検証し、論理ドライブを作成します ([34 ページの「論理ドライブを作成する \(x86\)」](#))。


1. 論理ドライブ構成で目的のドライブを有効にしたら ([35 ページのステップ 4](#))、矢印キーを使用して、「Confirmation」ページの「OK」フィールドに移動し、Enter キーを押して構成を確認します。

図3.7 「Confirmation」ページで「OK」を選択する



2. オプションで、ドライブ名を指定し、その他の変更を加え、「Save Configuration」フィールドに移動して、Enter キーを押します。

図3.8 「Save Configuration」の選択



仮想ドライブの作成を続行するかどうかをたずねるページが表示されます。


3. 次を実行してドライブの作成を確認します:
  - a. 矢印キーを使用して、「Confirm」フィールドに移動します。
  - b. 「Confirm」フィールドの値を「Enabled」に変更し、Enter キーを押します。

「Yes」または「No」フィールドが表示されます。

- c. 矢印キーを使用して「Yes」フィールドに移動し、Enter キーを押します。


これで、論理ドライブの作成プロセスが完了しました。

図3.9 論理ドライブ作成を確認する



4. 論理ドライブ (仮想ドライブ) が作成されたことを検証するには、矢印キーを使用して「Virtual Drive Group Properties」メニューオプション (35 ページの図 3.4) に移動し、Enter キーを押して、表示されるページで論理ドライブの情報を確認します。

図3.10 新規作成された RAID ボリュームを表示する



5. 設定ユーティリティを終了し、リブートして Oracle System Assistant ユーティリティを起動し、その論理ドライブに OS をインストールするか、ブートドライブを操作します。

## pci ユーティリティを使用してブート可能ドライブを作成する (x86)

システム BIOS をレガシーモードでブートするように設定している場合は、このセクションの手順を実行して、OS をインストールする前に、論理ドライブを x86 システムで作成する必要があります。



### 注記

レガシー BIOS ブートモードで、グラフィカルユーザーインターフェースを使用して x86 システムでブート可能ドライブを作成する場合は、WebBIOS ユーティリティから実行できます。WebBIOS ユーティリティにアクセスするには、システムをブートして、プロンプトが表示されたら **Ctrl+H** キーを押します。WebBIOS ユーティリティの詳細は、Web ページ <http://www.lsi.com/sep/Pages/oracle/index.aspx> にある *MegaRAID SAS ソフトウェアのユーザーズガイド* を参照してください。

## ▼ pci ユーティリティを使用して論理ドライブを作成する (x86)

- 27 ページの「[pci ユーティリティを使用してブート可能ドライブを作成する \(SPARC\)](#)」の手順に従いますが、x86 システムでは次の点に注意する必要があります。
    - x86 システムから pci ユーティリティにアクセスするには、システムをブートして、プロンプトが表示されたら **Ctrl+Y** キーを押します。
    - x86 システムでは、pci コマンドを実行するたびに HBA を指定する必要があります。たとえば、27 ページの [ステップ 1](#) の注にある pci のページ設定機能を使用するには、目的の HBA に応じて、コマンド (**-a0**、**-a1** など) で HBA を指定する必要があります。この点が、同じコマンドを SPARC システムから実行する場合と異なります。
- ```
$-AdpAllInfo -a0 -page 20 -- Issued from an x86 system --
{0} ok cli -AdpAllInfo -page 20 -- Issued from a SPARC system --
```
- この例では、x86 システムから実行されるコマンドでは HBA **-a0** (コントローラ 0) が指定されています。x86 システムでは、**pci** コマンドを実行するたびに HBA を指定する必要があるため、27 ページの「[pci ユーティリティを使用する準備をするには](#)」セクションの手順のうち、**pci** コマンドを実行する前に HBA を選択する部分の手順はすべて省略する必要があります。
  - 前述の例からもわかるように、**pci** コマンドを実行する際に各 **pci** コマンドの前に **cli** を入力する必要はありません。
  - x86 システムのプロンプトはドル記号 (\$) です。
  - 29 ページの [ステップ 3](#) で説明したように、x86 システム上の物理ディスクにラベルを付けるには、使用しているオペレーティングシステムに対して **fdisk** コマンドを実行します。
- 41 ページの「[外部ディスクドライブから x86 サーバーをブートする](#)」の手順を実行し、論理ドライブをブート可能にします。

## 既存の論理ドライブ構成をインポートする (x86)

論理ドライブ (MegaRAID 仮想ディスク) を作成する代わりに、別の MegaRAID コントローラから既存の論理ドライブ構成をインポートする必要がある場合があります。システム BIOS ブートモードに基づいて、次の方法のいずれかを使用して、既存の論理ドライブ構成をインポートします。

- 40 ページの「[「Configuration Options」メニューを使用して既存の論理ドライブ構成をインポートする \(x86\)](#)」

- 
- 40 ページの「レガシーブートモードを使用して既存の論理ドライブ構成をインポートする (x86)」

## ▼ 「Configuration Options」メニューを使用して既存の論理ドライブ構成をインポートする (x86)

この手順を実行するのは、システム BIOS を UEFI モードでブートするように設定している場合のみです。



---

### 注記

インポートできるのは MegaRAID 論理ドライブだけです。Integrated RAID (IR) 論理ドライブはインポートできません。

---

1. Integrated Lights Out Manager (ILOM) ソフトウェアまたは Video Graphics Array (VGA) ビデオポートから、システムコンソールにアクセスします。
2. システムのブートを開始します。  
ブートプロセス中に、システム内の、検出された SAS アダプタと、検出された HBA に接続されているデバイスに関する情報が BIOS の初期化バナーに一覧表示されます。
3. ブート中にプロンプトが表示されたら、F2 キーを押して、BIOS 設定ユーティリティを起動し、右矢印キーを使用して、「Configuration Options」メニューに移動します。
4. 矢印キーを使用して「Manage Foreign Configuration」フィールドに移動し、Enter キーを押します。
5. 矢印キーを使用して、「Preview Foreign Configuration」メニューオプションに移動し、Enter キーを押します。
6. 矢印キーを使用して、「Preview Foreign Configuration」メニューの下部に移動し、次のいずれかを実行します:
  - 既存の異種構成をクリアする場合は、「Clear Foreign Configuration」フィールドに移動し、Enter キーを押します。これにより、その構成のすべてのデータが破棄されます。
  - 新しい異種構成をインポートする場合は、「Import Foreign Configuration」フィールドに移動し、Enter キーを押します。
7. 矢印キーを使用して「Confirm Enabled」フィールドに移動し、「Yes」に移動して Enter キーを押します。

## ▼ レガシーブートモードを使用して既存の論理ドライブ構成をインポートする (x86)

この手順を実行するのは、システム BIOS をレガシーモードでブートするように設定している場合のみです。



---

### 注記

インポートできるのは MegaRAID 論理ドライブだけです。Integrated RAID (IR) 論理ドライブはインポートできません。

---

1. **-LdPdInfo** コマンドを使用して、既存のコントローラ上の RAID ボリューム (仮想ディスク) がシステムに認識されていることを確認します。

```
$-LdPdInfo -a0
Adapter #0
Number of Virtual Disks: 1
Virtual Disk: 0 (Target Id: 0)
```

2. **-CfgForeign -Import** コマンドを使用して、論理ドライブを HBA にインポートします。  
**\$-CfgForeign -Import -a0**
3. 41 ページの「外部ディスクドライブから x86 サーバーをブートする」の説明に従って、論理ドライブをシステムのブートドライブとして定義します。


## ▼ 外部ディスクドライブから x86 サーバーをブートする

システム BIOS がレガシーモードでブートするように設定されている場合は、論理ドライブを作成またはインポートすると、そのドライブを使用して HBA からブートできます。この HBA では、複数の論理ドライブをブートドライブとして設定することはできません。

このセクションでは、x86 システムで WebBIOS ユーティリティを使用して HBA からブートする方法を説明します。

1. システムのブートを開始します。  
**CTRL+H** キーを押すと WebBIOS 構成ユーティリティにアクセスできることを知らせるメッセージが表示されます。
2. **CTRL+H** キーを押して WebBIOS ユーティリティにアクセスします。  
「Adapter Selection」画面が表示されます。


図3.11 「Adapter Selection」画面



3. Tab キーを使用して目的のアダプタに移動して、Enter キーを押します。
4. Tab キーを使用して「Start」ボタンに移動して、Enter キーを押します。


「MegaRAID BIOS Config Utility Virtual Configuration」画面が表示されます。

図3.12 「MegaRAID BIOS Config Utility Virtual Configuration」画面



5. 左側のナビゲーションメニューで、Tab キーを使用して「Virtual Drives」メニューオプションに移動し、Enter キーを押します。  
「MegaRAID BIOS Config Utility Virtual Drives」画面が表示されます。


図3.13 「MegaRAID BIOS Config Utility Virtual Drives」画面



6. Tab キーを使用してドライブのリストに移動し、矢印キーを使用して、ブートドライブとして設定するドライブを選択します。

7. ドライブが青で強調表示された状態で、Tab キーを使用して「Set Boot Drive (current=number)」フィールドに移動して、Enter キーを押すと、フィールドの横のラジオボタンが選択されます。

図3.14 仮想ドライブを HBA のブートドライブに指定する



8. Tab キーを使用して「Go」ボタンに移動して、Enter キーを押します。これで、選択したドライブが HBA のブートドライブになります。
9. ユーティリティを終了するには、「Back」ボタンを使用してメインメニューに戻り、「Exit」メニューオプションに移動して Enter キーを押します。
10. 43 ページの「HBA 論理ドライブのラベルを検証する」の説明に従って、システムをリブートし、論理ドライブのラベルを検証します。

## HBA 論理ドライブのラベルを検証する

この HBA を使用する場合、少なくとも 1 つの論理ドライブを作成するまでは、OS にドライブが表示されません。このセクションでは、HBA 用に作成した論理ドライブに有効な Oracle Solaris ラベルがあり、OS で認識されることを検証する方法について説明します。場合によっては、論理ドライブが認識されるようにするために、**format** コマンド (SPARC システムの場合) または **fdisk** コマンド (x86 システムの場合) を使用して再度ラベルを付ける必要があります。

### ▼ 論理ドライブのラベルが有効であることを検証する



#### 注記

参考までに、このセクションでは、Oracle Solaris OS を実行する SPARC システムでの手順の例を示します。サポートされている OS を実行する x86 システムの場合は、ディスクのラベルを検証するために、その OS に対して **fdisk** コマンドを使用します。**fdisk** コマンドを使用したディスクのラベル付けの詳細は、OS のドキュメントを参照してください。

1. root ユーザーで、**format** コマンドを実行します。

```
# format
Searching for disks...done
AVAILABLE DISK SELECTIONS:
 0. c1t0d0 <DEFAULT cyl 24611 alt 2 hd 27 sec 107>
   /pci@0,0/pci1022,7450@a/pci17c2,10@4/sd@0,0
 1. c1t1d0 <DEFAULT cyl 24810 alt 2 hd 27 sec 107>
   /pci@0,0/pci1022,7450@a/pci17c2,10@4/sd@1,0
 2. c3t8d0 <DEFAULT cyl 24619 alt 2 hd 27 sec 107>
   /pci@0,0/pci1022,7450@b/pci1000,10c0@1,1/sd@8,0
 3. c3t9d0 <DEFAULT cyl 24619 alt 2 hd 27 sec 107>
   /pci@0,0/pci1022,7450@b/pci1000,10c0@1,1/sd@9,0
 4. c3t10d0 <DEFAULT cyl 24619 alt 2 hd 27 sec 107>
   /pci@0,0/pci1022,7450@b/pci1000,10c0@1,1/sd@a,0
 5. c3t11d0 <DEFAULT cyl 24619 alt 2 hd 27 sec 107>
   /pci@0,0/pci1022,7450@b/pci1000,10c0@1,1/sd@b,0
 6. c3t12d0 <DEFAULT cyl 24619 alt 2 hd 27 sec 107>
   /pci@0,0/pci1022,7450@b/pci1000,10c0@1,1/sd@c,0
 7. c3t13d0 <DEFAULT cyl 24619 alt 2 hd 27 sec 107>
   /pci@0,0/pci1022,7450@b/pci1000,10c0@1,1/sd@d,0
Specify disk (enter its number):
```

2. プロンプトが表示されたら、取り付けられた HBA カードに接続されているディスクドライブの番号を入力して、Enter を押します。  
「Format」メニューが表示されます。

```
# format
Searching for disks...done
AVAILABLE DISK SELECTIONS:
 0. c1t0d0 <DEFAULT cyl 24611 alt 2 hd 27 sec 107>
   /pci@0,0/pci1022,7450@a/pci17c2,10@4/sd@0,0
 1. c1t1d0 <DEFAULT cyl 24810 alt 2 hd 27 sec 107>
   /pci@0,0/pci1022,7450@a/pci17c2,10@4/sd@1,0
 2. c3t8d0 <DEFAULT cyl 24619 alt 2 hd 27 sec 107>
   /pci@0,0/pci1022,7450@b/pci1000,10c0@1,1/sd@8,0
 3. c3t9d0 <DEFAULT cyl 24619 alt 2 hd 27 sec 107>
   /pci@0,0/pci1022,7450@b/pci1000,10c0@1,1/sd@9,0
 4. c3t10d0 <DEFAULT cyl 24619 alt 2 hd 27 sec 107>
   /pci@0,0/pci1022,7450@b/pci1000,10c0@1,1/sd@a,0
 5. c3t11d0 <DEFAULT cyl 24619 alt 2 hd 27 sec 107>
   /pci@0,0/pci1022,7450@b/pci1000,10c0@1,1/sd@b,0
 6. c3t12d0 <DEFAULT cyl 24619 alt 2 hd 27 sec 107>
   /pci@0,0/pci1022,7450@b/pci1000,10c0@1,1/sd@c,0
 7. c3t13d0 <DEFAULT cyl 24619 alt 2 hd 27 sec 107>
   /pci@0,0/pci1022,7450@b/pci1000,10c0@1,1/sd@d,0
Specify disk (enter its number): 2
selecting c3t8d0
[disk formatted]
```

3. 2 つのプロンプトに **q** と入力して、テストと「FORMAT MENU」を終了します。

```
analyze> q
FORMAT MENU:
 disk - select a disk
 type - select (define) a disk type
 partition - select (define) a partition table
 current - describe the current disk
 format - format and analyze the disk
 fdisk - run the fdisk program
 repair - repair a defective sector
```

```

label - write label to the disk
analyze - surface analysis
defect - defect list management
backup - search for backup labels
verify - read and display labels
save - save new disk/partition definitions
inquiry - show vendor, product and revision
scsi - independent SCSI mode selects
cache - enable, disable or query SCSI disk cache
volname - set 8-character volume name
!<cmd> - execute <cmd>, then return
quit
format> q
#

```

## 次のステップ

SPARC システムに HBA を取り付ける場合は、[45 ページの「Oracle Solaris OS のインストール」](#)で説明するように、Oracle Solaris OS をインストールします。

x86 システムに HBA を取り付ける場合は、サポートされている OS をインストールします (サポートされている OS のリストについては、[を参照](#))。x86 システムに Oracle Solaris OS をインストールする予定がある場合は、[45 ページの「Oracle Solaris OS のインストール」](#)の手順に従ってください。

## Oracle Solaris OS のインストール

この章の説明に従って作成またはインポートしたブート可能ドライブに Oracle Solaris 10 01/13 OS 以上をインストールできます。Oracle Solaris 10 01/13 OS 以降の Oracle Solaris OS には、HBA に必要なドライバが用意されています。

### ▼ Oracle Solaris OS のインストールの準備をする

- この章の説明に従って、Oracle Solaris OS をインストールするブート可能ドライブを作成またはインポートします。

### ▼ Oracle Solaris OS をインストールする

- Oracle のダウンロードサイトから Oracle Solaris 10 01/13 OS 以上を入手します。  
<http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/solaris10/overview/index.html>
- Oracle Solaris 10 インストールドキュメントの説明に従って、通常のインストールを実行します。
- システムに特に必要なパッチがあれば適用します。  
Oracle Solaris のパッチは次の Web ページで入手できます。  
<http://support.oracle.com>
- システムをリブートします。

```
# reboot
```

これで、Oracle Solaris OS をインストールした論理ドライブをシステムが参照できるようになり、この論理ドライブからブートできます。

## 次の手順

20 ページの「取り付けを完了するには」の説明に従って HBA を取り付けます。

---

# 4

・・・第 4 章

## HBA ソフトウェアのインストール

---

ハードウェアの取り付けが完了し、システムに電源を入れたら、この章の、使用しているオペレーティングシステムに関する手順に従って、HBA ドライバと、設置に必要なその他のユーティリティをインストールします。

この章は、次の内容で構成されています：

- 47 ページの「Solaris のドライバおよびファームウェアのインストール」
- 48 ページの「Linux のドライバおよびファームウェアのインストール」
- 48 ページの「Windows Server のドライバおよびファームウェアのインストール」
- 49 ページの「VMware のドライバおよびファームウェアのインストール」
- 49 ページの「RAID 構成ユーティリティのインストール」

### Solaris のドライバおよびファームウェアのインストール

この HBA の最新のドライバ (mpt\_sas) は、Oracle Solaris 10 01/13 OS および Oracle Solaris 11.1 OS の一部として含まれています。Oracle Solaris OS の最新バージョンは、次の Web ページで入手できます。

<http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/solaris10/overview/index.html>

HBA には、ドライバが機能するために、少なくとも次のパッチと SRU が必要です。

- **Oracle Solaris 10 01/13 (SPARC 環境版):** パッチ 149175-02 および 145648-04
- **Oracle Solaris 10 01/13 (x86 環境版):** パッチ 149176-02 および 45649-04
- **Oracle Solaris 11.1:** SRU 7

Solaris のパッチは次の Web ページで入手できます。

<http://support.oracle.com>

### ファームウェアの更新

HBA 用の Solaris のファームウェアおよびブートコードの更新は、付属のドキュメントとともに次の Web ページからダウンロードできます。

<http://www.lsi.com/sep/Pages/oracle/index.aspx>

## Linux のドライバおよびファームウェアのインストール

使用している特定のホストプラットフォームでサポートされる Linux のリリースを確認するには、Oracle のハードウェアプラットフォームのドキュメントを参照してください。

Linux OS でこの HBA が動作するために必要な Linux ドライバは、次の Oracle 指定 Web ページからダウンロードできます。

<http://www.lsi.com/sep/Pages/oracle/index.aspx>

### ▼ Linux ドライバをインストールするには

1. ホストにログインします。
2. ブラウザを使用して <http://www.lsi.com/sep/Pages/oracle/index.aspx> にアクセスします。
3. タイプを選択し、目的の HBA のモデル (SG(X)-SAS6-R-REM-Z) を選択します。
4. 使用しているハードウェアプラットフォーム上の Linux リリース (Red Hat Enterprise Linux または SuSE Linux Enterprise Server) によってサポートされる Linux ドライバを選択して、ダウンロードします。
5. その Linux ドライバに対応する Readme ファイルを選択してダウンロードし、Readme の説明に従ってドライバのインストールを実行します。

### ▼ Linux のファームウェアをダウンロードして更新するには

- HBA 用の Linux のファームウェアおよびブートコードの更新は、付属のドキュメントとともに次の Web ページからダウンロードできます:

<http://www.lsi.com/sep/Pages/oracle/index.aspx>

## Windows Server のドライバおよびファームウェアのインストール

使用している特定のホストプラットフォームでサポートされる Windows のリリースを確認するには、Oracle のハードウェアプラットフォームのドキュメントを参照してください。

この HBA が動作するために必要な Windows Server のドライバは、次の Oracle 指定 Web ページからダウンロードできます。

<http://www.lsi.com/sep/Pages/oracle/index.aspx>

### ▼ Windows ドライバをインストールするには

1. ホストにログインします。
2. ブラウザを使用して <http://www.lsi.com/sep/Pages/oracle/index.aspx> にアクセスします。
3. タイプを選択し、目的の HBA のモデル (SG(X)-SAS6-R-REM-Z) を選択します。
4. 使用しているハードウェアプラットフォーム上の Windows リリースによってサポートされる特定の Windows ドライバを選択して、ダウンロードします。

- 
5. その Windows ドライバに対応する Readme ファイルを選択してダウンロードし、Readme の説明に従ってドライバのインストールを実行します。

## ▼ Windows のファームウェアをダウンロードして更新するには

- HBA 用の Windows のファームウェアおよびブートコードの更新は、付属のドキュメントとともに次の Web ページからダウンロードできます：  
<http://www.lsi.com/sep/Pages/oracle/index.aspx>

## VMware のドライバおよびファームウェアのインストール

この HBA ドライバは、VMware ESX Server のインストール内容の一部として含まれています。VMware ESX Server のインストールでは、ドライバを追加でインストールする必要はありません。

## RAID 構成ユーティリティのインストール

HBA では、RAID 0、1、5、6、10、50、および 60 を構成できます。HBA で使用できる RAID 構成ユーティリティを次に示します：

- **MegaRAID SAS** ソフトウェア - グラフィカルユーザーインターフェイスで HBA の RAID ポリウムを作成できます。
- **MegaCLI** ユーティリティ - コマンド行から HBA の RAID ポリウムを作成できます。

これらのユーティリティは、関連ドキュメントとともに次の Web ページからダウンロードできます：

<http://www.lsi.com/sep/Pages/oracle/index.aspx>



# 5

## 既知の問題

---

この章では、この HBA の補足情報および回避方法に関する情報について説明します。サービス担当者が使用する固有のバグ ID 番号が記載されています。

この章には次のトピックが含まれています。

- [51 ページの「MegaRAID Storage Manager に関する問題」](#)
- [56 ページの「ユーティリティー関連の問題」](#)
- [58 ページの「ストレージに関する問題」](#)

### MegaRAID Storage Manager に関する問題

このセクションは、次の内容で構成されています:

- [52 ページの「BackingStoreException エラーメッセージが GUI の起動時に表示される」](#)
- [57 ページの「MegaCli64 -AdpAllLog -aALL コマンドの実行後にエラーメッセージが表示される」](#)
- [52 ページの「端末ウィンドウにデバッグメッセージが表示される」](#)
- [52 ページの「別のホストに接続しようとするエラーメッセージが表示される」](#)
- [53 ページの「GUI および CLI のログインパスワードを入力できない」](#)
- [53 ページの「MSM GUI で管理アクションを選択できない」](#)
- [54 ページの「MSM GUI でドライブグループを作成できない」](#)
- [55 ページの「MSM GUI を起動しようとしたときに接続拒否エラーメッセージが表示される」](#)
- [55 ページの「MSM GUI を起動しようとしたときに接続拒否エラーメッセージが表示される」](#)
- [55 ページの「MSM GUI でモニタリングシステムが MegaRAID サーバーとして表示される」](#)
- [56 ページの「root ユーザーに切り替えたあとに MSM GUI が起動されない」](#)
- [56 ページの「アプリケーションイベント通知が MSM GUI に表示されない」](#)

- ・ 56 ページの「青色の取り外し可能 LED が点灯しないためディスクを特定できない」

## ▼ BackingStoreException エラーメッセージが GUI の起動時に表示される

### バグ 15568174

**問題:** これらの Java エラーメッセージは、root 以外のユーザーとして MegaRAID Storage Manager (MSM) のグラフィカルユーザーインターフェース (GUI) を起動しようとした場合に表示されます。

**回避方法:** MSM GUI を起動できるのは root ユーザーだけであるため、次の手順を実行します。

1. MSM GUI の既存のプロセスを停止します。
2. システムからログアウトし、root ユーザーとしてログインし直します。
3. MSM GUI の新しいセッションを開始します。

## 端末ウィンドウにデバッグメッセージが表示される

### バグ 15569066

**問題:** MSM GUI を起動した端末ウィンドウに、エラー以外のデバッグメッセージが大量に表示されることがあります。

**回避方法:** ありません。これらのメッセージに対してアクションは必要はありません。エラーまたは例外であることがメッセージに明示的に示されている場合を除き、メッセージを無視してかまいません。

## 別のホストに接続しようとするエラーメッセージが表示される

### バグ 15584190

**問題:** MSM GUI ソフトウェアがインストールされていないホストに MSM GUI を使用して接続しようすると、MSM GUI を起動した端末に、次の Java 例外およびエラーメッセージが表示されることがあります。

```
Socket connection to xxx.xxx.xxx.xxx failed once..try again
Socket connection to xxx.xxx.xxx.xxx failed on retry
Fatal Error : Can not create SASKernel object !
java.net.ConnectException: Connection refused
    at java.net.PlainSocketImpl.socketConnect(Native Method)
    at java.net.PlainSocketImpl.doConnect(Unknown Source)
    at java.net.PlainSocketImpl.connectToAddress(Unknown Source)
    at java.net.PlainSocketImpl.connect(Unknown Source)
    at java.net.SocksSocketImpl.connect(Unknown Source)
    at java.net.Socket.connect(Unknown Source)
    at com.oracle.net.ssl.internal.ssl.SSLSocketImpl
.connect(Unknown Source)
    at com.oracle.net.ssl.internal.ssl.SSLSocketImpl
.<init>(Unknown Source)
    at com.oracle.net.ssl.internal.ssl.SSLSocketFactoryImpl
.createSocket(Unknown Source)
    at Framework.Network.CachedSSLSocketFactory
.createSocket(Unknown Source) at KernelNetwork.RAIDSocket
.processCommand(Unknown Source)
    at SASKernel.SASKernel.queryServerList(Unknown Source)
```

```
at GUI.RemoteServerPanel.scanRemoteServers(Unknown Source)
at GUI.RemoteServerPanel$8.doInBackground(Unknown Source)
at GUI.RemoteServerPanel$8.doInBackground(Unknown Source)
at javax.swing.SwingWorker$1.call(Unknown Source)
at java.util.concurrent.FutureTask$Sync.innerRun(Unknown
Source)
at java.util.concurrent.FutureTask.run(Unknown Source)
at javax.swing.SwingWorker.run(Unknown Source)
at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker
.runTask(Unknown Source)
.....Continued on next page.....
```

```
at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(Unknown Source)
at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
Terminating ....

set: KEY=PERSISTENT_REM_FW_IP VAL=xxx.xxx.xxx.xxx
(where "xxx.xxx.xxx.xxx" is the IP address of the non-MSM host.)
```

**回避方法:** MSM GUI ソフトウェアがインストールされていないホストに接続しないようにします。MSM GUI で意図せずにそのような接続を試行してしまった場合は、「IP Address」テキストボックスに既知の MSM GUI ホストの IP アドレスを入力し、「Discover Host」をクリックします。このようにすれば、生成されるエラーメッセージは無視してかまいません。

## GUI および CLI のログインパスワードを入力できない

### バグ 15614882

**問題:** RedHat 5.4 OS が稼働するシステムで MSM GUI または MegaCLI ユーティリティを使用している場合、先にログインモードを選択しないと、ログインダイアログボックスでパスワードを入力できないことがあります。これは、RedHat 5.4 OS のインストール時に、「All Languages」オプションを選択しなかった場合に発生する可能性があります。

**回避方法:** すでに RedHat OS をインストールしている場合は、「Login Mode」リストボックスでログインモード（「Full Access」または「View Only」）を選択してから、ログインパスワードを入力します。

RedHat 5.4 OS をインストールする必要がある場合は、インストールプロセスで、プロンプトが表示されたら「All Languages」オプションを選択します。

## MSM GUI で管理アクションを選択できない

### バグ 15625059

**問題:** SLES 11 OS が稼働しているサーバーのリブート後に MSM GUI を起動したときに、MSM GUI でサーバーは検出されるものの、ホスト名や OS の種類のデータが表示されず、管理アクションを選択できない（グレー表示される）ことがあります。

**回避方法:** すべての MSM GUI ウィンドウを閉じ、次のコマンドを実行して `vivaldiframeworkd` サービスを再起動します。

```
# service vivaldiframeworkd restart
```

これで、MSM GUI を再起動し、管理アクションを選択できるようになります。

## MSM GUI でドライブグループを作成できない

### バグ 15637746

**問題:** MSM GUI を使用して複数のセッションでドライブグループを作成する場合、ドライブグループ 0 がすでに作成されていても、ドライブグループ 0 を作成するものと見なされます。その結果、すべてのドライブグループの作成が失敗します。

**回避方法:** 後続のワークセッションで追加のドライブグループの作成が必要になった場合は、MegaCLI ユーティリティまたは WebBIOS ユーティリティを使用して作成します。

## sas\_snmp エラーおよび sas\_ir\_snmp エラーが MSM GUI のインストール時に発生する

### バグ 15643382

**問題:** Linux OS が稼働するシステムへの MSM GUI ソフトウェアのインストールプロセスで、sas\_snmp ファイルおよび sas\_ir\_snmp ファイルをインストールするときに次のエラーが発生することがあります。

```
Installing sas_snmp-3.17-1080
  Preparing... #####
[100%]
   1:sas_snmp #####
[100%]
  ldconfig: /usr/lib/libsassmp.so.0 is not a symbolic link

/etc/snmp/snmpd.conf file not found. Please check the filepath
Exiting .....
error: %post(sas_snmp-3.17-1080.i386) scriptlet failed, exit status 1
Installing sas_ir_snmp-3.17-1081
  Preparing... #####
[100%]
   1:sas_ir_snmp #####
[100%]
  ldconfig: /usr/lib/libsassmp.so.0 is not a symbolic link

/etc/snmp/snmpd.conf file not found. Please check the filepath
Exiting .....
error: %post(sas_ir_snmp-3.17-1081.i386) scriptlet failed, exit status
1
```

同様に、それらのいずれかのファイルをアンインストールするときにも、次のエラーが発生することがあります。

```
# rpm -e sas_ir_snmp
  Unregistering Service
  error: %preun(sas_ir_snmp-3.17-1081.i386) scriptlet failed, exit status
1
```

**回避方法:** これらのエラーを回避するには、MSM GUI をインストールする前に、sas\_snmp ファイルおよび sas\_ir\_snmp ファイルをアンインストールします。

```
# rpm -e --noscripts sas_snmp
# rpm -e --noscripts sas_ir_snmp
```

## ▼ MSM GUI を起動しようとしたときに接続拒否エラーメッセージが表示される バグ 15568181

**問題:** MSM GUI が表示されるシステムで xhost アクセス制御が有効になっている場合、GUI の起動時に次の Java 例外が発生することがあります。

```
# /var/opt/MegaRaidStorageManager/startupui.sh
Xlib: connection to ":0.0" refused by server
Xlib: No protocol specified

Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError: Could not initialize class oracle.awt.X11GraphicsEnvironment
    at java.lang.Class.forName0(Native Method)
    at java.lang.Class.forName(Unknown Source)
    at java.awt.GraphicsEnvironment.getLocalGraphicsEnvironment(Unknown Source)
    at oracle.awt.X11.XToolkit.<clinit>(Unknown Source)
    at java.lang.Class.forName0(Native Method)
    at java.lang.Class.forName(Unknown Source)
    at java.awt.Toolkit$2.run(Unknown Source)
    at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
    at java.awt.Toolkit.getDefaultToolkit(Unknown Source)
    at oracle.swing.SwingUtilities2$AATextInfo.getAATextInfo(Unknown Source)
    at javax.swing.plaf.metal.MetalLookAndFeel.initComponentDefaults(Unknown Source)
    at javax.swing.plaf.basic.BasicLookAndFeel.getDefaults(Unknown Source)
    at javax.swing.plaf.metal.MetalLookAndFeel.getDefaults(Unknown Source)
    at javax.swing.UIManager.setLookAndFeel(Unknown Source)
    at javax.swing.UIManager.setLookAndFeel(Unknown Source)
    at javax.swing.UIManager.initializeDefaultLAF(Unknown Source)
    at javax.swing.UIManager.initialize(Unknown Source)
    at javax.swing.UIManager.maybeInitialize(Unknown Source)
```

**回避方法:** この Java 例外を回避するには、次の手順を実行します。

1. **xhost +** コマンドを実行して xhost アクセス制御を無効にします。
2. MSM サーバーにログインし、システムに応じた適切な DISPLAY 変数を設定します。
3. MSM GUI を起動します。

## MSM GUI でモニタリングシステムが MegaRAID サーバーとして表示される

バグ 15584191

**問題:** ほかの MegaRAID システムをモニターするためにシステム (「モニタリングシステム」) に MSM GUI がインストールされている場合、モニタリングシステムに MegaRAID ハードウェアがなくても、モニタリングシステム自体が MegaRAID サーバーとして表示されることがあります。

**回避方法:** ありません。この表示は無視してかまいません。

### **root ユーザーに切り替えたあとに MSM GUI が起動されない**

バグ 15587630

**問題:** 通常のコマンドとしてシステムにログインしたあと、**startupui.sh** コマンドを実行する直前に **sudo** コマンドまたは **su root** コマンドを実行すると、MSM GUI が起動されないことがあります。

**回避方法:** **sudo** コマンドまたは **su root** コマンドを実行する前に、**xhost +** コマンドを実行してアクセス制御を無効にします。または、最初から **root** ユーザーとしてシステムにログインします。

### **アプリケーションイベント通知が MSM GUI に表示されない**

バグ 15625268

**問題:** Sun Blade 6000 Virtualized Multi-Fabric 10GbE Network Express Module (NEM) の障害が発生した場合、アプリケーションイベント通知が MSM GUI に表示されるまでに最大で 10 分かかることがあります。

**回避方法:** ありません。この問題に対処するパッチがリリースされているかどうか確認してください。

### **青色の取り外し可能 LED が点灯しないためディスクを特定できない**

バグ 15625166

**問題:** ドライブが 8 つ以下のシステムで MSM GUI を使用している場合、GUI でディスクを右クリックして「Prepare for Removal」を選択したときに、GUI では取り外し可能であることが報告されますが、ディスクの青色の取り外し可能 LED は一瞬しか (またはまったく) 点灯しないことがあります。

**回避方法:** MSM GUI で取り外し可能であることが報告されたディスクは、安全に取り外すことができます。そのようにするディスクを見つけるのに支援が必要な場合は、MSM GUI、MegaCLI ユーティリティー、または WebBIOS ユーティリティーの検出機能を使用してください。

## **ユーティリティー関連の問題**

このセクションは、次の内容で構成されています:

- 57 ページの「MegaCLI のログファイルが /tmp ディレクトリに保存される」
- 57 ページの「サポートされていない RAID レベルが MegaCLI ユーティリティーで表示される」
- 57 ページの「*MegaCli64 -AdpAllLog -aALL* コマンドの実行後にエラーメッセージが表示される」
- 57 ページの「WebBIOS ユーティリティーのメニューの「Advanced Software Options (高度なソフトウェアオプション)」機能がサポートされていない」
- 58 ページの「WebBIOS ユーティリティーでマウスクリックが検出されない」
- 58 ページの「WebBIOS ユーティリティーでコピーバックプロセスがいつ完了するかわからない」

## MegaCLI のログファイルが /tmp ディレクトリに保存される

### バグ 15585065

**問題:** MegaCLI ユーティリティのログファイルが、誤って /tmp ディレクトリに保存されることがあります。

**回避方法:** ログファイルを /tmp ディレクトリから /var/opt/LSImegacli ディレクトリに移動します。これにより、以降にシステムをリブートしてもログファイルが保持されます。

## サポートされていない RAID レベルが MegaCLI ユーティリティで表示される

### バグ 15598545

**問題:** **MegaCli -Adpallinfo -ainstance-number-of-adapter** コマンド (例: **MegaCli -Adpallinfo -a1**) の出力でサポートされる RAID レベルを確認するときに、次のサポートされていない RAID レベルが表示されることがあります。

- PRL 11
- スパニング対応 PRL 11
- SRL 3

**回避方法:** ありません。これらの RAID レベルは無視してかまいません。

## MegaCli64 -AdpAllLog -aALL コマンドの実行後にエラーメッセージが表示される

### バグ 15621333

**問題:** Oracle Enterprise Linux (OEL) 5.3 OS が稼働しているシステムの再構築中に **MegaCli64 -AdpAllLog -aALL** コマンドを実行すると、次のエラーメッセージが表示されることがあります (実際には数行に分けて出力される場合があります)。

```
sh: :cat: command not found
Segmentation fault
```

**回避方法:** **MegaCli64 -AdpAllLog -aALL** コマンドは、再構築の開始前か完了後に実行してください。

## WebBIOS ユーティリティのメニューの「Advanced Software Options (高度なソフトウェアオプション)」機能がサポートされていない

### バグ 15690187

**問題:** WebBIOS ユーティリティのメインメニューで「Advanced Software Options (高度なソフトウェアオプション)」機能を選択した場合、追加のソフトウェア機能を有効にするアクティベーションコードを入力するように求められます。Oracle では、この機能をサポートしていないため、この画面で入力するアクティベーションコードは提供されません。

**回避方法:** このメニュー項目は Oracle によってサポートされていないため、無視します。

## WebBIOS ユーティリティでマウスクリックが検出されない

### バグ 15585928

**問題:** 複数の Sun Blade 6000 システム構成で、CMM ILOM ソフトウェアに接続されているドングル USB コネクタに接続されたマウスを使用している場合、マウスクリックを 3 回以上続けて行わないと WebBIOS ユーティリティで認識されないことがあります。ダウンクリックは認識されても、アップクリックが認識されない場合もあります。

**回避方法:** 選択を繰り返すか、MegaCLI ユーティリティを使用します。

## WebBIOS ユーティリティでコピーバックプロセスがいつ完了するかわからない

### バグ 15598979

**問題:** WebBIOS ユーティリティからコピーバックプロセスを開始した場合、プロセスの進捗状況がフィードバックで示されません。

**回避方法:** MegaRAID Storage Manager の GUI を使用してコピーバックプロセスをモニターできます。

## ストレージに関する問題

このセクションには、次のトピックが含まれています。

- [58 ページの「\[Invalid SAS Topology Detected\]エラーが発生し、システムがブートしない」](#)
- [59 ページの「オペレーティングシステムをブートできない」](#)
- [59 ページの「NEM の取り外しにより仮想ディスクメンバーが \(FOREIGN\) Unconfigured Bad と表示される」](#)
- [60 ページの「ドライブの再挿入後に青色の取り外し可能 LED が点灯する」](#)
- [60 ページの「システムのリポート後に通常とは異なるメッセージが表示される」](#)

## 「[Invalid SAS Topology Detected]エラーが発生し、システムがブートしない

### バグ 15798254

**問題:** この HBA が Sun Fire X6270 M2 システムに取り付けられている場合に、次のエラーメッセージが表示されることがあります。

```
Invalid SAS topology detected. Please check your cable configurations, repair the problem, and restart the system.
```

このエラーメッセージが表示されたあとに、システムをブートできないことがあります。

**回避方法:** シャーシ内のすべての Sun Storage 6 Gb SAS REM RAID HBA に同じファームウェアバージョンがインストールされている必要があります。このエラーが発生した場合は、シャーシからカードを取り外し、他のシステムにカードを挿入して、そのカードをシャーシ内の他の Sun Storage 6 Gb SAS REM HBA のファームウェアレベルにアップグレードします。元のシャーシ内

---

のほかの Sun Storage 6 Gb SAS REM HBA と同じファームウェアレベルに更新したら、カードを元のシャーシに再挿入します。これでシステムをリブートできます。

## オペレーティングシステムをブートできない

### バグ 15692815

**問題:** HBA が取り付けられたシステムのリブートの開始後、オペレーティングシステムがブートに失敗します。これは、HBA に構成されている仮想ドライブの数が 50 を超えている場合に発生します。

**回避方法:** HBA には 50 台を超える仮想ドライブを構成しないでください。そうすると、システム BIOS が正しいブートデバイスを識別できなくなるため、オペレーティングシステムがブートできなくなります。

## ▼ NEM の取り外しにより仮想ディスクメンバーが (FOREIGN) Unconfigured Bad と表示される

### CR 6932663

**問題:** 電源がオンになっているシステムからすべての NEM を取り外し、再度取り付けた場合、仮想ディスクのメンバーである物理ディスクはすべて、WebBIOS ユーティリティで (FOREIGN) Unconfigured Bad 状態であると表示されます。この結果、最終的に仮想ディスクはユーティリティに表示されなくなります。

**回避方法:** この動作は予期される動作で、電源がオンのシステムから NEM を取り外すと、HBA は物理ドライブを検出できなくなるためです。HBA はドライブを検出できないため、ドライブで障害が発生したものと見なします。

物理ドライブから (FOREIGN) Unconfigured Bad 状態を消去し、仮想ディスクをオンラインに戻すには、次の操作を行います:

1. システムをブートし、プロンプトが表示されたら、**Ctrl+H** を押して WebBIOS ユーティリティにアクセスします。
2. WebBIOS ユーティリティに「Physical View」が表示されない場合は、左のパネルで「Physical View」をクリックします。  
「MegaRAID BIOS Config Utility Physical Configuration」画面が表示されます。



### 注記

59 ページのステップ 3 は、物理ドライブがユーティリティで (FOREIGN) Unconfigured Bad 状態 (黒い文字列) で表示されている場合にのみ実行します。そうではなく、ディスクが (FOREIGN) Unconfigured Good 状態 (青い文字列) で表示されている場合は、60 ページのステップ 4 に進んでください。

- 
3. (FOREIGN) Unconfigured Bad 状態で表示されている各ドライブについて、次の操作を行います:
    - a. (FOREIGN) Unconfigured Bad 状態のドライブをクリックします。

- 「MegaRAID BIOS Config Utility Drive 番号」画面が表示されます。
- b. 「Make UnconfGood」ラジオボタンに移動し、ラジオボタンを選択して、「Go」をクリックします。  
  
「Go」をクリックすると、ユーティリティーはドライブの状態を変更できます。
  - c. 「Back」をクリックして「MegaRAID BIOS Config Utility Physical Configuration」画面に戻ります。  
  
ドライブが (FOREIGN) Unconfigured Good 状態で表示されます。
  - d. (FOREIGN) Unconfigured Bad 状態の残りのドライブに対して、[59 ページのステップ 3.a](#) - [60 ページのステップ 3.c](#) を繰り返します。
4. すべての物理ドライブが (FOREIGN) Unconfigured Good 状態になったら、左のパネルの「Scan Devices」をクリックします。  
デバイスのスキャンが完了すると、「Foreign Configs Found」画面が表示されます。
  5. 「Foreign Configs Found」画面の「Preview」をクリックします。  
「Foreign Configs Preview」画面が表示されます。
  6. 「Foreign Configs Preview」画面の「Import」をクリックします。  
インポートプロセスが終了すると、すべての仮想ディスクがオンラインに戻り、使用可能になります。

## ドライブの再挿入後に青色の取り外し可能 LED が点灯する

### CR 6904623

**問題:** WebBIOS ユーティリティーで、9 つ以上の物理ドライブがあるシステム上のドライブに対して「取り外しの準備」コマンドを実行した場合、ドライブを抜いて別のスロットに再挿入すると、その新しい別のスロットで青色の取り外し可能 LED が点灯することがあります。

**回避方法:** 青色の LED を消灯させるには、次のいずれかを実行して「取り外しの準備」コマンドを取り消します:

- **WebBIOS** ユーティリティーで、ドライブが現在配置されているスロットに対して「Undo Removal」>「OK」の順に選択します。
- **MSM GUI** で、ドライブを右クリックし、「Undo Prepare for Removal」メニューオプションを選択します。
- **MegaCLI** ユーティリティーで、次のように入力します:

```
MegaCli -PdPrpRmv -UnDo -physdrv[enclosure-number:slot-number] -anumber-of-adapter-that-is-controlling-the-drive
```

## システムのリポート後に通常とは異なるメッセージが表示される

### CR 6912681

**問題:** リポートプロセス中に次のようなメッセージが表示されることがあります:

**my-space = number.**

---

回避方法: ありません。このメッセージは無視してかまいません。

---



・・・付録 A

## HBA の仕様

---

この付録には、HBA の仕様が含まれています。

この付録は、次の内容で構成されています：

- [63 ページの「物理寸法」](#)
- [63 ページの「HBA のカードのレイアウト」](#)
- [65 ページの「環境仕様」](#)
- [66 ページの「耐障害性」](#)
- [66 ページの「電気特性」](#)

### 物理寸法

HBA のカードのサイズは次のとおりです：

高さ: 94.31 mm (2.731 インチ)


長さ: 167.64 mm (6.6 インチ)

### HBA のカードのレイアウト

210 ピンメザニンプラグを介した HBA ハードディスクドライブ (HDD) インタフェースは、最大 8 つの HDD ポートに対するリンクを提供します。

[64 ページの図 A.1](#) に、HBA のジャンパとコネクタを示します。

図A.1 HBA のカードのレイアウト



## HBA のジャンパとコネクタ

64 ページの表 A.1 に、HBA のジャンパとコネクタを示します。


表A.1 HBA のジャンパとコネクタ

| コネクタ | 説明                | コメント                                                                                                                                         |
|------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| J1C1 | ホスト PCIe インタフェース  | 210 ピンメザニンプラグコネクタ<br><br>これは、ホストシステムへの PCI Express インタフェースとハードディスクドライブへの SAS/SATA インタフェースです。                                                 |
| J1D1 | LSI テストヘッダー       | 2 ピンのコネクタ<br><br>Oracle 用に予約されています。                                                                                                          |
| J1D2 | SBR ファームウェア回復ヘッダー | 2 ピンのコネクタ<br><br>SBR ファームウェア回復ヘッダーは、SBR 破損が疑われる場合に使用されます。ジャンパのインストールにより、装置は SBR 情報の迂回中にブートできません。SEEPROM は、外部のユーティリティソフトウェアを使用して書き換えることができます。 |

| コネクタ | 説明                         | コメント                                                                  |
|------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| J1D3 | 汎用非同期<br>送受信器 (UART) のデバッグ | 4 ピンのコネクタ<br>Oracle 用に予約されています。                                       |
| J5C1 | バッテリーバックアップコネクタ            | 20 ピンのコネクタ<br>LSIiBBU08 インテリジェントバッテリーバックアップユニットを直接 RAID コントローラに接続します。 |

65 ページの図 A.2 は、LSI インテリジェントバッテリーバックアップユニット Unit 08 (LSIiBBU08) が設置された HBA を示しています。

図A.2 HBA 上のインテリジェントバッテリーバックアップユニット 08 (LSIiBBU08)



#### 図の説明

- 1 LSIiBBU08 - LSI インテリジェントバッテリーバックアップユニット 08

## 環境仕様

HBA の環境要件を65 ページの表 A.2 に示します。

表A.2 HBA の環境仕様

| 仕様 | 動作時                                                                                  | 非動作時                                                                                |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 温度 | <ul style="list-style-type: none"> <li>+10°C から +60°C (バッテリーバックアップユニットなし)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>-30°C - +80°C (バッテリーバックアップユニットなし)</li> </ul> |

| 仕様 | 動作時                                                       | 非動作時                                                     |
|----|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|    | ・ +10°C から +44.8°C (iBBU バッテリバックアップあり)                    | ・ 0°C - +45°C (iBBU バッテリバックアップあり)                        |
| 湿度 | 5 - 90% RH、結露なし、最高 40°C、最高湿球温度 27°C、限界状況で 16 時間まで設置可能     | 93% RH、結露なし、最高 40°C、120 時間                               |
| 高度 | 40°C で 3200m、4 時間まで設置可能                                   | 0°C で 12,200m、4 時間まで設置可能                                 |
| 振動 | 0.25 G (全方向、スイープ 5 - 500 - 5 Hz)、スイープ回数 5 (全方向、1 オクターブ/分) | 1.2 G (全方向、スイープ 5 - 500 - 5 Hz)、スイープ回数 5 (全方向、1 オクターブ/分) |
| 衝撃 | 5.5 G、11 ms 半正弦、x 軸、y 軸、および z 軸で 10± の衝撃                  | 33 G、11 ms 半正弦、x 軸、y 軸、および z 軸で 3± の衝撃                   |
| 通気 | 200 リニアフィート/分 (LFPM) 以上                                   | 200 リニアフィート/分 (LFPM) 以上                                  |

## 耐障害性

66 ページの表 A.3 に、HBA の耐障害性機能を示します。

表A.3 耐障害性機能

| 仕様                           | HBA                                                                     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| SMART のサポート <sup>1</sup>     | あり                                                                      |
| キャッシュメモリー用のオプションの バッテリバックアップ | LSIiBBU08 バッテリバックアップ。512M バイトのデータを最大 48 時間保持する 3.7V/1350mAH のバッテリバックアップ |
| ドライブ障害検出                     | 自動                                                                      |
| ホットスワアを使用したドライブの再構築          | 自動                                                                      |
| パリティの生成とチェック                 | あり                                                                      |

<sup>1</sup>Self Monitoring Analysis and Reporting Technology (SMART) では、予測可能なすべてのドライブ障害の最大 70% が検出されます。さらに、すべてのモーター、ヘッド、およびドライブ電子回路の内部パフォーマンスの監視も行われます。

## 電気特性

すべての電力は、PCI Express 3.3V レールおよび 12V レールを通じて HBA に供給されます。3.3V レールと 12V レールから動作するオンボードスイッチングレギュレータ回路により、必要な電圧が供給されます。コントローラの一般的な電流消費は、次の状態によって決まります：

- ・ 状態 1: ハードリセット中
- ・ 状態 2: ディスク負荷テスト中
- ・ 状態 3: DOS プロンプトでのアイドル状態

供給電圧は、12V ± 8% (PCI エッジコネクタからのみ) と 3.3V ± 9% (PCI エッジコネクタからのみ) です。67 ページの表 A.4 に、各電圧の 3 つの状態に対応するコントローラの電源情報を示します。

表A.4 HBA の電源

| PCI エッジコネクタ | 状態 1  | 状態 2  | 状態 3  |
|-------------|-------|-------|-------|
| 3.3V 電源     | 330mA | 330mA | 330mA |
| +12V 電源     | 1.00A | 1.81A | 1.53A |
| 3.3V 補助電源   | 30mA  | 30mA  | 30mA  |

+12V は、オプションの iBBU バッテリバックアップ式ドーターカード上のバッテリーパックの充電回路で使用されます。iBBU ドーターカードが搭載されている場合の消費電力は次のようになります: バッテリパックの高速充電中: +12V の電流で 230mA

---

---

# 用語集

## A、B

### BIOS

Basic Input/Output System (基本入出力システム) の頭字語。基本的な読み取り/書き込み機能を提供するソフトウェアです。通常はファームウェア (ROM ベース) として保持されます。コンピュータのマザーボード上のシステム BIOS は、システムをブートおよび制御します。ホストアダプタ上の BIOS は、システム BIOS の拡張機能として動作します。

## C

### configuration (構成)

システムがどのように設定されているかを指します。コンピュータシステムを構成するハードウェアコンポーネント (コンピュータ、モニター、キーボード、および周辺デバイス) の組み合わせ、またはハードウェアコンポーネント同士の通信を可能にするソフトウェア設定です。

## D

### device driver (デバイスドライバ)

マイクロプロセッサが OS を通じて周辺デバイスの処理を指示できるようにするプログラム。

### domain validation (ドメイン検証)

ホストからデバイスに対して、ネゴシエーションが行われたデータ転送率で通信できるかどうかを照会するためのソフトウェア手続き。

### drive group (ドライブグループ)

物理ドライブのグループ。複数のドライブ上のストレージスペースを結合して、単一セグメントのストレージスペースにします。ホットスペアドライブをアクティブなドライブとしてドライブグループに含めることはできません。

## E

### EEPROM

Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory (電氣的に消去できるプログラム可能な読み取り専用メモリー) の頭字語。通常は構成情報を格納するメモリーチップです。電源を切っても長期間安定するストレージで、書き換えることができます。「NVRAM」を参照してください。

### external SAS device (外部 SAS デバイス)

コンピュータキャビネットの外部に設置された SAS デバイス。このデバイスは、特定タイプのシールド付きケーブルを使用して接続されます。

## F

### Fusion-MPT architecture (Fusion-MPT アーキテクチャー)

Fusion-Message Passing Technology アーキテクチャーの頭字語。Fusion-MPT を構成する主な要素は、Fusion-MPT ファームウェア、ファイバチャネルと SCSI ハードウェア、およびこれらのアーキテクチャーをサポートするオペレーティングシステムレベルのドライバです。Fusion-MPT アーキテクチャーは、ファイバチャネルと SCSI デバイスの両方をサポートするシングルバイナリのオペレーティングシステムドライバを提供します。

## G、H

### host (ホスト)

RAID アダプタが取り付けられているコンピュータシステム。RAID アダプタを使用して、SCSI バスに接続されたデバイスとの間で情報を転送します。

---

**host adapter board (ホストアダプタボード)** コンピュータシステムへのデバイス接続を提供する回路基板または集積回路。

**Host Bus Adapter (ホストバスアダプタ)** ネットワークデバイスやストレージデバイスとホストを接続するハードウェア。

**hot spare (ホットスペア)** アイドル状態で電源がオンの待機ドライブ。ドライブに障害が発生したときにすぐに使用できます。ホットスペアには、ユーザーデータは格納されません。ホットスペアは、単一の冗長アレイ専用にするこも、アダプタによって管理されるすべてのアレイのグローバルホットスペアプールの一部にすることもできます。

ドライブに障害が発生すると、アダプタファームウェアによって、障害の発生したドライブのデータがホットスペアに自動的に切り替えられて再構築されます。データを再構築できるのは、冗長性を持つ仮想ドライブ (RAID レベル 1、5、6、10、50、および 60 が対象で、RAID レベル 0 は不可) からだけで、ホットスペアには十分な容量が必要です。

## I

**internal SAS device (内部 SAS デバイス)** コンピュータキャビネットの内部に設置された SAS デバイス。このデバイスは、シールド付きケーブルを使用して接続されます。

## J、K、L、M

**main memory (主記憶)** CPU から直接アクセスできるコンピュータメモリーの一部 (通常は RAM と同義)。

## N

**NVRAM** Nonvolatile Random Access Memory (非揮発性ランダムアクセスメモリー) の頭字語。構成情報を格納する EEPROM (Electrically Erasable Read-Only Memory) チップです。「EEPROM」を参照してください。

## O、P

**PCI** Peripheral Component Interconnect (周辺機器インターコネクト) の頭字語。デバイスをコンピュータメモリーに直接接続できるようにする高性能なローカルバス仕様です。PCI ローカルバスにより、33 MHz の 32 ビットデータパスから 33 MHz の 64 ビットデータパスに、および 66 MHz の 32 ビットデータパスから 66 MHz の 64 ビットデータパスに透過的にアップグレードできます。

**PCI Express** Peripheral Component Interconnect Express (周辺機器インターコネクト Express) の頭字語。デバイスをコンピュータメモリーに直接接続できるようにする高性能なローカルバス仕様です。PCI Express は、2 組のポイントツーポイントのデータラインでデータを転送する双方向のシリアル接続です。PCI Express は、デスクトップ、ワークステーション、モバイル、サーバー、通信、組み込みデバイスなど、さまざまなシステムの統合 I/O アーキテクチャーとして設計されており、PCI 仕様を強化したものです。

**peripheral device (周辺デバイス)** コンピュータとともに、コンピュータの制御下で使用されるハードウェア (ビデオモニター、ドライブ、プリンタ、CD-ROM など)。SCSI 周辺装置は、Sun StorageTek 6 Gb/s SAS PCIe RAID HBA (ホストアダプタ) を通じて制御されます。

---

**PHY**

シリアルバスで転送されるデータパケットの送受信に必要なインタフェース。

各 PHY は、別の SATA デバイス上の PHY との接続における物理的なリンクの一方となることができます。物理的なリンクには、2 つの差動信号ペアを形成する 4 本のワイヤーが含まれます。一方の差動ペアは信号を送信し、他方の差動ペアは信号を受信します。両方の差動ペアは同時に動作し、受信方向と送信方向の両方で並行データ伝送を可能にします。

## Q、R、S

**SAS**

Serial Attached SCSI の頭字語。実証済みの SCSI プロトコルセットを利用する、シリアル方式によるポイントツーポイントのエンタープライズレベルのデバイスインタフェースです。SAS インタフェースは、パラレル SCSI と比較して性能が高く、配線が単純で、コネクタが小さく、ピン数が少なく、所要電力も抑えられています。SAS アダプタでは、Serial ATA と互換性のある共通の電気接続インタフェースと物理接続インタフェースを使用します。SAS アダプタは、ANSI Serial Attached SCSI Standard, Version 2.0 をサポートしています。また、Serial ATA II (SATA II) プロトコル (Serial ATA Specification, Version 1.0a で規定) をサポートしています。SAS インタフェースと SATA II インタフェースをサポートする SAS アダプタは、サーバーとハイエンドのワークステーション環境のバックボーンを提供する汎用アダプタです。SAS RAID アダプタの各ポートは、SAS デバイスまたは SATA II デバイス、あるいはその両方をサポートします。

**SAS device (SAS デバイス)**

SAS 規格に準拠し、SAS ケーブルで SAS バスに接続されるデバイス。これには、SAS RAID アダプタ (ホストアダプタ) や SAS 周辺装置が含まれます。

**SATA**

Serial Advanced Technology Attachment (シリアル ATA) の頭字語。物理ストレージインタフェースの標準規格。SATA は、デバイス間のポイントツーポイント接続を提供するシリアルリンクです。シリアルケーブルは細くなっているため、システム内の通気が向上し、シャーシの小型化が可能になります。

**SMP**

Serial Management Protocol (シリアル管理プロトコル) の頭字語。SMP により、トポロジ管理情報が、接続されている SAS エクспанダデバイスと直接通信されます。アダプタ上の各 PHY は、SMP イニシエータとして機能できます。

**spanning (スパニング)**

複数のドライブを結合して単一の論理ドライブにする方法。すべてのドライブ容量を 1 つのドライブグループにまとめる場合は、ドライブのスパニング (結合) を行い、オペレーティングシステムで 1 つの大きなドライブと認識されるようにすることができます。詳細は、<http://www.lsi.com/sep/Pages/oracle/index.aspx> にある MegaRAID SAS ソフトウェアのユーザーガイドを参照してください。

**SSP**

Serial SCSI Protocol (シリアル SCSI プロトコル) の頭字語。SSP は、ほかの SAS デバイスと通信できるようにします。SAS アダプタ上の各 PHY は、SSP イニシエータまたは SSP ターゲットとして機能できます。

**STP**

Serial Tunneling Protocol (シリアルトンネリングプロトコル) の頭字語。STP は、接続されているエクспанダを通して SATA II デバイスと通信できるようにします。SAS アダプタ上の各 PHY は、STP イニシエータとして機能できます。

**stripe size (ストライプサイズ)**

パリティードライブを除く、1 つのストライプで使用される合計ドライブ容量。たとえば、ストライプに 64K バイトのドライブ容量があり、ストライプの各ドライブに 16K バイトのデータが存在するとします。この場合、ストライプサイズは 64K バイトで、ストライプエレメントサイズは 16K バイトになります。このストライプの深

---

さは 4 です (ストライプに 4 台のドライブ)。各論理ドライブのストライプサイズとして指定できるのは、8K バイト、16K バイト、32K バイト、64K バイト、128K バイト、256K バイト、512K バイト、または 1M バイトです。ストライプサイズを大きくすると、特に読み取りのほとんどが順次である場合に、読み取りのパフォーマンスが向上します。読み取りのほとんどがランダムである場合は、ストライプサイズを小さくしてください。

#### **striping (ストライプ化)**

ドライブのストライプ化とは、1 つのデータを複数のドライブに書き込むことです。各ストライプは、複数のドライブに広がりますが、各ドライブの一部しか使用しません。したがって、各ドライブには、通常、複数のストライプがあります。1 つのストライプで使用される容量は、そのストライプに含まれている各ドライブで同じです。単一のドライブ上に存在するストライプの一部は、ストライプエレメントと呼ばれます。ストライプ化自体はデータ冗長性を提供しませんが、パリティと組み合わせたストライプ化により、データ冗長性を実現できます。

## T、U、V、W、X、Y、Z

#### **virtual drive (仮想ドライブ)**

RAID コントローラによって 1 つ以上のドライブから作成されるストレージ単位。仮想ドライブは複数のドライブから作成することもできますが、オペレーティングシステムでは単一のドライブとして認識されます。使用する RAID レベルに応じて、仮想ドライブは、ドライブの障害に備えて冗長データを保持できます。