

Oracle AutoVue 20.0.0

ユーザーマニュアル

Copyright © 1989, 2010, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Portions of this software Copyright 1996-2007 Glyph & Cog, LLC.

Portions of this software Copyright Unisearch Ltd, Australia.

Portions of this software are owned by Siemens PLM © 1986-2008. All rights reserved.

This software uses ACIS® software by Spatial Technology Inc. ACIS® Copyright © 1994-1999 Spatial Technology Inc. All rights reserved.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its affiliates. Other names may be trademarks of their respective owners.

This software and related documentation are provided under a license agreement containing restrictions on use and disclosure and are protected by intellectual property laws. Except as expressly permitted in your license agreement or allowed by law, you may not use, copy, reproduce, translate, broadcast, modify, license, transmit, distribute, exhibit, perform, publish or display any part, in any form, or by any means. Reverse engineering, disassembly, or decompilation of this software, unless required by law for interoperability, is prohibited.

The information contained herein is subject to change without notice and is not warranted to be error-free. If you find any errors, please report them to us in writing.

If this software or related documentation is delivered to the U.S. Government or anyone licensing it on behalf of the U.S. Government, the following notice is applicable:

U.S. GOVERNMENT RIGHTS

Programs, software, databases, and related documentation and technical data delivered to U.S. Government customers are "commercial computer software" or "commercial technical data" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, the use, duplication, disclosure, modification, and adaptation shall be subject to the restrictions and license terms set forth in the applicable Government contract, and, to the extent applicable by the terms of the Government contract, the additional rights set forth in FAR 52.227-19, Commercial Computer Software License (December 2007).

Oracle USA, Inc., 500 Oracle Parkway, Redwood City, CA 94065.

This software is developed for general use in a variety of information management applications. It is not developed or intended for use in any inherently dangerous applications, including applications which may create a risk of personal injury. If you use this software in dangerous applications, then you shall be responsible to take all appropriate fail-safe, backup, redundancy and other measures to ensure the safe use of this software. Oracle Corporation and its affiliates disclaim any liability for any damages caused by use of this software in dangerous applications.

This software and documentation may provide access to or information on content, products and services from third parties. Oracle Corporation and its affiliates are not responsible for and expressly disclaim all warranties of any kind with respect to third party content, products and services. Oracle Corporation and its affiliates will not be responsible for any loss, costs, or damages incurred due to your access to or use of third party content, products or services.

Contents

はじめに	12
対象読者	12
ドキュメントのアクセシビリティについて	12
ドキュメント内のサンプル・コードのアクセシビリティについて	12
外部 Web サイトのドキュメントのアクセシビリティについて	13
Oracle サポート・サービスへの TTY アクセス	13
関連ドキュメント	13
表記規則	14
概要	16
Oracle AutoVue	16
ドキュメントのマークアップ	17
AutoVue の基本操作	18
AutoVue の起動	18
AutoVue の終了	19
ヘルプ	19
AutoVue のロケールの変更	19
AutoVue バージョン情報	20
バージョンおよびビルド情報の表示	21
AutoVue のグラフィカル・ユーザー・インタフェース	22
メニュー・バー	22
ツールバー	23
ナビゲーション・パネル	24
マークアップ・ナビゲーション・ツリー	30
ステータス・バー	30
クイック・メニュー	31
ファイルを開く	31
ファイルを開く	32
複数のファイルを開く	32
ストリーミング・ファイル	33
ファイルの参照	33
アーカイブ・ファイル	34
ファイル・プロパティ	34
2D ファイルの使用	36
テキストの検索	36
2D ファイルでの選択	37
2D 表示オプション	38
「拡大鏡」の使用	42
「パン/ズーム・ウィンドウ」の使用	42
「拡大ウィンドウ」の使用	43

ビューの選択	43
視点の指定	44
2D ベクター・ファイルの使用	44
2D ベクター・ファイルの操作	44
2D ベクター・ファイルの解析	49
2D ファイルの比較	50
描画情報	51
2D ファイルでの測定	53
2D ベクターのスナップ・モード	54
非ベクター・ファイルの距離	55
ベクター・ファイルの距離	55
距離のキャリブレーション	56
非ベクター・ファイルの面積	56
ベクター・ファイルの面積	57
非ベクター・ファイルの角度	58
ベクター・ファイルの角度	58
非ベクター・ファイルの円弧	59
ベクター・ファイルの円弧	60
円弧のキャリブレーション	60
EDA ファイルの使用	62
ナビゲーション・パネル	62
カスタマイズ	63
「コンポーネント」タブ	64
「ネット」タブ	65
「ブックマーク」タブ	66
エンティティの選択	66
ナビゲーション・パネル	67
ワークスペース	67
「エンティティ検索」ダイアログ	68
エンティティ・タイプのフィルタ	68
選択したエンティティへのズーム	69
エンティティ・プロパティ	70
エンティティのプロパティの表示	71
設計階層の移動	73
下位階層を使用した移動	73
上位階層を使用した移動	74
レイヤー	74
「物理レイヤー」セクションと「論理レイヤー」セクション	75
レイヤーの順序の変更	76
物理レイヤーの可視性の変更	77
論理レイヤーの可視性の変更	78
レイヤーの色の変更	78
論理レイヤーの並替え	79
レイヤー・セット	80
レイヤー・セットの表示	80
ユーザー定義のレイヤー・セットの作成	80

ユーザー定義のレイヤー・セットの削除	81
マークアップを使用したユーザー定義レイヤー・セットの保存	82
EDA ビューの操作	82
3D ビュー	83
クロスプロープ	83
複数の EDA ファイル間のクロスプロープ	83
同一ファイルの 2D ビューと 3D ビュー間のクロスプロープ	85
クロスプロープ時のネット接続の表示	86
クロスプロープ時のズーム	86
PCB とアートワークの比較	87
部品表 (BOM) の生成	88
設計確認	89
設計ルール・チェック	90
設計の確認	94
設計確認結果のエクスポート	94
エンティティ検索を使用した検索	95
エンティティ・タイプを使用した検索の実行	96
属性を使用した検索の実行	97
EDA ファイルでの測定	98
EDA スナップ・モード	99
距離の測定	100
距離のキャリブレーション	100
最短距離の測定	101
面積の測定	102
角度の測定	102
円弧の測定	103
円弧のキャリブレーション	104
3D ファイルの使用	106
「モデル」タブとモデル・ツリー	106
「ビュー」タブ	107
「ブックマーク」タブ	108
グローバル軸	108
モデル・パーツの選択	109
ワークスペースからのモデル・パーツの選択	109
モデルのすべての同一パーツの選択	109
再度中央揃え	110
選択したモデル・パーツに対するモデルの再度中央揃え	110
すべて再度中央揃え	110
エンティティ参照	110
エンティティに対するモデルの再度中央揃え	111
モデル・ツリー	111
モデル・ツリーの展開 / 折りたたみ	112
見つからない XRef の通知アイコンの表示	112
モデル・ツリーからのモデル・パーツの選択	113
モデル・パーツの非表示	113
3D モックアップの作成	113

モックアップからのモデルの削除	114
他のフォーマットへの 3D モデルの変換	115
変換オプション	115
3D モデルの変換	116
3D モデルの表示操作	117
表示属性	120
レンダー・モード	120
可視性の変更	121
モデルの色の変更	122
透明度の調整	122
メッシュ解像度の変更	123
光源の設定	123
環境の設定 光	124
指向性の設定 光	124
新規追加 光源	124
変更 光源プロパティ	125
削除 光源	125
3D ビュー	126
デフォルト・ビュー	126
標準またはカメラ・ビューの設定	126
ネイティブ・ビューの設定	126
ユーザー定義ビューの作成	127
ユーザー定義ビューの削除	128
3D モデルのパースペクティブ投影の表示	128
特定の視点からのモデルの表示	128
レイヤーの構成	129
エンティティ プロパティ	129
一般属性	130
属性の表示	130
物質プロパティの表示	131
構成 物質プロパティ	132
エクステンツの表示	133
PMI エンティティ	133
PMI フィルタリング	134
PMI エンティティの整列	135
表示された PMI エンティティへの移動	135
PMI 構成エンティティ	135
PMI ハイパーリンク	136
3D モデルの操作	136
X、Y、Z 軸に沿ったモデルのパン	137
X、Y、Z 軸に沿ったモデルの回転	137
X、Y、Z 軸に沿ったモデルのスケーリング	138
パーツの整列	138
パーツ 整列の制約	139
モデル・パーツの整列	140
移動	141

図のボタンを使用したモデルの移動.....	142
3D モデルの移動のリセット	144
設定したモデルの移動 値.....	144
断面.....	145
断面平面オプション	145
切取りオプション	146
断面平面および切断の定義.....	146
断面のエッジのエクスポート	147
分解.....	148
分解オプション	148
3D モデルの分解.....	149
3D モデルの分解図ビューの保存	149
ユーザー定義座標系	150
位置 オプション	150
方向 オプション	151
ユーザー座標系の削除.....	152
変更 ユーザー定義座標系.....	152
アクティブ化 座標系	153
ユーザー座標系の定義.....	153
干渉 チェック	154
干渉 チェック ・ オプション	154
干渉チェックの実行	155
干渉チェックの結果オプション	156
比較 3D ファイル.....	157
3D ファイルの比較	158
エンティティ ・ セットの比較.....	159
部品表の生成.....	161
エンティティ検索	162
実行 検索.....	164
属性を使用した実行 検索.....	165
拡張 3D の実行 検索.....	167
保存 検索結果.....	168
3D ファイルでの測定	168
3D スナップ ・ モード	169
距離の測定	170
距離のキャリブレーション	171
最短距離の測定	171
角度の測定	172
円弧の測定	173
円弧のキャリブレーション	173
頂点座標の測定	174
エッジの長さの測定	174
フェース表面積の測定.....	175
.AutoVue の構成	176
一般 オプション.....	177
CAD ファイル ・ オプションの構成.....	177

ラスタ・ファイル	178
システム・オプション	178
構成 パス	179
測定	181
テキスト・ファイルの標準フォントの構成	182
ストリーミング・ファイル・サポートの構成	182
AutoVue の構成 2D ファイル	183
スナップ設定	183
色の構成	184
構成 AutoVue の 3D ファイル用	184
レンダリング	184
動的レンダリング	185
モデル	186
ロード	186
デフォルトのメッシュ解像度	186
PMI フィルタリング	186
色の構成	187
背景の構成	188
その他	189
AutoVue の構成 EDA ファイル	190
カスタマイズ 選択項目	190
表示 ヒント	191
変更 3D ビュー	191
同期 ファイル比較時のレイヤー	192
構成 クロスプローブ時のズーム動作	192
変更 色	193
共通	193
3D ビュー	193
グラフィック・ファイルの背景色の構成	194
デスクトップの背景色の構成 オフィス	194
マークアップ	196
マークアップ・ナビゲーション・ツリー	197
マークアップのフィルタ	198
マークアップ・ファイルの使用	199
保存された状態	200
マークアップ・ファイルの作成	200
マークアップ情報の入力	200
新規マークアップ・ファイルの保存	201
マークアップ・ファイルを開く	201
既存のマークアップ・ファイルの保存	202
マークアップ・ファイルのインポート	202
マークアップ・ファイルのエクスポート	203
アクティブなマークアップ・ファイルの設定	204
アクティブなマークアップ・ファイルの変更	204
マークアップ・レイヤーの使用	205
マークアップの作成 レイヤー	205

アクティブなマークアップの設定 レイヤー	206
マークアップの色の変更 レイヤー	206
マークアップの名前の変更 レイヤー	207
マークアップ間の切替え レイヤー	207
マークアップの削除 レイヤー	208
別のレイヤーへのマークアップ・エンティティの移動	208
マークアップ・ファイルの結合	209
2D ファイルおよび 3D ファイルのマークアップ	210
添付ファイルの追加	211
添付ファイルを開く	212
添付ファイルの編集	212
ハイパーリンクの追加	212
ハイパーリンクの作成	213
ハイパーリンクを開く	214
ハイパーリンクの編集	214
ハイパーリンクの削除	214
追加 サインオフ・エンティティ	215
サインオフの取消	215
サインオフの再承認	216
サインオフの履歴の表示	216
インテリスタンプの追加	216
インテリスタンプ属性の表示 / 変更	217
スタンプの追加	218
新しいスタンプ・ライブラリの作成	219
スタンプの追加 ライブラリ	220
ライブラリからのスタンプの削除	220
スタンプ・ライブラリの編集 情報	221
スタンプの削除 ライブラリ	221
2D 固有のマークアップ	222
2D マークアップ・エンティティ	222
フリースタイル・エンティティの追加	224
引出し線の追加	225
垂直軸または水平軸に従った線セグメントの調整	226
2D の作成 非ベクター・マークアップ測定エンティティ	227
2D の作成 ベクター・マークアップ測定エンティティ	232
作成 EDA マークアップ測定エンティティ	239
EDA スナップ・モード	240
距離の測定	241
累積距離の測定	242
距離のキャリブレーション	243
面積の測定	243
角度の測定	244
円弧の測定	245
円弧のキャリブレーション	246
最短距離の測定	247
テキストの追加	248

テキストを囲むボックスの非表示	248
ノートの追加.....	249
ノートのリストの表示と印刷	250
マークアップ・エンティティのネスト	251
3D 固有のマークアップ	251
3D マークアップ・エンティティ	251
3D マークアップ測定エンティティの作成	253
3D スナップ・モード	254
テキストの追加	260
ノートの追加	261
マークアップ・エンティティのネスト	263
マークアップ・エンティティの使用	263
マークアップ・エンティティへの移動	264
マークアップ・エンティティの選択	264
マークアップ・エンティティの移動	264
マークアップ・エンティティの移動	265
すべてのマークアップ・エンティティの回転	265
選択したマークアップ・エンティティの回転	265
すべてのマークアップ・エンティティの反転	265
すべてのマークアップ・エンティティの非表示	266
マークアップ・エンティティのグループ化とグループ解除	266
マークアップ・エンティティの削除	267
マークアップ・エンティティのプロパティのフォーマット	267
線の色の変更	268
線の変更 スタイル	268
線幅の変更	269
変更 矢印のスタイル	269
変更 塗りつぶしタイプ	270
塗りつぶしの色の変更	270
割当てレイヤーと同じ色のマークアップ・エンティティ	271
フォントの変更	272
測定単位および記号の変更	272
「マークアップ・エンティティのプロパティ」ダイアログの使用	273
印刷	280
印刷オプション	281
構成 印刷オプション	282
印刷マージン	283
マージンの設定	283
ヘッダー/フッター	284
ヘッダーおよびフッターの追加	285
ヘッダーおよびフッターの追加	286
ネイティブ印刷設定	286
透かし	287
透かしの追加	288
追加 スタンプ	289
割当て ペン設定	290

新しいペン設定の作成.....	291
ペン設定の削除.....	291
ファイルの部分プレビュー.....	291
印刷前のファイルのプレビュー.....	292
ファイルの印刷.....	293
バッチ印刷.....	293
変換.....	296
変換オプション.....	296
PDF.....	298
「X」と「Y」.....	298
ファイルの変換.....	299
ペン設定の変更.....	299
バッチ変換.....	300
AutoVue のカスタマイズ.....	302
クリップボードの定義.....	302
情報のコピー.....	303
ツール.....	303
ツール・メニュー項目の追加.....	303
ホット・キーの作成.....	304
ツール・メニュー項目の変更.....	305
ツール・メニュー項目の移動.....	305
ツール・メニュー項目の削除.....	306
ツールバーのカスタマイズ.....	306
メール・ユーティリティの構成.....	306
サムネイル.....	308
サムネイル・フォルダの作成.....	308
サムネイルのカスタマイズ.....	309
サムネイル・フォルダの表示.....	309
サムネイル・フォルダの並替え.....	310
サムネイルの表示.....	311
サムネイルの更新.....	311
サムネイルの変換.....	312
サムネイルの印刷.....	313
全テキスト抽出.....	314
全テキスト抽出ユーティリティの使用.....	314
CAD 情報の抽出.....	315
AutoVue Mobile.....	316
モバイル・パックの作成.....	317
モバイル・パックの表示.....	320
マークアップ・ファイルの作成.....	322
モバイル・パックからの更新.....	323
付録 A: EDA 用語と定義.....	324
フィードバック.....	338
よくある質問.....	338
販売に関する質問.....	338
カスタマ・サポート.....	339

はじめに

『Oracle AutoVue User Manual』は、AutoVue の主要な機能を検証しており、AutoVue の拡張機能を最大限にご使用いただくことを意図しています。

対象読者

このマニュアルは、Oracle AutoVue のエンド・ユーザーを対象としています。

ドキュメントのアクセシビリティについて

オラクル社は、障害のあるお客様にもオラクル社の製品、サービスおよびサポート・ドキュメントを簡単にご利用いただけることを目標としています。オラクル社のドキュメントには、ユーザーが障害支援技術を使用して情報を利用できる機能が組み込まれています。HTML 形式のドキュメントで用意されており、障害のあるお客様が簡単にアクセスできるようにマークアップされています。標準規格は改善されつつあります。オラクル社はドキュメントをすべてのお客様がご利用できるように、市場をリードする他の技術ベンダーと積極的に連携して技術的な問題に対応しています。オラクル社のアクセシビリティについての詳細情報は、Oracle Accessibility Program の Web サイトを参照してください。 <http://www.oracle.com/accessibility/>.

ドキュメント内のサンプル・コードのアクセシビリティについて

スクリーン・リーダーは、ドキュメント内のサンプル・コードを正しく読めない場合があります。コード表記規則では閉じ括弧だけを行に記述する必要があります。しかし JAWS は括弧だけの行を読まない場合があります。

外部 **Web** サイトのドキュメントのアクセシビリティについて

このドキュメントにはオラクル社およびその関連会社が所有または管理しない Web サイトへのリンクが含まれている場合があります。オラクル社およびその関連会社は、それらの Web サイトのアクセシビリティに関しての評価や言及は行っておりません。

Oracle サポート・サービスへの TTY アクセス

アメリカ国内では、Oracle サポート・サービスへ 24 時間年中無休でテキスト電話 (TTY) アクセスが提供されています。TTY サポートについては、(800) 446-2398 にお電話ください。アメリカ国外からの場合は、+1-407-458-2479 にお電話ください。

関連ドキュメント

詳細は、Oracle AutoVue ドキュメント・ライブラリの次のドキュメントを参照してください。

- ・ Installation and Administration Manual
- ・ リリース・ノート
- ・ サポートされるフォーマットのリスト
- ・ 製品の制限事項
- ・ *ActiveX* - 機能のマトリックス
- ・ 製品のバリエーション - 機能のマトリックス
- ・ パフォーマンス関連の INI オプション
- ・ *VCET API* のマニュアル
- ・ マークアップ制御 *API* のマニュアル

表記規則

このマニュアルでは次の表記規則を使用します。

規則	意味
太字	太字は、操作に関連する Graphical User Interface 要素、または本文中で定義されている用語および用語集に記載されている用語を示します。
イタリック体	イタリックは、ユーザーが特定の値を指定するプレースホルダ変数を示します。
固定幅フォント	固定幅フォントは、段落内のコマンド、URL、サンプル内のコード、画面に表示されるテキスト、または入力するテキストを示します。

エンタープライズ・ビジュアライゼーション・ソリューションである Oracle の AutoVue スイートには、ネイティブ・ドキュメントの表示、マークアップ、リアルタイム・コラボレーションの各機能が用意されています。これらの機能によって、2D/3D CAD、EDA、Office、グラフィック形式など、数百のネイティブ・ドキュメント・タイプのドキュメント・レビューが可能となります。AutoVue エンタープライズ・ビジュアライゼーション・ソリューションは、社内および世界中に分散しているチームやパートナーが、セキュリティや正確性を維持しながら安全で信頼性の高い方法で、ドキュメントへのアクセス、レビューおよびコラボレーションを実行するという課題に対処しています。ビジネス上の利点には、チームの生産性向上、エラーの削減、革新の早期実現、商品化までの時間短縮などがありますが、これらはほんの一部にすぎません。このマニュアルは、AutoVue の主要な機能について説明し、AutoVue の豊富な機能をユーザーが理解できるように制作されています。

Oracle AutoVue

Oracle AutoVue は、ビジネス・ユーザーおよび技術系ユーザー向けに開発された表示およびマークアップ用のアプリケーションです。AutoVue では、数百のファイル形式をオーサリング・アプリケーションなしで表示できます。サポートされているファイル・タイプには、テキスト、Office、グラフィック、EDA、2D 設計図および 3D モデルなどがあります。AutoVue では、アーカイブ・ファイルの内容も表示できます。

NOTE: 必須ではありませんが、ファイル名には標準的なファイル拡張子を含めることをお勧めします。ファイル拡張子が含まれていない場合、AutoVue ではファイルのロードに余分な時間がかかる場合があります。

ドキュメントのマークアップ

AutoVue では、対象ドキュメントのオーサリング・アプリケーションがない場合でも、すべての読取り可能なファイル形式に対してマークアップを作成できます。元のファイルを変更せずに、様々な形式に対してマークアップを作成します。AutoVue で表示するすべてのファイルに、コメント、ノートおよび描画を添付できます。これは「ファイルのマークアップ」と呼ばれ、通常は注釈付けまたは朱入れと呼ばれています。マークアップは、ファイルに添付するオブジェクトまたはエンティティです。すべてのマークアップは、マークアップまたはマークアップ・ファイルと呼ばれる別個のファイルに保存されます。ファイルをマークアップ付きで表示すると、マークアップはレイヤーとして描画上にオーバーレイされます。AutoVue には、柔軟で使いやすい各種エンティティが用意されています。たとえば、円、雲、ポリゴン、引出し線があります。また、エンティティへのテキストの添付、長いコメントに対するノートの挿入、添付の追加、企業ロゴなどのスタンプの追加を実行できます。さらに、測定マークアップ・エンティティを作成したり、現在のファイルと他の関連ファイルやアプリケーションの間をリンクするハイパーリンクを作成することができます。

AutoVue の基本操作


この項では、AutoVue の基本操作について説明します。基本操作には、AutoVue の開始と終了、ヘルプ・メニュー、AutoVue のロケールの変更、バージョン情報の表示、AutoVue のグラフィカル・ユーザー・インタフェース (GUI) などがあります。AutoVue GUI に関する項では、組み込まれているメニュー・バー、ツール・バー、ナビゲーション・パネルおよびナビゲーション・ツリーについて説明します。

AutoVue の起動

AutoVue を起動するには、次の 2 つの方法があります。



1. Windows の「スタート」メニューから、「プログラム」、「AutoVue」、「Desktop Version」、「AutoVue, Desktop Version」の順に選択します。
2. Windows の「スタート」メニューから「ファイル名を指定して実行」を選択し、*avwin.exe* のパスとファイル名を入力します。
3. 「OK」をクリックします。

AutoVue のメイン・ウィンドウが表示されます。

AutoVue の起動後、「AutoVue」アイコン  がタスク・バーの右端にあるシステム・トレイに表示されます。AutoVue は、完全に閉じるまで実行し続けるため、AutoVue を終了した後もこのアイコンはいつでも使用できます。「AutoVue」アイコンを右クリックして、システム・トレイのクイック・メニューにアクセスします。AutoVue の使用を再開するには、アイコンをダブルクリックするか、アイコンを右クリックして、クイック・メニューから「AutoVue の復元」を選択します。

AutoVue の終了

AutoVue を終了する手順は、次のとおりです。

- ・ 「ファイル」メニューから「終了」を選択します。「AutoVue」アイコンは引き続きシステム・トレイに表示されます。または、
 - ・ AutoVue ウィンドウの右上隅にある「閉じる」をクリックします。「AutoVue」アイコンは引き続きシステム・トレイに表示されます。
 - ・ システム・トレイで、「AutoVue」アイコン  を右クリックし、「AutoVue を閉じる」を選択します。AutoVue が完全に閉じ、アイコンはシステム・トレイに表示されません。
-

ヘルプ

AutoVue には、AutoVue の使用方法に関する情報に簡単にアクセスできる「ヘルプ」メニューが用意されています。


「バージョン情報」ダイアログ・ボックスには、「ヘルプ」メニューから「バージョン情報」を選択してアクセスします。このダイアログ・ボックスには、現在インストールされている AutoVue に関する情報が表示されます。表示される情報は、使用している AutoVue の種類、バージョン、ビルド番号、AutoVue で使用している言語などです。また、「バージョン情報」ダイアログ・ボックスでは、AutoVue ユーザー・インタフェースのローカライゼーションを変更することもできます。

AutoVue のロケールの変更


AutoVue では、様々なユーザー・インタフェースのローカライゼーションがサポートされています。サポートされている言語として、英語、フランス語、ドイツ語、繁体字中国語、簡体字中国語、日本語および韓国語があります。

NOTE: ある言語から別の言語に変更すると、ツールバーのすべてのカスタマイゼーションがデフォルトの設定にリセットされます。

1. 「ヘルプ」メニューから「バージョン情報」を選択します。
「バージョン情報」ダイアログに言語オプションが表示されます。



2. 「言語の変更」をクリックします。
「言語変更」ダイアログ・ボックスが表示されます。



3. 「新規言語」リストから、必要な言語を選択します。
4. 「OK」をクリックします。
5. 「バージョン情報」ダイアログ・ボックスで「OK」をクリックします。
6. AutoVue を再起動して新しいローカライゼーションを有効にします。

AutoVue バージョン情報

「バージョン情報」ダイアログには、AutoVue のバージョンとビルド情報が表示されます。AutoVue に同梱されているコンポーネントのバージョン、ビルド番号

およびビルド日付も表示できます。また、この情報をテキスト・ファイルにエクスポートすることも可能です。


バージョンおよびビルド情報の表示

製品バージョン情報を表示する手順は、次のとおりです。

1. 「ヘルプ」メニューから「バージョン情報」を選択します。
「バージョン情報」ダイアログに、AutoVue のバージョン番号とビルド日付が表示されます。
2. コンポーネントのバージョンおよびビルド情報を表示するには、「バージョン情報」をクリックします。
3. バージョン情報をエクスポートするには、「エクスポート」をクリックします。
「エクスポート」ダイアログが表示されます。
4. リストをエクスポートするディレクトリに移動して選択します。
5. ファイル名を入力します（デフォルト名は fverinfo.txt です）。
6. 「保存」をクリックします。
指定したファイルにリストがエクスポートされます。
7. ファイルのバージョン情報を確認した後は、「閉じる」をクリックします。
8. 「OK」をクリックして、「バージョン情報」ダイアログを終了します。

AutoVue のグラフィカル・ユーザー・インタフェース

この項では、AutoVue のグラフィカル・ユーザー・インタフェース (GUI) の基本操作について説明します。次のイメージは、3D 描画用の AutoVue の GUI を示したものです。



メニュー・バー

メニュー・バーは、すべてのメニュー・コマンドへの主要なアクセスを提供します。コマンドの選択は、AutoVue で実行されているタスクに応じて変わります。また、メニュー・バーは、DDE スクリプト機能を使用して、項目を追加したり削除して構成できます。詳細は、『AutoVue API Manual』を参照してください。

ツールバー

AutoVue には、「AutoVue」ツールバー、マークアップ・プロパティ・ツールバーおよび「マークアップ・エンティティ」ツールバーの 3 つのツールバーがあります。これらのツールバーは、個別の作業環境に完全に適合し、簡単にカスタマイズ、移動または削除できます。ツールバー・ボタンを使用すると、メニュー・バーのメニューに表示されているオプションに簡単にアクセスできます。

ツールバーへのボタンの追加

ツールバーにボタンを追加する手順は、次のとおりです。

1. ツールバーの任意の場所を右クリックし、「ツールバーのカスタマイズ」を選択します。
「カスタマイズ」ダイアログ・ボックスが表示されます。
2. 「カテゴリ」リストからメニュー・オプションを選択し、「コマンド」リストから対応するボタンを選択します。
「説明」フィールドに、ボタンの簡単な説明を指定します。
3. 「コマンド」リストからツールバーに、必要なボタンをドラッグ・アンド・ドロップします。
4. 「閉じる」をクリックして、「カスタマイズ」ダイアログ・ボックスを終了します。

ツールバーをデフォルトの設定にリセットするには、ツールバーの任意の場所で右クリックし、「すべてのツールバーをリセット」を選択します。

「AutoVue」ツールバー

AutoVue を開くと、「AutoVue」ツールバーがメニュー・バーの下に表示されます。これはデフォルトのツールバーで、ファイルを開く、新しいマークアップの作成、印刷、ズームなど、ファイルの参照時に最もよく使用する機能が含まれています。表示されるツールバー・ボタンは、開いているファイルに応じて異なります。たとえば、3D ファイルが開いているときは、次のような「AutoVue」ツールバーが表示されます。



マークアップ・プロパティ・ツールバー

マークアップ・モードに入ると、「AutoVue」ツールバーの下にマークアップ・プロパティ・ツールバーが表示されます。このツールバーには、マークアップの保存、フォントの変更、塗りつぶしタイプ、線スタイルなど、マークアップ・エンティティに対して使用可能なプロパティ・オプションやフォーマット・オプション

ンが表示されます。次に、デフォルトのマークアップ・プロパティ・ツールバーを示します。



見る “マークアップ”

「マークアップ・エンティティ」 ツールバー

「マークアップ・エンティティ」 ツールバーは、マークアップ・モードに入ると、AutoVue ウィンドウの左側にデフォルトで表示されます。このツールバーには、開いているファイルで使用可能なすべてのマークアップ・エンティティが表示されます。表示されるツールバー・ボタンは、開いているファイルに応じて異なります。たとえば、3D ファイルが開いているときは、次のような「マークアップ・エンティティ」 ツールバーが表示されます。



見る “マークアップ”

ナビゲーション・パネル

ナビゲーション・パネルは、描画を表示したときに、AutoVue ワークスペースの左側にデフォルトで表示されます。たとえば、EDA 描画を表示している場合、このパネルでは、現在の回路図描画またはプリント基板 (PCB) 設計に含まれているコンポーネントのインスタンス、ネット、関連するピンとネットのノード (ネットに接続されるピン) のリスト内を移動できます。


ナビゲーション・パネルに表示される列は、現在の回路図描画または PCB 設計のエンティティ・タイプのプロファイルによって決まります。類似するコンポーネントのインスタンスは、リストを並べ替えてグループ化できます。

また、ナビゲーション・パネルを使用すると、1 つまたは複数のコンポーネントやエンティティの選択（強調表示）、コンポーネントやエンティティへのズーム、エンティティ情報の問合せを実行できます。

Components		
Components		
RefDes	Part Type	Location
U4	BQFPC6...	(29.000i
C1	CAPAE1...	(51.000i
C2	CAPC321...	(7.0000i
C3	CAPC321...	(7.0000i
C4	CAPC321...	(7.0000i
U1	SOP63P...	(50.000i
U2	SOP63P...	(50.000i
U3	SSOP50...	(50.000i
U5	SSOP50...	(50.000i
R4	RESC16...	(7.0000i
R3	RESC16...	(7.0000i
R2	RESC16...	(7.0000i
R1	RESC16...	(7.0000i
RN1	RESCAX...	(9.0000i
RN2	RESCAX...	(9.0000i
RN3	RESCAX...	(9.0000i
RN4	RESCAX...	(9.0000i
J1	MOL-541...	(30.000i
S1	SW_SNA...	(11.000i
S2	SW_SNA...	(49.000i
J2	USBAF	(23.000i
DISPLAY1	7SEGSM	(29.000i
Component Pins		
Name	Location	With
U5.1	(47.1500...	false
U5.2	(47.1500...	false
U5.3	(47.1500...	false
U5.4	(47.1500...	false
U5.5	(47.1500...	false
U5.6	(47.1500...	false

「ブックマーク」タブ

「ブックマーク」タブには、特定のビュー（ドラフト・ビュー、2D 平面、EDA 設計の 3D ビュー）、または PDF などのファイルに保存されたページやブックマークの構造へのリンクが表示されます。



ページ、ファイルまたはビューの間を移動するには、該当するリンクをクリックします。ブックマークによって、AutoCAD ファイルのモデル空間、ファイルの 3D モデル、関連する 2D 設計ドラフトなど、CAD ファイルの各種ビューが表示されます。

ブックマークの左側にプラス記号が表示されている場合は、これをクリックして展開すると、下位のブックマーク・レベルが表示されます。ブックマークの左側にマイナス記号が表示されている場合は、これをクリックすると、下位のブックマーク・レベルが非表示になります。

ブックマークで指定した宛先に移動するには、ブックマーク・テキストまたはその左側にあるページ・アイコンをクリックします。


「コンポーネント」タブ

NOTE: 「コンポーネント」タブは、EDA 描画の場合のみ表示されます。

「コンポーネント」タブには、コンポーネントのインスタンスおよび関連するピンが表示されます。このタブの最上部には、現在表示されている描画ページのすべてのインスタンスが表示されます。タブの下部には、選択したインスタンスに関連するピンが表示されます。

コンポーネントを選択すると、そのコンポーネントが描画上で強調表示されます。複数のコンポーネントを選択するには、[Shift] キーまたは [Ctrl] キーを

押しながら選択します。選択したすべてのコンポーネントおよび関連するピンが強調表示されます。




「ネット」タブ

NOTE: 「ネット」タブは、EDA 描画の場合のみ表示されます。

「ネット」タブには、ネットおよび関連するネット・ノード（ネットに接続されるピン）が表示されます。タブの最上部には、現在表示されている描画ページのすべてのネットが表示されます。また、タブの下部には、選択したネットに関連するネット・ノードが表示されます。

選択したすべてのネットは、描画上で強調表示されます。複数のネットを選択するには、[Shift] キーまたは [Ctrl] キーを押しながら選択します。または、「ネット」パネルでネットをクリックし、ナビゲーション・パネルのリストにドラッグすることによって、複数のネットを選択することもできます。さらに、

「ネット上のノード」パネルには、選択したネットに関連するノードが表示されます。




「モデル」タブとモデル・ツリー

「モデル」タブには、モデル・ツリーが表示されます。このツリーには、モデルの階層、様々なパーツの相互関係、アセンブリおよびボディが表示されます。また、必要な外部参照 (XRef) が見つからないことも示されます。このツリーを使用すると、各種パーツを選択し、色、可視性、レンダー・モード、移動などの属性を変更できます。

XRef の詳細は、見る “XRef の表示” を参照してください。


NOTE: 「モデル」タブは、3D 描画の場合のみ表示されます。



「ビュー」タブ










「ビュー」タブには、標準、ネイティブおよびユーザー定義の各ビューが表示されます。標準、ネイティブまたはユーザー定義のビューに切り替えたり、ユーザー定義ビューを追加または削除することができます。

NOTE: 「ビュー」タブは、3D 描画の場合のみ表示されます。



マークアップ・ナビゲーション・ツリー

マークアップ・モードでは、ワークスペースの下にマークアップ・ナビゲーション・ツリーが表示されます。ツリーが表示されない場合は、「オプション」メニューから、「パネルの表示」、「マークアップ・パネル」の順に選択します。

Markups					
Markup Entity	Author	Last Modified 	Page	Layer	
<div>   Untitled2 </div>					
 Text	JohnDoe	04/09/2008 11:51:06 AM	1	0	
 Leader	JohnDoe	04/09/2008 11:51:08 AM	1	0	
 bnb	JohnDoe	04/09/2008 11:51:22 AM	1	0	
 Highlight	JohnDoe	04/09/2008 11:51:24 AM	1	0	
 Box	JohnDoe	04/09/2008 11:51:29 AM	1	0	
 Line	JohnDoe	04/09/2008 11:51:31 AM	1	0	

このツリーには、ユーザーが作成したマークアップまたはコメントの階層が表示されます。ツリー内ではマークアップ間を移動できます。マークアップごとにプロパティ・セットが生成されます。列ヘッダーをクリックすると、各プロパティに従ってツリー内のマークアップを並べ替えることができます。次のプロパティがあります。

プロパティ	説明
マークアップ・エンティティ	作成するマークアップ・エンティティのタイプ
作成者	マークアップ・エンティティを作成したユーザーの名前
最終変更日時	マークアップ・エンティティが最後に変更された日時
ページ	マークアップ・エンティティが作成される元のドキュメントのページ番号
レイヤー	マークアップ・エンティティが作成されるマークアップ・レイヤー


作成されたマークアップ・エンティティはツリー内に表示され、その情報がマークアップ・ファイルに記録および保存されます。




NOTE: エンティティ上にマウスを置くと、その作成者と日付のプロパティが表示されます。


ステータス・バー


ビュー・モードまたはマークアップ・モードでは、ステータス・バーがメイン・ウィンドウの下部に表示されます。このステータス・バーには、左から順に、マーカー、現在アクティブなファイル名、ファイル・タイプ、ズーム係数、現在


のページと合計ページ数、現在アクティブなファイルのサイズ、ファイルの作成日、およびカーソルの座標位置の各フィールドが表示されます。次に、ステータス・バーを示します。



ステータス・バーには、次の3つのマーカーが表示される場合があります。マークアップ・インディケータ・アイコンは関連するマークアップを示します。「リソースなし」アイコンはリソースがないことを示します。「代替リソース」アイコンは代替リソースを示します。

マークアップ・インディケータは、現在アクティブなファイルに、関連するマークアップがあることを示します。ビュー・モードでマークアップ・インディケータ・アイコンをクリックし、「マークアップ・ファイル」ダイアログを表示します。次に、開くマークアップ・ファイルまたはマークアップ・ファイルのグループを選択します。

「リソースなし」アイコンは、現在アクティブなファイルの正しい表示に必要な主要リソースの一部が使用できないことを示します。見つからないリソースを識別するには、この「リソース」アイコンをクリックし、「プロパティ」ダイアログを表示します。

「代替リソース」アイコンは、必要なリソースが見つからない場合に AutoVue で別のリソースに置き換えられたことを示します。代替リソースを識別するには、この「代替リソース」アイコンをクリックし、「プロパティ」ダイアログを表示します。


クイック・メニュー

オプションに最もすばやくアクセスする方法の1つは、クイック・メニュー、つまり、状況依存のショートカット・メニューを使用する方法です。このメニューは、ワークスペース、マークアップ・ナビゲーション・ツリーおよびモデル・ツリーを右クリックすると表示されます。選択可能なクイック・メニュー・オプションは、右クリックする位置によって異なります。

ファイルを開く

ベース・ファイルとマークアップ・ファイルは、それぞれ「ファイル」メニューと「マークアップ」メニューから開くことができます。さらに、ディレクトリ内のファイルを参照し、複数のファイルを同時に開いて、アーカイブ・ファイルの内容を表示できます。


ファイルを開く

1. 「ファイル」メニューから「開く」(オープン) を選択します。
「AutoVue」ツールバーで、「開く」(オープン)  をクリックすることもできます。
「開く」(オープン) ダイアログ・ボックスが表示されます。
2. 開くファイルの名前を入力するか、参照して目的のファイルを特定します。
3. 「開く」(オープン) をクリックします。

AutoVue ワークスペースにファイルが表示されます。

複数のファイルを開く

AutoVue は、デフォルトで、一度に 1 つのファイルを開くことができるように設定されています。新しいファイルを開くと、現在開いているファイルは新しいファイルで置き換えられます。ただし、AutoVue 内にウィンドウを作成することで、*複数のファイルを開く*ことができます。

1. 「ウィンドウ」メニューから「新規ウィンドウ」を選択します。
開いているファイルの上に、新しいウィンドウが表示されます。
2. 「ファイル」メニューから「開く」を選択します。
「AutoVue」ツールバーで、「開く」(オープン)  をクリックすることもできます。
「開く」(オープン) ダイアログ・ボックスが表示されます。
3. 開くファイルの名前を入力するか、参照して目的のファイルを特定します。
4. 「開く」(オープン) をクリックします。

新しいウィンドウにファイルが表示されます。

NOTE: 手順 1 から 4 を繰り返して、必要な数のウィンドウを開くことができます。

別のウィンドウへの切替え

「ウィンドウ」メニューのリスト下部から、表示するファイルを選択します。ファイルが表示され、「ウィンドウ」メニューのリストでは、ファイル名の横にチェック・マークが表示されます。

複数ファイルの同時表示

複数のファイルを同時に表示するように配置できます。

「ウィンドウ」メニューから、ファイルを重ねて表示する場合は「**重ねて表示**」を、ファイルを横に並べて表示する場合は「**上下に並べて表示**」を、ファイルを縦に並べて表示する場合は「**左右に並べて表示**」を選択します。

ストリーミング・ファイル

AutoVue では、初めてネイティブ・ファイルを開くと、ストリーミング・ファイルが生成されます。ストリーミング・ファイルには、ネイティブ・ファイルの表示情報が含まれ、AutoVue で簡単にアクセスできます。AutoVue でファイルに再度アクセスすると、ネイティブ・ファイルではなく、ストリーミング・ファイルから表示がロードされます。このため、表示のロード時間が短縮されます。

ネイティブ・ファイル、外部リソース・ファイルまたは INI オプションが変更されると、ストリーミング・ファイルが無効になります。この場合、AutoVue はネイティブ・ファイルからディスプレイを開き、新しいストリーミング・ファイルを生成します。

ファイルの参照

「参照」オプションを使用すると、「参照」ダイアログ・ボックスに、現在のディレクトリにあるすべてのファイルおよびフォルダが表示され、最後に開いたファイルが強調表示されます。

1. 「ファイル」メニューから「参照」を選択します。
「参照」ダイアログ・ボックスに、現在アクティブなディレクトリにあるファイルが表示されます。
2. 現在アクティブなディレクトリを変更するには、「参照」ダイアログ・ボックスの最上部にあるテキスト・フィールドにディレクトリのフル・パスを入力します。
ディレクトリに格納されているファイルのリストが表示されます。
3. 表示するファイルを選択します。
AutoVue ワークスペースにファイルが表示されます。
4. 「参照」ダイアログ・ボックスは AutoVue の他のウィンドウの前面に表示されるため、必要に応じてファイルを選択して表示できます。
5. 「閉じる」をクリックして、「参照」ダイアログ・ボックスを終了します。

最後に表示されたファイルは開いたままになります。

アーカイブ・ファイル

AutoVue ウィンドウには、完全なアーカイブ・ファイル・ディレクトリが表示されます。ファイルを解凍する必要はありません。ファイルをダブルクリックすると、そのファイルが AutoVue に表示されます。アーカイブ・ファイルをマークアップする場合、そのファイルは、解凍された形式で AutoVue にアクセスできる必要があります。

ファイル・プロパティ

ファイル・プロパティには、「ファイル」メニューからアクセスできます。「プロパティ」ダイアログには、ファイル名、ファイル・サイズ、作成日、ファイル・タイプなどの現在アクティブなファイル固有の情報が表示されます。表示できるファイルのプロパティは、次のとおりです。




プロパティ	説明
ファイル	ファイル名、ファイル・サイズ、作成日、ファイル・タイプ、XYZ 方向の寸法などの現在アクティブなファイル固有の情報
リソース情報	テキスト・フォント、図面ファイル、線スタイル、外部参照ファイルなどの現在アクティブなファイル固有のリソース
ネイティブ	最後にファイルを保存したユーザー、署名検証、作成者のコメントなどのファイル・タイプに関するカスタム・プロパティ
DMS	AutoVue がバックエンド DMS/PLM/ERP システムと統合されている場合、バックエンド・システムから取得されたファイル属性をリストする「DMS」タブが表示されます。

NOTE: ファイルのプロパティは、表示されているファイル形式によって異なる可能性があります。

ファイル・プロパティの表示

ファイル・プロパティを表示する手順は、次のとおりです。

1. 「ファイル」メニューから「プロパティ」を選択します。
「プロパティ」ダイアログが表示されます。
2. ファイル・プロパティを表示するには、「ファイル・プロパティ」タブをクリックします。

3. リソース情報を表示するには、「リソース情報」タブをクリックします。
「リソース情報」タブには、格納されているすべてのリソースが表示されます。
ファイル全体の表示に必要なリソースが見つからない場合、そのリソースは「リソースなし」アイコン  付きで表示されます。リソースが見つかると、「リソースが見つかりました」アイコン  付きで表示されます。必要なリソースが見つからず、他のリソースに置き換えられた場合は、「代替リソース」アイコン  が表示されます。
4. ネイティブ・プロパティを表示するには、「ネイティブ・プロパティ」タブをクリックします。
5. 「OK」をクリックして、「プロパティ」ダイアログを閉じます。

2D ファイルの使用

AutoVue でベクターおよび非ベクターの 2D ファイルを使用するときは、多様なビュー・オプションを選択し、ワークスペースでのアクティブ・ファイルの表示方法を簡単に変更できます。たとえば、描画の領域にズームしてその描画の一部を拡大し、ファイルの方向を時計回り、反時計回りに回転したり、ファイルの方向を水平軸または垂直軸に沿って反転することができます。

2D ベクター・ファイルの表示中は、エンティティ情報へのアクセス、描画に保存されているビューへのアクセス、測定時の「インテリジェント・スナップ」が可能です。AutoVue では、様々なソースを参照してすべての情報を取得します。これらのソースは、内部ファイルまたはファイル外にある外部の参照ファイルのいずれかです。

前述の機能に加えて、この章では、広範な構成オプションを使用して、ユーザーのニーズと環境設定にあわせて AutoVue を変更する方法を詳細に説明します。

テキストの検索

2D ベクター・ドキュメントおよびテキストベースのドキュメントで、テキスト検索を実行できます。

AutoVue には、検索のカスタマイズに使用できる検索オプションがあります。次のオプションがあります。

NOTE: ラスター・ファイルでテキスト検索は実行できません。

オプション	説明
完全一致のみ	完全に一致する単語を検索します。
大 / 小文字を区別	大文字と小文字を区別して単語またはテキスト文字列を検索します。
上へ	ドキュメントを上方向に検索します。
下へ	ドキュメントを下方向に検索します。

1. 「編集」メニューから「テキストの検索」を選択します。
「検索」ダイアログが表示されます。
 2. 「検索内容」フィールドに、検索する単語または句を入力します。
ベクター・ファイルを検索している場合は、リストからテキスト文字列を選択します。
 3. 「完全一致のみ」または「大 / 小文字を区別」を選択して、検索を絞り込むことができます。
 4. 「次を検索」をクリックします。
テキストが強調表示され、そのテキスト領域にズームします。
 5. 「閉じる」をクリックして、「検索」ダイアログを閉じます。
-

2D ファイルでの選択

「選択」オプションは、グラフィック・ファイルおよびグラフィック以外のファイルを表示するときに使用できます。

NOTE: グラフィック以外のファイルでは、テキストのみ選択できます。

1. 「編集」メニューから「選択」を選択します。


2. 選択を実行します。
 - ・ グラフィック・ファイルで、エンティティをクリックするか、選択する領域をクリックしてドラッグします。
 - ・ テキスト・ブロックを選択するには、カーソルをブロックの先頭に合せ、クリックしてドラッグし、強調表示します。
 3. 選択したデータをコピーするには、「編集」メニューから「コピー」を選択するか、キーボード・ショートカットの [Ctrl]+[C] を押します。
データがクリップボードに送られます。
 4. コピーしたデータを貼り付けるには、「編集」メニューから「貼付け」を選択するか、キーボード・ショートカットの [Ctrl]+[V] を押します。
-







2D 表示オプション

ワークスペースでのアクティブ・ファイルの表示方法は、「ビュー」メニューから変更できます。たとえば、描画の領域にズームしてその描画の一部を拡大し、ファイルの方向を時計回り、反時計回りに回転したり、ファイルの水平軸または垂直軸に沿って反転することができます。

これらのオプションには、「ビュー」メニューからアクセスできます。オプションは次のとおりです。

メニュー	サブメニュー	説明
ズーム	ズーム矩形	クリックしてドラッグし、拡大するオブジェクトがウィンドウ内に収まるように矩形を描画します。 「AutoVue」ツールバーで  をクリックするか、ワークスペースを右クリックしてポップアップ・メニューから選択します。
	ズームイン	2 倍にズームインします。 「AutoVue」ツールバーで、  をクリックすることもできます。
	ズームアウト	2 分の 1 にズームアウトします。 「AutoVue」ツールバーで、  をクリックすることもできます。
	前のズーム	前のズーム・レベルに戻ります。 「AutoVue」ツールバーで、  をクリックすることもできます。 NOTE: ワークスペースを右クリックして、「ズーム - 前」を選択することもできます。
	最大解像度	ファイルを最大解像度で表示します。 「AutoVue」ツールバーで、  をクリックすることもできます。

メニュー	サブメニュー	説明
適合	水平	<p>アクティブ・ウィンドウで、イメージを水平方向にあわせます。イメージの垂直方向の寸法も比例してズームされますが、ウィンドウの大きさとあわなくなる場合があります。</p> <p>NOTE: ワークスペースを右クリックして、「ズーム - ページ幅」を選択することもできます。</p>
	垂直	<p>アクティブ・ウィンドウで、イメージを垂直方向にあわせます。イメージの水平方向の寸法も比例してズームされますが、ウィンドウの大きさとあわなくなる場合があります。</p>
	両方	<p>垂直と水平両方向の寸法を基準にして、現在のファイルに最も適合するように調整されます。</p> <p>「AutoVue」ツールバーで、 をクリックすることもできます。</p> <p>NOTE: ワークスペースを右クリックして、「ズーム - 適合」を選択することもできます。</p>
拡大鏡		<p>カーソル位置で指定されたファイル領域を拡大表示します。</p> <p>詳細は、見る “「拡大鏡」の使用” を参照してください。</p>
拡大ウィンドウ		<p>選択したファイル領域を拡大して、「拡大ウィンドウ」に表示します。</p> <p>詳細は、見る “「拡大ウィンドウ」の使用” を参照してください。</p>

メニュー	サブメニュー	説明
パン / ズーム・ウィンドウ		<p>ファイル全体を表示した状態で、特定の領域を拡大表示します。</p> <p>「AutoVue」ツールバーで、 をクリックすることもできます。</p> <p>NOTE: 「パン / ズーム・ウィンドウ」オプションは、テキストベースのドキュメントおよびスプレッドシートに対して無効です。</p> <p>詳細は、見る “「パン / ズーム・ウィンドウ」の使用” を参照してください。</p>
パン		<p>クリックしてドラッグし、描画を移動します。終了するには、右クリックします。</p> <p>「AutoVue」ツールバーで、 をクリックすることもできます。</p>
NOTE: 「回転」オプションは、アーカイブ・ファイル、テキストベースのドキュメントおよびスプレッドシートに対して無効です。		
回転します。	時計回りに回転	<p>ファイルを時計回りに 90 度回転します。</p> <p>「AutoVue」ツールバーで、 をクリックすることもできます。</p>
	反時計回りに回転	<p>ファイルを反時計回りに 90 度回転します。</p> <p>「AutoVue」ツールバーで、 をクリックすることもできます。</p>
反転	水平軸	<p>描画を水平軸を中心に反転します。</p> <p>「AutoVue」ツールバーで、 をクリックすることもできます。</p>
	垂直軸	<p>図面を垂直軸を中心に反転します。</p> <p>「AutoVue」ツールバーで、 をクリックすることもできます。</p>

「拡大鏡」の使用


「拡大鏡」表示オプションを使用すると、カーソル位置の領域が拡大表示されます。これによって、ファイル全体を表示しながら、選択した領域の詳細を表示できます。

1. 「ビュー」メニューから「拡大鏡」を選択します。
2. 拡大する領域にカーソルを移動します。
3. マウスの左ボタンをクリックして押し続けます。
ファイルの異なる領域を表示するには、マウスをクリックしてドラッグします。
「拡大鏡」に領域が拡大表示されます。
4. 右クリックして「拡大鏡」ビューを終了します。

「パン/ズーム・ウィンドウ」の使用

「パン/ズーム・ウィンドウ」表示オプションを使用すると、ファイル全体を表示しながら、ファイルの特定の領域を拡大表示できます。「パン/ズーム・ウィンドウ」にファイルが縮小表示されます。その上部には移動可能なボックス・フレームがあり、AutoVue ワークスペースに表示されているファイルの領域が示されます。

NOTE: 「パン/ズーム・ウィンドウ」オプションは、テキストベースのドキュメントおよびスプレッドシートに対して無効です。

1. 「ビュー」メニューから「パン/ズーム・ウィンドウ」を選択します。
「AutoVue」ツールバーで、「パン/ズーム・ウィンドウ」 をクリックすることもできます。
「パン/ズーム・ウィンドウ」に、ファイル全体が表示されます。
2. 変更をリアルタイムで表示するには、「オプション」メニューから「動的」を選択します。
3. AutoVue ワークスペースでファイルの特定の領域を拡大表示するには、フレーム・ハンドルをクリックしてドラッグし、フレーム・ボックスを最小化します。

4. AutoVue ワークスペースでファイルの別の領域を表示するには、フレーム・ボックスをクリックし、表示する領域までドラッグします。

AutoVue ワークスペースでズーム機能を実行すると、ワークスペースに表示されている領域が、「パン / ズーム・ウィンドウ」のフレーム・ボックスで強調表示されます。

5. 「パン / ズーム」メニューから「終了」を選択して、ウィンドウを閉じます。
-

AutoVue ワークスペースには、最後に実行した表示が引続き表示されます。

「拡大ウィンドウ」の使用

「拡大ウィンドウ」オプションを使用すると、動的に更新されるウィンドウに領域が拡大表示されます。ウィンドウをクリックして画面上の任意の場所にドラッグすると、ファイル全体を表示しながら、表示しているファイルの選択部分の詳細を表示できます。

1. 「ビュー」メニューから「拡大ウィンドウ」を選択します。
「拡大ウィンドウ」が表示されます。
 2. 現在アクティブなファイル内で拡大表示する領域にカーソルを移動します。
 3. 1 回クリックします。
「拡大ウィンドウ」に、その領域が拡大表示されます。
 4. 右クリックして「拡大ウィンドウ」を終了します。
-

ビューの選択

「ビュー」オプションを使用すると、ファイルの異なる名前付きビューにアクセスできます。

1. 「ビュー」メニューから「ビュー」を選択します。
「名前付きビューの選択」ダイアログが表示されます。
 2. リストから、表示するビューを選択します。
 3. 「OK」をクリックします。
-

選択したビューが表示されます。

NOTE: デフォルトのビューに戻るには、「デフォルト・ビュー」を選択します。

視点の指定

「視点」オプションを使用すると、選択した視点から描画をレンダリングできます。

1. 「ビュー」メニューから「視点」を選択します。
「視点」ダイアログが表示されます。
 2. 描画をレンダリングする視点の「X」、「Y」および「Z」の座標を入力します。
 3. 「OK」をクリックします。
-

選択した視点からの描画が表示されます。

2D ベクター・ファイルの使用



一般的な 2D ファイルで使用可能なすべての機能に加えて、エンティティ情報へのアクセス、描画に保存されたビューへのアクセス、および測定の実行時のインテリジェント・スナップを実行できます。

AutoVue は、様々なソースを参照して、ベクター・ファイルを完全かつ正確に表示するために必要なすべてのデータを取得します。参照するソースは、レイヤー、ブロック、オーバーレイなどファイル内部に存在するソースと、ファイル外部に保存されている外部参照ファイル (XRef) があります。

2D ベクター・ファイルの操作


「操作」メニュー・オプションを使用すると、現在アクティブなファイルの表示方法を操作できます。たとえば、表示するレイヤー、ブロックおよび外部参照ファイル (XRef) を選択できます。

「操作」メニュー・オプションは、次のとおりです。

メニュー	サブメニュー	説明
表示制御	レイヤー	描画の異なるレイヤーを選択して表示します。 「AutoVue」ツールバーで、  をクリックすることもできます。 詳細は、見る “レイヤーの表示” を参照してください。
	ブロック	描画からブロックを選択して表示します。 「AutoVue」ツールバーで、  をクリックすることもできます。 詳細は、見る “ブロックの選択” を参照してください。
	XRef	描画に表示する XRef を選択します。 詳細は、見る “XRef の表示” を参照してください。
オーバーレイ		変更するオーバーレイを選択します。

レイヤーの表示


このオプションを使用して、現在アクティブなファイルについて表示するレイヤーを構成します。

1. 「操作」メニューから、「表示制御」、「レイヤー」の順に選択します。
「AutoVue」ツールバーで、「レイヤー」 をクリックすることもできます。
「表示するレイヤーの選択」ダイアログに、現在アクティブなファイルのレイヤーおよびレイヤーの可視性が表示されます。
 2. ダイアログに表示されているレイヤーのリストを並べ替えるには、英数字順に並べ替える場合は「名前」をクリックし、可視性で並べ替える場合は「ステータス」をクリックします。
 3. 表示するレイヤーの横にあるチェック・ボックスを選択します。
 4. 非表示にするレイヤーの横にあるチェック・ボックスの選択を解除します。
 5. 「OK」をクリックして、「表示するレイヤーの選択」ダイアログを閉じます。
-

選択したレイヤーが表示されます。

ブロックの選択

このオプションを使用して、現在アクティブなファイルから表示するブロックを選択します。

1. 「操作」メニューから、「表示制御」、「ブロック」の順に選択します。
「AutoVue」ツールバーで、「ブロック」 をクリックすることもできます。
「表示するブロックの選択」ダイアログに、現在アクティブなファイルのブロックが表示されます。
 2. リストから、表示するブロックを選択します。
 3. 「OK」をクリックします。
選択したブロックが表示されます。
 4. デフォルトの表示に戻るには、「デフォルト・ビュー」を選択します。
-

XRef の表示



AutoVue は、様々なソースを参照して、ファイルを完全かつ正確に表示するために必要なすべてのデータを取得します。レイヤー、ブロックなどのソースは、ファイル内部にあります。外部参照ファイル (XRef) は、ファイル外部にあります。

「XRef」オプションを使用して、現在アクティブなファイルの外部参照を表示します。

1. 「操作」メニューから、「表示制御」、「XRef」の順に選択します。
「表示する外部参照の選択」ダイアログに、現在アクティブなファイルに関連付けられている外部参照ファイルが表示されます。
 2. 表示する XRef の横にあるチェック・ボックスを選択します。
 3. 非表示にする XRef の横にあるチェック・ボックスの選択を解除します。
 4. 「OK」をクリックして、「表示する外部参照の選択」ダイアログを閉じます。
-






選択した XRef が表示されます。

リソースに関する詳細の表示

ファイルのリソース情報は、AutoVue ステータス・バーの左側に表示されます。リソースが欠落している場合は、AutoVue ステータス・バーの左側に「リソースなし」アイコン  が表示されます。欠落の可能性があるリソースには、XRef、テキスト・フォント、線スタイルまたは図面のファイルがあります。欠落しているリソースが別のリソースで代替された場合は、「代替リソース」アイコン  が表示されます。

NOTE: ファイルを正しく表示するために、AutoVue に対して、必要なすべてのリソースが確保されていることを確認する必要があります。

XRef の欠落の詳細は、見る “見つからない XRef の通知アイコンの表示” を参照してください。

1. AutoVue ステータス・バーの「リソースなし」アイコン  または「代替リソース」アイコン  をクリックします。
「ファイル」メニューから「プロパティ」を選択することもできます。
「プロパティ」ダイアログが表示されます。
 2. 「リソース情報」タブをクリックして、このファイルを適切に表示するために必要な、欠落しているリソース情報または代替リソース情報の詳細を表示します。
緑のチェック・マーク  は、AutoVue からアクセスできるリソースを示します。赤の  は、アクセスできないリソースを示します。黄の感嘆符  は、欠落しているリソースが別のリソースで代替されたことを示します。
 3. 「OK」をクリックして、「プロパティ」ダイアログを閉じます。
-

オーバーレイの追加

2D ベクター・ファイルを使用する場合は、現在アクティブなファイルの上に他のファイルを重ねることができます。オーバーレイを調整、移動したり、X 座標と Y 座標および倍率を定義してスケールすることもできます。

NOTE: ラスター・ファイルを使用する場合、ラスター形式は不透明で、下のファイルが見えないため、ベース・ファイルとして使用する必要があります。

1. オーバーレイのベース・ファイルとして使用するファイルを開きます。
2. 「ファイル」メニューから「ファイルをオーバーレイとしてインポート」を選択します。
「オーバーレイ」ダイアログが表示されます。
3. 「追加」をクリックします。
「オーバーレイ・ファイルを選択してください」ダイアログが表示されます。
4. 重ねるファイルを選択し、「開く」をクリックします。

5. 別のファイルを追加する場合は、手順 3 から 4 を繰り返します。
 6. 終了した場合は、「OK」をクリックして、「オーバーレイ」ダイアログを閉じます。
-

ベース・ファイルの上に、選択したオーバーレイ・ファイルが重ねられて表示されます。

オーバーレイの変更

1. 「操作」メニューから「オーバーレイ」を選択します。
「オーバーレイの変更」ダイアログが表示されます。
 2. 変更するオーバーレイを選択します。
 3. オーバーレイに適用する「アクション」を選択します。
 4. オーバーレイを移動する場合は、「移動」をクリックします。ベース・ファイル上でオーバーレイの左下隅を設定する点をクリックします。オーバーレイの右上隅を設定する別の点をクリックします。
右上隅の位置を定義する点を選択するとき、宛先矩形のサイズを変更できます。
 5. オーバーレイのサイズを変更する場合は、「スケール」をクリックします。「X オフセット」と「Y オフセット」の座標、またはスケール係数（あるいはその両方）を入力します。
X オフセットと Y オフセットは、ベースの描画を基準とし、すべてのオプションが現在の値で表示されます。
 6. オーバーレイを調整する場合は、「拡張」をクリックします。オーバーレイ上の点をクリックし、カーソルをオーバーレイの始点までドラッグします。別の点をクリックし、カーソルをオーバーレイの終点までドラッグします。オーバーレイのサイズは、定義した元の点と宛先の点にあわせて調整されます。
 7. 「OK」をクリックします。
他のオーバーレイを変更する場合は、手順 2 から 4 を繰り返します。
選択したオーバーレイに変更内容が適用されます。
-

オーバーレイの削除

1. 「ファイル」メニューから「ファイルをオーバーレイとしてインポート」を選択します。
「オーバーレイ」ダイアログが表示されます。
2. 削除するオーバーレイを選択します。


3. 「削除」をクリックします。
オーバーレイがリストから削除されます。
 4. 「OK」をクリックします。
-

オーバーレイが表示から削除されます。

2D ベクター・ファイルの解析

解析機能を使用すると、エンティティの測定、2つのファイルの比較、または描画情報の表示を実行できます。これらのオプションは、「解析」メニューから選択できます。

次の表に、「解析」メニューのすべてのオプションを示します。

メニュー	サブメニュー	説明
測定		エンティティの距離、面積、角度および円弧を測定します。 「AutoVue」ツールバーで、  をクリックすることもできます。 詳細は、見る “2D ファイルでの測定” を参照してください。
比較		2つのファイルを比較します。 詳細は、見る “2D ファイルの比較” を参照してください。

メニュー	サブメニュー	説明
描画情報の表示	単一エンティティの選択	ファイルを正確に比較するために、ファイルのスケールや変換を行います。 詳細は、見る “単一エンティティの詳細の表示” を参照してください。
	タグ / 属性のリスト	ブロック属性とタグをリストします。 詳細は、見る “タグおよび属性の表示” を参照してください。
	エンティティ情報	エンティティ・セットの情報を表示します。 詳細は、見る “エンティティ・セットの情報の表示” を参照してください。

2D ファイルの比較





AutoVue では、2 つのファイルを視覚的に比較し、比較するデータを色分けして表示できます。2 つのファイルを比較する場合は、3 つのウィンドウが表示されます。1 番目のウィンドウには元のファイル、2 番目のウィンドウには元のファイルと比較するファイル、3 番目のウィンドウには比較結果が表示されます。

「比較結果」ウィンドウでは、追加、削除または未変更のみを表示するか、これら 3 つの組合せで表示するかを指定できます。これらのオプションにアクセスするには、ウィンドウ内で右クリックし、ポップアップ・メニューからオプションを選択します。

比較結果は、ファイル比較の結果を区別できるように異なる色で表示されます。比較オプションおよび対応する色は、次のとおりです。

オプション	色	説明
追加の表示	緑	追加が行われたことを示します。
削除の表示	赤	削除が行われたことを示します。
未変更の表示	青	変更がないことを示します。

1. AutoVue でベース・ファイルを表示します。

2. 「解析」メニューから「比較」を選択します。
「開く」ダイアログ・ボックスが表示されます。
 3. 現在アクティブなファイルと比較するファイルの名前を入力するか、参照して目的のファイルを選択します。
 4. 「OK」をクリックします。
「ビュー」メニューから変更内容を適用すると、3つのウィンドウすべてに同期された変更内容が表示されます。
3つのウィンドウが表示されます。1番目のウィンドウには元のファイル、2番目のウィンドウには比較ファイル、3番目のウィンドウには比較結果が表示されます。
 5. 比較オプションにアクセスするには、いずれかのウィンドウで右クリックします。
ウィンドウを最大化するには、ウィンドウのタイトル・バーにある  ボタンをクリックします。ウィンドウを最小化するには、 ボタンをクリックします。ウィンドウを元に戻すには、 ボタンをクリックします。
比較オプションのメニューが表示されます。
 6. AutoCAD ファイルを比較する場合は、ビューポートなしでファイルを表示できます。これを実行するには、「ビュー」メニューから「ビューポートなしで表示」を選択します。
 7. いずれかのウィンドウを最大化するには、最大化するウィンドウのタイトル・バーをダブルクリックします。ウィンドウを元に戻すには、タイトル・バーをダブルクリックします。
 8. 比較モードを終了するには、「ファイル」メニューから「比較の終了」を選択します。
「AutoVue」ツールバーで、比較モードの終了  をクリックすることもできます。
-

ワークスペースに元のファイルが表示されます。

描画情報

「描画情報」オプションは、AutoCAD および MicroStation の描画で使用でき、「解析」メニューからアクセスできます。使用可能な描画情報オプションは、「単一エンティティの選択」、「タグ / 属性のリスト」および「エンティティ情報」です。

単一エンティティの詳細の表示

「単一エンティティの選択」オプションを使用すると、単一エンティティの情報を表示できます。

1. 「解析」メニューから、「描画情報の表示」、「単一エンティティの選択」の順に選択します。
 2. 情報を表示するエンティティをクリックします。
 3. エンティティを選択しないと、エンティティが見つからないことを示すメッセージが表示され、エンティティの再選択を要求するプロンプトが表示されます。
 4. 「エンティティ情報の取得」ダイアログに、選択したエンティティの情報が表示されます。エンティティに関する追加情報がある場合は、拡張データ（「XData」）ボタンが表示されます。「XData」をクリックして、情報を表示します。
 5. 「OK」をクリックして、「エンティティ情報の取得」ダイアログを閉じます。
-

タグおよび属性の表示

「タグ／属性のリスト」オプションを使用すると、ブロック属性やタグに関する情報を表示できます。

1. 「解析」メニューから、「描画情報の表示」、「タグ／属性のリスト」の順に選択します。
 2. ブロック属性やタグに関する情報を表示するファイルの領域をクリックします。
選択したボックス内にエンティティがない場合は、エンティティが見つからないことを示すメッセージが表示され、エンティティの再選択を要求するプロンプトが表示されます。
「ブロック属性」ダイアログに、選択したエンティティの属性やタグが表示されます。
 3. 「OK」をクリックして、「ブロック属性」ダイアログを閉じます。
-

エンティティ・セットの情報の表示

「エンティティ情報」オプションを使用すると、描画の特定の領域に含まれているエンティティ・セットの情報を表示できます。


1. 「解析」メニューから、「描画情報の表示」、「エンティティ情報」の順に選択します。

2. エンティティ情報を表示するエンティティをクリックしてドラッグし、強調表示します。
選択した領域内にエンティティがない場合は、エンティティが見つからないことを示すメッセージが表示され、エンティティの再選択を要求するプロンプトが表示されます。終了するには、ワークスペース内の任意の場所でマウスを右クリックします。
「エンティティのリスト」ダイアログに、選択したすべてのエンティティの情報が表示されます。
 3. 「OK」をクリックして、「エンティティのリスト」ダイアログを閉じます。
-

2D ファイルでの測定

AutoVue では、2D ファイルでの測定を実行できます。測定オプションは、ベクター・ファイルと非ベクター・ファイルで異なります。

- ・ ベクター・ファイルの場合、AutoVue には、描画上の固定点にスナップするオプションがあります。
- ・ 非ベクター・ファイルの場合、「スナップ・モード」オプションは無効です。ただし、描画上の任意の点にフリー・スナップできます。

AutoVue には、複数の測定オプションが用意されています。測定オプションにアクセスするには、「解析」メニューから「測定」を選択するか、「AutoVue」ツールバーで「測定」 をクリックします。

測定オプションは、次のとおりです。





名前	説明
距離	2 点間の距離を測定します。 見る “非ベクター・ファイルの距離” “ベクター・ファイルの距離”
面積	選択した領域の面積を測定します。 見る “非ベクター・ファイルの面積” “ベクター・ファイルの面積”
角度	選択した点の間の角度を測定します。 見る “非ベクター・ファイルの角度” “ベクター・ファイルの角度”

名前	説明
円弧	円弧エンティティを測定します。 見る “非ベクター・ファイルの円弧” “ベクター・ファイルの円弧”

2D ベクターのスナップ・モード

使用可能なスナップ・モードによって、描画する際、幾何学的に正確な点をクリックできます。たとえば、「終点にスナップ」を選択してカーソルを線の終点上に移動すると、終点がスナップ・ボックスによって強調表示されます。

スナップ・モードでは、エンティティの midpoint、中心および終点にスナップできます。

ボタン	スナップ先	説明
	終点	カーソルを直線コンポーネントの終点付近に移動するとスナップ・ボックスが表示される幾何スナップ・モード。
	中点	カーソルを直線コンポーネントの midpoint 付近に移動するとスナップ・ボックスが表示される幾何スナップ・モード。
	中心	カーソルを楕円コンポーネントの中心付近に移動するとスナップ・ボックスが表示される幾何スナップ・モード。
	フリー・スナップ	描画上の任意の点でスナップできます。


NOTE: スナップ・モードの選択では、すべてをスナップ・モードにするか (「すべてオン」)、スナップ・モードを解除するか (「すべてオフ」) の選択もできます。

次の表に、特定の測定に対するスナップ位置を示します。

測定	スナップ位置
面積	描画上の図面にスナップします。
円弧	描画上の円弧にスナップします。
角度	非平行の 2 本の線にスナップします。


非ベクター・ファイルの距離

「距離」オプションを使用して、特定の2点間の距離を測定します。

1. 「解析」メニューから「測定」を選択します。
「AutoVue」ツールバーで、「測定」 をクリックすることもできます。
「測定」ダイアログに測定オプションが表示されます。
 2. 「距離」タブをクリックします。
 3. 「距離の測定」の「単位」リストで、単位を選択します。
経路に沿った距離を測定する場合は、「累積」チェック・ボックスを選択します。
 4. 描画上で始点を定義する点をクリックします。
 5. 描画上で終点を定義する点をクリックします。
「累積」を選択した場合は、測定する経路に沿った点を順にクリックします。
 6. 右クリックして測定を完了します。
別の測定を実行するには、「リセット」をクリックします。
各点が線で連結されます。「距離」タブの対応するフィールドに、測定距離、デルタ X およびデルタ Y が表示されます。
 7. 「閉じる」をクリックして、「測定」ダイアログを閉じます。
-

ベクター・ファイルの距離

「距離」オプションを使用して、特定の2点間の距離を測定します。

1. 「解析」メニューから「測定」を選択します。
「AutoVue」ツールバーで、「測定」 をクリックすることもできます。
「測定」ダイアログに測定オプションが表示されます。
2. 「距離」タブをクリックします。
3. 測定に使用するスナップ・モードを選択します。
4. すべてのスナップ・モードを選択するには、「すべてオン」を選択します。
すべてのスナップ・モードの選択を解除するには、「すべてオフ」をクリックします。
5. 「測定距離」の「単位」リストから、単位を選択します。
経路に沿った距離を測定する場合は、「累積」を選択します。
6. 描画上で始点を定義する点をクリックします。
7. 描画上で終点を定義する点をクリックします。
「累積」を選択した場合は、測定する経路に沿った点を順にクリックします。

8. 右クリックして測定を完了します。
別の測定を実行するには、「リセット」をクリックします。
各点が線で連結されます。「距離」ダイアログに、測定距離、デルタ X およびデルタ Y が表示されます。
 9. 「閉じる」をクリックして、「測定」ダイアログを閉じます。
-


距離のキャリブレーション

距離の測定をキャリブレーションします。

1. 2 点間の距離または累積距離を測定します。
 2. 「距離」タブで、「キャリブレーション」をクリックします。
「距離のキャリブレーション」ダイアログに測定距離が表示されます。
 3. 「単位」リストから、距離をキャリブレーションする単位を選択します。
 4. 距離をある値までキャリブレーションする場合は、「キャリブレーション単位」を選択して値を入力します。
 5. 距離を係数でキャリブレーションする場合は、「係数の設定」を選択して値を入力します。
 6. 「OK」をクリックします。
「測定」ダイアログに、キャリブレーション結果が表示されます。
 7. 「閉じる」をクリックして、「距離」タブを閉じます。
-

非ベクター・ファイルの面積


「面積」オプションを使用して、領域の面積と周囲を測定します。

1. 「解析」メニューから「測定」を選択します。
「AutoVue」ツールバーで、「測定」 をクリックすることもできます。
「測定」ダイアログに測定オプションが表示されます。
2. 「面積」タブをクリックします。
3. 「面積」の「単位」リストで、領域の面積を測定する単位を選択します。
4. 「周囲」の「単位」リストで、領域の周囲を測定する単位を選択します。
「正味面積結果」グループで、様々な面積の正味面積結果を累計する場合は「加算」、面積を正味面積結果から減算する場合は「減算」、「正味面積結果」フィールドをクリアする場合は「クリア」を選択します。
5. 描画上で始点を定義する点をクリックします。

6. 描画上で測定する領域を定義する点を順にクリックします。
各点が線で連結されます。「面積」タブの対応するフィールドに、面積と周囲の測定値が表示されます。
 7. 右クリックして測定を完了します。
別の測定を実行するには、「リセット」をクリックします。
 8. 「閉じる」をクリックして、「測定」ダイアログを閉じます。
-

ベクター・ファイルの面積

「面積」オプションを使用して、領域の面積と周囲を測定します。

1. 「解析」メニューから「測定」を選択します。
「AutoVue」ツールバーで、「測定」 をクリックすることもできます。
「測定」ダイアログが表示されます。
2. 「面積」タブをクリックします。
3. 描画上にある点の間の面積を測定する場合は、「点の間」を選択します。
スナップ・モードが表示されます。
4. 測定に使用するスナップ・モードを選択します。詳細は、見る “2D ベクターのスナップ・モード” を参照してください。


オプション	説明
すべてオン	すべてのスナップ・モードを選択します。
すべてオフ	すべてのスナップ・モードをクリアします。

5. 描画上の事前に定義された図面の面積を測定する場合は、「図面」を選択します。
6. 「測定面積」の「単位」リストから、面積を測定する単位を選択します。
7. 「周囲」の「単位」リストから、周囲を測定する単位を選択します。
8. 様々な面積の正味面積結果を累計するには、「加算」をクリックします。
9. 面積を正味面積結果から減算するには、「減算」をクリックします。
正味面積結果をクリアするには、「クリア」を選択します。
10. 「点の間」を選択した場合は、描画上で面積を定義する点をクリックします。
各点が線で連結されます。「測定」ダイアログに、面積および周囲の測定値が表示されます。
11. 右クリックして測定を完了します。

12. 「**図面**」を選択した場合は、事前定義の図面のエッジをクリックします。
図面が強調表示されます。「測定」ダイアログに、面積および周囲の測定値が表示されます。
 13. 別の測定を実行するには、「**リセット**」をクリックします。
 14. 「**閉じる**」をクリックして、「測定」ダイアログを閉じます。
-


非ベクター・ファイルの角度

「角度」オプションを使用して、描画上の点間の角度を測定します。

1. 「**解析**」メニューから「**測定**」を選択します。
「AutoVue」ツールバーで、「**測定**」 をクリックすることもできます。
「測定」ダイアログに測定オプションが表示されます。
 2. 「**角度**」タブをクリックします。
 3. 「**単位**」リストから単位を選択します。
 4. 描画上で測定する角度を定義する点をクリックします。
別の測定を実行するには、「**リセット**」をクリックします。
角度アームが円弧で接続されて表示されます。「角度」タブに角度の測定値が表示されます。
 5. 「**閉じる**」をクリックして、「測定」ダイアログを閉じます。
-

ベクター・ファイルの角度


「角度」オプションを使用して、描画上の点間の角度を測定します。

1. 「**解析**」メニューから「**測定**」を選択します。
「AutoVue」ツールバーで、「**測定**」 をクリックすることもできます。
「測定」ダイアログに測定オプションが表示されます。
2. 「**角度**」タブをクリックします。
3. 3点の角度を測定する場合は、「**3点から**」を選択します。
スナップ・モードが表示されます。
4. 測定に使用するスナップ・モードを選択します。
5. すべてのスナップ・モードを選択するには、「**すべてオン**」をクリックします。すべてのスナップ・モードの選択を解除するには、「**すべてオフ**」をクリックします。見る “2D ベクターのスナップ・モード” を参照してください。

6. 2 線間の角度を測定する場合は、「2 線間」を選択します。
 7. 「測定角度」の「単位」リストから、単位を選択します。
 8. 「3 点から」を選択した場合は、描画上で角度を定義する 3 つの点をクリックします。
 9. 「2 線間」を選択した場合は、描画上で角度を定義する 2 つの線をクリックします。
別の測定を実行するには、「リセット」をクリックします。
角度アームが円弧で接続されて表示されます。「測定」ダイアログに角度の測定値が表示されます。
 10. 「閉じる」をクリックして、「測定」ダイアログを閉じます。
-


非ベクター・ファイルの円弧

「円弧」オプションを使用して、描画上の円弧を定義し、円弧の中心、半径、直径および円弧の長さを計算します。

1. 「解析」メニューから「測定」を選択します。
「AutoVue」ツールバーで、「測定」 をクリックすることもできます。
「測定」ダイアログに測定オプションが表示されます。
 2. 「円弧」タブをクリックします。
 3. 「円弧情報」セクションで、「長さ」の「単位」リストから、円弧の長さを測定する単位を選択します。
 4. 「測定角度」セクションで、「スweep」の「単位」リストから、円弧の角度を測定する単位を選択します。
 5. 描画上で円弧を定義する点をクリックします。
別の測定を実行するには、「リセット」をクリックします。
各点が円弧で連結されます。「円弧」タブに、中心点の座標、半径、直径、円弧の長さ、角度の始まりと終わり、スweepの測定値が表示されます。
 6. 「閉じる」をクリックして、「測定」ダイアログを閉じます。
-

ベクター・ファイルの円弧

「円弧」オプションを使用して、描画上の円弧を定義し、円弧の半径、中心、円弧の長さ、角度の始まりと終わり、スイープおよび直径を測定します。

1. 「解析」メニューから「測定」を選択します。
「AutoVue」ツールバーで、「測定」 をクリックすることもできます。
「測定」ダイアログが表示されます。
2. 「円弧」タブをクリックします。
3. 3点間の円弧を測定する場合は、「3点から」を選択します。スナップ・モードが表示されます。
4. 測定の点として選択するスナップ・モードをクリックします。
すべてのスナップ・モードを選択するには、「すべてオン」を選択します。すべてのスナップ・モードの選択を解除するには、「すべてオフ」をクリックします。詳細は、見る “2D ベクターのスナップ・モード” を参照してください。
5. 事前に定義した円弧を測定する場合は、「円弧エンティティ」を選択します。
6. 「円弧情報」の「単位」リストから、距離を測定する単位を選択します。
7. 「角度の測定」の「単位」リストから、角度を測定する単位を選択します。
8. 「3点から」を選択した場合は、描画上で円弧を定義する3つの点をクリックします。
各点が円弧で連結されます。「測定」ダイアログに、中心点の座標、半径、直径、円弧の長さ、角度の始まりと終わり、スイープの測定値が表示されます。
9. 「円弧エンティティ」を選択した場合は、測定する円弧のエッジをクリックします。
別の測定を実行するには、「リセット」をクリックします。
円弧が強調表示されます。「測定」ダイアログに、中心点の座標、半径、直径、円弧の長さ、角度の始まりと終わり、スイープの測定値が表示されます。
10. 「閉じる」をクリックして、「測定」ダイアログを閉じます。

円弧のキャリブレーション

1. 描画の円弧を測定します。
2. 「円弧」タブで、「キャリブレーション」をクリックします。
「半径のキャリブレーション」ダイアログに測定距離が表示されます。
3. 「単位」リストから、距離をキャリブレーションする単位を選択します。

4. ある値までキャリブレーションする場合は、「キャリブレーション単位」をクリックして値を入力します。
 5. 係数でキャリブレーションする場合は、「係数の設定」をクリックして値を入力します。
 6. 「OK」をクリックします。
「円弧」タブに、キャリブレーション結果が表示されます。
 7. 「閉じる」をクリックして、「測定」ダイアログを閉じます。
-

EDA ファイルの使用


通常の 2D ファイルに使用できるすべての機能に加え、EDA ファイルには、インテリジェントな問合せ機能も装備されています。レイヤー・セットの作成 / 変更、BOM の生成、EDA 設計の確認、インテリジェントな測定の実行、ネットとコンポーネントの解析などの多くの操作を実行できます。EDA ファイルに使用できる機能の詳細は、次の各項を参照してください。

ナビゲーション・パネル

ナビゲーション・パネルは、描画を表示したときに、AutoVue ワークスペースの左側にデフォルトで表示されます。たとえば、EDA 描画を表示している場合、このパネルでは、現在の回路図描画またはプリント基板（PCB）設計に含まれているコンポーネントのインスタンス、ネット、関連するピンとネットのノード（ネットに接続されるピン）のリスト内を移動できます。

ナビゲーション・パネルに表示される列は、現在の回路図描画または PCB 設計のエンティティ・タイプのプロファイルによって決まります。類似するコンポーネントのインスタンスは、リストを並べ替えてグループ化できます。

また、ナビゲーション・パネルを使用すると、1つまたは複数のコンポーネントやエンティティの選択（強調表示）、コンポーネントやエンティティへのズーム、エンティティ情報の問合せを実行できます。



RefDes	Part Type	Location
U4	BQFPC6...	(29.000)
C1	CAPAE1...	(51.000)
C2	CAPC321...	(7.0000)
C3	CAPC321...	(7.0000)
C4	CAPC321...	(7.0000)
U1	SOP63P...	(50.000)
U2	SOP63P...	(50.000)
U3	SSOP50...	(50.000)
U5	SSOP50...	(50.000)
R4	RESC16...	(7.0000)
R3	RESC16...	(7.0000)
R2	RESC16...	(7.0000)
R1	RESC16...	(7.0000)
RN1	RESCAX...	(9.0000)
RN2	RESCAX...	(9.0000)
RN3	RESCAX...	(9.0000)
RN4	RESCAX...	(9.0000)
J1	MOL-541...	(30.000)
S1	SW_SNA...	(11.000)
S2	SW_SNA...	(49.000)
J2	USBAF	(23.000)
DISPLAY1	7SEGSM...	(29.000)

Name	Location	With
U5.1	(47.1500...	false
U5.2	(47.1500...	false
U5.3	(47.1500...	false
U5.4	(47.1500...	false
U5.5	(47.1500...	false
U5.6	(47.1500...	false

カスタマイズ

ナビゲーション・パネルでは、列の並替え、列の順序の変更、列の非表示 / 表示を操作できます。

1. 列を並べ替えるには、列の見出しをクリックします。
2. 列の順序の変更または列の表示 / 非表示を操作するには、列の見出しを右クリックして「カスタマイズ」を選択します。「列のカスタマイズ」ダイアログ・ボックスが表示されます。
3. 列を表示または非表示にするには、表示する列の横にあるチェック・ボックスを選択します。

4. 非表示にする列の横にあるチェック・ボックスの選択を解除します。
すべての列を表示するには、「すべて表示」をクリックします。すべての列を非表示にするには、「すべて非表示」をクリックします。
5. 列の順序を変更するには、移動する列を選択し、「上へ移動」をクリックしてリストで列を上に移すか、「下へ移動」をクリックしてリストで列を下に移す。
6. 「OK」をクリックします。


変更内容がナビゲーション・パネルに表示されます。

「コンポーネント」タブ

NOTE: 「コンポーネント」タブは、EDA 描画の場合のみ表示されます。

「コンポーネント」タブには、コンポーネントのインスタンスおよび関連するピンが表示されます。このタブの最上部には、現在表示されている描画ページのすべてのインスタンスが表示されます。タブの下部には、選択したインスタンスに関連するピンが表示されます。

コンポーネントを選択すると、そのコンポーネントが描画上で強調表示されます。複数のコンポーネントを選択するには、[Shift] キーまたは [Ctrl] キーを押しながら選択します。選択したすべてのコンポーネントおよび関連するピンが強調表示されます。




「ネット」タブ

NOTE: 「ネット」タブは、EDA 描画の場合のみ表示されます。


「ネット」タブには、ネットおよび関連するネット・ノード（ネットに接続されるピン）が表示されます。タブの最上部には、現在表示されている描画ページのすべてのネットが表示されます。また、タブの下部には、選択したネットに関連するネット・ノードが表示されます。

選択したすべてのネットは、描画上で強調表示されます。複数のネットを選択するには、[Shift] キーまたは [Ctrl] キーを押しながら選択します。または、「ネット」パネルでネットをクリックし、ナビゲーション・パネルのリストにドラッグすることによって、複数のネットを選択することもできます。さらに、「ネット上のノード」パネルには、選択したネットに関連するノードが表示されます。



「ブックマーク」タブ

「ブックマーク」タブには、特定のビュー（ドラフト・ビュー、2D 平面、EDA 設計の 3D ビュー）、または PDF などのファイルに保存されたページやブックマークの構造へのリンクが表示されます。



ページ、ファイルまたはビューの間を移動するには、該当するリンクをクリックします。ブックマークによって、AutoCAD ファイルのモデル空間、ファイルの 3D モデル、関連する 2D 設計ドラフトなど、CAD ファイルの各種ビューが表示されます。

ブックマークの左側にプラス記号が表示されている場合は、これをクリックして展開すると、下位のブックマーク・レベルが表示されます。ブックマークの左側にマイナス記号が表示されている場合は、これをクリックすると、下位のブックマーク・レベルが非表示になります。

ブックマークで指定した宛先に移動するには、ブックマーク・テキストまたはその左側にあるページ・アイコンをクリックします。

エンティティの選択

EDA ファイルを使用して実行する操作の多くは、エンティティの選択から始まります。次の各項では、ワークスペース、ナビゲーション・パネルおよび「エンティティ検索」ダイアログでエンティティを選択する方法について説明します。選択できるまたは選択できないエンティティのタイプを指定するには、「エンティティ・フィルタ」ダイアログを使用します。

「エンティティ・フィルタ」ダイアログの詳細は、見る “エンティティ・タイプのフィルタ” を参照してください。

エンティティの選択後は、ワークスペースでズームしたり、EDA ファイルを使用して他の操作を実行することができます。

ナビゲーション・パネル

ナビゲーション・パネルでエンティティを選択する手順は、次のとおりです。

選択するには、ナビゲーション・ペインでコンポーネント、ネット、関連ピンまたはネット・ノードをクリックします。

複数のエンティティを選択するには、[Shift] キーまたは [Ctrl] キーを押しながら選択します。

選択したエンティティがワークスペースで強調表示されます。選択したエンティティが小さい場合は、強調表示されたエンティティのワークスペース内での場所を示すフラッシュ・ボックスが表示されます。

見る “ 選択したエンティティへのズーム ”

ワークスペース

ワークスペースでエンティティを選択する手順は、次のとおりです。

選択するには、ワークスペースでエンティティをクリックします。複数のエンティティを選択するには、[Shift] キーまたは [Ctrl] キーを押しながら選択します。

選択したエンティティが、ワークスペースおよびナビゲーション・パネルで強調表示されます。選択したエンティティが小さい場合は、強調表示されたエンティティのワークスペース内での場所を示すフラッシュ・ボックスが表示されます。

ワークスペースでエンティティを選択する場合は、選択フィルタを適用することもできます。

見る “ エンティティ・タイプのフィルタ ”

ワークスペース内のエンティティ上にマウスを置くとヒントが表示され、そのエンティティの属性に関する情報が提供されます。ヒントは、エンティティを選択しているかどうかに関係なく表示されます。

「エンティティ検索」ダイアログ

「エンティティ検索」ダイアログでエンティティを選択する手順は、次のとおりです。

1. 「エンティティ検索」ダイアログを使用して、属性またはエンティティ・タイプを使用した検索を実行します。
 2. 「エンティティ検索」ダイアログの「エンティティ・タイプ」リストまたは「属性」リストからエンティティを選択します。複数のエンティティを選択するには、[Shift] キーまたは [Ctrl] キーを押しながら選択します。
-

選択したエンティティが、ワークスペースおよびナビゲーション・パネルで強調表示されます。

選択したエンティティが小さい場合は、強調表示されたエンティティのワークスペース内での場所を示すフラッシュ・ボックスが表示されます。

見る “エンティティ検索を使用した検索”

エンティティ・タイプのフィルタ

「エンティティ・フィルタ」オプションを使用すると、特定のエンティティ・タイプを表示し、その他のエンティティ・タイプは表示されないように選択できます。ワークスペースで選択できるエンティティ・タイプを制限することもできます。

1. 「操作」メニューから、「表示制御」、「エンティティ・フィルタ」の順に選択します。
「エンティティ・フィルタ」ダイアログが表示されます。

2. 「可視性」列で、次のいずれかを実行します。
 - ・ ワークスペースに表示するエンティティ・タイプの横にあるチェック・ボックスを選択します。
 - ・ チェック・ボックスの選択を解除して、エンティティ・タイプを非表示にします。
 3. 「選択」列で、次のいずれかを実行します。
 - ・ ワークスペースで選択できるようにするエンティティ・タイプの横にあるチェック・ボックスを選択します。
 - ・ 選択する必要がないエンティティ・タイプの横にあるチェック・ボックスの選択を解除します。

すべてのエンティティ・タイプを選択するには、列ヘッダーのチェック・ボックスを選択します。すべてのエンティティ・タイプの選択を解除するには、列ヘッダーのチェック・ボックスの選択を解除します。
 4. 「適用」をクリックして変更内容を適用します。
 5. 「OK」をクリックして、「エンティティ・フィルタ」ダイアログを閉じます。
-

選択したエンティティ・タイプのみがワークスペースに表示された状態になります。

ワークスペースをクリックすると、「エンティティ・フィルタ」ダイアログで選択したエンティティ・タイプのみが強調表示されます。

選択したエンティティへのズーム


選択したエンティティにズームする手順は、次のとおりです。

1. ワークスペースまたはナビゲーション・パネルからエンティティを選択した場合は、「**選択項目のズーム**」を右クリックして選択します。
 2. 「エンティティ検索」ダイアログでエンティティを選択した場合は、「**選択項目のズーム**」を右クリックして選択します。
-

AutoVue では、選択したワークスペース内のエンティティがズームされます。

エンティティ・プロパティ

「エンティティ・プロパティ」ダイアログには、現在の回路図描画または PCB 設計内で選択されているエンティティの詳細情報が表示されます。この「エンティティ・プロパティ」ダイアログを開くには、ワークスペースでエンティティをダブルクリックするか、ワークスペース、ナビゲーション・パネルまたは「エンティティ検索」ダイアログでエンティティを右クリックし、「エンティティ・プロパティの表示」を選択します。



「エンティティ・プロパティ」ダイアログの左側にあるツリーには、選択したエンティティに関連するすべてのエンティティが表示されます。選択したエンティティはツリーのルートになり、関連するすべてのエンティティ（タイプ別にグループ化）がその子として表示されます。



ツリーの右側にある「エンティティ情報」に、エンティティの属性が表示されます。ツリーで、関連するエンティティを選択すると、「エンティティ情報」にその属性が表示されます。

ワークスペースにエンティティの属性を表示することもできます。ワークスペースのエンティティ上にマウスを置くと、よく使用されるエンティティ情報のヒントが表示されます。このヒントのオン/オフは、「構成」ダイアログで切り替えることができます。

「構成」ダイアログの詳細は、見る “.AutoVue の構成” を参照してください。

エンティティのプロパティの表示

「エンティティ・プロパティ」ダイアログには、現在の回路図描画または PCB 設計で選択した任意のエンティティに関する詳細情報が表示されます。

1. ワークスペースでエンティティを選択するか、ナビゲーション・パネルまたは「エンティティ検索」ダイアログでエンティティを選択します。
 2. 「エンティティ・プロパティの表示」を右クリックして選択します。
ワークスペースでエンティティをダブルクリックして、そのエンティティの情報を表示することもできます。
「エンティティ・プロパティ」ダイアログに、選択したエンティティとその関連エンティティが表示されます。
 3. ツリーで関連エンティティを選択して、その属性を表示します。
 4. 特定のエンティティの関連エンティティをすべてツリーに表示するには、エンティティを選択して「展開」をクリックします。
前のエンティティのエンティティ・プロパティを表示するには、戻る矢印  をクリックします。戻る矢印をクリックする前に表示されていたエンティティ・プロパティに戻るには、進む矢印  をクリックします。
 5. 「OK」をクリックして、「エンティティ・プロパティ」ダイアログを閉じます。
-

ネット接続の表示

ピン、ビア、トレースなどのエンティティのネット接続は、「ネット接続の表示」オプションを使用して表示できます。

NOTE: 「ネット接続の表示」は、複数のエンティティを選択している場合は無効になります。

1. ワークスペースまたはナビゲーション・パネルで、ピン、ビア、トレースなどのエンティティを選択します。
対応するエンティティが、ワークスペースおよびナビゲーション・パネルで強調表示されます。
 2. ワークスペースまたはナビゲーション・パネルで、選択したエンティティを右クリックし、「ネット接続の表示」を選択します。
-

接続したネットに属するグラフィック・エンティティが強調表示されます。

ネットのエンティティ・プロパティの表示

「エンティティ・プロパティの表示」オプションを介してネットのプロパティを表示できます。

NOTE: 「エンティティ・プロパティの表示」は、複数のネット・エンティティを選択している場合は無効になります。

1. ワークスペースまたはナビゲーション・パネルで、ピン、ビア、トレースなどのエンティティを選択します。
対応するネットが、ワークスペースまたはナビゲーション・パネルで強調表示されます。
 2. ワークスペースまたはナビゲーション・パネルで、選択したネットを右クリックし、「エンティティ・プロパティの表示」を選択します。
「エンティティ・プロパティ」ダイアログに、選択したネットのプロパティが表示されます。
 3. 「OK」をクリックして、「エンティティ・プロパティ」ダイアログを閉じます。
-


ネット・インスタンスの表示

複数ページ・ファイルにネットのインスタンスを表示できます。

1. ナビゲーション・パネルから、「ネット」タブをクリックし、表示するネットを選択します。
選択したネットが、ナビゲーション・パネルおよびワークスペースで強調表示されます。

2. 「ビュー」メニューから「ネット・インスタンスに移動」を選択するか、ナビゲーション・パネルまたはワークスペースで強調表示されたネットを右クリックして、「ネット・インスタンスに移動」を選択します。

選択したネットのインスタンスが強調表示されます。選択したネットが複数ページに表示される場合は、「ネット・インスタンスに移動」ダイアログが表示されます。



3. ネット・インスタンスを表示するページを選択し、「OK」をクリックします。

選択したページが表示され、選択したネットのインスタンスが強調表示されます。

設計階層の移動

AutoVue では、回路図描画の階層構造内を移動できます。回路図内の階層ブロックは、子回路図を参照する記号です。

下位階層を使用した移動

「下位階層」オプションを使用すると、子回路図に移動できます。

回路図の設計構造の親ページ上で、ワークスペースまたはナビゲーション・パネルの階層ブロックを選択し、右クリックして「下位階層」を選択します。

選択した子回路図が含まれているページが開きます。


NOTE: 「エンティティ検索」ダイアログ・ボックスで階層ブロックを選択し、右クリックして「下位階層」を選択することもできます。

上位階層を使用した移動

「上位階層」オプションを使用すると、子回路図から親ページに移動できます。

回路図の設計階層の子ページで、ワークスペースまたはナビゲーション・パネルのエンティティを右クリックして「上位階層」を選択します。親ページに戻ります。


複数の親が存在するエンティティを選択した場合は、「上位階層」ダイアログに親ページが表示されます。移動する親ページを選択し、「OK」をクリックします。選択した親ページに戻ります。





NOTE: 「エンティティ検索」ダイアログでエンティティを選択し、右クリックして「上位階層」を選択することもできます。

レイヤー

EDA ファイルを使用するときは、AutoVue を使用して、EDA 描画のすべての物理レイヤーおよび関連するすべての論理レイヤーを表示できます。該当するファイルのすべてのレイヤー・セットを表示したり、独自のレイヤー・セットを作成することもできます。さらに、「レイヤー」オプションで、可視性、色、順序付けなど、特定のレイヤー属性を操作できます。「レイヤー」ダイアログを表示する

には、「操作」メニューから、「表示制御」、「レイヤー」の順に選択します。
「AutoVue」ツールバーで、「レイヤー」 をクリックすることもできます。

NOTE: レイヤーのない描画の場合、「レイヤー」メニュー・オプションとボタンは無効になります。

「レイヤー」ダイアログには、「物理レイヤー」セクションと「論理レイヤー」セクションがあります。これらのセクションは、それぞれ「展開」 と折りたたみ をクリックして、表示と非表示を切り替えることができます。

「物理レイヤー」セクションと「論理レイヤー」セクション

「論理レイヤー」セクションには、ワークスペースに表示される順序でレイヤーが表示されます。「物理レイヤー」セクションには、製造時にレイヤー・スタックアップに表示される順序でレイヤーが表示されます。

「物理レイヤー」セクションには、物理レイヤー名からエンティティ・タイプへのマッピングを備えたマトリクスが表示されます。マトリクスの各行は基板上の1つの物理レイヤーに対応しています。マトリクスの各列を使用すると、ピン、ビア、トレースなどのエンティティ・タイプの可視性を制御できます。表示されるエンティティ・タイプは、開いているファイルで使用可能なエンティティに応じて異なります。物理レイヤーを選択し、その可視性、レイヤーの順序および色を変更できます。レイヤーの他のエンティティとは別に可視性を制御するには、物理レイヤーのエンティティ・タイプを選択するか、選択を解除します。

「物理レイヤー」セクションから物理レイヤーを選択すると、関連する論理レイヤーも「論理レイヤー」セクションで選択されます。「論理レイヤー」セクションから個別に論理レイヤーを選択することもできます。複数の論理レイヤーを選択するには、[Shift] キーまたは [Ctrl] キーを押しながら選択します。

NOTE: 一度に選択できるのは、1つの物理レイヤーのみです。

「論理レイヤー」セクションには、論理レイヤーのリスト、および変更可能なレイヤー属性オプション（可視性、順序および色）が表示されます。

物理レイヤーおよび論理レイヤーの両方について属性を変更するには、変更するレイヤーを選択し、設定を使用して目的の変更を実行します。







物理レイヤーを選択し、「レイヤー」ダイアログで設定を変更すると、ダイアログの下部に最終操作を示すメッセージが表示されます。

変更内容を確認し、「適用」をクリックすると、ワークスペースで変更が実行されます。また、レイヤー・セットを作成し、後で再利用できるように変更済のレイヤー設定を保存することもできます。

ファイルを開くと、このファイルに対応するレイヤー・セットがすべて表示されます。必要なレイヤー・セットを選択したり、ユーザー独自のレイヤー・セットを作成することもできます。

レイヤーの順序の変更


ワークスペースのレイヤーの表示順序を変更できます。具体的には、レイヤーのZオーダーを変更できます。


1. 「操作」メニューから、「表示制御」、「レイヤー」の順に選択します。
「AutoVue」ツールバーで、「レイヤー」をクリックすることもできます。
「レイヤー」ダイアログが開きます。
2. 「論理レイヤー」セクションが開いていない場合は、「展開」をクリックします。
3. 移動するレイヤーを選択します。そのためには、次のいずれかを行います。
 - ・ 「物理レイヤー」セクションで物理レイヤーを選択します。これによって、選択した物理レイヤーに関連付けられている論理レイヤーも選択されます。選択した物理レイヤーに変更を加えると、関連付けられている論理レイヤーにも変更が反映されます。
 - ・ 「論理レイヤー」セクションで1つ以上の論理レイヤーを選択します。複数の論理レイヤーを選択するには、[Shift] キーまたは [Ctrl] キーを押しながら選択します。
4. 次のいずれかのボタンをクリックします。
 - ・ 「前面へ移動」をクリックして、選択したすべてのレイヤーをワークスペースの前面に移動します。「論理レイヤー」では、これらのレイヤーがリストの上部に移動します。
 - ・ 「上へ」をクリックして、選択したレイヤーを1つ上のレイヤーに移動します。
 - ・ 「下へ」をクリックして、選択したレイヤーを1つ下のレイヤーに移動します。

選択した論理レイヤーを「論理レイヤー」セクションにドラッグ・アンド・ドロップすることもできます。
5. 「適用」をクリックして、ワークスペースの変更内容を確認します。
調整したレイヤー・スキームに従ってファイルが表示されます。また、「論理レイヤー」セクションの「順序」列では、論理レイヤーの番号が再設定されます。
6. 変更内容は、ユーザー定義のレイヤー・セットとして保存できます。
7. 「閉じる」をクリックして、「レイヤー」ダイアログを閉じます。

物理レイヤーの可視性の変更

「レイヤー」ダイアログを使用して、ワークスペースの特定の物理レイヤーの表示 / 非表示を切り替えます。

1. 「操作」メニューから、「表示制御」、「レイヤー」の順に選択します。
「AutoVue」ツールバーで、「レイヤー」 をクリックすることもできます。
「レイヤー」ダイアログが開きます。
2. 「物理レイヤー」セクションで、次のように表示 / 非表示を切り替えることができます。



オプション	説明
すべての物理レイヤー	「すべて」列ヘッダーをクリックします。
1 つの物理レイヤー	レイヤー名の左側にあるチェック・ボックスを選択します。レイヤーを選択し、「可視性」  をクリックすることもできます。
すべての物理レイヤーの 1 つのエンティティ・タイプ	列ヘッダーをクリックします。たとえば、「トレース」列ヘッダーをクリックし、すべての物理レイヤーのすべてのトレース・エンティティの表示 / 非表示を切り替えることができます。
1 つの物理レイヤーの 1 つのエンティティ・タイプ	特定のチェック・ボックスをクリックします。



3. 「適用」をクリックして、ワークスペースで変更を確認します。
4. 変更内容は、ユーザー定義のレイヤー・セットとして保存できます。
5. 「閉じる」をクリックして、「レイヤー」ダイアログを閉じます。

物理レイヤーのチェック・ボックスには、選択、非選択、グレー表示の選択、グレー表示の非選択の 4 つの状態があります。選択されていてグレー表示のチェック・ボックスは、物理レイヤーのエンティティがすべて表示またはすべて非表示のいずれでもないことを示します。選択できないグレー表示の非選択チェック・ボックスは、そのレイヤーに該当するタイプのエンティティが存在しないことを示します。

論理レイヤーの可視性の変更

「レイヤー」ダイアログを使用して、ワークスペースの特定の論理レイヤーの表示 / 非表示を切り替えます。



1. 「操作」メニューから、「表示制御」、「レイヤー」の順に選択します。
「AutoVue」ツールバーで、「レイヤー」 をクリックすることもできます。
「レイヤー」ダイアログが開きます。
2. 「論理レイヤー」セクションが開いていない場合は、「展開」 をクリックします。
3. 「論理レイヤー」セクションで、次のように表示 / 非表示を切り替えることができます。



オプション	説明
1 つの論理レイヤー	「可視性」列  のチェック・ボックスを選択します。
複数の論理レイヤー	複数のレイヤーを選択するには、[Shift] キーまたは [Ctrl] キーを押しながら選択し、「可視性」  をクリックします。

4. 「適用」をクリックして、ワークスペースで変更を確認します。
5. 変更内容は、ユーザー定義のレイヤー・セットとして保存できます。
6. 「閉じる」をクリックして、「レイヤー」ダイアログを閉じます。

レイヤーの色の変更

「レイヤー」ダイアログで、物理レイヤーまたは論理レイヤーの色を変更できます。



1. 「操作」メニューから、「表示制御」、「レイヤー」の順に選択します。
「AutoVue」ツールバーで、「レイヤー」 をクリックすることもできます。
「レイヤー」ダイアログが開きます。
2. 必要に応じて、「展開」 をクリックし、「論理レイヤー」セクションを開きます。
色を変更するレイヤーを選択します。「物理レイヤー」セクションで物理レイヤーを選択できます。これによって、選択した物理レイヤーに関連付けられている論理レイヤーも選択されます。「論理レイヤー」セクションで個々の論理レイヤーを選択することもできます。複数のレイヤーを選択するには、[Shift] キーまたは [Ctrl] キーを押しながら選択します。

3. レイヤーを選択した後は、次のいずれかの手順でレイヤーの色を変更できます。
 - ・ 「色の変更」  をクリックし、パレットから色を選択します。選択した物理レイヤーに関連付けられているすべての論理レイヤーの色を変更する場合、または選択した複数の論理レイヤーの色を同時に変更する場合は、このボタンを使用します。
 - ・ 「論理レイヤー」セクションの「色」列  にある正方形をダブルクリックし、パレットから色を選択します。個々の論理レイヤーの色を変更する場合は、このオプションを使用します。


「色」列では、選択したすべてのレイヤーの色が変更されます。
 4. 「適用」をクリックして変更内容を保存します。
レイヤーの色に対する変更に基づいて、ワークスペースの表示が更新されます。
 5. 変更内容は、ユーザー定義のレイヤー・セットとして保存できます。
 6. 「閉じる」をクリックして、「レイヤー」ダイアログを閉じます。
-

論理レイヤーの並替え

「論理レイヤー」セクションで、名前、可視性、色または物理レイヤーを基準に、論理レイヤーのリストを並べ替えることができます。

1. 「操作」メニューから、「表示制御」、「レイヤー」の順に選択します。
「AutoVue」ツールバーで、「レイヤー」  をクリックすることもできます。
「レイヤー」ダイアログが開きます。
 2. 「論理レイヤー」セクションが開いていない場合は、「展開」  をクリックします。
 3. 属性の列ヘッダーをクリックします。
-

クリックした属性ヘッダーに応じて、レイヤーが並べ替えられます。

たとえば、「色」  列ヘッダーをクリックすると、セクション内の論理レイヤーは、色を基準にしてグループ化されます。



NOTE: 元のソート順に戻すには、「順序」列ヘッダーをクリックします。

レイヤー・セット

レイヤー・セットは、描画上のすべての物理レイヤーと論理レイヤーで構成されます。レイヤー・セットは、Zオーダー、可視性、色など、各レイヤーの属性によって異なります。独自のレイヤー・セットを定義して、表示および印刷できるレイヤーを制御することもできます。

レイヤー・セットの表示


AutoVue には、最上部、最下部およびデフォルトのレイヤー・セットに加えて、ファイルに格納されているすべてのレイヤー・セットが表示されます。必要なレイヤー・セットを表示することもできます。ユーザー定義のレイヤー・セットを作成して、後で表示することもできます。レイヤー・セットを表示する手順は、次のとおりです。


1. 「操作」メニューから、「表示制御」、「レイヤー」の順に選択します。
「AutoVue」ツールバーで、「レイヤー」 をクリックすることもできます。
「レイヤー」ダイアログが開きます。
2. 「レイヤー・セット」リストから、表示するレイヤー・セットを選択します。
3. 「適用」をクリックします。
選択したレイヤー・セットがワークスペースに表示されます。
4. デフォルトのレイヤー・セットを復元するには、「レイヤー・セット」リストから（デフォルト）を選択します。
5. 「閉じる」をクリックして、「レイヤー」ダイアログを閉じます。
「AutoVue」ツールバーの「レイヤー」ボタン  の横にある「レイヤー」リストから、レイヤー・セットを表示することもできます。

ユーザー定義のレイヤー・セットの作成

レイヤー・セットは、セッション中に定義して保存できます。定義したレイヤー・セットは、「レイヤー」ダイアログの「レイヤー・セット」リスト、および「AutoVue」ツールバーの「レイヤー」リストに追加されます。デフォルトでは、「レイヤー・セット」リストには、最上部、最下部およびデフォルトのレイ


ヤー・セット、およびファイルに属しているその他のレイヤー・セットが表示されます。

1. 「操作」メニューから、「表示制御」、「レイヤー」の順に選択します。
「AutoVue」ツールバーで、「レイヤー」 をクリックすることもできます。
「レイヤー」ダイアログが開きます。
 2. 「追加」をクリックします。
「レイヤー・セットの追加」ダイアログが表示されます。
 3. レイヤー・セット名を入力します。
 4. 「OK」をクリックします。
「レイヤー・セット」リストに、新しいレイヤー・セットが表示されます。
 5. 新しいレイヤー・セットの属性を変更するには、1つ以上のレイヤーを選択し、可視性、順序または色を変更します。
 6. 「適用」をクリックして変更内容を保存します。新しいレイヤー・セットがワークスペースに表示されます。
 7. レイヤー・セットをさらに定義する場合は、手順2から6を繰り返します。
 8. 「閉じる」をクリックして、「レイヤー」ダイアログを閉じます。
-

「AutoVue」ツールバーのレイヤー制御のボタン  の横にある「レイヤー」リストに、新しいレイヤー・セットが表示されます。


ユーザー定義のレイヤー・セットの削除

ユーザー定義のレイヤー・セットを削除する手順は、次のとおりです。

1. 「操作」メニューから、「表示制御」、「レイヤー」の順に選択します。
「AutoVue」ツールバーで、「レイヤー」 をクリックすることもできます。
「レイヤー」ダイアログが開きます。
 2. 「レイヤー・セット」リストから、削除するユーザー定義のレイヤー・セットを選択します。
削除できるのは、ユーザー定義のレイヤー・セットのみです。
 3. 「削除」をクリックします。
削除したレイヤー・セットのレイヤー設定は、他のレイヤー・セットを選択するまで、画面上にそのまま表示されます。
 4. 「適用」をクリックして変更内容を保存します。
 5. 「閉じる」をクリックして、「レイヤー」ダイアログを閉じます。
-

マークアップを使用したユーザー定義レイヤー・セットの保存

マークアップ・ファイルを使用して、ユーザー定義レイヤー・セットを保存できます。

1. カスタム・レイヤー・セットを作成します。
2. 「マークアップ」メニューから「新規」を選択します。
「AutoVue」ツールバーで、「マークアップ」 をクリックすることもできます。
3. 必要なマークアップ・エンティティを作成します。
4. 「マークアップ」メニューから「名前を付けて保存」を選択します。
「マークアップ・ファイルを次の名前で保存」ダイアログが表示されます。
5. マークアップ情報を入力し、「OK」をクリックして「マークアップ・ファイル」を次の名前で保存」ダイアログを閉じます。

作成したレイヤー・セットがマークアップ・ファイルとともに保存されます。そのファイルを別のセッション中に再度開くと、マークアップ・ファイルを開いたときにレイヤー・セットが表示されます。

見る “マークアップ”

EDA ビューの操作

2D ファイルと同様に、表示オプションを使用すると、現在アクティブなファイルの表示方法を簡単に操作できます。たとえば、ファイルの方向を時計回りまたは反時計回りに 90 度回転したり、ファイルの方向を水平、垂直または両方向同時に反転することができます。

表示オプションの詳細は、見る “2D 表示オプション” を参照してください。


AutoVue には、ファイルの選択領域の表示サイズを変更したり、現在アクティブなファイルの様々なビュー、レイヤーおよびブロックを表示するための方法がいくつか用意されています。また、複数ページのファイルでは、ページ間を移動することもできます。

3D ビュー

一部の ECAD 形式では、PCB 基板の 3D ビューがサポートされます。

1. ナビゲーション・パネルで、「ブックマーク」タブをクリックします。
 2. ナビゲーション・ツリーで「3D Model」を選択します。
-

PCB 基板の 3D ビューがワークスペースに表示されます。

NOTE: 3D ビューには、「ビュー」メニューから「ページ」、「次」の順に選択するか、「AutoVue」ツールバーで「次のページ」 をクリックしてアクセスすることもできます。


クロスプローブ

クロスプローブは、回路図の要素を選択して、レイアウト描画の対応するコンポーネントにマップする（または、その逆）機能です。

次の各項では、複数の EDA ファイル間のクロスプローブ、クロスプローブ時のネット接続の表示、および同一ファイルの 2D ビューと 3D ビュー間のクロスプローブについて説明します。

複数の EDA ファイル間のクロスプローブ



クロスプローブ・オプションを使用すると、回路図描画または PCB 設計でエンティティを選択し、開いているすべてのファイルでそのエンティティを強調表示できます。


1. クロスプローブする EDA ファイルを開きます。
2. 「解析」メニューから「クロスプローブ」を選択します。
「AutoVue」ツールバーで、「クロスプローブ」 をクリックすることもできます。
「クロスプローブ」ダイアログが表示されます。
3. 「ファイルの追加」をクリックします。

4. 表示された「開く」ダイアログで、クロスプローブするファイルの名前を入力するか、参照して目的のファイルを特定し、「開く」をクリックします。
5. クロスプローブするその他の各ファイルについて、手順 3 と 4 を繰り返します。
6. 「OK」をクリックします。

選択した各ファイルは新規のウィンドウに表示されます。新規の各ウィンドウに対してダイアログが表示され、各ファイルのビューまたはページを変更できます。各ダイアログでは「自動」オプションがデフォルトで選択されています。各ダイアログで「自動」オプションが選択されていると、クロスプローブするファイルに基づいて様々な動作が表示されます。
7. 回路図および PCB をクロスプローブすると、一方のウィンドウに 2D PCB、他方のウィンドウに回路図が自動的に表示されます。いずれか一方のファイルに PCB および回路図が格納されている場合も同様です。ファイル A とファイル B にそれぞれ回路図と PCB の両方が格納されている場合に、これらをクロスプローブすると、一方のファイルには回路図ページ、他方のファイルには 2D PCB が表示されます。
8. 2 つの PCB をクロスプローブすると、一方のウィンドウに 2D PCB、他方のウィンドウに 3D PCB が自動的に表示されます。
9. 2 つの回路図をクロスプローブすると、両方に回路図が設定されます。
10. ウィンドウ内のファイルのビューを変更する手順は、次のとおりです。
 - a 変更するウィンドウのダイアログで、「自動」オプションの選択を解除します。
 - b 「タイプ」リストから、「回路図」、「PCB」キーまたは「PCB 3D ビュー」を選択します。これらのオプションは、ビューがファイルに存在している場合のみ、「タイプ」リストで選択可能になります。

ウィンドウでファイルのビューが変更されます。

11. 選択したコンポーネントの複数の存在で、コンポーネントを切り替える手順は、次のとおりです。
 - a ナビゲーション・パネルから、他のファイルに複数のコンポーネントが存在する、ファイル内のコンポーネントを 1 つ選択します。
 - b 複数のコンポーネントが存在するファイルのダイアログ・ボックスで、「存在」リストからコンポーネントの 1 つを選択するか、「次」  または「前」  をクリックしてコンポーネントを切り替えます。




12. 回路図の描画でエンティティを選択します。
-

同じエンティティが PCB 設計で強調表示されます。

同一ファイルの **2D** ビューと **3D** ビュー間のクロスプローブ

クロスプローブ・オプションを使用すると、エンティティを選択し、同一ファイルの 2D ビューと 3D ビューの両方でそのエンティティを強調表示できます。

1. 「解析」メニューから「クロスプローブ」を選択します。
「AutoVue」ツールバーで、「クロスプローブ」  をクリックすることもできます。
「クロスプローブ」ダイアログが表示されます。
2. 「ファイルの追加」をクリックします。
3. 表示された「開く」ダイアログで、同じファイルを選択して「開く」をクリックします。
4. 「クロスプローブ」ダイアログで、「OK」をクリックします。
新しい AutoVue ウィンドウにファイルが表示されます。各ウィンドウに表示されるビューは、クロスプローブするファイルの内容によって異なります。
5. ファイルに回路図が含まれていない場合は、一方のウィンドウに PCB の 2D ビューが表示され、他方のウィンドウに PCB の 3D ビューが表示されます。
6. ファイルに回路図および PCB が含まれている場合は、一方のウィンドウに回路図ビューが表示され、他方のウィンドウに 2D の PCB ビューが表示され

ます。この場合に、PCB の 2D ビューと 3D ビューを表示する手順は、次のとおりです。

- a ウィンドウのダイアログで、「自動」オプションの選択を解除します。
- b 「タイプ」リストから別のビューを選択します。たとえば、回路図と PCB 3D ビューを切り替えることができます。

7. 3D ビューでエンティティを選択します。
-

このファイルの 2D ビューで、同じエンティティが強調表示されます。

NOTE: エンティティは、ファイルの 2D ビューまたは 3D ビューで選択できます。選択したエンティティは、このファイルに対して開いている両方のビューで強調表示されます。

クロスプローブ時のネット接続の表示

クロスプローブ時に設計のネット接続を表示する手順は、次のとおりです。

1. 開いているいずれかのファイルでエンティティを選択します。
 2. 右クリックして「ネット接続の表示」を選択します。
-

選択したエンティティのネット接続が、すべてのファイルで強調表示されます。

クロスプローブ時のズーム

ファイルをクロスプローブするときは、選択したエンティティにズームインできます。

次の場合は、選択したエンティティにズームインします。

- ・ 回路図描画と PCB 設計の間をクロスプローブする場合

- ・ 同一ファイルの 2D ビューと 3D ビューの間をクロスプローブする場合
 - 1. 開いているファイルまたはビューのいずれかで、エンティティを選択します。
回路図描画と PCB 設計の間をクロスプローブする場合は、いずれかのファイルでエンティティを選択できます。同一ファイルの 2D ビューと 3D ビューの間をクロスプローブする場合は、開いているビューでエンティティを選択できます。
 - 2. 選択したエンティティを右クリックし、「**選択項目のズーム**」を選択します。
-


AutoVue では、開いているすべてのファイルまたはビュー内の同じエンティティにズームします。

詳細は、見る “構成 クロスプローブ時のズーム動作” を参照してください。

PCB とアートワークの比較

PCB 設計または回路図の描画を視覚的に比較できます。EDA ファイルの比較モードでは、「エンティティの選択」、「エンティティ検索」ダイアログ、「エンティティ・フィルタ」などの EDA オプションを使用できます。

1. アートワークと比較する PCB ファイルを開きます。
2. 「**解析**」メニューから「**比較**」を選択します。
「開く」ダイアログが表示されます。
3. PCB ファイルと比較するファイルの名前を入力するか、参照して目的のアートワーク・ファイルを特定します。
4. 「**開く**」をクリックします。
「PCB アートワーク比較」ダイアログが表示されます。
5. ボックスで、アートワークを表示する PCB 物理レイヤーを選択します。
たとえば、「上」、「下」などを選択します。
6. 「**OK**」をクリックします。
3つのウィンドウが表示されます。1番目は元の PCB 描画を表示するウィンドウ、2番目はアートワーク描画を表示するウィンドウ、3番目は「比較結果」ウィンドウです。

7. 比較モードを終了するには、「ファイル」メニューから「比較の終了」を選択します。
「AutoVue」ツールバーで、「比較の終了」 をクリックすることもできます。


AutoVue のワークスペースに元のファイルが表示されます。

部品表 (BOM) の生成

EDA ファイルの場合は、回路図描画または PCB 設計に描かれている項目の製造に必要なコンポーネントおよびパーツのリストを取得できます。


部品表 (BOM) レポートには、製造に必要な固有のコンポーネントまたはパーツの数が示されます。必要数量、コンポーネント名、参照番号、(レジスタおよびコンデンサの) 値、サイズおよび説明がリストされます。コンポーネントの独自性を判断するとき、数には、レポート出力に含めるように選択した属性のみが考慮されます。最も正確で固有なコンポーネント数量を提示する属性のみが含まれます。

1. 「解析」メニューから「部品表の生成」を選択します。
複数ページにわたる回路図の BOM を生成している場合は、BOM 範囲（現在のページまたは設計全体）の選択を要求するダイアログが表示されます。



2. 選択が完了した後は、「OK」をクリックします。

「BOM を生成しています」ダイアログに、ファイルの属性が表示されます。



3. レポートに表示する属性を選択します。

4. 「生成」をクリックします。

列を英数字順または英字順に並べ替えるには、列の見出しをクリックします。

「部品表」ダイアログに、選択した属性を備えている各コンポーネントまたはパーツに対する数が表示されます。また、選択した属性の値を表示する列もあります。

5. BOM を保存するには、「エクスポート」をクリックします。

BOM のエクスポート・ダイアログが表示されます。

6. ファイルを格納するディレクトリ、ファイル名および拡張子を指定して、「保存」をクリックします。

拡張子には、.pdx (Product Data Exchange) または.csv (カンマ区切り値) を指定できます。

結果は、指定した拡張子のファイルに自動的に保存されます。

7. 「閉じる」をクリックして、「部品表」ダイアログを閉じます。
-

設計確認

設計確認は、物理的および電氣的な設計上の制約を定義した一連のルールと照合して、PCB の電氣的設計をチェックする作業です。これらのチェックを実行することで、ショート・サーキットやプロセス・エラーを防止します。設計ルールのタイプは次のとおりです。

設計ルール・タイプ	説明
クリアランス	設計内の 2 つのエンティティ・セット間で許容される最小の間隔（空隙）。これらのセットは、同じタイプまたは異なるタイプのエンティティに属することができます。
電気系統	ネットの特定のプロパティを対象とします。
製造系統	特定のエンティティの物理的なプロパティを対象とします。

設計ルール・チェック

値が指定されている設計ルール・チェックには、測定グローバル単位を設定できます。使用可能な設計ルール・チェックは、次のとおりです。

タイプ	#	設計ルール・チェック	説明
クリアランス	1	最小クリアランス (パッド > パッド)	すべての物理レイヤー上のパッドのアウトラインとドリル穴のアウトライン間の最小距離を指定します。 NOTE: 2 つのアウトライン（ジオメトリ）は、ピン（パッド）のエンティティのパーツですが、異なる論理レイヤー上にあります。
	2	最小クリアランス (パッド > トレース)	同じ物理レイヤー上にある、パッドとトレース間の最小クリアランスとパッドを指定します。 NOTE: パッドのアウトラインのみが考慮されます。同じネット上のピン（パッド）に接続しているトレースは考慮されません。

タイプ	#	設計ルール・チェック	説明
	3	最小クリアランス (トレース > トレース)	同じ物理レイヤー上にある、トレース間の最小クリアランスを指定します。 NOTE: 直接接続されているトレースは考慮されません。
	4	最小クリアランス (コンポーネント > コンポーネント)	同じ物理レイヤー (コンポーネント上部または下部) 上のコンポーネント間の最小クリアランスを指定します。 NOTE: コンポーネントの実際のアウトラインを定義する論理レイヤーのみが考慮されます。 コンポーネント・エンティティは通常、異なる論理レイヤー (シルクスクリーン、キープアウトなど) のジオメトリで構成されます。ただし、考慮されるのは、実際のコンポーネントのアウトラインを定義する論理レイヤーのみです。
製造系統	5	最小環状リング	すべての物理レイヤー上のパッドのアウトラインとドリル穴のアウトライン間の最小距離を指定します。 NOTE: 2つのアウトライン (ジオメトリ) は、ピン (パッド) のエンティティのパーツですが、異なる論理レイヤー上にあります。

タイプ	#	設計ルール・チェック	説明
	6	最小パッド直径	パッドの最小直径を指定します。 NOTE: 円形パッドにのみ適用されます。
	8	鋭角（度）	同じ物理レイヤーに接続されているトレース間の最鋭角度を指定します。 NOTE: 同じネットに属する2つのトレースのみが考慮されます。
	9	最小ドリル穴サイズ	ドリル穴サイズの最小許容直径を指定します。 NOTE: 円形パッドにのみ適用されます。
	10	最大ドリル穴サイズ	ドリル穴サイズの最大許容直径を指定します。 NOTE: 円形パッドにのみ適用されます。
電気系統	7	最大ビア数	ネットに使用できる最大ビア数を指定します。
	11	最小ルート幅	設計で使用できる最小のルート（トレース）幅を指定します。
	12	最大ルート幅	設計で使用できる最大のルート（トレース）幅を指定します。
	13	最小ルート長	設計で使用できる最小のルート（トレース）長を指定します。
	14	最大ルート長	設計で使用できる最大のルート（トレース）長を指定します。

タイプ	#	設計ルール・チェック	説明
	15	空のネット	ピン、ビア、トレースおよび電源 / 接地平面に接続していないネットを確認する場合は、このチェック・ボックスを選択します。
	16	未ルートのトレース	別のトレース・セグメント、ピン、片方のビアに接続していないトレース・セグメントを確認する場合は、このチェック・ボックスを選択します。
	17	単一接続	1 つのピンのみに接続しているネットを確認する場合は、このチェック・ボックスを選択します。 NOTE: 電源と接地ネットは例外です。
	18	ショート・サーキット	異なるネットに属するトレースの交点 (同じレイヤー上) を確認する場合は、このチェック・ボックスを選択します。 NOTE: トレース・エンティティは、 n 個のセットに分割されます。 n は設計でのネット数です。
	19	未接続のピン	同じ物理レイヤー上のトレースとグラフィック表示上で交差していないピン (パッド) を確認する場合は、このチェック・ボックスを選択します。

設計の確認

設計を確認する手順は、次のとおりです。

1. 「解析」メニューから「設計の確認」を選択します。
「設計の確認」ダイアログが表示されます。
2. 設計ルールを有効にするには、このダイアログの「設計ルール」セクションで、該当するチェック・ボックスを選択します。
3. 設計ルールを無効にするには、チェック・ボックスの選択を解除します。
設計ルールは、「有効化」、「説明」または「値」の列ヘッダーをクリックして並べ替えることができます。
4. 選択した設計ルールに値を追加するには、「値」列の対応する行をダブルクリックして値を入力します。
値を追加するには、選択した設計ルールが有効である必要があります。
5. 「最大違反数」フィールドに、「結果」リストに表示する結果の最大数を入力します。
6. 「距離単位」リストから、測定単位として使用する単位を選択します。
7. 「確認」をクリックします。
「確認」ボタンが「停止」に変わります。設計確認プロセスを任意の時点で停止するには、「停止」をクリックします。
設計確認プロセスが完了すると、プロセスで検出されたエラーの合計数が「結果」リストに表示されます。表示される数の上限は、「最大違反数」フィールドで指定した最大数です。
8. 違反結果の説明を表示するには、「結果」リストから違反を選択します。
「説明」フィールドに説明が表示されます。この説明には、違反のタイプ、発生位置 (X 座標と Y 座標)、影響を受けるコンポーネントまたはエンティティ、測定された実際の値などの情報が記載されています。
違反結果を選択すると、影響を受けたエンティティまたはエンティティ・セットがズームされ、描画上で強調表示されます。
9. 他の違反結果も選択して、その説明を表示します。
新たに確認を再開するには、「リセット」をクリックします。
10. 「閉じる」をクリックして、「設計の確認」ダイアログを閉じます。

設計確認結果のエクスポート

設計確認結果はテキスト・ファイルにエクスポートできます。


1. 設計を確認します。


2. 「設計の確認」ダイアログで、「エクスポート」をクリックします。
「結果のエクスポート」ダイアログが表示されます。
 3. 結果をエクスポートするディレクトリに移動して選択します。
 4. ファイル名を入力します。
 5. 「保存」をクリックします。
設計確認結果が .txt (テキスト) または .csv (カンマ区切り値) ファイルに保存され、違反結果およびその説明が表示されます。
 6. 「閉じる」をクリックして、「設計の確認」ダイアログを閉じます。
-

エンティティ検索を使用した検索

「エンティティ検索」オプションを使用すると、回路図描画または PCB 設計内のエンティティを検索できます。エンティティをフィルタするには、検索基準として属性またはエンティティ・タイプ・フィルタを適用します。結果のリストからエンティティを選択すると、そのエンティティがワークスペースとナビゲーション・パネルで強調表示されます。検索結果は .csv ファイルにエクスポートすることもできます。


NOTE: 選択したエンティティが小さい場合は、強調表示されたエンティティのワークスペース内での場所を示すフラッシュ・ボックスが表示されます。

「エンティティ検索」ダイアログを開くには、「編集」メニューから「エンティティ検索」を選択します。「AutoVue」ツールバーで、「エンティティ検索」 をクリックすることもできます。回路図に複数のページがある場合は、「範囲の定義」ダイアログが表示されます。




1 ページのみを参照するには「現在の回路図ページ」を選択します。回路図の全ページを参照するには「回路図の全体設計」を選択します。

選択が完了した後は、「OK」をクリックします。「エンティティ検索」ダイアログが表示されます。



エンティティ・タイプを使用した検索の実行


エンティティ・タイプを使用した検索を実行する手順は、次のとおりです。

1. 「編集」メニューから「エンティティ検索」を選択します。
「AutoVue」ツールバーで、「エンティティ検索」 をクリックすることもできます。
「エンティティ検索」ダイアログが表示されます。
2. 「エンティティ・タイプ」タブをクリックします。
3. 「エンティティ・タイプ」リストから、エンティティ・タイプを選択します。
リストを属性で並べ替えるには、並替えに使用する属性の列の見出しをクリックします。
選択したエンティティ・タイプの属性リストが表示されます。
4. 属性で検索する場合は、「属性」リストから属性を選択します。
5. 値で検索する場合は、「値」リストから値を選択します。
6. 「フィルタの追加」をクリックします。
選択した属性と対応する値がリストに表示されます。
7. 必要なフィルタをすべて追加するまで、手順4から5を繰り返します。

8. 「フィルタの適用」をクリックします。
フィルタを削除するには、フィルタとして使用しない属性と値を含む行をリスト内で選択して、「フィルタの削除」をクリックします。
検索基準と一致するエンティティのリストが表示され、そのエンティティの有効な属性の列ヘッダーが示されます。
 9. 結果を保存するには、「結果のエクスポート」をクリックします。
「保存」ダイアログが表示されます。
 10. ファイル名とファイルを格納するディレクトリを指定して、「保存」をクリックします。
結果が.csv（カンマ区切り値）ファイルに保存されます。
 11. エンティティのプロパティを表示するには、「エンティティ・タイプ」リストまたは「属性」リストからエンティティを選択し、右クリックして「エンティティ・プロパティの表示」を選択します。
「エンティティ・プロパティ」ダイアログに、選択したエンティティのプロパティが表示されます。
 12. ネット接続を表示するには、「属性」タブをクリックし、リストからエンティティを選択し、右クリックして「ネット接続の表示」を選択します。
選択したエンティティのネット接続がワークスペースで強調表示されます。
 13. 「閉じる」をクリックして、「エンティティ検索」ダイアログを閉じます。
-

属性を使用した検索の実行


属性を使用した検索を実行する手順は、次のとおりです。

1. 「編集」メニューから「エンティティ検索」を選択します。
「AutoVue」ツールバーで、「エンティティ検索」 をクリックすることもできます。
「エンティティ検索」ダイアログが表示されます。
2. 「属性」タブをクリックします。
3. 「属性」リストから属性を選択します。
リストを所有者、タイプまたは値で並べ替えるには、並替えに使用する列の見出しをクリックします。
選択した属性の所有者、タイプおよび値がリストに表示されます。
4. 所有者で検索する場合は、「所有者フィルタ」リストから所有者を選択します。
5. 値で検索する場合は、「値フィルタ」リストから値を選択します。
テキスト・ボックスに所有者フィルタまたは値フィルタを入力することもできます。

6. 「フィルタの適用」をクリックします。
結果リストの項目を選択して右クリックし、「選択項目のズーム」や「エンティティ・プロパティの表示」などのオプションにアクセスします。
検索基準と一致するエンティティのリストが表示され、所有者、タイプおよび値の各列が示されます。
7. 結果を保存するには、「結果のエクスポート」をクリックします。
「名前を付けて保存」ダイアログが表示されます。
8. ファイル名とファイルを格納するディレクトリを指定して、「保存」をクリックします。
結果が.csv（カンマ区切り値）ファイルに保存されます。
9. 「閉じる」をクリックして、「エンティティ検索」ダイアログを閉じます。

EDA ファイルでの測定

EDA ファイルでは、距離、面積、円弧などを測定できます。測定時に、描画上の幾何学的または電氣的な点にスナップするオプションがあります。

測定オプションにアクセスするには、「解析」メニューから「測定」を選択します。**NOTE:** 「AutoVue」ツールバーで、「測定」 をクリックすることもできます。

次の表に、使用可能な測定オプションの概要を示します。

名前	説明
角度	選択した点の間の角度を測定します。
円弧	円弧エンティティを測定します。
面積	選択した領域の面積を測定します。
距離	2点間の距離を測定します。
最短距離	エンティティ間の最短距離を測定します。

EDA スナップ・モード


スナップ・モードでは、幾何学的または電氣的に正確な点をクリックできます。たとえば、「ピンにスナップ」を選択して、選択するピン上にカーソルを移動し、強調表示された後にそのピンをクリックします。2 番目のピンを強調表示してクリックし、2 つのピンの間の距離を測定します。

スナップモードでは、エンティティ、ピン、ビアおよび記号の中心、中心および終点にスナップできます。次の表に、使用可能なスナップ・モードの概要を示します。

ボタン	スナップ先	説明
	終点	カーソルをコンポーネントの終点付近に移動するとスナップ・ボックスが表示される幾何スナップ・モード。
	中点	カーソルを直線コンポーネントの中点付近に移動するとスナップ・ボックスが表示される幾何スナップ・モード。
	中心	カーソルを楕円コンポーネントの中心付近に移動するとスナップ・ボックスが表示される幾何スナップ・モード。
	ピン	カーソルがピンに触れるとスナップ・ボックスが表示される電気スナップ・モード。
	ビア原点	カーソルがビアに触れるとスナップ・ボックスが表示される電気スナップ・モード。
	記号の原点	カーソルがコンポーネント全体に触れるとスナップ・ボックスが表示される電気スナップ・モード。
	フリー・スナップ	描画上の任意の点でスナップできます。
	ネット	ネットにスナップします。

距離の測定

「距離」オプションを使用して、特定の 2 点間の距離を測定します。

1. 「解析」メニューから「測定」を選択します。
「AutoVue」ツールバーで、「測定」 をクリックすることもできます。
「測定」ダイアログが表示されます。
2. 「距離」タブをクリックします。
3. 測定に使用するスナップ・モードを選択します。
 - ・ すべてのスナップ・モードを選択するには、「すべてオン」をクリックします。
 - ・ すべてのスナップ・モードの選択を解除するには、「すべてオフ」をクリックします。見る “EDA スナップ・モード”
4. 「測定距離」の「単位」リストから、距離を測定する単位を選択します。
経路に沿った距離を測定する場合は、「累積」を選択します。
5. 描画上で始点を定義する点をクリックします。
6. 描画上で終点を定義する点をクリックします。
「累積」を選択した場合は、測定する経路に沿った点を順にクリックします。
7. 右クリックして測定を完了します。
別の測定を実行するには、「リセット」をクリックします。
各点が線で連結されます。「測定」ダイアログに、測定距離、デルタ X、デルタ Y およびマンハッタン距離が表示されます。
8. 「閉じる」をクリックして、「測定」ダイアログを閉じます。

距離のキャリブレーション




距離の測定をキャリブレーションします。

1. 2 点間の距離または累積距離を測定します。
2. 「距離」タブで、「キャリブレーション」をクリックします。
「距離のキャリブレーション」ダイアログに測定距離が表示されます。
3. 「単位」リストから、距離をキャリブレーションする単位を選択します。
4. 距離をある値までキャリブレーションする場合は、「キャリブレーション単位」を選択して値を入力します。
5. 距離を係数でキャリブレーションする場合は、「係数の設定」を選択して値を入力します。

6. 「OK」をクリックします。
「測定」ダイアログに、キャリブレーション結果が表示されます。
 7. 「閉じる」をクリックして、「距離」タブを閉じます。
-


最短距離の測定

「最短距離」オプションを使用して、エンティティ間の最短距離を測定します。スナップに使用できるエンティティは、ネット、ピン、ビアおよびトレースです。

1. 「解析」メニューから「測定」を選択します。
「AutoVue」ツールバーで、「測定」をクリックすることもできます。
「測定」ダイアログが表示されます。
 2. 「最短距離」タブをクリックします。
 3. 「セット 1」を選択して、測定の始点とするエンティティを選択します。
 4. 測定のエンティティとして選択するスナップ・モードを選択します。
「ネットの選択」をクリックした場合、他のタイプのエンティティは選択できません。
見る “EDA スナップ・モード”
 5. 描画上の最初のエンティティ・セットをクリックします。
最後に選択したエンティティ・セットをクリアするには、「セットのクリア」をクリックします。
エンティティが強調表示されます。
 6. 「セット 2」を選択して、測定の終点とするエンティティを選択します。
 7. 描画上の 2 番目のエンティティ・セットをクリックします。
エンティティが別の色で強調表示されます。
 8. 「測定最短距離」の「単位」リストから、距離を測定する単位を選択します。
描画の測定値にズームする場合は、「結果にズーム」を選択します。
 9. 「計算」をクリックします。
最初のエンティティ・セットから 2 番目のエンティティ・セットまでの最短距離が線で強調表示されます。ダイアログの「測定最短距離」セクションに、測定された最短距離、デルタ X、デルタ Y およびマンハッタン距離が表示されます。
 10. 「閉じる」をクリックして、「測定」ダイアログを閉じます。
-


面積の測定

「面積」オプションを使用して、領域の面積と周囲を測定します。

1. 「解析」メニューから「測定」を選択します。
「AutoVue」ツールバーで、「測定」 をクリックすることもできます。
「測定」ダイアログが表示されます。
2. 「面積」タブをクリックします。
3. 描画上にある点の間の面積を測定する場合は、「点の間」を選択します。スナップ・モードが表示されます。
4. 測定に使用するスナップ・モードを選択します。
5. 描画上の事前に定義された図面の面積を測定する場合は、「図面」を選択します。スナップ・モードは無効になります。
6. 「測定面積」の「単位」リストから、面積を測定する単位を選択します。
7. 「周囲」の「単位」リストから、周囲を測定する単位を選択します。
8. 様々な面積の正味面積結果を累積するには、ダイアログの「正味面積結果」セクションの「加算」を選択します。
9. 面積を正味面積結果から減算するには、「減算」を選択します。
10. 正味面積結果をクリアするには、「クリア」を選択します。
11. 「点の間」を選択した場合は、描画上で面積を定義する点をクリックします。
各点が線で連結されます。「測定」ダイアログに、面積および周囲の測定値が表示されます。
12. 「図面」を選択した場合は、測定する事前定義の図面のエッジをクリックします。
別の測定を実行するには、「リセット」をクリックします。
図面が強調表示されます。「測定」ダイアログに、面積および周囲の測定値が表示されます。
13. 「閉じる」をクリックして、「測定」ダイアログを閉じます。

角度の測定


「角度」オプションを使用して、描画上の点間の角度を測定します。

1. 「解析」メニューから「測定」を選択します。
「AutoVue」ツールバーで、「測定」 をクリックすることもできます。
「測定」ダイアログが表示されます。

2. 「角度」タブをクリックします。
 3. 3 点の角度を測定する場合は、「3 点から」を選択します。
スナップ・モードが表示されます。
 4. 測定に使用するスナップ・モードを選択します。
 - ・ すべてのスナップ・モードを選択するには、「すべてオン」をクリックします。
 - ・ すべてのスナップ・モードの選択を解除するには、「すべてオフ」をクリックします。見る “EDA スナップ・モード”
 5. 2 線間の角度を測定する場合は、「2 線間」を選択します。
 6. 「測定角度」の「単位」リストから、角度を測定する単位を選択します。
 7. 「3 点から」を選択した場合は、角度を定義する 3 つの点をクリックします。
 8. 「2 線間」を選択した場合は、角度を定義する 2 つの線をクリックします。
別の測定を実行するには、「リセット」をクリックします。
角度アームが円弧で接続されて表示されます。「測定」ダイアログに角度の測定値が表示されます。
 9. 「閉じる」をクリックして、「測定」ダイアログを閉じます。
-

円弧の測定

「円弧」オプションを使用して、描画上の円弧を定義または選択し、円弧の長さ、角度の始まりと終わり、スイープ、半径、中心および直径を測定します。

1. 「解析」メニューから「測定」を選択します。
「AutoVue」ツールバーで、「測定」 をクリックすることもできます。
「測定」ダイアログが表示されます。
2. 「円弧」タブをクリックします。
3. 3 点間の円弧を測定する場合は、「3 点から」を選択します。スナップ・モードが表示されます。
4. 測定に使用するスナップ・モードを選択します。
 - ・ すべてのスナップ・モードを選択するには、「すべてオン」をクリックします。
 - ・ すべてのスナップ・モードの選択を解除するには、「すべてオフ」をクリックします。見る “EDA スナップ・モード”
5. 事前に定義した円弧を測定する場合は、「円弧エンティティ」を選択します。

6. 「円弧情報」セクションから、円弧の距離を測定する単位を選択します。
 7. 「測定角度」の「単位」リストから、角度を測定する単位を選択します。
 8. 「3点から」を選択した場合は、円弧を定義する3つの点をクリックします。
各点が円弧で連結されます。「測定」ダイアログに、中心点の座標、半径、直径、円弧の長さ、角度の始まりと終わり、スweepの測定値が表示されます。
 9. 「円弧エンティティ」を選択した場合は、測定する円弧のエッジをクリックします。
別の測定を実行するには、「リセット」をクリックします。
円弧が強調表示されます。「測定」ダイアログに、中心点の座標、半径、直径、円弧の長さ、角度の始まりと終わり、スweepの測定値が表示されます。
 10. 「閉じる」をクリックして、「測定」ダイアログを閉じます。
-

円弧のキャリブレーション

1. 描画の円弧を測定します。
 2. 「円弧」タブで、「キャリブレーション」をクリックします。
「半径のキャリブレーション」ダイアログに測定距離が表示されます。
 3. 「単位」リストから、距離をキャリブレーションする単位を選択します。
 4. ある値までキャリブレーションする場合は、「キャリブレーション単位」をクリックして値を入力します。
 5. 係数でキャリブレーションする場合は、「係数の設定」をクリックして値を入力します。
 6. 「OK」をクリックします。
「円弧」タブに、キャリブレーション結果が表示されます。
 7. 「閉じる」をクリックして、「測定」ダイアログを閉じます。
-

3D ファイルの使用

AutoVue の 3D モードでは、様々な方法でモデルを操作できます。たとえば、モデル・パーツを選択し、そのモデルの他の部分とは関係なく移動したり、選択したモデル・パーツの可視性や属性を変更することができます。3D モードでは、エンティティの検索機能や物質プロパティの計算機能も提供されます。また、3D モデルを現在のウィンドウにインポートしたり、ファイルを他のフォーマットにエクスポートすることができます。さらに、グローバル軸によって、AutoVue で実行するすべての操作を通して、配置される X、Y、Z の各軸の位置を把握できます。

「パースペクティブ」オプションでは、オブジェクトが 3 次元で表示され、距離、平面および局面に奥行きが出るように調整されます。照明オプションを使用すると、モデル周辺の照明を全体的に調整したり、光源のみを調整することができます。

操作もニーズにあわせてカスタマイズできます。たとえば、ユーザー独自のビューを作成して保存できます。3D モデルの断面および切断を定義します。カスタマイズした 3 軸座標系を作成し、3D ファイルにアクティブな座標系として設定できます。


他にも、部品表 (BOM)、干渉チェック、製品製造情報 (PMI) のフィルタリングなどの機能があります。

「モデル」タブとモデル・ツリー

「モデル」タブには、モデル・ツリーが表示されます。このツリーには、モデルの階層、様々なパーツの相互関係、アセンブリおよびボディが表示されます。また、必要な外部参照 (XRef) が見つからないことも示されます。このツリーを使用すると、各種パーツを選択し、色、可視性、レンダー・モード、移動などの属性を変更できます。

XRef の詳細は、見る “XRef の表示” を参照してください。


NOTE: 「モデル」 タブは、3D 描画の場合のみ表示されます。



「ビュー」 タブ


「ビュー」タブには、標準、ネイティブおよびユーザー定義の各ビューが表示されます。標準、ネイティブまたはユーザー定義のビューに切り替えたり、ユーザー定義ビューを追加または削除することができます。

NOTE: 「ビュー」タブは、3D 描画の場合のみ表示されます。



「ブックマーク」タブ

「ブックマーク」タブには、特定のビュー（ドラフト・ビュー、2D 平面、EDA 設計の 3D ビュー）、または PDF などのファイルに保存されたページやブックマークの構造へのリンクが表示されます。



ページ、ファイルまたはビューの間を移動するには、該当するリンクをクリックします。ブックマークによって、AutoCAD ファイルのモデル空間、ファイルの 3D モデル、関連する 2D 設計ドラフトなど、CAD ファイルの各種ビューが表示されます。

ブックマークの左側にプラス記号が表示されている場合は、これをクリックして展開すると、下位のブックマーク・レベルが表示されます。ブックマークの左側にマイナス記号が表示されている場合は、これをクリックすると、下位のブックマーク・レベルが非表示になります。

ブックマークで指定した宛先に移動するには、ブックマーク・テキストまたはその左側にあるページ・アイコンをクリックします。

グローバル 軸

デフォルトでは、ワークスペースの左下隅に 3 軸表現が表示されます。「X 軸」は赤、「Y 軸」は緑、「Z 軸」は青で表示されます。モデルを移動したり視点を定義する際、すべての操作は、これらの軸を基準として適用されます。

モデル・パーツの選択

モデル・パーツは、モデル・ツリーまたはワークスペースから選択して、モデル・ツリーまたはモデル上で強調表示できます。モデル・パーツを1つ選択し、そのパーツと同じすべてのパーツをモデル上およびモデル・ツリーで強調表示することもできます。

「断面の強調表示」も構成できます。

ワークスペースからのモデル・パーツの選択

1. ワークスペースでモデル上のパーツを選択します。
複数のモデル・パーツを選択するには、[Shift] キーまたは [Ctrl] キーを押しながら選択します。
2. 選択したパーツの親エンティティを選択するには、[Shift] キーを押しながら、そのパーツを再度選択します。
選択したパーツの親エンティティがポップアップに表示されます。ポップアップ・リストからエンティティを選択します。選択したパーツがモデル上およびモデル・ツリー内で強調表示されます。
3. パーツのグループを選択するには、「編集」メニューから「選択」を選択し、マウスをクリックしてパーツの周りをドラッグします。

ボックス内のエンティティが選択され、モデル・ツリー内で強調表示されます。選択したエンティティがモデル・ツリー内に表示されていない場合は、モデル・ツリーが展開され、選択したエンティティが表示されます。

モデルのすべての同一パーツの選択

ワークスペースまたはモデル・ツリーからモデル・パーツを選択します。

右クリックして「同一パーツの選択」を選択します。

モデル上およびモデル・ツリー内で、すべての同一パーツが強調表示されます。同一パーツがない場合は、「同一パーツが見つかりません。」というメッセージが表示されます。サブアセンブリと「同一パーツの選択」を選択して、同じサブアセンブリをすべて表示することもできます。

再度中央揃え

「再度中央揃え」オプションを使用すると、モデルが「ビュー」ウィンドウの中央に再配置されます。モデル・パーツを中央の参照点として使用して、モデルを再配置できます。また、複数のモデル・パーツを選択して、1つの集合的な中央参照点として使用できます。

選択したモデル・パーツに対するモデルの再度中央揃え

1. 再度中央揃えするモデル・パーツを選択します。
2. 「ビュー」メニューから、「再度中央揃え」、「選択済」の順に選択します。

選択したモデル・パーツを中央の参照点として使用して、モデルが再配置されます。「選択済」オプションは、1つ以上のモデル・パーツが選択されている場合のみ有効になります。

すべて再度中央揃え

「すべて再度中央揃え」オプションを使用すると、モデル全体が AutoVue ワークスペースの中央に再配置されます。

1. 「ビュー」メニューから、「再度中央揃え」、「すべて」の順に選択します。
モデルがワークスペースの中央に再配置されます。

エンティティ参照

エンティティを中央の参照点として使用し、モデルを再配置できます。使用できるエンティティは、次のとおりです。

エンティティ	説明
頂点	すべての頂点が強調表示されます。中央の参照点として使用する頂点を選択します。 1つの頂点の上にマウスを移動すると、スナップ・ボックスが表示されます。

エンティティ	説明
エッジ	すべてのエッジが強調表示されます。中央の参照点として使用するエッジを選択します。 1つのエッジの上にマウスを移動すると、スナップ・ボックスが表示されます。
中間エッジ	モデルのすべてのエッジが強調表示されます。中央の参照点として使用する中間エッジを選択します。
円弧の中心	モデルのすべての円弧と楕円が強調表示されます。中央の参照点として使用する円弧の中心を選択します。 1つの円弧または楕円の上にマウスを移動すると、スナップ・ボックスが表示され、円弧の中心であることが示されます。
フェース	中央の参照点として使用するフェースを選択します。 1つのモデル・フェースの上にカーソルを移動すると、そのフェースが強調表示されます。

エンティティに対するモデルの再度中央揃え

エンティティに対してモデルを再度中央揃えする手順は、次のとおりです。

1. 「ビュー」メニューから、「再度中央揃え」、「エンティティ」の順に選択します。
「再度中央揃え」ダイアログが表示されます。
2. 中央の参照点として使用するエンティティを選択します。
エンティティのすべてのインスタンスが強調表示されます。
3. エンティティの1つのインスタンスをクリックします。
選択したエンティティを中央の参照点として使用して、モデルが再配置されます。
4. 「再度中央揃え」ダイアログを閉じます。

モデル・ツリー



モデル・ツリーには、モデルの階層、様々なパーツの相互関係、アセンブリ、ボディ、および見つかからない XRef の通知が表示されます。このツリーを使用すると、各種パーツを選択し、色、可視性、レンダー・モード、移動などの属性を変更できます。

モデル・ツリーの展開 / 折りたたみ


モデル・ツリーを展開し、選択したノードの子エンティティを表示できます。

モデル・ツリーを展開するレベルを構成することもできます。



1. 「モデル」タブをクリックします。
2. モデル・ツリーで、展開するノードを選択し、右クリックして「すべての子を展開」を選択します。
複数のノードを選択するには、[Shift] キーまたは [Ctrl] キーを押しながら選択します。
選択したエンティティが強調表示されます。モデル・ツリーが展開され、選択したノードの子エンティティが表示されます。
3. ノードを折りたたむには、ノードを選択し、右クリックして「すべての子を折りたたみ」を選択します。
モデル・ツリーで、選択したノードが折りたたまれます。

モデル・ツリーで、選択したノードが折りたたまれます。 をクリックしてノードを展開することもできます。ノードを折りたたむには、 をクリックします。

見つからない XRef の通知アイコンの表示

ロードした描画に XRef が見つからない場合は、モデル・ツリーの該当する XRef の左側に、**見つからない XRef の通知アイコン**  が表示されます。見つからない XRef を表示する手順は、次のとおりです。

見る “リソースに関する詳細の表示”

1. ステータス・バーで「リソースなし」アイコン  をクリックします。
「プロパティ」ダイアログが表示されます。「ファイル」メニューから「プロパティ」を選択して、見つからない XRef を表示することもできます。
2. 「リソース情報」タブをクリックします。
見つからない XRef は、ダイアログの「外部参照ファイル・リソース」セクションに  アイコンとともに表示されます。
3. 「OK」をクリックして、ダイアログを閉じます。

モデル・ツリーからのモデル・パーツの選択

1. 「モデル」タブをクリックします。
 2. モデル・ツリーからパーツを選択します。
複数のモデル・パーツを選択するには、[Shift] キーまたは [Ctrl] キーを押しながら選択します。
-

選択したパーツが、モデル上およびモデル・ツリー内で強調表示されます。

モデル・パーツの非表示

モデルの特定のパーツを非表示にしたり、モデルの特定のパーツを表示して残りのパーツを非表示にすることができます。

1. モデル上またはモデル・ツリーからパーツを選択します。
複数のモデル・パーツを選択するには、[Shift] キーまたは [Ctrl] キーを押しながら選択します。
選択したパーツが、モデル上およびモデル・ツリー内で強調表示されます。
 2. 選択したパーツを非表示にするには、モデル上またはモデル・ツリーで選択したパーツを右クリックし、「非表示」を選択します。
選択したパーツがモデルで非表示になります。
 3. 選択したパーツを表示し、モデルの残りのパーツを非表示にするには、モデル上またはモデル・ツリーで選択したパーツを右クリックし、「残りを非表示」を選択します。
選択したパーツがワークスペースに表示され、モデルの残りのパーツは非表示になります。
-

3D モックアップの作成

他の 3D モデルを現在アクティブなファイルにインポートできます。

インポートするファイルは、3D で同じ寸法である必要があります。

1. 「ファイル」メニューから「モックアップ用のファイルをインポート」を選択します。
「モックアップ」ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. 「追加」をクリックします。
「開く」ダイアログ・ボックスが表示されます。
 3. インポートするファイルの名前を入力するか、参照して目的のファイル
を特定します。
 4. 「開く」をクリックします。
「モックアップ」ダイアログ・ボックスにファイルが表示されます。複数のフ
ァイルをインポートする場合は、手順2から4を繰り返します。
 5. 「OK」をクリックします。
-

インポートしたファイルがワークスペースに表示されます。ファイルを開き、
「移動」ツールを使用してモデルを適切に配置したり、「パーツの整列」を使用し
てモデルを整列できます。干渉チェックを実行することもできます。

見る “ 移動 ”

*** UNDEFINED CROSS-REF FORMAT [SeeAlsoList] ***

*** UNDEFINED CROSS-REF FORMAT [SeeAlsoList] ***

モックアップからのモデルの削除

モックアップからモデルを削除する手順は、次のとおりです。

1. 「ファイル」メニューから「モックアップ用のファイルをインポート」を選
択します。
「モックアップ」ダイアログが表示されます。
 2. 削除するファイルを選択します。
 3. 「削除」をクリックします。
ファイルがリストから削除されます。
 4. 「OK」をクリックして、「モックアップ」ダイアログを閉じます。
-

ファイルがワークスペースから消去されます。

他のフォーマットへの 3D モデルの変換

3D モデルは、そのモデルが作成されたアプリケーション以外で使えるように変換する必要がある場合があります。AutoVue には、変換ファイル・フォーマットがいくつか用意されています。

変換オプション

「変換」ダイアログ・ボックスで使えるオプションは、実行する変換タイプによって異なります。オプションは次のとおりです。

オプション	説明
名前を付けて保存	変換を保存するファイルの名前とパスを指定します。このファイルは、出力ファイルとも呼ばれます。ファイルのパスは、「参照」を使用して指定できます。
変換後のフォーマット	変換に現在使用できる出力ファイル・フォーマットのすべてのタイプのリスト。使用可能なフォーマットは、次のとおりです。 CALS GP4 Encapsulated Postscript (ラスター) HP Laserjet Printer (PCL) Run Length RLC File PCX ビットマップ PDF Stereolithography (STL) TIFF Virtual Reality Modeling Language (VRML) Windows ビットマップ
サブフォーマット	「変換後のフォーマット」リストから「TIFF」または「STL」を選択すると、「サブフォーマット」リストが表示されます。このリストからサブフォーマットを選択します。
色深度	次のリストからオプションを選択します。 1 = 白黒。 4 = 16 色。 8 = 256 色。 24 = True Color。 自動 = AutoVue。元のファイルに最も適した色の深度が選択されます。 「STL」フォーマットと VRML フォーマットの場合は、オプションを使用できません。

オプション	説明
正の三角値	選択すると、モデルは、すべての頂点の座標値が正になるように変換されます。 オプションを選択できるのは、「変換後のフォーマット」が「STL」に設定されている場合のみです。
領域の変換	変換するファイルの領域。使用可能なオプションは、次のとおりです。 すべて ： ファイル全体を変換します。 表示 ： 出力ページにあわせてイメージを変換します。たとえば、ファイルの特定の領域でズームした場合は、そのファイルのズーム部分を変換されます。 エクステン ： ファイルのエクステン
ページの変換	変換するページ数。使用可能なオプションは、次のとおりです。 すべて ： ファイルのすべてのページを変換します。 現在 ： ファイルの現在のページを変換します。 範囲 ： 範囲で指定したファイルのページを変換します。 オプションが有効になるのは、「TIFF」に変換する場合のみです。
「X」と「Y」	変換ファイルの解像度を定義するには、「X」と「Y」を指定します。 「X」は、水平ピクセル数を示します。 「Y」は、現在アクティブなファイル・コンテンツの垂直ピクセル数です。 選択した変換ファイル・フォーマットの仕様と一致するように、AutoVue では、「X」と「Y」が事前に設定される場合があります。

3D モデルの変換

1. 「ファイル」メニューから「変換」を選択します。
「変換」ダイアログが表示されます。
2. 「名前を付けて保存」フィールドに、変換したファイルの保存先ディレクトリのパスおよびファイル名を入力するか、「参照」をクリックして保存先ディレクトリを特定し、ファイル名を入力します。
3. 「変換後のフォーマット」リストから、ファイルを変換するフォーマットを選択します。
「出力」および「変換」領域のオプションは、選択するフォーマットによって異なります。









4. ファイルに設定する出力オプションおよび変換オプションを選択します。
 5. 「OK」をクリックします。
-


「変換しています」ダイアログが表示されます。ダイアログは、ファイルが正常に変換されると自動的に閉じます。


3D モデルの表示操作

AutoVue では、3D モデルの表示を柔軟に操作できます。モデルの回転、スケールまたは変換を実行したり、モデル・パーツを選択することができます。複数ページで構成されたファイルでは、ページ間を移動することもできます。

これらのオプションには、「ビュー」メニューからアクセスできます。オプションは次のとおりです。

メニュー	サブメニュー	説明
ズーム	ズームイン	2 倍にズームインします。 「AutoVue」 ツールバーで、  をクリックすることもできます。
	ズームアウト	2 分の 1 にズームアウトします。 「AutoVue」 ツールバーで、  をクリックすることもできます。
	前	前のズーム・レベルに戻ります。 「AutoVue」 ツールバーで  をクリックするか、ワークスペースを右クリックしてメニューから選択します。
	選択済	選択したオブジェクトがウィンドウ内に収まるようにオブジェクトのサイズを変更します。
	動的ズーム	カーソルをクリックし、ズームインする場合は上方向に、ズームアウトする場合は下方向にドラッグします。 「AutoVue」 ツールバーで、  をクリックすることもできます。
	ズーム矩形	クリックしてドラッグし、拡大するオブジェクトがウィンドウ内に収まるように矩形を描画します。 「AutoVue」 ツールバーで  をクリックするか、ワークスペースを右クリックしてメニューから選択します。
適合するようにズーム		ウィンドウに収まるようにオブジェクトのサイズを変更します。 「AutoVue」 ツールバーで  をクリックするか、ワークスペースを右クリックしてメニューから選択します。
パン		モデルをクリックしてドラッグし、再配置してから、マウス・ボタンを放します。 「AutoVue」 ツールバーで  をクリックするか、ワークスペースを右クリックしてメニューから選択します。
回転します。		3 軸上でモデルをクリックしてドラッグし、回転させてから、マウス・ボタンを放します。 「AutoVue」 ツールバーで  をクリックするか、ワークスペースを右クリックしてメニューから選択します。

メニュー	サブメニュー	説明
スピン		<p>オブジェクトをクリックし、連続してスピンさせる方向にドラッグして、マウス・ボタンを放します。オブジェクトのスピンを停止するには、ワークスペース内の任意の場所をクリックします。スピンの速度は、マウスをドラッグする速度によって決まります。</p> <p>「AutoVue」ツールバーで、 をクリックすることもできます。</p>
再度中央揃え	すべて	<p>モデル全体を、AutoVue ワークスペースの中央に戻して再配置します。</p> <p>見る “再度中央揃え”</p>
	選択済	<p>1 つ以上のモデル・パーツが選択されている場合にのみ使用できます。選択されているパーツは、モデルが再配置される中央の参照点として考慮されます。</p> <p>見る “再度中央揃え”</p>
	エンティティ	<p>モデルを再配置するために、モデル・パーツまたはエンティティを中央の参照点として選択します。</p> <p>見る “再度中央揃え”</p>
デフォルト・ビュー		<p>最初にロードされたときのモデルのビューで表示されます。</p> <p>ワークスペースを右クリックし、メニューから選択することもできます。</p> <p>見る “3D ビュー”</p>
カメラ・ビュー		<p>3D モデルの様々なビューを表示します。アイソメトリック、上、下、前、後、左、右および視点などがあります。</p> <p>ワークスペースを右クリックし、メニューから選択することもできます。</p> <p>見る “3D ビュー”</p>
ビュー		<p>モデルのネイティブ・ビューにアクセスするか、独自のビューにアクセスして作成します。</p> <p>ワークスペースを右クリックし、メニューから選択することもできます。</p> <p>見る “3D ビュー”</p>

メニュー	サブメニュー	説明
ページ	次のページ	複数ページ・ファイルの次のページに移動します。 「AutoVue」 ツールバーで、  をクリックすることもできます。
	前のページ	複数ページ・ファイルの前のページに移動します。 「AutoVue」 ツールバーで、  をクリックすることもできます。
	ページ番号	複数ページ・ファイルの指定したページに移動します。 「AutoVue」 ツールバーで、  をクリックすることもできます。

表示属性

AutoVue には、3D CAD モデルを表示するために各種のレンダー方法が用意されています。また、環境設定にあわせて、透明度を調整したり、色や可視性を変更することができます。

レンダー・モード


レンダー・モードの選択は、モデルの詳細レベルおよびレンダー速度によって異なります。たとえば、シェーディング・モデルは3次元で非常に詳細ですが、レンダリングに時間がかかります。次に、それぞれのレンダー・モードについて説明します。

方法	説明
ワイヤーフレーム	モデルの実際のエッジを表す直線と曲線を使用して構築されたスケルトン・モデル。内部のすべての線が表示されます。
シェーディング	平面と表面で構築されたソリッド・モデル。これらの表面には影が付けられ、3次元のように見えます。
陰線消去	内部のすべての線を非表示にして構築されたワイヤーフレーム。

方法	説明
シルエット	内部のすべての線を表示し、シルエットのエッジを追加して構築されたワイヤーフレーム。これらのエッジは実際のエッジではありませんが、モデルの視覚化に役立ちます。
ワイヤー・ポリゴン	塗りつぶしのないポリゴンで構築されたスケルトン・モデル。
シェード・ワイヤー	平面と表面で構築されたアウトライン付きソリッド・モデル。アウトラインは実線で、モデルの表面には影が付けられ、3次元のように見えます。
反射	平面と表面で構築されたソリッド・モデル。これらの表面は反射して、モデルの影が強調されます。
反射ワイヤー	平面と表面で構築されたアウトライン付きソリッド・モデル。アウトラインは実線で、モデルの表面は反射して、モデルの影が表示されます。

レンダー・モードの変更

選択したモデルまたはモデル・パーツのレンダー・モードを変更する手順は、次のとおりです。

1. 「操作」メニューから、「視覚効果」、「レンダリング」の順に選択します。
「AutoVue」ツールバーで、「レンダー・モード」 をクリックすることもできます。
レンダー・モードのオプションが表示されます。
2. リストからレンダー・モードを選択します。
選択したレンダー・モードが強調表示されます。

モデルまたは選択したモデル・パーツが、選択したレンダー・モデルに変更されます。

可視性の変更

選択したパーツを表示するか非表示にするかを選択できます。この操作は、モデル・ツリーまたはワークスペースから実行します。

モデル・ツリーで、非表示にするモデル・パーツの横にあるチェック・ボックスの選択を解除します。


反対に、表示するモデル・パーツの横にあるチェック・ボックスを選択します。

選択したモデル・パーツがモデルで表示または非表示になります。

NOTE: モデル・パーツは、モデルまたはモデル・ツリーでモデル・パーツを選択し、右クリックして「非表示」を選択する方法でも非表示にできます。「残りを非表示」を選択すると、選択したモデル・パーツが表示され、モデルの残りのパーツは非表示になります。

モデルの色の変更

特定のモデル・パーツまたは選択したモデル・パーツの色を変更できます。


1. 色を変更するモデルまたはモデル・パーツを選択します。
パーツが選択されていない場合、変更はモデル全体に適用されます。
2. 「操作」メニューから、「視覚効果」、「色」の順に選択します。
「AutoVue」ツールバーで、「色」 をクリックすることもできます。
「色」ダイアログが表示されます。
3. 目的の色を選択します。
4. 「適用」をクリックします。

選択したパーツが選択した色に変更されます。

NOTE: モデルの色をデフォルトの色に設定するには、手順1から2を繰り返し、「色」ダイアログで「リセット」をクリックします。

透明度の調整

モデルの透明度を調整できます。この機能は、シェーディング・モデルおよびシェード・ワイヤー・モデルにのみ適用されます。

1. 透明度を調整するモデルまたはモデル・パーツを選択します。
2. 「操作」メニューから、「視覚効果」、「透明度」の順に選択します。
「AutoVue」ツールバーで、「透明度」 をクリックすることもできます。
「透明度の設定」ダイアログが表示されます。
3. 透明度を調整するには、スライダを左または右に移動します。

4. スライダの移動と同時に透明度を変化させる場合は、「動的に適用」を選択します。
「値」フィールドに 0 から 1 の値を入力して透明度レベルを調整することもできます。0 はモデルを不透明にレンダリングし（デフォルトの状態）、1 は透明にレンダリングします。
 5. 「閉じる」をクリックして変更内容を適用し、「透明度の設定」ダイアログを閉じます。
-

メッシュ解像度の変更

1. メッシュ解像度を変更するパーツを選択します。
 2. 「操作」メニューから、「視覚効果」、「メッシュ解像度」の順に選択します。「高」、「中」または「低」を選択するオプションがあります。
-

NOTE: メッシュ解像度の変更は、「構成」ダイアログ・ボックスのデフォルトのメッシュ解像度の設定には影響しません。

光源の設定

デフォルト光源の設定は、モデルに対して 10 時の位置にある白色光源で構成されます。デフォルト光源は、「照明」ダイアログに、大きな球の外周に沿って 10 時の位置にある白色光源のグレーのボールとして表示されます。

「環境光」は、オブジェクト周囲の全体的な照明です。環境光は、モデルの表面全体を一様に照らします。このタイプの照明は、一方向の光源では直接照らされない表面の補助光として特に有効です。光度または光源の位置を設定できます。設定が高すぎると、画像が飽和して鮮明度が低下する傾向があります。

指向性照明オプションを使用すると、オブジェクトに対する光源の位置を調整できます。

「照明」ダイアログでは、次の変更を行うことができます。

- ・ 環境光の光度および光源位置の設定
- ・ 光源の方向の設定
- ・ 光源の追加および削除

- ・ 光源の色、輝度および反射率の変更

環境の設定 光

1. 「操作」メニューから、「視覚効果」、「照明」の順に選択します。
「照明」ダイアログが表示されます。
 2. 「環境光」スライド・バーをクリックし、目的の照明になるまでドラッグします。
照明は、スライド・バーを移動すると自動的に変更されます。環境光を変更すると、「カスタム」オプションが選択されます。
 3. 環境光をデフォルトの設定にするには、「デフォルト」を選択します。
 4. 「閉じる」をクリックして、「照明」ダイアログを閉じます。
-

指向性の設定 光

指向性照明を設定すると、モデル上の光源の位置が調整されます。新しい光源を追加することもできます。

1. 「操作」メニューから、「視覚効果」、「照明」の順に選択します。
「照明」ダイアログが表示されます。
 2. 光源の方向を変更するには、小さいボールをクリックし、目的の照明になるまでドラッグします。
大きいボールの外側にある白いボールをドラッグすることもできます。
3D モデルに反映される光源の方向は、白いボールが移動すると自動的に変更されます。光源の位置を調整すると、「カスタム」オプションが選択されます。
 3. 光源の方向をデフォルトの設定にするには、「デフォルト」を選択します。
 4. 「閉じる」をクリックして、「照明」ダイアログを閉じます。
-

新規追加 光源

1. 「操作」メニューから、「視覚効果」、「照明」の順に選択します。
「照明」ダイアログが表示されます。
2. 「2つの光源」オプションを選択します。
新しい光源が5時の位置に黒色のボールとして表示されます。

3. 光源をさらに追加するには、ボールを囲む正方形の内側を右クリックし、ポップアップ・メニューから「新規光源の作成」を選択します。
「カスタム」オプションを選択すると、新しい光源が白色のボールとして表示されます。
 4. 希望する照明になるまで、小さいボールをクリックしてドラッグします。
 5. 光源をデフォルトの設定に戻すには、「デフォルト」を選択します。
 6. 「閉じる」をクリックして、「照明」ダイアログを閉じます。
-

NOTE: 合計 8 個の光源を同時に使用できます。

変更 光源プロパティ

1. 「操作」メニューから、「視覚効果」、「照明」の順に選択します。
「照明」ダイアログが表示されます。
 2. 色や輝度などの光源のプロパティを変更するには、小さいボールを直接クリックし、「光源プロパティ」を選択します。
「光源プロパティ」ダイアログが表示されます。
 3. 「色」メニューから色を選択します。
「輝度」および「反射率」のスライド・バーをドラッグして、光源の輝度および光源に対するモデルの反射の輝度をそれぞれ変更できます。
 4. 「OK」をクリックします。
光源プロパティをデフォルトの設定にするには、「デフォルト」を選択します。
光源プロパティの変更が適用されます。
 5. 「閉じる」をクリックして、「照明」ダイアログを閉じます。
-

削除 光源

1. 「操作」メニューから、「視覚効果」、「照明」の順に選択します。
「照明」ダイアログが表示されます。
2. 削除する小さいボールを直接右クリックし、「光源の削除」を選択します。
小さいボールが消去され、光源の変更が反映されます。

3. 「デフォルト」を選択すると、照明のプロパティをデフォルトの設定に戻すこともできます。
 4. 「閉じる」をクリックして、「照明」ダイアログを閉じます。
-

3D ビュー

3D モデルの各種ビューを表示したり、ユーザー独自のビューを作成することができます。次の各項では、モデルのデフォルト・ビュー、使用可能なカメラ・ビュー、ネイティブ・ビューおよびユーザー定義ビューについて説明します。

デフォルト・ビュー

デフォルト・ビューは、最初にロードされたときのモデルのビューです。通常は、モデルが保存されているビューです。保存されたビューがない場合は、モデルのアイソメトリック・ビューがロードされます。

標準またはカメラ・ビューの設定

回転モードに入らずに、ビュー・モードおよびマークアップ・モードから「カメラ・ビュー」オプションを使用して、様々な事前定義の回転を表示できます。

これを実行するには、「ビュー」メニューから「カメラ・ビュー」を選択し、表示する事前定義ビューを選択します。

ビュー・オプションは、「アイソメトリック」、「上」、「下」、「前」、「後」、「左」および「右」です。

モデルは選択したビューに変わります。「ビュー」タブをクリックし、標準ビュー・ツリーからビューをクリックするか、ワークスペースを右クリックして「カメラ・ビュー」を選択することもできます。

ネイティブ・ビューの設定

AutoVue では、3D ファイルのビューはネイティブ・アプリケーションに保存されているとおりに表示されます。ネイティブ・ビューは、ファイルに保存済のビューが含まれている場合のみ表示されます。

「ビュー」メニューから、「ビュー」、「ネイティブ・ビュー」の順に選択します。

モデルは選択したビューに再調整されます。ビュー・オプションはファイルによって異なります。ビュー・オプションの例には、最後に保存したビュー、プレゼンテーション、前、後、左、右、上、下、アイソメトリック、トリメトリック、ダイメトリックなどがあります。また、「ビュー」タブをクリックして、ビューを「ネイティブ・ビュー」ツリーからクリックするか、ワークスペースを右クリックして、「ビュー」、「ネイティブ・ビュー」の順に選択することもできます。

ユーザー定義ビューの作成

ユーザー独自のビューを作成して保存できます。AutoVue でビューを定義し、「ユーザー定義ビュー」に追加できます。カスタマイズ・ビューは、ビュー・モードまたはマークアップ・モードで定義できます。マークアップ・モードでは、表示されているモデルに適用するビューは、マークアップ・ファイルの一部として保存されます。

1. 表示されているモデルに対し、ユーザー独自のビューまたは移動を適用します。

定義したビューに適用および保存できるビューの状態は、エクステンント、回転、モデル移動、分解、レンダー・モード、色、透明度、可視性、断面、カメラ設定、およびモックアップが含まれているビューです。

2. 「ビュー」メニューから、「ビュー」、「ユーザー定義ビュー」、「ビューの追加」の順に選択します。

ワークスペースを右クリックして、「ビュー」、「ユーザー定義ビュー」、「ビューの追加」の順に選択することもできます。

「ユーザー定義ビューの追加」ダイアログが表示されます。

3. 定義するビューの名前を入力します。
4. 「OK」をクリックして、「ユーザー定義ビューの追加」ダイアログを閉じます。

定義したビューを表示するには、「ビュー」タブをクリックして、ユーザー定義ビュー・ツリーでビューを選択するか、「ビュー」、「ユーザー定義ビュー」の順に選択します。

NOTE: パーソナライズされたビューに影響なく、ユーザー定義ビューと標準ビューを切り替えることができます。

ユーザー定義ビューの削除

1. ユーザー定義ビュー・ツリーで、削除するビューを選択して右クリックし、「削除」を選択します。
確認プロンプトが表示されます。
 2. 「はい」をクリックします。
-

ビューがツリーから消去されます。

3D モデルのパースペクティブ投影の表示

「パースペクティブ」オプションでは、オブジェクトが3次元で表示され、視覚的な遠近感を適切に反映して距離、平面および局面に奥行きが出るように調整されます。

NOTE: 「パースペクティブ」オプションは、視点ではなく投影モードであるため、あらゆる3D ビューに使用できます。

「操作」メニューから、「視覚効果」、「パースペクティブ」の順に選択します。
モデルの奥行きが変更されます。

特定の視点からのモデルの表示

特定の視点からモデルを表示するには、視点を指定します。


1. 「ビュー」メニューから、「カメラ・ビュー」、「視点」の順に選択します。
ワークスペースを右クリックして、「カメラ・ビュー」、「視点」の順に選択することもできます。
「視点」ダイアログが表示されます。

2. 「X」、「Y」 および 「Z」 の座標を入力します。
 - a 「カメラ位置」 フィールドに座標を入力して、カメラ・レンズの位置を決定します。
 - b 「ターゲット位置」 フィールドに座標を入力して、カメラ・レンズから見た 3D モデルの位置を決定します。
 - c 「上方向」 フィールドで、座標の値を 0 から 1 の間で変更して、上方向を決定します。
 3. 「OK」 をクリックして、「視点」 ダイアログを閉じます。
-

定義した視点にエンティティが移動します。グローバル軸とユーザー座標系の設定が、視点を反映した位置に変更されます。

レイヤーの構成

このオプションを使用して、現在アクティブなファイルから表示するレイヤーを構成します。

1. 「操作」 メニューから、「表示制御」、「レイヤー」の順に選択します。
「AutoVue」 ツールバーで、「レイヤー」  をクリックすることもできます。
「表示するレイヤーの選択」 ダイアログに、現在アクティブなファイルのレイヤーおよびレイヤーの可視性が表示されます。
 2. ダイアログに表示されているレイヤーのリストを並べ替えるには、英数字順に並べ替える場合は「名前」列ヘッダーをクリックし、可視性でグループ化する場合は「ステータス」列ヘッダーをクリックします。
 3. 表示するレイヤーの横にあるチェック・ボックスを選択します。
 4. 非表示にするレイヤーの横にあるチェック・ボックスの選択を解除します。
 5. 「OK」 をクリックして、「表示するレイヤーの選択」 ダイアログを閉じます。
-

選択したレイヤーが表示されます。

エンティティ プロパティ

モデルまたはモデル・パーツの可視性、色、透明度、物質プロパティ、エクステンションなどのプロパティを表示できます。

一般属性

モデルまたはモデル・パーツの属性は、「属性」タブに表示されます。表示される属性のリストは、モデルによって異なります。次に、表示される「一般」属性をいくつか示します。

属性	説明
色	選択したモデル・パーツの色。
密度	モデルまたは選択したモデル・パーツの密度。
名前	モデル・パーツ名、またはモデルの表示ページ名。
レンダー・モード	モデルまたはモデル・パーツの表示に使用される動的レンダリング。たとえば、「シェーディング」、「シェード・ワイヤー」、「ワイヤーフレーム」などがあります。
透明度	モデルまたはモデル・パーツの透明度を表す 0 から 1 の数値。 0 = 不透明 1 = 透明
可視性	モデルまたはモデル・パーツの可視性の値。値は「True」（表示）または「False」（非表示）です。

EDA 設計の 3D ビューを表示しているとき、AutoVue では前述の一般属性が表示されます。さらに、コンポーネント名、基板面、コンポーネント・クラス、デバイス・タイプなど、プリント基板（PCB）固有の属性も表示されます。

3D ファイルに製品製造情報（PMI）が格納され、PMI エンティティが選択されている場合は、前述の一般属性とともに、PMI 属性が表示されます。表示される PMI 属性には、X 軸、Y 軸、フォントの色、テキスト・フォント名、公差タイプなどがあります。

属性の表示

1. 特定のモデル・パーツの属性を表示するには、そのパーツをモデルから選択します。
2. 3D モデル全体の属性を表示する場合は、パーツを選択しないでください。
3. 「解析」メニューから「エンティティ・プロパティの表示」を選択します。
ワークスペースを右クリックして「エンティティ・プロパティの表示」を選択するか、モデル・ツリーでモデル・パーツを選択してから、「エンティティ・プロパティの表示」を右クリックして選択することもできます。
「エンティティ・プロパティ」ダイアログが表示されます。

4. 「属性」タブをクリックします。
選択されているモデル・パーツの属性が階層ツリーに表示されます。
 5. 「閉じる」をクリックして、「エンティティ・プロパティ」ダイアログを閉じます。
-

物質プロパティの表示

「物質プロパティ」タブには、モデルまたは選択項目について、物質、体積、面積、重心点、慣性モーメントおよび慣性テンソルの正確な測定値が表示されます。

1. 物質プロパティを計算するパーツを選択します。複数のパーツを選択するには、[Shift] キーまたは [Ctrl] キーを押しながら選択します。
 2. 3D モデル全体の物質プロパティを表示する場合は、パーツを選択しないでください。
パーツは、「エンティティ・プロパティ」ダイアログを開いた後でも選択できます。
 3. 「解析」メニューから「エンティティ・プロパティの表示」を選択します。
ワークスペースを右クリックして「エンティティ・プロパティの表示」を選択するか、モデル・ツリーでモデル・パーツを選択してから、「エンティティ・プロパティの表示」を右クリックして選択することもできます。
「エンティティ・プロパティ」ダイアログが表示されます。
 4. 「物質プロパティ」タブをクリックして、選択した物質のプロパティを表示します。
物質プロパティが計算できない場合は、そのプロパティに対して赤で「N/A」と表示されます。この場合は、「エラー・レポート」をクリックして、計算できなかった物質プロパティのリストを表示できます。
 5. 密度の変更、測定単位の変更、または慣性テンソルの計算を構成するには、「オプション」をクリックします。
「オプション」ダイアログが表示されます。
 6. 「OK」をクリックして、「オプション」ダイアログを閉じます。
 7. 「閉じる」をクリックして、「エンティティ・プロパティ」ダイアログを閉じます。
-

構成 物質プロパティ

「物質プロパティ」タブでは、密度や測定単位を変更したり、慣性テンソルの参照点を構成することができます。

1. 「解析」メニューから「エンティティ・プロパティの表示」を選択します。
ワークスペースを右クリックして「エンティティ・プロパティの表示」を選択するか、モデル・ツリーでモデル・パーツを選択してから、「エンティティ・プロパティの表示」を右クリックして選択することもできます。
「エンティティ・プロパティ」ダイアログが表示されます。
2. 「物質プロパティ」タブをクリックします。
3. 「オプション」をクリックします。
「オプション」ダイアログが表示されます。
4. 密度を変更するには、「密度」フィールドに値を入力します。
5. 密度の単位を変更するには、「単位」セクションの対応するリストから「物質」および「長さ」に対して単位を選択します。
6. 密度が不明なモデル・パーツに対して密度を適用するには、「密度が不明なパーツのみに使用」を選択します。
7. すべてのモデル・パーツに対して密度を適用するには、「すべてのパーツに使用」を選択します。
8. 表示単位を変更するには、「表示単位」セクションの対応するリストから「物質」および「長さ」に対して単位を選択します。
9. 出力座標系に基づいて慣性テンソルを計算するには、「座標系原点出力」を選択します。
10. 重心点に基づいて慣性テンソルを計算するには、「重心点」を選択します。
11. 「OK」をクリックして、「オプション」ダイアログを閉じます。
物質プロパティが即時に計算され、「物質プロパティ」タブに表示されます。物質プロパティを計算できない場合は、そのプロパティに対して「N/A」と表示されます。この場合は、「エラー・レポート」をクリックして、計算できなかった物質プロパティのリストを表示できます。
12. 変更内容を保存するには、「名前を付けて保存」をクリックします。
「物質プロパティを次の名前で保存」ダイアログが表示されます。
13. ファイルを格納するパスを指定し、ファイル名を入力して、「保存」をクリックします。
結果が .txt ファイルに保存されます。
14. 「OK」をクリックして、「エンティティ・プロパティ」ダイアログを閉じます。

エクステンツの表示

「エクステンツ」タブには、幅、高さおよび深度の測定に加えて、モデルまたは選択項目の X、Y、Z 軸の方向座標と中心座標が表示されます。

1. エクステンツを表示するパーツを選択します。複数のパーツを選択するには、[Shift] キーまたは [Ctrl] キーを押しながら選択します。
 2. 3D モデル全体のエクステンツを表示する場合は、パーツを選択しないでください。
パーツは、「エンティティ・プロパティ」ダイアログを開いた後でも選択できます。
 3. 「解析」メニューから「エンティティ・プロパティの表示」を選択します。
ワークスペースを右クリックして「エンティティ・プロパティの表示」をクリックするか、モデル・ツリーでモデル・パーツを選択してから、「エンティティ・プロパティの表示」を右クリックして選択することもできます。
「エンティティ・プロパティの表示」ダイアログが表示されます。
 4. 「エクステンツ」タブをクリックします。
 5. 次の 3 つのエクステンツ・オプションがあります。
 - a モデルを移動した後にエクステンツを表示する場合は、「移動済」を選択します。
 - b モデルを移動せずにエクステンツを表示する場合は、「移動なし」を選択します。
 - c 方向を再設定したモデルまたは選択項目の X、Y、Z 座標を表示する場合は、「有向」を選択します。
 6. 「閉じる」をクリックして、「エンティティ・プロパティ」ダイアログを閉じます。
-

PMI エンティティ

3D ファイルの製品製造情報 (PMI) は、設計ファイルに含まれた注釈で構成されています。これらの注釈は、3D モデルに表示されるオブジェクトの作成中に順守する必要がある制限や制約を示します。


最高レベルの PMI には、寸法、機能制御フレーム、接合の仕様、および表面の仕上げに関する情報が記載されています。この情報は、データム・ターゲット、測定点、参照ジオメトリ (構築線、表面積、オブジェクトなど)、またはオブジェクト固有のジオメトリを介して指定された主要な設計機能に基づいています。

次の用語は、PMI と同義で使用できます。

- ・ データ整形
- ・ 寸法整形
- ・ 幾何公差 (GTOL)
- ・ 幾何寸法と公差 (GDT または GD&T)
- ・ 公差作成と注釈記入 (FTA または FTA&A)

PMI フィルタリング

PMI フィルタリングを使用して、表示する製品製造情報のタイプを選択します。

1. 「操作」メニューから、「表示制御」、「PMI フィルタリング」の順に選択します。
「AutoVue」ツールバーで、「PMI フィルタリング」 をクリックすることもできます。
「PMI フィルタリング」ダイアログに、すべての PMI タイプが表示されます。
2. 「ツリー」列で、モデル・ツリーに表示する項目の横にあるチェック・ボックスを選択します。
3. 「ビュー」列で、3D モデルに表示する項目の横にあるチェック・ボックスを選択します。
4. 非表示にする項目の横にあるチェック・ボックスの選択を解除します。
「すべて」をクリックしてすべての項目を表示するか、「なし」をクリックしてすべての項目を非表示にします。
5. 「OK」をクリックして、「PMI フィルタリング」ダイアログを閉じます。

「ツリー」列で選択した項目のみ、モデル・ツリーに表示されます。「ビュー」列で選択した項目のみ、3D モデルに表示されます。可視性の設定は保存され、次回「PMI フィルタリング」ダイアログを開くときに復元されます。

NOTE: AutoVue では、ファイルに保存されるときデフォルトの PMI の可視性がサポートされます。デフォルトの PMI の可視性を復元するには、「PMI フィルタリング」ダイアログで「デフォルト」をクリックします。

PMI エンティティの整列

モデル・ツリーで、整列する PMI 項目を右クリックし、「**整列**」を選択します。
選択した PMI 項目が整列されます。

表示された PMI エンティティへの移動

モデル・ツリーで、モデルに移動する PMI 項目を右クリックし、「**移動**」を選択します。選択した PMI 項目がズームされます。

PMI 構成エンティティ

ビュー、キャプチャ、参照 / グループ化の各エンティティは、モデルの特定の構成を参照します。これらの PMI 構成エンティティは、モデル・ツリーに表示され、エンティティを右クリックして「**アクティブ化**」を選択するとアクティブになります。

ビュー

ビュー構成エンティティには、事前定義のビューが表示され、関連する PMI エンティティが強調表示されます。

1. ビュー・ツリーを展開して、定義済のビューを表示します。
 2. 選択したビューを右クリックし、「**アクティブ化**」を選択します。
-

モデルおよび PMI エンティティが、選択したビューで定義したとおりにワークスペースに表示されます。PMI エンティティは、モデル・ツリーでも強調表示されます。

キャプチャ

キャプチャの構成エンティティには、事前定義のビューが表示されます。

1. キャプチャ・ツリーを展開して、定義済のキャプチャを表示します。
 2. 選択したキャプチャを右クリックし、「**アクティブ化**」を選択します。
-

モデルおよび PMI のエンティティが、選択したキャプチャで定義したとおりにワークスペースに表示されます。

参照フレーム

参照フレームの構成エンティティでは、グループ化した PMI エンティティが強調表示されます。

1. 参照フレーム・ツリーを展開して、事前定義の参照フレームを表示します。
 2. 選択した参照フレームを右クリックして、「アクティブ化」を選択します。
-

グループ化した PMI エンティティが、モデル・ツリー内で強調表示されます。

PMI ハイパーリンク

PMI エンティティには、ハイパーリンクを含めることもできます。PMI ハイパーリンクを起動する手順は、次のとおりです。

1. モデル・ツリーまたはワークスペースで、PMI ハイパーリンク・エンティティを右クリックします。
 2. メニューから「ハイパーリンクにアクセス」を選択します。
選択した PMI エンティティに関連付けられたハイパーリンクが複数ある場合は、「3D ハイパーリンク」ダイアログが表示されます。
 3. 「3D ハイパーリンク」ダイアログでリンクを選択し、「起動」をクリックします。
-



選択したリンクが開きます。

3D モデルの操作


3D CAD モデルは、特定の軸に沿ってを回転できます。モデル・パーツを拡大または縮小したり、モデルを変換することもできます。


操作モードでは、モデルの選択したパーツをサイズ変更、変換または回転できます。1 つ以上のモデル・パーツを選択すると、3D モデルの選択したパーツを通るグローバル軸のモデル・サイズ表現が表示されます。

X、Y、Z 軸に沿ったモデルのパン



1. 「操作」メニューから「操作」を選択します。
「AutoVue」ツールバーで、「操作」 をクリックすることもできます。
これで操作モードになります。
 2. パンするモデル・パーツを選択します。
複数のパーツを選択するには、[Shift] キーまたは [Ctrl] キーを押しながら選択します。
グローバル軸のモデル・サイズ表現がモデル・パーツを介して表示され、3次元ボックスで囲まれます。
 3. パンする軸の先端にある矢印上でマウス・ボタンをクリックし、押し続けます。
 4. パーツを移動する場所までマウスをドラッグします。
 5. 操作モードを終了するには、「操作」 をクリックするか、「操作」メニューから「操作」を選択します。
モデルのパーツをデフォルトの状態に戻すには、「操作」メニューから、「移動」、「選択項目のリセット」の順に選択します。モデル全体をデフォルトの状態に戻すには、「すべてリセット」を選択します。
-

X、Y、Z 軸に沿ったモデルの回転

1. 「操作」メニューから「操作」を選択します。
「AutoVue」ツールバーで、「操作」 をクリックすることもできます。
これで操作モードになります。
2. 回転するモデル・パーツを選択します。
複数のパーツを選択するには、[Shift] キーまたは [Ctrl] キーを押しながら選択します。
グローバル軸のモデル・サイズ表現がモデル・パーツを介して表示され、3次元ボックスで囲まれます。
3. 回転する軸の先端にある球体上でマウス・ボタンをクリックし、押し続けます。
最初のマウスの移動方向によって、2つの軸のどちらが回転の位置を示すかが決まります。選択した軸が想定した正しい回転軸の周りを回転しない場合は、球体を再度クリックして、マウスを別の方向に移動します。
4. 軸の球体をクリックすると、他の2つの軸のいずれかの周りを回転できます。

5. マウスを移動して、選択した軸の周りでモデルを回転します。
回転モードの場合と同様に、選択項目を自由に回転する場合は、回転中に [Ctrl] キーを押します。
6. 操作モードを終了するには、「操作」  をクリックするか、「操作」メニューから「操作」を選択します。
モデルのパーツをデフォルトの状態に戻すには、「操作」メニューから、「移動」、「選択項目のリセット」の順に選択します。モデル全体をデフォルトの状態に戻すには、「すべてリセット」を選択します。

X、Y、Z 軸に沿ったモデルのスケーリング

1. 「操作」メニューから「操作」を選択します。
「AutoVue」ツールバーで、「操作」  をクリックすることもできます。
これで操作モードになります。
2. スケーリングするモデル・パーツを選択します。
複数のパーツを選択するには、[Shift] キーまたは [Ctrl] キーを押しながら選択します。
グローバル軸のモデル・サイズ表現がモデル・パーツを介して表示され、3次元ボックスで囲まれます。
3. ボックスの隅にある四角形をクリックして上下にドラッグし、選択したモデル・パーツをスケーリングします。
4. 操作モードを終了するには、「操作」  をクリックするか、「操作」メニューから「操作」を選択します。

モデルのパーツをデフォルトの状態に戻すには、「操作」メニューから、「移動」、「選択項目のリセット」の順に選択します。モデル全体をデフォルトの状態に戻すには、「すべてリセット」を選択します。

パーツの整列

「パーツの整列」オプションを使用すると、モデルの頂点、エッジまたはフェース上の点を選択し、別のモデルまたはモデル・パーツにあわせて整列できます。

モバイル点によって、モデル・パーツの正確な整列点が決まります。また、モデル上の固定点によって、モバイル・パーツが整列する正確な固定点が決まります。

モデル・パーツを整列するときは、次のいずれかの制約タイプを選択できます。

オプション	タイプ	説明
制約	一致	モバイル・パーツは、モバイル・パーツ上で選択した点が固定パーツ上で選択したパーツと一致するように配置されます。
	平行	モバイル点は、固定点と平行になるように整列されます。
	垂直	モバイル点は、固定点と垂直になるように整列されます。
	同心	モバイル点は、固定点と同じ中心になるように整列されます。

パーツ 整列の制約

次の表に、様々なパーツの整列の組合せで使用可能な制約タイプを示します。

	点	線	円弧	平面	球	円筒	円錐
円錐	一致、同心	平行、垂直	同心	垂直、同心	一致、同心	平行、同心	一致 同心 平行
円筒	同心	平行、同心	平行、同心	垂直	一致、同心	平行、同心	
球	同心	一致、同心	同心	一致	一致、同心		
平面	一致	垂直	一致、平行	一致、平行			
円弧	同心	垂直、同心	平行、同心				
線	一致	一致、平行					
点	一致						

NOTE: 表の各文字は、**制約タイプ**を示しています。

意味は次のとおりです。

一致： 一致

平行： 平行

垂直： 垂直


同心： 同心

モデル・パーツの整列

NOTE: 変更内容を適用する前に整列のプレビューを表示するには、「プレビューの表示」チェック・ボックスを選択します。









1. 「操作」メニューから「パーツの整列」を選択します。

「AutoVue」ツールバーで、「パーツの整列」 をクリックすることもできます。



「パーツの整列」ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. 実行する制約タイプを選択します。

3. 整列タイプを選択します。
 4. モデル・パーツのモバイル点をモデルの固定点とあわせる場合は、「整列」を選択します。
 5. モデル・パーツのモバイル点をモデルの固定点の反対側にあわせる場合は、「反整列」を選択します。
 6. モデル・パーツを選択します。「モバイル」矢印  が有効になります。
 7. 「頂点」 、「エッジ」  または「フェース」  をクリックして、整列するモデル・パーツ上でクリックする幾何図形点のタイプを選択します。
選択した幾何図形点のすべてのインスタンスが強調表示されます。
 8. 選択したモデル・パーツの幾何図形点をクリックします。
幾何図形点が強調表示され、「固定」矢印  が有効になります。
 9. 「頂点」 、「エッジ」  または「フェース」  をクリックして、固定するモデル・パーツ上でクリックする幾何図形点のタイプを選択します。
 10. モデルの幾何図形点をクリックします。
 11. 「適用」をクリックします。
制約を削除するには、削除する制約を選択して「削除」をクリックします。すべてのパーツの整列を削除するには、「すべて削除」をクリックします。
選択したオプションに従ってモデルが整列されます。制約タイプおよび整列される幾何図形点のタイプが、ダイアログの「制約」セクションに表示されます。
 12. 「閉じる」をクリックして、「パーツの整列」ダイアログを閉じます。
変更内容を適用せずに「閉じる」をクリックすると、プロンプトが表示されます。
 13. モデルのパーツをデフォルト状態に戻す場合は、「操作」メニューから、「移動」、「選択項目のリセット」の順に選択します。モデル全体をデフォルト状態に戻す場合は、「すべてリセット」を選択します。
-

移動


「移動」オプションを使用すると、表示されたボタンを使用したり、X、YまたはZの値を入力して、モデルやモデル・パーツの選択部分を回転、スケールまたは変換することができます。

「操作」メニューから、「移動」、「定義」の順に選択します。


「移動」ダイアログ・ボックスが表示されます。

NOTE: 「AutoVue」ツールバーで、「移動」  を選択することもできます。

- ・ 左側のボタンは、3つの軸の回転の動きに対応しています。
- ・ 右側のボタンは、3つの軸およびスケール・アップとスケール・ダウンにあわせた変換の動きに対応しています。




図のボタンを使用したモデルの移動

1. 「操作」メニューから、「移動」、「定義」の順に選択します。
「AutoVue」ツールバーで、「移動」  を選択することもできます。
「移動」ダイアログ・ボックスが表示されます。
2. 回転、変換またはスケールするモデル・パーツを選択します。
複数のモデル・パーツを選択するには、[Shift] キーまたは [Ctrl] キーを押しながら選択します。パーツを選択していない場合、移動はモデル全体に適用されます。
3. 回転または変換のボタンを使用して、モデルを移動します。

4. 変換、回転およびスケールの増分値を設定するには、「オプション」をクリックします。「オプション」ダイアログ・ボックスが表示されます。
 - a 「変換増分」の値をインチ単位で入力します。
 - b 「回転増分」の値を度単位で入力します。
 - c 「スケール増分」の値を入力して、「OK」をクリックします。回転、変換またはスケールのボタンをクリックすると、「オプション」ダイアログ・ボックスに入力した値を増分として、モデルが移動します。
 5. モデルを元の状態に戻すには、「リセット」をクリックします。
 6. 「閉じる」をクリックして、「移動」ダイアログ・ボックスを閉じます。
移動の状態は、表示されたままになります。
 7. モデルのパーツをデフォルトの状態に戻すには、「操作」メニューから、「移動」、「選択項目のリセット」の順に選択します。モデル全体をデフォルトの状態に戻すには、「すべてリセット」を選択します。
-

回転ボタン


次の図は、各回転ボタンの機能を示しています。



NOTE: 移動を繰り返すには、ボタンを連続してクリックします。

変換ボタン

次の図は、各変換ボタンの機能を示しています。




NOTE: 移動を繰り返すには、ボタンを連続してクリックします。

3D モデルの移動のリセット


モデルまたは選択したパーツを元の状態にリセットできます。

1. 移動した 3D モデルを表示します。
2. モデル全体を元の状態にリセットするには、「操作」メニューから、「移動」、「すべてリセット」の順に選択します。
3. 選択したモデル・パーツを元の状態にリセットするには、「操作」メニューから、「移動」、「選択項目のリセット」の順に選択します。

選択したモデル・パーツをリセットすることもできます。これを実行するには、モデル・ツリーで、「移動」列  のパーツの横にあるチェック・ボックスの選択を解除します。

モデルまたは選択したパーツが元の状態に戻ります。

設定したモデルの移動値

1. 「操作」メニューから、「移動」、「定義」の順に選択します。
「AutoVue」ツールバーで、「移動」  を選択することもできます。
「移動」ダイアログ・ボックスが表示されます。
2. 回転、変換またはスケールするモデル・パーツを選択します。
複数のモデル・パーツを選択するには、[Shift] キーまたは [Ctrl] キーを押しながら選択します。
3. 値を設定してモデルを回転するには、X、Y および Z の値を入力します。
4. 値を設定してモデルを変換するには、X、Y および Z の値を入力します。

5. 鏡像イメージを表示するには、ダイアログ・ボックスの「鏡像」セクションでチェック・ボックスを選択します。
6. 係数を指定してモデルをスケールするには、「係数」フィールドにスケール係数を入力します。
7. 「適用」をクリックします。
8. 増分移動でなく、絶対移動を適用するには、「絶対」チェック・ボックスを選択します。
9. 「適用」をクリックします。
10. 移動を繰り返すには、「絶対」の選択を解除し、「適用」をクリックします。モデルを元の状態に戻すには、「リセット」をクリックします。
11. 「閉じる」をクリックして、「移動」ダイアログ・ボックスを閉じます。

移動の状態は、表示されたままになります。

NOTE: モデルのパーツをデフォルトの状態に戻すには、「操作」メニューから、「移動」、「選択項目のリセット」の順に選択します。モデル全体をデフォルトの状態に戻すには、「すべてリセット」を選択します。

断面

断面機能を使用すると、3D モデルの断面および切断を表示できます。断面平面の位置、断面平面の方向、および切断は、「断面の定義」ダイアログで定義できます。

断面平面オプション

「断面の定義」ダイアログの次のオプションを使用すると、断面平面の方向を定義できます。

オプション	説明
XY 平面	断面平面の方向を XY 平面と平行にします。
YZ 平面	断面平面の方向を YZ 平面と平行にします。


オプション	説明
XZ 平面	断面平面の方向を XZ 平面と平行にします。
3 頂点から	オブジェクトの頂点を 3 つ選択して、断面平面の方向を定義します。
フェース基準から	オブジェクトのフェースを選択して、そのフェースに垂直な断面平面の方向を定義します。
エッジ・タンジェントから	オブジェクトのエッジを選択して、そのエッジのタンジェントに垂直な断面平面の方向を定義します。
平面の定義	X、Y および Z の各座標を定義して、断面平面の方向を定義します。

切取りオプション

「断面の定義」ダイアログでは、次の切取りオプションを使用してオブジェクトの切断を定義できます。

オプション	説明
切り取らない	オブジェクトを切り取らずに表示します。
切取り	表示されているオブジェクトを断面平面に沿って切り取ります。
反転	選択項目を反転し、オブジェクトの他の部分を表示します。
両方を表示	オブジェクトの切取り部分を復元します。
エッジのみ	断面平面に沿ってオブジェクトのエッジのみを表示します。


断面平面および切断の定義

- 「操作」メニューから、「断面」、「定義」の順に選択します。
「AutoVue」ツールバーで、「断面」 をクリックすることもできます。
「断面の定義」ダイアログが表示されます。
- 「断面平面」リストから、断面平面の方向を選択します。
- 「切取りオプション」リストから、必要な切取りオプションを選択します。

4. 平面の位置を定義するには、「平面の位置」スライダをクリックし、必要な位置にドラッグします。
 5. スライダと同時に平面を移動させる場合は、「動的」を選択します。
 6. 断面平面を表示する場合は、「平面の表示」を選択します。
 7. 断面平面を塗りつぶす場合は、「塗りつぶし」を選択します。
「構成」ダイアログで、塗りつぶしの色を設定することもできます。
塗りつぶされた断面平面が表示され、**断面積**が計算されます。
 8. 測定単位リストから、断面の表面積の測定単位を選択します。
 9. 「閉じる」をクリックして、「断面の定義」ダイアログを閉じます。
断面平面を定義して「断面の定義」ダイアログを閉じると、「断面」メニューの様々なオプションの中で、定義した断面を有効化、削除または反転するかどうかを選択できます。
-

断面のエッジのエクスポート

断面平面のコピーをエクスポートし、**.dxf** または **.dwg** ファイルとして保存できます。

1. 断面平面を定義します。
 2. 「操作」メニューから、「断面」、「エクスポート」の順に選択します。
「断面の定義」ダイアログがすでに開いている場合は、「エクスポート」をクリックします。
「AutoVue」ツールバーで、「断面」 をクリックすることもできます。
「断面に名前を付けてエクスポート」ダイアログが表示されます。
 3. ファイル名を入力し、ファイルをエクスポートするディレクトリの場所を選択します。
 4. 保存形式のリストから、保存するファイル形式 (**.dxf** または **.dwg**) を選択します。
 5. 「保存」をクリックします。
断面平面を削除するには、「操作」メニューから、「断面」、「削除」の順に選択します。
-



分解

「分解」オプションを使用すると、アセンブリの構造について理解を深め、ディスマウント機能を解析できます。また、後で解析できるように、分解図ビューを保存し、分解されている製品の印刷形式のドキュメントを取得することもできます。




分解オプション


分解の実行方法、およびモデルの視覚的な分解または合成方法は、「分解」ダイアログで定義できます。

設定できるオプションは、次のとおりです。

オプション	説明
最大深度	分解する最大レベルを定義します。ルート・レベルから指定レベルまでの全エンティティが分解されます。他のレベルのすべてのエンティティは分解されません。 分解対象 モデル全体： 使用可能なレベル数は、モデルに存在する分解可能レベル数によって異なります。たとえば、4 レベルが存在し、メイン・アセンブリ下の最初のレベルがレベル 2 である場合は、レベル 3 と 4 がリストに追加されます。 選択したパーツ： リストに追加される使用可能なレベル数は、選択した仮想ツリーによって異なります。
アニメーション	選択すると、モデルの分解または合成中にアニメーションが表示されます。
矢印の表示	選択すると、分解アセンブリに矢印が表示されます。この矢印は分解されているエンティティを起点とし、その親の中心点を指します。
分解のスクロール	スライダを少しずつドラッグすると、分解されていく様子が表示され、分解を動的に確認できます。 分解：  を押すと、現在の分解レベルが n-1（包含）と n レベル（排除）の間にある場合、分解レベルは（n-1）レベルに設定されます。 合成：  を押すと、現在の分解レベルが n-1（排除）と n レベル（包含）の間にある場合、分解レベルは n レベルに設定されます。

3D モデルの分解

1. 「操作」メニューから「分解」を選択します。
「AutoVue」ツールバーで、「分解」を選択することもできます。
「分解」ダイアログ・ボックスが表示されます。
 2. 分解するパーツを選択します。
複数のモデル・パーツを選択するには、[Shift] キーまたは [Ctrl] キーを押しながら選択します。モデル全体を分解する場合は、パーツを選択しません。
 3. 「最大深度」リストから、モデルを分解するレベルを選択します。
 4. 分解のアニメーション・ビューを表示する場合は、「アニメーション」を選択します。
このオプションは、デフォルトで選択されています。
 5. 矢印を表示する場合は、「矢印の表示」を選択します。
 6. モデルを分解するには、 ボタンをクリックします。
モデル全体または選択したモデル・パーツが分解されます。
 7. モデルを合成するには、 ボタンをクリックします。
分解された状態を手動で変更するには、スクロール・バーをクリックしてドラッグします。
 8. 「OK」をクリックして、「分解」ダイアログ・ボックスを閉じます。
-

引き続き分解された状態が表示され、モデル・ツリーの「移動」列  が、分解されているパーツを表すように更新されます。

見る “3D モデルの移動のリセット”

3D モデルの分解図ビューの保存

「分解」ダイアログ・ボックスでは、3D モデルの分解図ビューを保存できます。

1. 3D モデルを分解します。
2. 「分解」ダイアログ・ボックスで、「ビューの保存」をクリックします。
「ユーザー定義ビューの追加」ダイアログ・ボックスが表示されます。
3. ビュー名を入力します。

4. 「OK」をクリックします。
ビューが保存され、ユーザー定義ビュー・ツリーの「ビュー」タブに表示されます。
5. 「OK」をクリックして、「分解」ダイアログ・ボックスを閉じます。

分解した状態が保存されます。

見る “3D モデルの移動のリセット”

ユーザー定義座標系

カスタマイズした 3 軸座標系を作成できます。**グローバル軸**や**世界座標系**と同様に、ユーザー定義の軸は、赤の X 軸、緑の Y 軸、黄の Z 軸で表示されます。

見る “グローバル 軸”

ユーザー定義座標系 (UCS) をアクティブな軸として設定すると、モデルの測定や移動、視点の定義などの操作は、これらの軸を基準として適用されます。

1 つの 3D ファイルに複数の UCS を作成できます。複数のページで構成された 3D ファイルでは、各ページに異なる UCS をアクティブに設定できます。

位置 オプション

UCS を定義するときは、ユーザー座標系を配置する点を定義できます。

オプションは次のとおりです。

位置	説明
(x, y, z) 座標	選択した場合は、値を入力して 3 軸の配置場所を指定します。
頂点	選択すると、モデル上のすべての頂点が強調表示されます。1 つの頂点の上にカーソルを移動すると、スナップ・ボックスが表示されます。ユーザー座標系を配置する頂点をクリックします。頂点の「X」、「Y」および「Z」の座標値が表示されます。UCS 軸が新しい位置に移動します。

位置	説明
エッジ	選択すると、モデル上のすべてのエッジが強調表示されます。1つのエッジ付近にカーソルを移動すると、スナップ・ボックスが表示されます。ユーザー座標系を配置するエッジ上の点をクリックします。エッジ上の点の「X」、「Y」および「Z」の座標値が表示されます。UCS 軸が新しい位置に移動します。
中間エッジ	選択すると、モデル上のすべてのエッジが強調表示されます。1つのエッジの中間点付近にカーソルを移動すると、スナップ・ボックスが表示されます。ユーザー座標系を配置するエッジ中間点をクリックします。エッジ中間点の「X」、「Y」および「Z」の座標値が表示されます。UCS 軸が新しい位置に移動します。
円弧の中心	選択すると、モデル上のすべての円弧と円が強調表示されます。1つの円または円弧の中心付近にカーソルを移動すると、スナップ・ボックスが表示されます。ユーザー座標系を配置する円弧の中心をクリックします。円弧の中心の「X」、「Y」および「Z」の座標値が表示されます。UCS 軸が新しい位置に移動します。
フェース	選択する場合は、モデル・フェースに沿ってカーソルを移動すると、フェースが強調表示されます。ユーザー座標系を配置するフェース上の点をクリックします。円弧の中心の「X」、「Y」および「Z」の座標値が表示されます。UCS 軸が新しい位置に移動します。

方向 オプション

UCS を定義するときは、座標系の方向を定義できます。

オプションは次のとおりです。

位置	説明
(x, y, z) 座標	選択した場合は、値を入力し、3 軸のいずれかまたは複数の軸に応じて UCS の方向を指定します。
エッジ・タンジェント	選択すると、モデル上のすべてのエッジが強調表示されます。1つのエッジ付近にカーソルを移動すると、スナップ・ボックスが表示されます。最初の軸を選択すると、UCS の方向が決定されます。エッジ上の点をクリックし、方向を定義します。エッジ上の点の「X」、「Y」および「Z」の座標値が表示されます。UCS 軸の方向が、選択したエッジに対して再設定されます。

位置	説明
フェース基準	選択した場合は、モデル・フェースに沿ってカーソルを移動すると、フェースが強調表示されます。最初の軸を選択すると、UCS の方向が決定されます。フェース上の点をクリックし、方向を定義します。フェース上の点の「X」、「Y」および「Z」の座標値が表示されます。UCS 軸の方向が、選択したフェースに対して再設定されます。
2 頂点	選択すると、モデル上のすべての頂点が強調表示されます。1 つの頂点の上にカーソルを移動すると、スナップ・ボックスが表示されます。最初の軸を選択すると、UCS の方向が決定されます。2 つの頂点をクリックし、方向を定義します。頂点の「X」、「Y」および「Z」の値が表示されます。UCS 軸の方向が、選択した頂点に対して再設定されます。
3 頂点	選択すると、モデル上のすべての頂点が強調表示されます。1 つの頂点の上にカーソルを移動すると、スナップ・ボックスが表示されます。最初の軸を選択すると、UCS の方向が決定されます。3 つの頂点をクリックし、方向を定義します。頂点の「X」、「Y」および「Z」の値が表示されます。UCS 軸の方向が、選択した頂点に対して再設定されます。

ユーザー座標系の削除

1. 「解析」メニューから「ユーザー座標系の設定」を選択します。
「ユーザー座標系」ダイアログが表示されます。
2. 「座標系」リストから、削除する 3 次元座標系を選択します。
3. 「削除」をクリックします。
UCS がリストから消去されます。
4. 「OK」をクリックして、「ユーザー座標系」ダイアログを閉じます。

変更 ユーザー定義座標系

1. 「解析」メニューから「ユーザー座標系の設定」を選択します。
「ユーザー座標系」ダイアログが表示されます。
2. 「座標系」リストから、変更する UCS を選択します。
UCS に対して構成した設定が表示されます。
3. 名前を変更するには、その名前を強調表示して新しい名前を入力します。
4. UCS の位置を変更するには、「位置」タブをクリックし、「次のいずれかで定義」リストから、UCS 軸を表示する点を選択します。
5. 方向を変更するには、「方向」タブをクリックし、「次のいずれかで定義」リストから、UCS の方向を定義する点を選択します。

6. UCS 軸を表示するには、「**三面体の表示**」を選択します。UCS 軸を非表示にするには、そのチェック・ボックスの選択を解除します。
 7. 関連する UCS を変更するには、「**関連対象**」リストからその UCS を選択します。
 8. 「**OK**」をクリックして、「**ユーザー座標系**」ダイアログを閉じます。
-

位置または方向を変更した場合には、UCS 軸が新しい位置に動的に移動します。「**三面体の表示**」オプションを変更すると、変更内容に応じて UCS 軸が表示または非表示になります。さらに、名前を変更すると、「**座標系**」リストに新しい名前が表示されます。

アクティブ化 座標系

ユーザー定義座標系 (UCS) をアクティブな軸として設定すると、モデルの測定や移動、視点の定義などの操作は、これらの軸を基準として適用されます。

1. 「**解析**」メニューから「**ユーザー座標系の設定**」を選択します。
「ユーザー座標系」ダイアログが表示されます。
 2. 「**座標系**」リストから、使用する 3 次元座標系を選択します。
 3. 「**アクティブに設定**」をクリックします。
 4. 「**OK**」をクリックして、「**ユーザー座標系**」ダイアログを閉じます。
-

新しくアクティブになった 3 次元座標系がモデル上に大きく目立つように表示されます。

ユーザー座標系の定義

1. 「**解析**」メニューから「**ユーザー座標系の設定**」を選択します。
「ユーザー座標系」ダイアログが表示されます。
2. 「**新規**」をクリックします。
「座標系」リストに、ユーザー定義座標系の名前 (UCS1 から開始する) が表示されます。
3. UCS の名前を変更するには、「**名前**」フィールドに新しい名前を入力します。
4. 「**位置**」タブをクリックして UCS の原点を定義します。
5. 「次のいずれかで定義」リストから、UCS 軸を表示する点を選択します。
6. 「**適用**」をクリックします。

7. 「方向」タブをクリックして UCS の方向を定義します。
8. 「次のいずれかで定義」リストから、UCS の方向を設定する点を選択します。
9. 「適用」をクリックします。
10. モデルの UCS 軸を非表示にするには、「三面体の表示」チェック・ボックスの選択を解除します。
このオプションは、デフォルトで選択されています。
11. 「OK」をクリックして、「ユーザー座標系」ダイアログを閉じます。
このファイルの座標系が複数存在する場合は、「関連対象」リストから、新しい UCS が相対する座標系を選択します。選択しない場合、新しい UCS は世界座標系に対して計算されます。

新しくアクティブになった 3 次元座標系が大きく目立つように表示されます。

見る “変更 ユーザー定義座標系”

“アクティブ化 座標系”

干渉チェック

2 つのモデル・パーツに空間的な干渉がないかどうかをチェックできます。

干渉チェック・オプション



「干渉チェック」オプションを使用すると、様々な干渉をチェックできます。

チェック内容は次のとおりです。

チェック	説明
すべてに対してすべて	モデル内のすべてのパーツの干渉をチェックします。
残りに対してセット	モデル・パーツまたはモデル・パーツ・セットが他のモデル・パーツと干渉する箇所をチェックします。
セット自体に対してセット	モデル・パーツまたはモデル・パーツ・セット自体の干渉箇所をチェックします。

チェック	説明
セット 2 に対してセット 1	モデル・パーツまたはモデル・パーツ・セットが、他のモデル・パーツまたはモデル・パーツ・セットと干渉する箇所をチェックします。

干渉チェックの実行

1. 「解析」メニューから「干渉のチェック」を選択します。
「干渉チェック」ダイアログが表示されます。
2. 「範囲」オプションから、実行する干渉チェックのタイプを選択します。
3. 「残りに対してセット」または「セット自体に対してセット」を選択した場合は、モデル上またはモデル・ツリーのモデル・パーツを 1 つ以上選択します。
複数のモデル・パーツを選択するには、[Shift] キーまたは [Ctrl] キーを押しながら選択します。
最後に選択したモデル・パーツをクリアするには、「クリア」をクリックします。
モデル・パーツが「選択したセット」リストに表示され、モデル上およびモデル・ツリー内で強調表示されます。
4. 「セット 2 に対してセット 1」を選択した場合は、「セット 1」の矢印  をクリックし、モデル上またはモデル・ツリーのモデル・パーツを 1 つ以上選択します。
選択したパーツをクリアするには、[Ctrl] キーを押しながらモデル上のパーツをクリックします。最後に選択したモデル・パーツ・セットをクリアするには、「クリア」をクリックします。
モデル・パーツが「セット 1」リストに表示され、モデル上およびモデル・ツリー内で強調表示されます。
5. 「セット 2」の矢印  をクリックし、モデル上またはモデル・ツリーのモデル・パーツを 1 つ以上選択します。
モデル・パーツが「セット 2」リストに表示され、モデル上およびモデル・ツリー内で別の色で強調表示されます。
6. 「最短クリアランス距離」フィールドに、距離を入力します。デフォルト値は 0 です。
最短クリアランス距離を追加すると、2 つのモデル・パーツが干渉するかのみでなく、これらのモデル・パーツが、設定した最短距離内に設置されているかどうかでもチェックできます。
7. 「単位」リストから、クリアランス距離の単位を選択します。
8. 干渉チェックの結果を構成するには、「オプション」をクリックします。
「オプション」ダイアログが表示されます。

9. 「干渉チェック」ダイアログで、「**計算**」をクリックします。
インタフェース・チェックの計算時に、断面平面は考慮されません。処理が完了すると、干渉するペアのすべてのインスタンスが「**結果**」リストに表示されます。「**説明**」ボックスに、検出された干渉するペアの数が表示されます。
ペアの干渉情報を表示するには、該当する「**結果**」行をクリックします。
「**計算**」ボタンが「**停止**」に変わります。干渉チェック処理を任意の時点で停止するには、「**停止**」をクリックします。「**説明**」ボックスに情報が表示され、干渉する領域にズームします。
10. 結果を保存するには、「**エクスポート**」をクリックします。
「**結果のエクスポート**」ダイアログが表示されます。
11. ファイル名とファイルを保存するディレクトリを指定します。
12. 「**保存**」をクリックして、「**結果のエクスポート**」ダイアログを閉じます。
別の干渉チェックを実行するには、「**リセット**」をクリックして、干渉チェックのタイプをクリックします。
結果が **.csv**（カンマ区切り値）ファイルに保存されます。
13. 「**閉じる**」をクリックして、「干渉チェック」ダイアログを閉じます。

干渉チェックの結果オプション

AutoVue を使用すると、干渉チェックの結果を構成できます。
構成オプションは次のとおりです。





オプション	選択項目	説明
アクション	ズーム	干渉チェックを計算して、結果のリストから結果セットを選択すると、その結果がズームされます。
	交差の表示	干渉チェックを計算して、結果のリストから結果セットを選択すると、モデル・パーツの交差発生箇所が表示されます。

オプション	選択項目	説明
選択したペア	不透明	結果のリストから選択したペアが不透明になります。
	透明	結果のリストから選択したペアが透明になります。
	非表示	結果のリストから選択したペアが非表示になります。
残り	透明	選択したペアが表示され、モデルの残りのパーツは透明になります。
	非表示	選択したペアが表示され、モデルの残りのパーツは非表示になります。

- ・ **アクション**：モデル・パーツの干渉状態を詳細に確認できます。
- ・ **選択したペア**：結果リストから選択したペアを不透明、透明または非表示にするかどうかを構成します。
- ・ **残り**：選択したペアを表示して、モデルの他のパーツを透明または非表示にするかどうかを構成します。

比較 3D ファイル

AutoVue では、2 つの 3D ファイル、または同じファイルか異なるファイルの 2 つのエンティティ・セットを比較して、色分けされた比較データを表示できます。2 つのファイルを比較すると、「ツリーの比較」と 3 つのウィンドウが表示されます。1 番目のウィンドウにはベース・ファイル、2 番目のウィンドウには比較対象のファイル、3 番目のウィンドウには比較結果が表示されます。



「ツリーの比較」にはモデルの階層が表示され、「状態」列にはファイルの比較結果を表す各種アイコンが表示されます。これらのアイコンは、モデル・パーツが追加 、変更 、移動 、削除  されたかどうかをそれぞれ示します。


「比較結果」ウィンドウには、ファイルの比較結果を区別できるように異なる色で結果が表示されます。比較オプションおよび対応する色は、次のとおりです。

オプション	色	説明
追加の表示	緑	追加が行われたことを示します。
削除の表示	赤	削除が行われたことを示します。
未変更の表示	青	変更がないことを示します。

3D ファイルの比較

ファイルを比較する手順は、次のとおりです。

1. ベース・ファイルを表示します。
2. 「解析」メニューから「比較」を選択します。
「開く」ダイアログが表示されます。
3. 現在アクティブなファイルと比較するファイルの名前を入力するか、参照して目的のファイルを特定します。
4. 「開く」をクリックします。
「ツリーの比較」と3つのウィンドウが表示されます。1番目のウィンドウにはベース・ファイル、2番目のウィンドウには比較ファイル、3番目のウィンドウには比較結果が表示されます。
5. ベース・ファイルおよび比較ファイルで変更または移動されたエンティティのプロパティを表示するには、変更  または移動  されたエンティティをツリーで選択し、右クリックして「エンティティ 1 のプロパティ」を選択します。
「エンティティ・プロパティ」ダイアログに、ベース・ファイルのエンティティのプロパティが表示されます。
6. 再度エンティティを選択し、右クリックして「エンティティ 2 のプロパティ」を選択します。
「エンティティ・プロパティ」ダイアログに、比較ファイルのエンティティのプロパティが表示されます。
7. ベース・ファイルと比較ファイルのエンティティの結果を比較するには、ツリーでエンティティを選択し、右クリックして「比較結果」を選択します。
「比較結果」ダイアログが表示されます。
8. 属性の違いを表示するには、「属性」をクリックします。
9. 移動の違いを表示するには、「移動」をクリックします。
属性または移動に違いがない場合、ボタンは無効になります。
10. 「OK」をクリックして、「比較結果」ダイアログを閉じます。


11. 比較モードを終了するには、「ファイル」メニューから「比較の終了」を選択します。
「AutoVue」ツールバーで、「比較の終了」 を選択することもできます。


ワークスペースにベース・ファイルが表示されます。


エンティティ・セットの比較

ファイルの比較では、あるファイルのエンティティ・セットを別のファイルのエンティティ・セットと比較できます。同じファイルのエンティティ・セットを比較することもできます。

1. 比較するファイルを選択します。
2. 「解析」メニューから「セットの比較」を選択します。
「セットの比較」ダイアログが表示されます。



3.  「セット 1」をクリックします。

4. 左側または右側のツリーからエンティティを選択します。
左側のツリーはベース・ファイル、右側のツリーは比較ファイルです。
選択したエンティティが「セット 1」リストに表示されます。
 5.  「セット 2」をクリックします。
 6. 「セット 1」で選択していないツリーから、エンティティを選択します。
同じファイルのエンティティを比較するには、ベース・ファイルまたは比較ファイルの一方から、「セット 1」および「セット 2」のエンティティを選択します。
選択したエンティティが「セット 2」リストに表示されます。
 7. 「OK」をクリックします。
「ツリーの比較」と 3 つのウィンドウが、セットの比較結果で更新されます。
 8. 比較ファイルを元に戻すには、「解析」メニューから「ファイルの比較」を選択します。
-


3 つのウィンドウにファイルが表示されます。

部品表の生成

3D ファイルの場合は、ファイルに描かれている項目の製造に必要なパーツの数のリストを取得できます。部品表 (BOM) を生成する手順は、次のとおりです。

1. 「解析」メニューから「部品表の生成」を選択します。


「部品表」ダイアログが表示されます。



2. リストを数値順に並べ替えるには、「数」列ヘッダーをクリックします。
 3. リストをアルファベット順に並べ替えるには、「パーツ名」列ヘッダーをクリックします。
 4. モデルのパーツを表示するには、「パーツ名」列からパーツを選択します。
複数のパーツを選択するには、[Shift] キーまたは [Ctrl] キーを押しながら選択します。
モデル上およびモデル・ツリー内でパーツが強調表示されます。
 5. 部品表を保存するには、「エクスポート」をクリックします。
BOM のエクスポート・ダイアログが表示されます。
 6. ファイル名を入力するか、ファイルを格納するディレクトリを参照して特定し、「保存」をクリックします。
結果が .csv (カンマ区切り値) ファイルまたは .xml ファイルに保存されます。
 7. 「閉じる」をクリックして、「部品表」ダイアログを閉じます。
-

エンティティ検索

AutoVue では、「エンティティ検索」ダイアログを使用して、3D モデルにあるエンティティを検索できます。




モデル全体またはモデル内で選択したエンティティを検索でき、3D テキスト検索を実行できます。また、エンティティをフィルタする検索基準として、属性、エンティティ・タイプまたは PMI フィルタを適用できます。さらに、エンティティのサイズや場所でエンティティを検索したり、結果リストからエンティティを選択してワークスペースやモデル・ツリーで強調表示することができます。

検索オプションは次のとおりです。

場所	オプション	説明
「3D 検索」 タブ	選択	検索対象として、モデル全体、選択したパーツ、または未選択のパーツを指定します。
	タイプ	検索するエンティティのタイプを指定します。たとえば、パーツ、ボディ、アセンブリ、PMIなどを指定します。
	結果に PMI 親エンティティを表示	選択すると、検索基準に一致する PMI エンティティの親エンティティのみが表示されます。 選択を解除した場合は、検索基準に一致する PMI エンティティが「結果」ダイアログに表示されます。 このオプションは、「タイプ」が「PMI」または「すべて」に設定され、ファイルに PMI エンティティが存在する場合に有効になります。
	PMI フィルタ	PMI 情報が記載されたエンティティをフィルタします。 このオプションは、「タイプ」が「PMI」または「すべて」に設定されている場合に有効になります。
	PMI タイプ	検索する特定の PMI 属性を指定します。 このオプションは、「PMI フィルタ」が「すべて」に設定されている場合は無効になります。
	テキストを含む	検索するテキスト文字列を指定します。AutoVue では、指定した文字列を属性名および属性値から検索します。
	属性フィルタ	3D モデル内で検索する属性を指定します。 見る “属性を使用した実行 検索”

場所	オプション	説明
「属性フィルタ」ダイアログ	名前	<p>検索する特定の属性を指定します。次に、選択可能な属性を示します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • Color • Density • Display_Mode • Filepath • Layer_ID • Name • Translucency • Visibility <p>NOTE: 属性は、表示されているファイルに応じて異なります。</p> <p>見る “属性を使用した実行 検索”</p>
	任意の値	<p>選択した場合は、選択した属性のすべての値が検索対象になります。</p> <p>属性値オプションは無効になります。</p> <p>選択を解除した場合は、検索対象として、選択した属性の値を指定します。</p> <p>属性値オプションは、選択した属性に対応して表示されます。</p>
「拡張 3D 検索」タブ	体積	エンティティのサイズ、最小寸法および最大寸法を指定します。エンティティ境界ボックスの寸法は、検索基準に一致するように指定の寸法内に収める必要があります。
	場所	軸に位置合せした境界ボックスを指定します。エンティティの境界ボックスは、検索基準に一致するようにエンティティ内部に収める必要があります。

実行 検索


- 「編集」メニューから「エンティティ検索」を選択します。
「AutoVue」ツールバーで、「エンティティ検索」 をクリックすることもできます。
「エンティティ検索」ダイアログが表示されます。
- 「3D 検索」タブをクリックします。

3. 「選択」リストから、検索するモデルのパーツを指定します。
 - ・ モデル全体を検索するには、「すべて」を選択します。
 - ・ モデルの特定のパーツを検索するには、「選択済」を選択し、モデルのパーツを選択します。
 - ・ 選択されていないモデル・パーツを検索するには、「未選択」を選択します。
 4. 「タイプ」リストから、検索するエンティティのタイプを選択します。
PMI 情報がある 3D モデルの場合は、PMI 検索機能を使用できます。
 5. 選択した PMI エンティティの親エンティティのみを「結果」リストに表示する場合は、「結果に PMI 親エンティティを表示」チェック・ボックスを選択します。
 6. すべての PMI エンティティを「結果」リストに表示する場合は、チェック・ボックスの選択を解除します。
このオプションは、「タイプ」リストから「PMI」または「すべて」を選択していて、ファイルに PMI エンティティがある場合に有効です。
 7. 「PMI フィルタ」リストから、検索するエンティティのタイプを選択します。
 - ・ すべてのエンティティを検索するには、「すべて」を選択します。
 - ・ PMI があるエンティティを検索するには、「PMI あり」を選択します。
 - ・ PMI がないエンティティを検索するには、「PMI なし」を選択します。
 8. 「PMI タイプ」リストから、検索するエンティティのタイプを選択します。
「PMI タイプ」リストは、「PMI フィルタ」リストから「すべて」を選択した場合は無効です。
 9. 「検索」をクリックして、エンティティ検索を実行します。
-


検索結果が「結果」リストに表示されます。

属性を使用した実行 検索

「エンティティ検索」ダイアログで、色、密度、シェーディングなどの属性でエンティティを検索できます。

1. 「編集」メニューから「エンティティ検索」を選択します。
「AutoVue」ツールバーで、「エンティティ検索」 をクリックすることもできます。
「エンティティ検索」ダイアログが表示されます。
2. 「3D 検索」タブをクリックします。
3. 検索に使用する検索基準を選択します。

4. 「追加」をクリックします。
「属性フィルタ」ダイアログが表示されます。




5. 「名前」リストから、検索する属性を選択します。
選択した属性に対応する「値」リストが表示されます。
6. 任意の値で検索する場合は、「任意の値」チェック・ボックスを選択します。関連する値のオプションが無効になります。
7. 特定の値で検索する場合は、「任意の値」チェック・ボックスの選択を解除します。「条件」で検索の条件を設定し、「値」リストから検索する値を選択します。
8. 「OK」をクリックします。
複数の属性フィルタを追加する場合は、手順4から8を繰り返します。
9. 「属性フィルタ」を編集するには、フィルタを選択し、「編集」をクリックします。
「属性フィルタ」ダイアログが表示され、フィルタを編集できます。
10. 属性フィルタを無効にするには、無効にするフィルタの横にあるチェック・ボックスの選択を解除します。
11. 属性フィルタを有効にするには、フィルタの横にあるチェック・ボックスを選択します。
12. 「属性フィルタ」を削除するには、「エンティティ検索」ダイアログでフィルタを選択し、「削除」をクリックします。
属性フィルタがリストから消去されます。

13. 「エンティティ検索」ダイアログで、「検索」をクリックします。
検索基準と一致するエンティティのリストが「結果」リストに表示され、エンティティの名前とタイプが示されます。
14. 「閉じる」をクリックして、「エンティティ検索」ダイアログを閉じます。

拡張 3D の実行 検索

「エンティティ検索」ダイアログでは、体積または位置のフィルタを使用してエンティティを検索できます。「体積」には、エンティティのサイズを指定します。エンティティがその範囲内である必要がある最小寸法と最大寸法を指定できます。「位置」には、軸に位置合せした境界ボックスを指定します。軸に位置合せした境界ボックスの寸法を指定できます。エンティティはその境界ボックスの内部に存在する必要があります。

1. 「エンティティ検索」ダイアログで「拡張 3D 検索」タブ をクリックしま



す。

2. 「体積」でエンティティを検索するには、「有効化」チェック・ボックスを選択します。
3つの寸法すべてが一致するエンティティを検索する場合は、「完全に含まれる」チェック・ボックスを選択します。このチェック・ボックスの選択を解除すると、1つでも寸法が一致するエンティティが「結果」リストに表示されます。

3. 最小寸法と最大寸法をそれぞれのフィールドに入力します。
 4. 「単位」リストから、「体積」寸法に設定する単位を選択します。
 5. 位置でエンティティを検索するには、「有効化」チェック・ボックスを選択します。
3つの寸法すべてが一致するエンティティを検索する場合は、「完全に合せる」チェック・ボックスを選択します。このチェック・ボックスの選択を解除すると、1つでも寸法が一致するエンティティが「結果」リストに表示されます。
 6. 「単位」リストから、「位置」寸法に設定する単位を選択します。
 7. 「点 1」および「点 2」の寸法を入力します。
 8. 「3D 検索」タブをクリックします。
 9. 「検索」をクリックします。
検索基準と一致するエンティティのリストが「結果」リストに表示されます。
 10. 「閉じる」をクリックして、「エンティティ検索」ダイアログを閉じます。
-

保存 検索結果

1. 3D エンティティ検索を実行します。
 2. 「検索」をクリックします。
検索基準と一致するエンティティのリストが「結果」リストに表示され、タイプと名前が示されます。
 3. 結果を保存するには、「エクスポート」をクリックします。
「名前を付けて保存」ダイアログが表示されます。
 4. ファイルを格納するパスを指定し、ファイル名を入力して、「保存」をクリックします。
-

結果が **.csv**（カンマ区切り値）ファイルに保存されます。

3D ファイルでの測定

AutoVue では、3D ファイルでの測定を実行できます。AutoVue には、測定時に、モデル上の異なるエンティティ・タイプにスナップするオプションがあります。

測定オプションにアクセスするには、「解析」メニューから「測定」を選択します。

NOTE: 「AutoVue」ツールバーで、「測定」 をクリックすることもできます。


次の表に、使用可能な測定オプションの概要を示します。



名前	説明
角度	任意の3つの頂点、任意の2つのエッジ、平面、フェース、またはこれらのエンティティ・タイプの組合せ間の正確な角度を測定します。
円弧	任意の円弧の正確な半径、長さおよび角度を測定し、中心点を計算します。
距離	任意の2つの頂点、エッジ、中間エッジ、円弧の中心、フェース、またはこれらのエンティティ・タイプの組合せ間の正確な距離を測定します。
最短距離	任意の2つの頂点、エッジ、中間エッジ、円弧の中心、フェース、またはこれらのエンティティ・タイプの組合せ間の最短距離を測定します。
エッジの長さ	エッジの正確な長さを測定します。
フェース表面積	正確な表面積を測定します。
頂点座標	各頂点の座標を示します。

3D スナップ・モード

スナップ・モードを使用すると、モデル上の様々なエンティティ・タイプを選択したり、スナップできます。たとえば、「頂点」を選択した場合は、すべての頂点が強調表示され、1つの頂点の上にカーソルを移動すると、スナップ・ボックスが表示されます。




スナップ・モードでは、頂点、エッジ、フェース、平面および円弧にスナップできます。

ボタン	スナップ先	説明
	エッジ	モデル上のエッジが強調表示されます。 1つのエッジの上にカーソルを移動すると、スナップ・サークルが表示されます。

ボタン	スナップ先	説明
	フェース	フェースが強調表示され、1つのフェースの上にカーソルを移動すると、スナップ・トライアングルが表示されます。
	頂点	モデル上の頂点が強調表示されます。 1つの頂点の上にカーソルを移動すると、スナップ・ボックスが表示されます。

距離の測定

「距離」オプションを使用して、2つの頂点、エッジ、中間エッジ、円弧の中心、フェース、またはこれらのエンティティ・タイプの組合せ間の正確な距離を測定します。フェース間の距離の測定では、フェースが平行の場合、AutoVue ではフェース間の最短距離が比較されます。

1. 「解析」メニューから「測定」を選択します。
「AutoVue」ツールバーで、「測定」 をクリックすることもできます。
「測定」ダイアログ・ボックスが表示されます。
2. 「距離」タブをクリックします。
3. 「測定距離」の「単位」リストから、測定する単位を選択します。
4. 「開始」 フィールドをクリックして、測定の始点とするエンティティ・タイプを選択します。
5. 測定に使用するスナップ・モードを選択します。
選択したエンティティ・タイプのすべてのエンティティが、モデル上で強調表示されます。
6. モデル上で、測定の始点とするエンティティを選択します。
同じ始点から複数の測定を実行する場合は、「固定位置」をクリックします。
7. 「終了」 フィールドをクリックして、測定の終点とするエンティティ・タイプを選択します。
8. 測定の終点として選択するスナップ・モードを選択します。
選択したエンティティ・タイプのすべてのエンティティが、モデル上で強調表示されます。
9. モデル上で、測定の終点とするエンティティを選択します。
別の測定を実行するには、「リセット」をクリックします。
各点が線で連結されます。「測定」ダイアログ・ボックスに、測定距離、デルタ X、デルタ Y およびデルタ Z が表示されます。
10. 「閉じる」をクリックして、「測定」ダイアログ・ボックスを閉じます。



距離のキャリブレーション

距離の測定をキャリブレーションします。

1. 2点間の距離または累積距離を測定します。
 2. 「距離」タブで、「キャリブレーション」をクリックします。
「距離のキャリブレーション」ダイアログに測定距離が表示されます。
 3. 「単位」リストから、距離をキャリブレーションする単位を選択します。
 4. 距離をある値までキャリブレーションする場合は、「キャリブレーション単位」を選択して値を入力します。
 5. 距離を係数でキャリブレーションする場合は、「係数の設定」を選択して値を入力します。
 6. 「OK」をクリックします。
「測定」ダイアログに、キャリブレーション結果が表示されます。
 7. 「閉じる」をクリックして、「距離」タブを閉じます。
-

最短距離の測定


「最短距離」オプションを使用すると、モデル・パーツ間に加え、選択セット（頂点、エッジ、中間エッジ、弧の軸、弧の中心、フェース、またはエンティティ・タイプの組合せ）の2点間の最短距離を測定できます。

1. 「解析」メニューから「測定」を選択します。
「AutoVue」ツールバーで、「測定」をクリックすることもできます。
「測定」ダイアログが表示されます。
2. 「最短距離」タブをクリックします。
3.  「セット1」をクリックします。
4. 「スナップ・モード」セクションから、次のいずれかを選択します。
 - ・ モデル・パーツ間の距離を測定する場合は、「エンティティ」を選択します。スナップ・モードは無効になります。
 - ・ エンティティ・タイプ間の距離を測定する場合は、「ジオメトリ」を選択します。スナップ・モードが有効になります。
5. 「エンティティ」を選択した場合は、モデル上のパーツを選択します。「ジオメトリ」を選択した場合は、測定に使用するスナップ・モードを選択します。

セットをリセットするには、「クリア」をクリックします。セットから項目を消去するには、項目を選択して [Del] キーを押します。モデル上のパーツまたはエン


エンティティ・タイプの選択を解除するには、[Ctrl] キーを押しながらパーツまたはエンティティ・タイプを左クリックします。

モデル・パーツが「セット 1」の下の一覧に表示され、モデル上およびモデル・ツリー内で強調表示されます。選択したエンティティ・タイプのすべてのエンティティが、モデル上で強調表示されます。

6.  「セット 2」をクリックします。
7. 手順 5 を繰り返します。
モデル・パーツが「セット 2」の下の一覧に表示されます。
8. 「単位」一覧から、距離を測定する単位を選択します。
9. 「計算」をクリックします。
最初のエンティティ・セットから 2 番目のエンティティ・セットまでの最短距離が線で強調表示されます。「測定」ダイアログに、測定された最短距離、「位置 1」の X、Y、Z の座標および「位置 2」の X、Y、Z の座標が表示されます。
10. 別の測定を実行するには、「リセット」をクリックします。
11. 「閉じる」をクリックして、「測定」ダイアログを閉じます。


角度の測定

「角度」オプションを使用して、任意の 3 つの頂点、任意の 2 つのエッジ、平面、フェース、またはこれらのエンティティ・タイプの組合せ間の正確な角度を測定します。

1. 「解析」メニューから「測定」を選択します。
「AutoVue」ツールバーで、「測定」 をクリックすることもできます。
「測定」ダイアログが表示されます。
2. 「角度」タブをクリックします。
3. 測定に使用するスナップ・モードを選択します。
選択したタイプのエンティティがモデル上で強調表示されます。
4. あるエンティティ・タイプと平面の間の角度を測定するには、「対する平面」チェック・ボックスを選択し、一覧から平面を選択します。
5. 「単位」一覧から、角度を測定する単位を選択します。
6. モデル上で角度を定義する 2 つの点をクリックします。
円弧で接続された角度アームが表示されます。
7. 再度クリックして測定を完了します。
角度が強調表示され、角度測定による値がダイアログに表示されます。
8. 別の測定を実行するには、「リセット」をクリックします。

円弧の測定

「円弧」オプションを使用して、モデル上の円弧の正確な半径、長さおよび角度を測定します。中心点の位置も計算できます。

1. 「解析」メニューから「測定」を選択します。
「AutoVue」ツールバーで、「測定」 をクリックすることもできます。
「測定」ダイアログが表示されます。
 2. 「円弧」タブをクリックします。
 3. 事前に定義した円弧を測定する場合は、「円弧エンティティ」を選択します。
モデル上のすべての円弧と円が強調表示されます。スナップ・モードは無効になります。
 4. 3点間の円弧を測定する場合は、「3点から」を選択します。
スナップ・モードが有効になります。
 5. 測定に使用するスナップ・モードを選択します。
 6. 「単位」リストから、円弧の距離を測定する単位を選択します。
 7. 「3点から」を選択した場合は、円弧を定義する3つの点をクリックします。
各点が円弧で連結されます。「測定」ダイアログに、中心点の座標、半径、直径、円弧の長さ、角度の始まりと終わり、スイープの測定値が表示されます。
 8. 「円弧エンティティ」を選択した場合は、測定する円弧のエッジをクリックします。
別の測定を実行するには、「リセット」をクリックします。
円弧が強調表示されます。「測定」ダイアログに、中心点の座標、半径、比率、円弧の長さ、角度の始まりと終わり、スイープの測定値が表示されます。
 9. 「閉じる」をクリックして、「測定」ダイアログを閉じます。
-


円弧のキャリブレーション

1. 描画の円弧を測定します。
2. 「円弧」タブで、「キャリブレーション」をクリックします。
「半径のキャリブレーション」ダイアログに測定距離が表示されます。
3. 「単位」リストから、距離をキャリブレーションする単位を選択します。
4. ある値までキャリブレーションする場合は、「キャリブレーション単位」をクリックして値を入力します。

5. 係数でキャリブレーションする場合は、「係数の設定」をクリックして値を入力します。
 6. 「OK」をクリックします。
「円弧」タブに、キャリブレーション結果が表示されます。
 7. 「閉じる」をクリックして、「測定」ダイアログを閉じます。
-


頂点座標の測定

「頂点座標」オプションでは、モデル上の頂点の座標が提供されます。

1. 「解析」メニューから「測定」を選択します。
「AutoVue」ツールバーで、「測定」をクリックすることもできます。
「測定」ダイアログが表示されます。
 2. 「頂点」タブをクリックします。
モデル上のすべての頂点が強調表示されます。
 3. 「単位」リストから、測定する単位を選択します。
 4. 測定対象となる、強調表示されている頂点にカーソルを移動します。
「X」、「Y」、「Z」の座標がヒントに表示されます。
 5. 頂点を選択します。
別の測定を実行するには、「リセット」をクリックします。
「測定」ダイアログに、「X」、「Y」、「Z」の座標が表示されます。
 6. 「閉じる」をクリックして、「測定」ダイアログを閉じます。
-

エッジの長さの測定


「エッジの長さ」オプションを使用して、モデル上のエッジの長さを測定します。

1. 「解析」メニューから「測定」を選択します。
「AutoVue」ツールバーで、「測定」をクリックすることもできます。
「測定」ダイアログが表示されます。
2. 「エッジの長さ」タブをクリックします。
モデル上のすべてのエッジが強調表示されます。
3. 「単位」リストから、エッジの長さを測定する単位を選択します。
複数のエッジの測定値を累積するには、「累積」を選択します。

4. 測定するエッジをクリックします。
別の測定を実行するには、「リセット」をクリックします。
「測定」ダイアログにエッジの長さの測定値が表示されます。
 5. 「閉じる」をクリックして、「測定」ダイアログを閉じます。
-

フェース表面積の測定

「表面積」オプションを使用して、エンティティ・フェースまたはモデル上のエンティティ全体の表面積を測定します。

1. 「解析」メニューから「測定」を選択します。
「AutoVue」ツールバーで、「測定」 をクリックすることもできます。
「測定」ダイアログが表示されます。
 2. 「表面積」タブをクリックします。
 3. エンティティ上のフェースの表面積を測定する場合は、「フェース表面積」を選択します。
 4. エンティティ全体の表面積を測定する場合は、「エンティティ表面積」を選択します。
 5. 「単位」リストから、表面積を測定する単位を選択します。
複数の表面積の測定値を累積するには、「累積」をクリックします。
 6. 「フェース表面積」を選択した場合は、フェース表面積を強調表示するモデル上にカーソルを移動し、測定するフェース表面積をクリックします。
フェース表面積が強調表示されます。「測定」ダイアログに、測定された表面積が表示されます。
 7. 「エンティティ表面積」を選択した場合は、測定するエンティティをクリックします。
エンティティと、そのボディに属するすべてのフェースが強調表示されます。
「測定」ダイアログに、ボディの測定された表面積が表示されます。
 8. エンティティのフェース表面積を測定するには、強調表示されたボディをクリックします。
エンティティとその親を表示するリストが表示されます。
 9. リストからエンティティまたは親を選択します。
親のフェース表面積を測定するには、リストから親を選択します。
選択したエンティティが強調表示され、「測定」ダイアログに測定された表面積が表示されます。
 10. 別の測定を実行するには、「リセット」をクリックします。
 11. 「閉じる」をクリックして、「測定」ダイアログを閉じます。
-

.AutoVue の構成


異なるグループのファイル形式またはすべての一般的なファイルに対して AutoVue ワークスペースを構成するには、構成オプションを使用します。たとえば、EDA、2D、3D、Office の各ファイルに対して異なる背景色を設定できます。また、フォント、記号、XRef などの外部リソースを検索するためのパスを設定したり、測定オプションを構成することもできます。

構成オプションにアクセスするには、「オプション」メニューから「構成」を選択します。「構成」ダイアログが表示されます。変更内容を適用して「構成」ダイアログを閉じるには、「OK」をクリックします。

一般 オプション

「一般」構成オプションにアクセスする手順は、次のとおりです。

1. 「オプション」メニューから「構成」を選択します。
「構成」ダイアログが表示されます。



2. 構成ツリーで、「一般」を選択します。

「CAD」、「ラスター」および「システム・オプション」が表示されます。

CAD ファイル・オプションの構成

テキスト、寸法、線スタイルなどを CAD ファイルに表示する方法を構成します。

オプション	説明
テキスト	テキスト・エンティティを表示する場合に選択します。 テキスト・エンティティを非表示にする場合は選択を解除します。
寸法	すべての寸法エンティティを表示する場合に選択します。 単純な寸法エンティティを非表示にする場合は選択を解除します。
線幅	可変の線幅を表示する場合に選択します。 1 ピクセル幅ですべての線を表示する場合は選択を解除します。いずれの線にも線の太さは表示されません。
白黒強制	描画のすべての色を強制的に白黒で表示する場合に選択します。 ファイルをカラー表示する場合は選択を解除します。
線スタイル	点線および破線を表示する場合に選択します。 すべての線を実線で表示する場合は選択を解除します。
塗りつぶし	塗りつぶしたエンティティを、単なるアウトラインでなく、塗りつぶした状態で表示する場合に選択します。 塗りつぶしたエンティティの塗りつぶしを非表示にする場合は選択を解除します。
外部参照のロード	XRef を自動的に表示する場合に選択します。 XRef を自動的に表示しない場合は選択を解除します。

ラスター・ファイル

ラスター・ファイルの表示方法を選択します。

ラスター・ファイルを最大解像度で表示する場合は、「**最大解像度**」を選択します。

ラスター・ファイルを現在のウィンドウにあわせて表示する場合は、「**ウィンドウに合せる**」を選択します。

システム・オプション

「AutoVue」アイコンを、AutoVue を閉じた後も引き続きシステム・トレイに表示するには、「**システム・トレイ常駐待機の有効化**」を選択します。

このアイコンをダブルクリックすると、AutoVue を再びすばやく開き、最近使用したファイルにアクセスするなどの操作を実行できます。このオプションを選択しているときに AutoVue を完全に終了するには、システム・トレイの「AutoVue」アイコンを右クリックして「**AutoVue を閉じる**」を選択する必要があります。

閉じたときに AutoVue を完全に終了するには、「システム・トレイ常駐待機の有効化」の選択を解除します。

「レジストリ」をクリックすると、「AutoVue ファイル登録」ダイアログ・ボックスが開きます。リストから、AutoVue に関連付けるファイル拡張子を選択します。「OK」をクリックすると、変更内容が適用され、ダイアログ・ボックスが閉じます。

構成 パス

XRef、フォント、記号またはマークアップのパスを構成します。

フォントや XRef などの外部リソースが必要なファイルを使用するときに、その外部リソースがベース・ファイルと同じ場所に存在しない場合は、外部リソースのパスを指定する必要があります。

デフォルト以外の場所に格納されている記号ライブラリへのアクセスや、AutoVue がマークアップ・ファイルを読み込んだり検索する場所の構成が必要になる場合があります。

パス	説明
XRef	2D ファイル、3D ファイルまたは EDA ファイルに関連付けられている外部参照ファイルのディレクトリ・パス 見る “XRef パスの構成”
フォント	AutoVue のベクター・ファイルに必要なフォントのディレクトリ・パス 見る “フォント・パスの構成”
記号	AutoVue のマークアップ・エンティティで使用する記号ライブラリのディレクトリ・パス 見る “記号パスの構成”
マークアップ	マークアップ・ファイルのディレクトリ・パス 見る “マークアップ・パスの構成”

XRef パスの構成

XRef パスは、2D、3D または EDA ファイルに関連付けられている外部参照ファイルのディレクトリ・パスです。

- 構成ツリーで「一般」を展開し、「XRef パス」を選択します。
- 「追加」をクリックします。
「フォルダの参照」ダイアログ・ボックスが表示されます。

3. ディレクトリ・パスを入力するか、スクロールして、外部参照ファイルが格納されているディレクトリを特定します。
4. 現在のパスの下にあるすべてのサブディレクトリを参照するには、ファイル・パスの最後にアスタリスクを2つ (**) 入力します。たとえば、**C:¥samples¥**** では、samples ディレクトリの下にあるすべてのサブディレクトリを参照します。
5. 現在のパスの下にある1つのサブディレクトリを参照するには、ファイル・パスの最後にアスタリスクを1つ (*) 入力します。たとえば、**C:¥samples¥*** では、samples ディレクトリの下にある1つのサブディレクトリを参照します。
6. 「OK」をクリックします。
複数のパスをリストに追加する場合は、手順3から5を繰り返します。
ディレクトリ・パスが表示されます。
7. 順序を変更するには、移動するパスを選択して「上へ」または「下へ」をクリックし、パスをリスト内の目的の場所に移動します。
8. パスを削除するには、パスを選択して「削除」をクリックします。

フォント・パスの構成

フォント・パスは、2D、3D、EDA または Office のファイルで要求されるフォントのディレクトリ・パスです。


1. 構成ツリーで「一般」を展開し、「フォント・パス」を選択します。
2. 「追加」をクリックします。
「フォルダの参照」ダイアログ・ボックスが表示されます。
3. ディレクトリ・パスを入力するか、スクロールして、外部フォント・ファイルが格納されているディレクトリを特定します。
4. 現在のパスの下にあるすべてのサブディレクトリを参照するには、ファイル・パスの最後にアスタリスクを2つ (**) 入力します。
たとえば、**C:¥samples¥**** では、samples ディレクトリの下にあるすべてのサブディレクトリを参照します。
5. 現在のパスの下にある1つのサブディレクトリを参照するには、ファイル・パスの最後にアスタリスクを1つ (*) 入力します。
たとえば、**C:¥samples¥*** では、samples ディレクトリの下にある1つのサブディレクトリを参照します。
6. 「OK」をクリックします。
複数のパスをリストに追加する場合は、手順3から5を繰り返します。
ディレクトリ・パスが表示されます。

7. 順序を変更するには、移動するパスを選択して「上へ」または「下へ」をクリックし、パスをリスト内の目的の場所に移動します。
 8. パスを削除するには、パスを選択して「削除」をクリックします。
-

選択したパスがリストから消去されます。


記号パスの構成

記号パスは、AutoVue のマークアップ・エンティティで使用する記号ライブラリのディレクトリ・パスです。

1. 構成ツリーで「一般」を展開し、記号パスを選択します。
 2. 記号ライブラリをデフォルトのディレクトリに格納する場合は、「自動」オプションを選択します。
 3. 記号ライブラリを格納するディレクトリを選択する場合は、「ユーザー定義」オプションを選択します。記号ファイルを格納するディレクトリ・パスを入力するか、「参照」 をクリックしてディレクトリを特定します。
-

マークアップ・パスの構成

マークアップ・パスは、現在ロードされているドキュメントに関連するマークアップ・ファイルのディレクトリ・パスです。

1. 構成ツリーで「一般」を展開し、「マークアップ・パス」を選択します。
 2. マークアップをデフォルトのディレクトリに格納する場合は、「自動」オプションを選択します。デフォルトでは、マークアップ・ファイルは、ベース・ファイルにある **avred** サブディレクトリに格納されます。
 3. マークアップを格納するディレクトリを選択する場合は、「ユーザー定義」オプションを選択します。マークアップを格納するディレクトリ・パスを入力するか、「参照」 をクリックしてディレクトリを特定します。
-

すべてのマークアップがこの新しい場所に保存され、この場所から読み取られるようになります。

測定

「測定」オプションを使用すると、デフォルトの測定単位と小数点以下の桁数を定義できます。

構成ツリーで「一般」を展開し、「測定」を選択して必要なオプションを表示します。

使用可能なオプションは、次のとおりです。

オプション	説明
有効数字	測定ごとに表示する小数点以下の桁数を指定できます。1 から 18 の数値を入力します。
デフォルト単位	AutoVue で使用するデフォルト・フォントを指定できます。ファイルにネイティブ・ファイル単位がない場合は、デフォルトのファイル単位が使用されます。
測定単位	測定で使用するデフォルト・フォントを指定できます。このリストには、標準単位に加えて「ネイティブ・ファイルの単位」オプションが表示されます。ファイルのネイティブ単位を測定する場合は、「ネイティブ・ファイルの単位」を選択できます。

テキスト・ファイルの標準フォントの構成

「標準フォント」オプションを使用すると、テキスト・ファイルのフォント・プロパティを定義できます。

1. 構成ツリーで「一般」を展開し、「標準フォント」を選択します。
2. 「フォント」リストからフォントを選択します。
3. 「フォント・スタイル」リストから、「通常」、「太字」、「イタリック」または「太字イタリック」を選択します。
4. 「サイズ」リストからフォント・サイズを選択します。
5. 効果のオプションから、取消線や下線をテキストに追加できます。
「サンプル」領域に標準フォントがプレビューされます。

ストリーミング・ファイル・サポートの構成

AutoVue でネイティブ・ファイルを初めて開くと、ストリーミング・ファイルが生成されます。ストリーミング・ファイルは、ファイルのロード時間を短縮するために生成されます。その結果、それ以降にネイティブ・ファイルを開く場合は、ネイティブ・ファイルではなく、ストリーミング・ファイルから読み取られます。

このオプションを使用すると、ストリーミング・ファイルのサポートを構成できます。

NOTE: ネイティブ・ファイルが変更されると、ストリーミング・ファイルは無効になり、ネイティブ・ファイルが開きます。

1. 「ストリーミング・ファイル・サポートの有効化」チェック・ボックスを選択します。
「フォルダの参照」ダイアログ・ボックスが表示されます。
 2. ストリーミング・ファイルの格納に使用するフォルダを参照して選択し、「OK」をクリックします。
ストリーミング・ファイルのサポートを有効にすると、デフォルトでは「ストリーミング・ファイル作成の有効化」チェック・ボックスが選択されます。
選択したフォルダのパスが「キャッシュ・フォルダ」フィールドに表示されます。
 3. ストリーミング・ファイルのキャッシュ・フォルダのサイズを制限するには、「キャッシュ・サイズ制限の有効化」チェック・ボックスを選択します（デフォルト値は 0）。チェック・ボックスの右側にあるフィールドにキャッシュ・サイズを入力します。
-

NOTE: ストリーミング・ファイル設定の変更は、アプリケーションの再起動後に適用されます。

AutoVue の構成 2D ファイル

2D ファイル用に背景色、スナップ設定およびオーバーレイ・エクステン트를構成できます。

1. 「オプション」メニューから「構成」を選択します。
「構成」ダイアログが表示されます。
 2. ツリーで「2D」を選択します。
「2D」オプションが表示されます。
-

スナップ設定

測定モードで、事前定義のスナップ半径内にカーソルを移動すると、選択するエンティティのスナップ・ボックスが表示されます。スナップ半径を変更するに

は、「スナップ半径」フィールドの値を変更します。スナップ半径はピクセルで構成されています。

色の構成

「色」設定では、2D ファイルの色を変更できます。

ツリーで「2D」を展開し、「色」を選択して、次のオプションを表示します。

オプション	説明
背景	2D ファイルの背景色を変更します。
測定	2D ファイルの測定時に表示する色を変更します。

構成 AutoVue の 3D ファイル用

3D ファイルを使用するときの作業環境をカスタマイズする構成オプションがあります。

1. 「オプション」メニューから「構成」を選択します。
「構成」ダイアログ・ボックスが表示されます。
2. ツリーで「3D」を選択します。
「レンダリング」および「動的レンダリング」オプションが表示されます。

レンダリング

「レンダリング」オプションを使用すると、モデルのレンダリング方法を変更できます。

次のオプションを変更すると、表示の詳細レベルに影響を与えます。「レンダリング」オプションは、次のとおりです。

オプション	説明
スムーズ・シェーディング	デフォルトで設定されています。このオプションをオフにすると、シェーディング・モデルの曲面は一連のフラットな表面積としてレンダリングされます。したがって、詳細レベルは低くなりますが、レンダリングは高速になります。 影響があるのはシェーディング・モデルのみです。
後面フェース削除	選択すると、AutoVue に対し、表示されるモデルの背面はレンダリングしないように指示されます。レンダリングは高速になりますが、モデルの動きが实际的でなくなります。 影響があるのはシェーディング・モデルのみです。
正確な陰線消去	AutoVue に対し、正確に計算して、モデルのすべての陰線消去をレンダリングするように指示します。 このオプションを選択すると、レンダリング速度が低下します。

動的レンダリング

「動的レンダリング」オプションを使用すると、動いているモデル向けのレンダリング・モードを選択できます。

選択できるオプションは、次のとおりです。

メニュー・オプション	説明
高速フレーム	モデルが高速でスピンまたは回転します。詳細レベルは低くなりますが、モデルが動いているときのレンダリングを高速化できます。
ワイヤー・フレーム	回転またはスピン中に、モデルがワイヤー・フレームで表示されます。
フラット・シェーディング	モデルが動いているときに、曲面に対してスムーズなシェーディングが実行されません。
ワイヤー・ポリゴン	動いているモデルをワイヤー・ポリゴン・モードでレンダリングします。
点描による雲	動いているモデルを頂点のスケルトンで表示します。
境界ボックス	モデルが動いているときに、モデル・パーツが境界ボックスで囲まれます。
現在のレンダー・モード	モデルは、その動静にかかわらず、同じモードでレンダリングされます。

モデル

「モデル」構成オプションを使用すると、モデル・パーツのストリーミング方法、動的ロード・メッシュ解像度および表示を制御できます。

カテゴリ・ツリーで「3D」を展開し、「モデル」を選択して、「ロード中」および「デフォルトのメッシュ解像度」の各オプションをロードします。

ロード

1. 「メッシュ・データのロード」オプションを選択して、使用可能なメッシュ・データをロードします。
2. BREP データをロードするには、「メッシュ・データのロード」の選択を解除します。
変更を有効にするには、ファイルをリロードする必要があります。

デフォルトのメッシュ解像度

「デフォルトのメッシュ解像度」スライダを使用すると、モデルを表示する際に描画されるポリゴン数を変更できます。

スライダは「低」、「中」および「高」の各解像度レベルの間でドラッグします。

低解像度レベルでは、ポリゴン数が少なく、詳細レベルは低くなりますが、レンダリングは高速になります。

「デフォルトのメッシュ解像度」スライダによる影響があるのは、シェーディング・モデルとワイヤー・ポリゴン・モードのみです。

PMI フィルタリング

ツリーで「3D」を展開し、「PMI」を選択して PMI オプションを表示します。

「PMI フィルタリング」オプションを使用すると、表示する製品製造情報タイプを構成できます。「ツリー」列のチェック・ボックスで、3D モデル・ツリーに表示する PMI エンティティ・タイプを選択します。「ビュー」列のチェック・ボックスで、ワークスペースに表示する PMI エンティティ・タイプを選択します。

次の「PMI テキスト・レンダリング・スタイル」オプションを使用すると、PMI テキストのスタイルを定義できます。

オプション	説明
ネイティブ設定（ファイルから）	PMI テキストはデフォルト設定で表示されます。
3D	PMI テキストは 3 次元で表示されます。表示されない場合もあります。
フラットからスクリーンへ	PMI テキストは、常に表示されます。

色の構成

「色」オプションを使用すると、3D ファイルの細部が見やすくなるように色を構成できます。

構成ツリーで「3D」を展開し、「色」を選択して、使用可能な色オプションを表示します。色オプションは、次のように、「共通」、「断面の強調表示」および「ジオメトリの強調表示」にグループ化されています。

共通

オプション	説明
背景	3D ビューの背景色を設定します。
選択	モデルまたはモデル・パーツを選択したときの色を設定します。
エンティティのデフォルト	モデルの色がネイティブ・ファイルに格納されていないときに使用する、デフォルトの色を設定します。
測定	測定の色を設定します。
最短距離セット 1	最短距離を測定するときの、最初のセットポイントの色を設定します。
最短距離セット 2	最短距離を測定するときの、2 番目のセットポイントの色を設定します。

断面の強調表示

オプション	説明
エッジ	断面および切取りのオプションを定義するときの、断面エッジの色を設定します。
塗りつぶし	断面および切取りのオプションを定義するときの、塗りつぶしの色を設定します。

ジオメトリの強調表示

オプション	説明
頂点	測定およびマークアップ中に強調表示する頂点の色を設定します。
フェース	測定およびマークアップ中に強調表示するフェースの色を設定します。
エッジ	測定およびマークアップ中に強調表示するエッジの色を設定します。

背景の構成

「背景」オプションを使用すると、背景に表示するグラデーションまたは画像を選択できます。構成ツリーで「3D」を展開し、「背景」を選択します。「背景グラデーション」および「背景画像」オプションが表示されます。

「背景グラデーション」オプション

「プレーン」、「方向グラデーション」または「ラジアル・グラデーション」のいずれかを選択します。オプションの右側に背景がプレビューされます。

「背景画像」オプション

- 「追加」をクリックします。
「背景画像」ダイアログが表示されます。
- 「画像ファイル」フィールドの右側にある省略記号をクリックし、画像ファイルを参照します。
選択できるのは、**.bmp**、**.jpeg** または **.img** ファイルのみです。

3. 「引伸ばしタイプ」リストから、画像をそのままにするか、「画面に合せて引き伸ばす」、「全体ズーム」または「画面に合せてズーム」を選択します。
 4. 「背景での位置」リストから、画像を配置する位置を選択します。
 5. 操作を完了した後、「OK」をクリックします。
-

NOTE: 「構成」ダイアログで「OK」をクリックすると、選択した背景が適用されます。

その他

構成ツリーで「3D」を展開し、「その他」を選択してその他のオプションを表示します。

表示

デフォルトでは、「グローバル軸の表示」オプションが有効です。このオプションを無効にすると、ワークスペースの右下隅に表示されている軸が削除されます。

モデル・ツリー

3D ファイルを開いたときのモデル・ツリーの折りたたみレベルを定義するには、「ツリー・レベル」フィールドに異なる値を入力します。デフォルトは3レベルです。

マニピュレータ

マニピュレータを現在のユーザー定義座標系に自動的にあわせるには、「現在の UCS と整列」オプションを有効にします。

選択項目の強調表示

次の「**選択の強調表示**」オプションを使用すると、オブジェクトが選択されていることを示す方法を定義できます。

オプション	説明
境界ボックスの強調表示	選択項目がワイヤーフレーム・ボックスで囲まれます。
エンティティの強調表示	選択項目が別の色で示されます。

AutoVue の構成 EDA ファイル

EDA ファイルを使用する際に、作業環境をカスタマイズできる構成オプションがあります。EDA 構成オプションにアクセスするには、「**オプション**」メニューから「**構成**」を選択します。表示された「**構成**」ダイアログで、ツリーから「**EDA**」を選択します。

カスタマイズ 選択項目

選択したコンポーネントを強調表示する方法を構成します。構成ツリーで、「**EDA**」を選択します。選択オプションには、「**エンティティの強調表示**」と「**未選択項目を減光**」の 2 つがあります。

エンティティの強調表示


選択したすべてのエンティティを強調表示するには、このオプションをアクティブ化します。このオプションはデフォルトで有効になっています。

NOTE: デフォルトの強調表示の色は黄色です。

見る “ 変更色 ”

未選択項目を減光

このオプションをアクティブにすると、すべての未選択エンティティが減光されます。選択したエンティティは元の色のままです。

「AutoVue」ツールバーで、「未選択項目を減光」 をクリックすることもできます。

「未選択項目を減光」を選択すると、未選択エンティティの減光レベルを設定できます。減光レベルを高くするにはスライダを右方向に、低くするにはスライダを左方向にドラッグします。「構成」ダイアログの減光設定の右側にあるアイコンをクリックすると、減光レベルをプレビューできます。

さらに、「未選択項目を減光」とともに「強調表示されたエンティティを太くする」チェック・ボックスを選択できます。このオプションを選択すると、選択したエンティティがさらにはっきりと表示されます。このチェック・ボックスの選択を解除すると、エンティティはデフォルトの太さに戻ります。

表示 ヒント

エンティティ上にマウスを置くとヒントが表示され、そのエンティティに関する情報が提供されます。これらのヒントは、無効または有効にできます。

1. ツリーで「EDA」を選択します。
 2. 「マウス・ホバー」見出しの下にある「エンティティ情報ヒントの表示」オプションを選択するか、選択を解除します。
 3. 「OK」をクリックします。
-

変更 3D ビュー

EDA ファイルの 3D PCB ビューの基板の厚さおよびコンポーネントの高さを設定できます。これらの基板の厚さとコンポーネントの高さの各値が使用されるのは、元の EDA ファイルに基板の厚さおよびコンポーネントの高さ情報が含まれていない場合のみであることに注意してください。

1. 構成ツリーで、「EDA」を選択します。
2. 基板の厚さを変更するには、「基板のデフォルト厚さ」フィールドに値を入力します。

「基板のデフォルト厚さ」オプションが適用されるのは、設計で厚さが定義されていない基板のみです。基板に厚さが定義されている場合、このオプションはその基板には適用されません。

3. コンポーネントの高さを変更するには、「コンポーネントのデフォルト高さ」フィールドに値を入力します。
「コンポーネントのデフォルト高さ」オプションが適用されるのは、設計で高さが定義されていないコンポーネントのみです。コンポーネントに高さが定義されている場合、このオプションはそのコンポーネントには適用されません。
4. 別の測定単位を使用して操作するには、「デフォルト単位」リストから別の単位を選択します。これは、「基板のデフォルト厚さ」および「コンポーネントのデフォルト高さ」フィールドで設定した値に使用される測定単位です。
5. ファイルをリロードして変更内容を確認します。

同期 ファイル比較時のレイヤー

ファイルの比較時に、すべてのレイヤー設定を同期できます。レイヤー設定を同期した場合は、ある設定を変更すると、比較する両方のファイルの同じ設定が変更されます。

1. ツリーで「EDA」を展開し、「解析」を選択します。
2. ファイルの比較時にすべてのレイヤー設定を同期するには、「レイヤー設定」オプションを選択します。

NOTE: このオプションが適用されるのは、PCB 描画の場合のみです。

構成 クロスプローブ時のズーム動作

ファイルをクロスプローブする際に、ズーム・オプションを構成できます。

1. ツリーで「EDA」を展開し、「解析」を選択します。
2. 「クロスプローブ」のいずれかのオプションを選択します。
 - a 「現在のズーム・レベルを維持」を選択します。このオプションをアクティブにすると、クロスプローブしている間も対象ファイルのビューは同じ状態で維持されます。
 - b クロスプローブ時に、選択したエンティティを自動的にズームするには、「選択項目のズーム」を選択します。デフォルトでは、このオプションが有効になっています。
 - c ファイルの内容を水平軸または垂直軸にあわせて現在のウィンドウのサイズに自動的に調整するには、「適合するようにズーム」を選択します。

変更色

EDA ファイルの色を構成できます。

ツリーで「EDA」を展開し、「色」を選択します。

「色オプション」ダイアログでは、構成可能なオプションが「共通」および「3D ビュー」の下に次のようにグループ化されています。

共通

オプション	説明
背景	3D ビューの背景色を設定します。
選択	モデルまたはモデル・パーツを選択したときの色を設定します。
エンティティのデフォルト	モデルの色がネイティブ・ファイルに格納されていないときに使用する、デフォルトの色を設定します。
測定	測定の色を設定します。
最短距離セット 1	最短距離を測定するときの、最初のセットポイントの色を設定します。
最短距離セット 2	最短距離を測定するときの、2 番目のセットポイントの色を設定します。

3D ビュー

オプション	説明
基板のデフォルト色	3D ビューの基板の色を構成します。
コンポーネントのデフォルト色	3D ビューのコンポーネントの色を構成します。

グラフィック・ファイルの背景色の構成

白黒ラスター・ファイルおよびカラー・ラスター・ファイルの背景色を指定します。

1. 「オプション」メニューから「構成」を選択します。
「構成」ダイアログが表示されます。
 2. ツリーで「グラフィック」を選択します。
 3. それぞれの「背景」リストから、白黒ラスター・ファイルおよびカラー・ラスター・ファイルの背景色を選択します。
-

デスクトップの背景色の構成 オフィス

次のタイプのデスクトップ・オフィス・ファイルについて、背景色を指定します。

- ・ ドキュメント
- ・ スプレッドシート
- ・ データベース
- ・ アーカイブ


1. 「オプション」メニューから「構成」を選択します。
「構成」ダイアログが表示されます。
 2. ツリーで「デスクトップ・オフィス」を選択します。
 3. デスクトップ・オフィス・ファイルの各タイプについて背景色を選択します。
-


マークアップ

AutoVue では、何百もの異なるファイル形式を表示し、対象ドキュメントのオーサリング・アプリケーションがない場合でも、すべての読取り可能なファイル形式に対してマークアップを作成できます。

マークアップとは、電子文書での描画と書込みを意味します。ファイルのマークアップを作成すると、そのマークアップは元のファイルの上に作成されます。マークアップは個別のファイルに保存されます。

NOTE: マークアップ・エンティティは、作成中に **[Esc]** キーを押して取り消すことができます。

ファイルに既存のマークアップ・ファイルがある場合は、AutoVue ワークスペースの下部にあるステータス・バーに、**マークアップ・インディケータ・アイコン**  が表示されます。マークアップ・インディケータをクリックすると、「**マークアップ・ファイル**」ダイアログが開き、マークアップ・ファイルを選択して表示することができます。



マークアップ・ファイルを開くと、元のファイルの上にマークアップが表示されます。








マークアップ・モードでは、次の操作を実行できます。

- ・ テキスト、弧、矩形、円、雲、線、矢印、ポリゴンなどのエンティティを作成します。
- ・ テキストまたはノートを追加して、スタンプまたは情報をエンティティに追加します。
- ・ レイヤーを作成し、名前を指定し、色を割り当てることによって、作業を編成します。
- ・ 選択した様々なマークアップ・ファイルのレイヤーのコピーを組み合わせた新規マークアップ・ファイルを作成します。
- ・ 移動やサイズ変更が可能な測定マークアップ・エンティティを作成します。
- ・ 階層ツリー内でマークアップ間を移動し、マークアップ・プロパティを表示し、各プロパティに従ってツリーを並べ替えます。
- ・ マークアップ・レイヤーを個別にまたは組み合わせて表示します。

NOTE: デフォルトでは、Office ドキュメントに対するマークアップは無効になっています。Office ドキュメントに対するマークアップを有効にする方法については、『*Installation and Administration Manual*』の「INI オプション」に関する章を参照してください。

マークアップ・ナビゲーション・ツリー

マークアップ・モードでは、ワークスペースの下にマークアップ・ナビゲーション・ツリーが表示されます。ツリーが表示されない場合は、「オプション」メニューから、「パネルの表示」、「マークアップ・パネル」の順に選択します。

Markups					
Markup Entity	Author	Last Modified 	Page	Layer	
Untitled2					
 Text	JohnDoe	04/09/2008 11:51:06 AM	1	0	
 Leader	JohnDoe	04/09/2008 11:51:08 AM	1	0	
 bmb	JohnDoe	04/09/2008 11:51:22 AM	1	0	
 Highlight	JohnDoe	04/09/2008 11:51:24 AM	1	0	
 Box	JohnDoe	04/09/2008 11:51:29 AM	1	0	
 Line	JohnDoe	04/09/2008 11:51:31 AM	1	0	

このツリーには、ユーザーが作成したマークアップまたはコメントの階層が表示されます。ツリー内ではマークアップ間を移動できます。マークアップごとにプロパティ・セットが生成されます。列ヘッダーをクリックすると、各プロパティに従ってツリー内のマークアップを並べ替えることができます。次のプロパティがあります。

プロパティ	説明
マークアップ・エンティティ	作成するマークアップ・エンティティのタイプ
作成者	マークアップ・エンティティを作成したユーザーの名前
最終変更日時	マークアップ・エンティティが最後に変更された日時
ページ	マークアップ・エンティティが作成される元のドキュメントのページ番号
レイヤー	マークアップ・エンティティが作成されるマークアップ・レイヤー


作成されたマークアップ・エンティティはツリー内に表示され、その情報がマークアップ・ファイルに記録および保存されます。

NOTE: エンティティ上にマウスを置くと、その作成者と日付のプロパティが表示されます。

マークアップのフィルタ

マークアップを表示しているときは、メタデータ情報に基づいて表示されているマークアップ・ファイルやエンティティをフィルタできます。

これを実行するには、「マークアップ」メニューから「フィルタ」を選択し、「作成者別」、「エンティティ・タイプ別」、「最終変更日別」、「ページ別」、「レイヤー別」のいずれかのオプションを選択します。「マークアップ可視性のフィルタリング」ダイアログが表示されます。

NOTE: マークアップ・プロパティ・ツールバーで、「マークアップ・フィルタ」 をクリックすることもできます。

- 特定の作成者が作成したマークアップを表示するには、「作成者」タブをクリックし、作成者名の横にあるチェック・ボックスを選択します。フィルタから作成者のマークアップを削除するには、関連するチェック・ボックスの選択を解除します。マークアップ・ナビゲーション・ツリーでは、「作成者」列ヘッダーにフィルタ・アイコンが表示されます。
- エンティティ・タイプ別にマークアップを表示するには、「マークアップ・エンティティ」タブをクリックし、マークアップ・エンティティまたはエンティティの横にあるチェック・ボックスを選択します。フィルタからマークアップ・エンティティを削除するには、関連するチェック・ボックスの選択を解除します。マークアップ・ナビゲーション・ツリーでは、

「マークアップ・エンティティ」列ヘッダーにフィルタ・アイコンが表示されます。

- 最後に変更された日時に基づいてマークアップを表示するには、「**最終変更日時**」タブをクリックします。リストから次のいずれかのオプションを選択します。

オプション	説明
日付指定なし	すべてのマークアップ・エンティティが表示されます。
より前	選択した日付より前に変更されたすべてのマークアップ・エンティティが表示されます。
より後	選択した日付より後に変更されたすべてのマークアップ・エンティティが表示されます。
日付	選択した日付に変更されたすべてのマークアップ・エンティティが表示されます。
期間	選択した2つの日付の間に変更されたすべてのマークアップ・エンティティが表示されます。

マークアップ・ナビゲーション・ツリーでは、「最終変更日時」列ヘッダーにフィルタ・アイコンが表示されます。

- ページ位置別にマークアップを表示するには、「**ページ**」タブをクリックし、次のいずれかのオプションを選択します。

オプション	説明
すべてのページ	すべてのページにあるマークアップ・エンティティが表示されます。
現在のページ	現在選択されているページにあるマークアップ・エンティティが表示されます。
ページ範囲	選択したページ範囲内にあるマークアップ・エンティティが表示されます。

- レイヤー別にマークアップを表示するには、「**レイヤー**」タブをクリックし、レイヤーの横にあるチェック・ボックスを選択します。フィルタからレイヤーを削除するには、関連するチェック・ボックスの選択を解除しま

す。マークアップ・ナビゲーション・ツリーでは、「レイヤー」列ヘッダーにフィルタ・アイコンが表示されます。

NOTE: フィルタを削除するには、「マークアップ」メニューから、「フィルタ」、「すべて表示」の順に選択します。

マークアップ・ファイルの使用

マークアップは、同じドキュメントを使用しているときに別のマークアップ・ファイルとして保存できます。マークアップ・ファイルへのユーザー情報の追加、異なるマークアップ ID を使用した別のマークアップ・ファイルの作成と保存、マークアップ・ファイルのインポートとエクスポート、アクティブなマークアップ・ファイルの変更を実行できます。

保存された状態

マークアップ・ファイルを作成して保存すると、ファイルのビューの状態も保存されます。ビューの状態の例には、ズーム・レベル（エクステント）、回転や反転の設定、移動、断面平面、可視性などがあります。インポートしたモデルが含まれている 3D ファイルにマークアップを作成すると、インポートした設計がビューの状態に含まれます。EDA ファイルの場合は、マークアップを含むユーザー定義レイヤーを保存できます。


見る “ユーザー定義ビューの作成”

状態情報も、各マークアップ・エンティティとともに保存されます。たとえば、特定のズーム・レベルでマークアップ・エンティティを作成した場合は、その情報がマークアップ・エンティティとともに保存されます。マークアップ・エンティティの作成または変更時の状態に移るには、マークアップ・エンティティを右クリックし、「移動」を選択します。

マークアップ・ファイルの作成

マークアップ・ファイルを作成する手順は、次のとおりです。

1. マークアップするファイルを表示します。

2. 「マークアップ」メニューから「新規」を選択します。
マークアップ・プロパティ・ツールバーで、「新規マークアップ」  をクリックすることもできます。
-

AutoVue がマークアップ・モードに入り、マークアップ・ナビゲーション・ツリーに新しいマークアップ・ファイルが表示されます。

見る “マークアップの作成 レイヤー”

マークアップ情報の入力

マークアップを作成するときは、マークアップとともに保存するユーザー情報を入力できます。


「マークアップ」メニューから「プロパティ」を選択します。「マークアップ情報」ダイアログが表示されます。

ユーザー名、部門、会社名、会社の所在地、および電話番号を入力します。「OK」をクリックしてマークアップ情報を保存し、ダイアログを閉じます。


新規マークアップ・ファイルの保存

新規マークアップ・ファイルを保存する手順は、次のとおりです。

1. 「マークアップ」メニューから「保存」を選択します。

マークアップ・プロパティ・ツールバーで、「マークアップの保存」 をクリックすることもできます。

「マークアップ・ファイルを次の名前で保存」ダイアログに、マークアップの作成時に入力したマークアップ情報が表示されます。



The image shows a 'Save Markup File As' dialog box. It has a title bar with a close button. Inside, there is a 'Markup ID:' label followed by a text input field. To the right of this field are 'OK', 'Cancel', and 'Export' buttons. Below the 'Markup ID' field is a section titled 'Markup Information' containing five labels with corresponding text input fields: 'User', 'Department', 'Company', 'Location', and 'Telephone #'.



2. 「マークアップ ID」フィールドに、文字または数字の組合せで構成した ID を入力します。
3. 「OK」をクリックします。

マークアップ・ファイルが保存されます。マークアップとマークアップ・ファイルは、ワークスペースおよびマークアップ・ナビゲーション・ツリーに表示されたままになります。

マークアップ・ファイルを開く

マークアップ・ファイルを開く手順は、次のとおりです。

1. 既存のマークアップがあるファイルを表示します。


2. 「マークアップ」メニューから「開く」を選択します。
「AutoVue」ツールバーで「マークアップを開く」 をクリックするか、ステータス・バーの左下隅にあるマークアップ・インディケーター をクリックすることもできます。
マークアップ・インディケーター・アイコンが表示されない場合は、開いたファイルに既存のマークアップは関連付けられていないことを示します。
「マークアップ・ファイル」ダイアログが表示されます。
 3. 「マークアップ」リストで、開くマークアップ・ファイルの横にあるチェック・ボックスを選択します。
複数のマークアップ・ファイルを選択する場合は、「アクティブなマークアップ」メニューを使用して、最初にアクティブにするファイルを指定できます。詳細は、見る “アクティブなマークアップ・ファイルの設定” を参照してください。
 4. 「OK」をクリックします。
-

選択したマークアップは、ワークスペースでは元のファイルの上に表示されます。

NOTE: 複数のマークアップ・ファイルを選択した場合は、マークアップが同時に表示されます。

既存のマークアップ・ファイルの保存

変更した既存のマークアップ・ファイルを保存するには、「マークアップ」メニューから「保存」を選択します。


NOTE: マークアップ・プロパティ・ツールバーで、「マークアップの保存」 をクリックすることもできます。

変更した複数のマークアップ・ファイルを開き、すべてのファイルを保存する場合は、「マークアップ」メニューから「すべて保存」を選択します。

既存のマークアップを新規マークアップとして保存するには、「マークアップ」メニューから「名前を付けて保存」を選択します。

マークアップ・ファイルのインポート

元のファイルの上にマークアップ・ファイルをインポートする手順は、次のとおりです。


1. 「マークアップ」メニューから「開く」を選択します。
「AutoVue」ツールバーで、「マークアップを開く」 をクリックすることもできます。
「マークアップ・ファイル」ダイアログが表示されます。

2. 「インポート」をクリックします。
「インポートするマークアップ・ファイルの選択」ダイアログが表示されます。
 3. インポートするマークアップ・ファイルに移動し、選択します。
 4. 「開く」をクリックします。
-

インポートしたマークアップ・ファイルは、ワークスペースでは元のファイルの上に表示されます。

マークアップ・ファイルのエクスポート

マークアップ・ファイルをエクスポートする手順は、次のとおりです。

1. 「マークアップ」メニューから「名前を付けて保存」を選択します。
新規のマークアップ・ファイルの場合は、「マークアップの保存」をクリックすることもできます。
「マークアップ・ファイルを次の名前で保存」ダイアログが表示されます。
 2. 「エクスポート」をクリックします。
「名前を付けて保存」ダイアログが表示されます。
 3. マークアップ・ファイルをエクスポートする場所に移動します。
 4. ファイル名を入力します。
 5. 「保存」をクリックします。
-



選択したディレクトリにマークアップ・ファイルがエクスポートされます。

デフォルトでは、マークアップ・ファイル (*.*) 形式で保存されますが、別の形式を選択できます。保存形式のリストで、次の6種類の形式から選択できます。

- ・ マークアップ・ファイル (*.*)
- ・ DXF 出力 (*.dxf)
- ・ AutoCAD DWG (*.dwg)
- ・ Microstation DGN 出力 (*.dgn)

アクティブなマークアップ・ファイルの設定

1つのファイルに複数のマークアップ・ファイルを設定できます。複数のマークアップ・ファイルを同時に開く場合は、その中の1つをアクティブなマークアップ・ファイルとして設定できます。変更を加えると、その内容は現在アクティブなマークアップに適用されます。

1. 「マークアップ」メニューから「開く」を選択します。
「AutoVue」ツールバーで「マークアップを開く」 をクリックするか、ステータス・バーの左下隅にあるマークアップ・インディケーター をクリックすることもできます。マークアップ・インディケーター・アイコンが表示されない場合は、開いたファイルに既存のマークアップは関連付けられていないことを示します。
「マークアップ・ファイル」ダイアログが表示されます。
 2. 「マークアップ」リストから、開くマークアップを選択します。
 3. 「アクティブなマークアップ」リストから、アクティブにするマークアップを選択します。
アクティブなマークアップは、マークアップ・ナビゲーション・ツリーに太字で表示されます。
 4. 「OK」をクリックします。
-

選択したマークアップが、AutoVue ワークスペースに表示されます。

アクティブなマークアップ・ファイルの変更

複数のマークアップ・ファイルを開いているときに、アクティブなマークアップを変更できます。

NOTE: アクティブなマークアップは、マークアップ・ナビゲーション・ツリーに太字で表示されます。

次のいずれかの手順を実行します。

- ・ ツリーで、アクティブにするマークアップ・ファイルの名前を右クリックし、「アクティブに設定」を選択します。
- ・ 「マークアップ」ツールバーで、マークアップ・プロパティ・ツールバーにあるリストからマークアップを選択して、アクティブなマークアップを設定できます。
- ・ 次の手順を実行します。

「マークアップ」メニューから「アクティブに設定」を選択します。「アクティブなマークアップの設定」ダイアログが表示されます。「アクティブなマークアップ

プの選択」リストから、アクティブにするマークアップを選択します。「OK」をクリックすると、選択したマークアップ・ファイルがアクティブになります。

マークアップ・レイヤーの使用

マークアップ・ファイルは、それぞれ固有の名前を持つレイヤーに分割できます。レイヤーを作成し、名前を指定し、色を割り当てることによって、作業を編成できます。たとえば、色で時間的な優先順位を表したり、各レイヤーに共通の目的を持つマークアップを含めることができます。

マークアップ・レイヤーを使用すると、レイヤーを個別にまたは組み合わせて表示でき、レイヤーの追加、名前変更または削除を実行できます。さらに、レイヤーごとに異なる色を指定することもできます。


NOTE: レイヤーのデフォルトの色は赤です。

見る “別のレイヤーへのマークアップ・エンティティの移動”

マークアップの作成 レイヤー

「マークアップ・レイヤー」ダイアログで、マークアップ・レイヤーを作成できます。

1. 「マークアップ」メニューから「マークアップ・レイヤー」を選択します。
「マークアップ・レイヤー」ダイアログが表示されます。



2. 「新規」をクリックします。
「新規マークアップ・レイヤー」ダイアログが表示されます。
 3. マークアップ・レイヤーの名前を入力します。
 4. 「OK」をクリックします。
「マークアップ・レイヤー」ダイアログのリストに、新規マークアップ・レイヤーが追加されます。
 5. 新しいレイヤーの色を変更するには、「色」をクリックします。
「レイヤーの色」ダイアログが表示されます。レイヤーのデフォルトの色は赤です。
 6. 色を選択し、「OK」(了解)をクリックします。
 7. 「OK」をクリックして、「マークアップ・レイヤー」ダイアログを閉じます。
-



アクティブなマークアップの設定 レイヤー

1つのマークアップに複数のレイヤーを設定し、1つのレイヤーをアクティブなマークアップ・レイヤーとして設定できます。あるマークアップ・レイヤーがアクティブな場合、変更を加えると、その内容はすべて、アクティブなマークアップ・レイヤーに適用されます。レイヤーをアクティブとして設定するには、2つの方法があります。

1. 「マークアップ」メニューから「マークアップ・レイヤー」を選択します。
「マークアップ・レイヤー」ダイアログが表示されます。
2. 次のいずれかを実行できます。
 - a 「マークアップ・レイヤー」リストから、アクティブにするレイヤーを選択し、「**アクティブに設定**」をクリックします。
 - b 「現在アクティブなレイヤー」リストから、アクティブにするレイヤーを選択します。
3. 「OK」をクリックします。

マークアップの色の変更 レイヤー

マークアップ・レイヤーを作成した後は、そのマークアップ・エンティティの色を変更するオプションがあります。

1. 「マークアップ」メニューから「マークアップ・レイヤー」を選択します。
「マークアップ・レイヤー」ダイアログが表示されます。
2. 「マークアップ・レイヤー」リストから、色を変更するマークアップ・レイヤーを選択します。
3. 「色」をクリックします。
「レイヤーの色」ダイアログが表示されます。
4. 色を選択します。
5. 「OK」をクリックします。
エンティティの色は、作成時に「マークアップ・レイヤー」ダイアログで「レイヤー別」の色を定義した場合のみ変更されます。マークアップ・プロパティ・ツールバーにある色のオプションを使用して作成したエンティティの場合、「レイヤー別」の色を上書きし、変更されません。
6. 「OK」をクリックして、「マークアップ・レイヤー」ダイアログを閉じます。

マークアップの名前の変更 レイヤー

マークアップ・レイヤーを作成した後、レイヤーの名前を変更できます。

1. 「マークアップ」メニューから「マークアップ・レイヤー」を選択します。
「マークアップ・レイヤー」ダイアログが表示されます。
 2. 「マークアップ・レイヤー」リストから、名前を変更するマークアップ・レイヤーを選択します。
 3. 「名前の変更」をクリックします。
「新規マークアップ・レイヤー」ダイアログが表示されます。
 4. 新しいレイヤー名を入力します。
 5. 「OK」をクリックします。
マークアップ・レイヤーに新しい名前が割り当てられます。
 6. 「OK」をクリックして、「マークアップ・レイヤー」ダイアログを閉じます。
-

マークアップ間の切替え レイヤー

「マークアップ・レイヤー」ダイアログで、レイヤーとその関連マークアップ・エンティティの表示 / 非表示を切り替えることができます。

1. 「マークアップ」メニューから「マークアップ・レイヤー」を選択します。
「マークアップ・レイヤー」ダイアログが表示されます。
 2. レイヤーの表示 / 非表示を切り替えるには、次のいずれかを実行します。
 - a. レイヤーを選択して「切替え」をクリックします。レイヤーのチェック・ボックスの選択と非選択が切り替わります。すべてのマークアップ・レイヤーを表示するには、「すべてオン」をクリックします。すべてのマークアップ・レイヤーを非表示にするには、「すべてオフ」をクリックします。
 - b. 「マークアップ・レイヤー」リストで、表示するレイヤーの横にあるチェック・ボックスを選択し、非表示にするレイヤーの横にあるチェック・ボックスの選択を解除します。
 3. 「OK」をクリックします。
-

選択したレイヤーに属しているマークアップ・エンティティは、ワークスペースでは元のファイルの上に表示されます。

マークアップの削除 レイヤー

「マークアップ・レイヤー」ダイアログで、選択したレイヤーおよびそのレイヤーに関連するマークアップ・エンティティを削除できます。

1. 「マークアップ」メニューから「マークアップ・レイヤー」を選択します。
「マークアップ・レイヤー」ダイアログが表示されます。
 2. 「マークアップ・レイヤー」リストから、削除するマークアップ・レイヤーを選択します。
 3. 「削除」をクリックします。
 4. 「OK」をクリックします。
-

レイヤーおよび関連するエンティティが削除されます。

別のレイヤーへのマークアップ・エンティティの移動

マークアップ・エンティティの作成後、既存のマークアップ・レイヤーに割り当てることができます。

1. 移動するマークアップ・エンティティを選択します。
 2. 「マークアップ」メニューから、「フォーマット」、「レイヤーに移動」の順に選択します。
マークアップ・エンティティを右クリックして、「フォーマット」、「レイヤーに移動」の順に選択することもできます。
「レイヤーに移動」ダイアログが表示されます。
 3. 「レイヤー」リストから、移動先のレイヤーを選択します。
 4. 「OK」をクリックします。
-

選択したマークアップ・エンティティが、選択したレイヤーに移動します。「レイヤー別」の色を使用しているマークアップ・エンティティのみ、新しいレイヤーの色に変更されます。

見る “マークアップ・エンティティの使用”

マークアップ・ファイルの結合

「結合」オプションを使用すると、選択した様々なマークアップ・ファイルのレイヤーのコピーを組み合わせた新規マークアップ・ファイルを作成できます。確認サイクルでは、結合によって、複数のマークアップ・ファイルではなく、組み合わせられた1つのマークアップ・ファイルが作成者に提供されるため、ドキュメントの改訂が容易になります。「結合」オプションがアクティブになるのは、複数のマークアップ・ファイルを開いている場合のみです。

1. 結合するマークアップ・ファイルを開きます。
 2. 「マークアップ」メニューから「結合」を選択します。
「マークアップの結合」ダイアログが表示されます。
 3. 1つのファイルに結合するマークアップ・レイヤーを選択します。複数のレイヤーを選択するには、[Shift] キーまたは [Ctrl] キーを押しながら選択します。
すべてのレイヤーを選択するには、「すべて選択」をクリックします。すべてのレイヤーの選択を解除するには、「すべて選択解除」をクリックします。
 4. 「出力 ID」フィールドに、新しいマークアップ・ファイルの ID を入力します。
 5. 新規に結合されたマークアップをアクティブなマークアップとして開くには、「アクティブなマークアップとして開く」チェック・ボックスを選択します。
 6. 「OK」をクリックします。
-

結合されたマークアップ・ファイルが保存されます。「アクティブなマークアップとして開く」を選択した場合は、結合されたマークアップが開き、アクティブなマークアップとして設定されます。

2D ファイルおよび 3D ファイルのマークアップ






AutoVue には、2D または 3D ファイルのマークアップ時に同じ動作を表示する多数のマークアップ・オプションがあります。添付ファイル、ハイパーリンク、サインオフ、スタンプなどのマークアップ・エンティティを追加できます。

2D ファイルに固有のマークアップ・エンティティの詳細は、見る “2D 固有のマークアップ” を参照してください。

3D ファイルに固有のマークアップ・エンティティの詳細は、見る “3D 固有のマークアップ” を参照してください。


NOTE: マークアップ・エンティティは、作成中に **[Esc]** キーを押して取り消すことができます。

次の表に、2D および 3D ファイルに共通のマークアップ・エンティティを示します。

オプション	説明
添付ファイル	添付ファイル・エンティティをマークアップに追加します。 「マークアップ・エンティティ」ツールバーで、「添付ファイル」  をクリックすることもできます。 見る “添付ファイルの追加”
ハイパーリンク	ハイパーリンクを添付するには、該当するワークスペースをクリックします。 「マークアップ・エンティティ」ツールバーで、「ハイパーリンク」  をクリックすることもできます。 見る “ハイパーリンクの追加”
インテリスタンプ	接続およびオフライン環境で、ドキュメントにスタンプを追加します。 DMS/ERP/PLM/UCM システムから直接取得したドキュメントとユーザー情報（メタデータ）が含まれます。 「マークアップ・エンティティ」ツールバーで、「インテリスタンプ」  をクリックすることもできます。 見る “AutoVue Mobile” “インテリスタンプの追加”
サインオフ	マークアップの作成者と作成日時に関する情報が含まれる承認スタンプを作成します。 「マークアップ・エンティティ」ツールバーで、「サインオフ」  をクリックすることもできます。 見る “追加 サインオフ・エンティティ”
スタンプ	スタンプをクリックして、ダイアログ・ボックスからワークスペースまでドラッグします。 「マークアップ・エンティティ」ツールバーで、「スタンプ」  をクリックすることもできます。 見る “スタンプの追加”

添付ファイルの追加

テキスト、オーディオ、ビデオなどの任意のタイプのファイルをマークアップ・エンティティとして添付できます。添付ファイルはマークアップ・エンティティに埋め込まれ、アイコンとして表示されます。

1. 「マークアップ」メニューから、「エンティティの追加」、「添付ファイル」の順に選択します。
「マークアップ・エンティティ」ツールバーで、「添付ファイル」 をクリックすることもできます。
2. 添付ファイルを追加する描画をクリックします。
「ファイルの添付」ダイアログ・ボックスが表示されます。
3. 「添付ファイル名」フィールドに、添付ファイルの名前を入力します。必要に応じて、「説明」ボックスに添付ファイルの簡単な説明を入力することもできます。
4. 「データ・ファイル」フィールドにファイルのパスを入力するか、「参照」をクリックします。「開く」ダイアログ・ボックスが表示されます。
5. ファイルを選択し、「開く」をクリックします。
任意のローカル・ファイルを添付できます。
6. 添付ファイルを開くには、「AutoVue で開く」を選択します。「AutoVue で開く」の選択を解除すると、ファイルはネイティブ・プログラムで開きます。
7. 添付ファイルを特定のイメージとして表示するには、「アイコンの設定」をクリックします。「開く」ダイアログ・ボックスが表示されます。
8. イメージを選択し、「開く」をクリックします。
選択できるのはビットマップ・イメージ (.bmp) のみです。
9. 「OK」をクリックして、「ファイルの添付」ダイアログ・ボックスを閉じます。
マークアップ・ワークスペースおよびマークアップ・ナビゲーション・ツリーに、添付ファイルが表示されます。「アイコンの設定」を選択した場合は、選択したアイコンが添付ファイルとしてマークアップ上に表示されます。
10. ワークスペースを右クリックし、添付ファイルを完了します。
添付ファイルを開くには、添付ファイルをダブルクリックします。ファイルは、手順 6 で選択したアプリケーションに開きます。

添付ファイルを開く

マークアップ・ナビゲーション・ツリーで、添付ファイル・エンティティを右クリックし、「添付ファイル」を選択して、次のいずれかを選択します。

- ・ **開く**： ファイルを添付するときに「**AutoVue で開く**」を選択した場合、添付ファイルは新しい AutoVue ウィンドウに開きます。そうでない場合は、ネイティブ・アプリケーションで開きます。
- ・ **アプリケーションから開く**： 「**AutoVue、デスクトップ・バージョン**」または「**関連付けられたアプリケーション**」を使用して、添付ファイルを開くことができます。


添付ファイルの編集

1. マークアップ・ナビゲーション・ツリーで、添付ファイルを右クリックして「**編集**」を選択するか、マークアップ・エンティティをダブルクリックします。
「ファイルの添付」ダイアログが表示されます。
 2. 変更を加え、「**OK**」をクリックします。
ダイアログが閉じて、変更内容が適用されます。
-

ハイパーリンクの追加

ハイパーリンクは、現在のファイルと新しいファイルまたはアプリケーションの間のリンクです。現在のファイルにハイパーリンクを作成すると、そのハイパーリンクをクリックするだけで AutoVue 外部のファイルやアプリケーションにアクセスできます。ハイパーリンクを付加する主な利点は、1つの場所から複数のファイルにアクセスして情報を参照できる一方、それらの情報が複製されないことです。これによって、ロード時のファイルを管理可能なサイズに維持できます。リンク先のファイルを変更する場合、修正をかける対象は1つのみ、リンク先のファイル自体を変更します。

ハイパーリンクの作成

1. 「**マークアップ**」メニューから、「**エンティティの追加**」、「**ハイパーリンク**」の順に選択します。
「マークアップ・エンティティ」ツールバーで、「**ハイパーリンク**」 をクリックすることもできます。
2. ドキュメント上でハイパーリンクを配置する点をクリックします。
「**ハイパーリンクの確立**」ダイアログ・ボックスが表示されます。
3. **リンク名**を入力します。

4. 必要に応じて、**リンクの説明**を入力します。
「リンク先」リストから、リンクのタイプを選択します。

リンク先	説明
データ・ファイル	ドキュメント・ファイルを開きます。
アプリケーション	AutoVue 以外のアプリケーションを開きます。
AutoVue スクリプト	リンク先のファイルに入力されているスクリプト・コマンドを実行します。
DDE サーバー	DDE サーバーに接続し、リンク先のファイルに入力されているコマンドを実行します。
DLL 関数	DLL に定義されている関数を呼び出します。

選択したリンク先に応じてリンクが変更されます。

5. 「**参照**」をクリックしてリンク先のデータ・ファイルまたはアプリケーションとそのパスを特定するか、情報を手動で入力します。
アプリケーションの場合は、実行可能ファイルが選択されていることを確認します。たとえば、*mspaint.exe* などです。
6. ハイパーリンク・アイコンを変更するには、「**アイコンの設定**」をクリックします。「開く」ダイアログ・ボックスが表示されます。
7. アイコンとして使用するファイルの名前を入力するか、参照して目的のビットマップ・ファイルを特定し、「**開く**」をクリックします。
8. 「**OK**」をクリックして、「ハイパーリンクの確立」ダイアログ・ボックスを閉じます。
アイコンを変更した場合は、選択したアイコンがハイパーリンクとしてマークアップ上に表示されます。
マークアップ上にハイパーリンクが表示されます。

ハイパーリンクを開く

ハイパーリンクを開くには、ワークスペースからハイパーリンクをダブルクリックします。

「ハイパーリンクの確立」ダイアログで選択したウィンドウに、ハイパーリンク・ファイルが開きます。

ハイパーリンクの編集

1. マークアップ・ナビゲーション・ツリーまたはワークスペースで、編集するハイパーリンクを選択します。
 2. 「マークアップ」メニューから、「フォーマット」、「ハイパーリンクの編集」の順に選択します。
ハイパーリンクを右クリックして、「フォーマット」、「ハイパーリンクの編集」の順に選択することもできます。
「ハイパーリンクの確立」ダイアログが表示されます。
 3. 情報を編集します。
 4. 「OK」をクリックして、「ハイパーリンクの確立」ダイアログを閉じます。
-

変更内容が保存されます。

ハイパーリンクの削除

1. マークアップ・ナビゲーション・ツリーまたはワークスペースで、削除するハイパーリンクを選択します。
 2. 「マークアップ」メニューから、「フォーマット」、「ハイパーリンクの削除」の順に選択します。
ハイパーリンクを右クリックして、「フォーマット」、「ハイパーリンクの削除」の順に選択することもできます。また、ハイパーリンクを選択し、キーボードの [Delete] キーを押しても、ハイパーリンクを削除できます。
-


ハイパーリンクが削除されます。

追加 サインオフ・エンティティ

サインオフ・エンティティは、マークアップの作成者および作成日時に関する情報が含まれている承認スタンプです。サインオフ・エンティティは、マークアップ・ファイルの完成時に作成します。

NOTE: サインオフの作成後にマークアップが変更された場合、サインオフは、ワークスペースには表示されなくなります（取り消されます）が、マークアップ・ナビゲーション・ツリーにはそのまま表示されます。ツリーのサインオフ・


エンティティをダブルクリックすると、サインオフ履歴（サインオフを取り消した担当者、作成日および取消日）が表示されます。

1. 「マークアップ」メニューから、「エンティティの追加」、「サインオフ」の順に選択します。
「マークアップ・エンティティ」ツールバーで、「サインオフ」 をクリックすることもできます。
 2. 描画上でサインオフを必要とする場所をクリックしてドラッグし、ボックスを作成します。
「サインオフ」ダイアログにサインオフの詳細が表示されます。
 3. 「OK」をクリックします。
-

サインオフ・エンティティが描画およびツリーに表示され、作成者、作成日および承認日が表示されます。

サインオフの取消

描画上のサインオフを取り消すことができます。

1. マークアップ・ナビゲーション・ツリーまたはワークスペースで、サインオフ・マークアップ・エンティティをダブルクリックします。
「マークアップ・エンティティ」ツールバーで、「サインオフ」 をクリックすることもできます。
「サインオフ」ダイアログが表示されます。
 2. 「取消」をクリックします。
-

サインオフは描画には表示されなくなりますが、マークアップ・ナビゲーション・ツリーにはそのまま表示されます。


サインオフの再承認

取消済のサインオフを再承認する手順は、次のとおりです。

1. ツリーで、サインオフ・マークアップ・エンティティをダブルクリックします。「サインオフ」ダイアログが表示されます。
 2. 「承認」をクリックします。
-

描画およびツリーに、サインオフ・エンティティが再表示されます。

サインオフの履歴の表示


1. 「マークアップ」メニューから、「エンティティの追加」、「サインオフ」の順に選択します。
「マークアップ・エンティティ」ツールバーで、「サインオフ」 をクリックすることもできます。
 2. 「履歴」をクリックします。
「サインオフ履歴」ダイアログに、サインオフの作成者と作成日時が表示されます。
 3. 「取消」をクリックして、「サインオフ」ダイアログを閉じます。
-

インテリスタンプの追加

インテリスタンプ・マークアップ・エンティティを使用すると、バックエンドの DMS/ERP/PLM/UCM システムから直接取得したドキュメント情報およびユーザー情報（メタデータ）が含まれているスタンプを作成できます。インテリスタンプ・マークアップ・エンティティをドキュメントに追加する手順は、次のとおりです。

NOTE: デスクトップ・バージョンの場合、インテリスタンプの追加は、モバイル・パックのマークアップ時に限定され、そのモバイル・パックが、インテリスタンプ定義のあるバックエンド・システムから作成された場合のみ実行できます。

1. マークアップ・モードに入ります。

2. 「マークアップ」メニューから、「エンティティの追加」、「インテリスタンプ」の順に選択します。
「マークアップ・エンティティ」ツールバーで、「インテリスタンプ」 をクリックすることもできます。
3. ワークスペースでボックスをクリックし、インテリスタンプが希望のサイズになるようにドラッグします。
「インテリスタンプ」ダイアログ・ボックスが表示されます。
4. 「スタンプの選択」ボックスで、目的のインテリスタンプを選択します。
インテリスタンプのサイズを変更するには、「サイズ変更の有効化」を選択します。
5. 「OK」をクリックします。
「インテリスタンプ」ダイアログ・ボックスが閉じて、ワークスペースおよびマークアップ・エンティティ・ツリーにインテリスタンプが表示されます。
6. ワークスペースを右クリックし、インテリスタンプの配置を完了します。

インテリスタンプ属性の表示 / 変更

インテリスタンプ・マークアップ・エンティティをダブルクリックすると、インテリスタンプの属性を表示できます。「DMS 属性」ダイアログ・ボックスに、インテリスタンプのすべての属性が表示されます。

NOTE: 「属性」ダイアログ・ボックスには、非表示に設定された属性もすべて表示されます。

このダイアログ・ボックスには次の 3 つの列があり、設計段階で定義した属性値が表示されます。

- ・ 「名前」列には、設計段階で定義された属性名が表示されます。この列には、バックエンドの DMS/ERP/PLM/UCM システムで定義された属性名、またはユーザー定義の名前が表示されます。
- ・ 「値」列には、割り当てられた値が表示されます。属性が設計段階で読取り専用設定されていない場合は、その値を変更できます。
- ・ 「DMS からの値」列には、バックエンド・システムから割り当てられた値が表示されます。

「DMS」ダイアログ・ボックスには、「変更の確定」および「リセット」の 2 つのボタンが表示されます。

- ・ 「変更の確定」ボタンをクリックすると、「DMS 属性」ダイアログ・ボックスでの変更内容がモバイル・パックにアップロードされます。

- ・ 「リセット」 ボタンをクリックすると、インテリスタンプ属性値が、モバイル・パックで定義された値にリセットされます。


属性の変更を完了した後は、「OK」 をクリックして変更を確定し、「DMS 属性」 ダイアログ・ボックスを閉じます。

スタンプの追加


スタンプは、会社のロゴなどのグラフィック・エンティティです。グラフィック・エンティティをスタンプとして使用するには、事前にスタンプ・ライブラリ

に追加する必要があります。スタンプ・ライブラリを作成してスタンプを追加できます。既存のライブラリにスタンプを追加したり、削除することもできます。

1. 「マークアップ」メニューから「エンティティの追加」、「スタンプ」の順に選択します。

「マークアップ・エンティティ」ツールバーで、「スタンプ」 をクリックすることもできます。


「スタンプ」ダイアログが表示されます。




2. 「スタンプ」タブをクリックします。
3. 「スタンプ・ライブラリ」リストから、スタンプを選択するライブラリを選択します。
選択したライブラリのスタンプが表示されます。
4. 縦横比を維持してスタンプをスケールするには、「参照画像基準」をクリックします。
5. 縦横比を維持せずにスタンプをスケールするには、「配置位置基準」をクリックします。

6. スタンプをワークスペースにドラッグします。
スタンプをさらに追加する場合は、手順 3 から 5 を繰り返します。
描画およびマークアップ・ナビゲーション・ツリーにスタンプが表示されます。
7. 「スタンプ」 ダイアログを閉じます。

新しいスタンプ・ライブラリの作成


1. 「マークアップ」メニューから、「エンティティの追加」、「スタンプ」の順に選択します。「スタンプ」ダイアログが表示されます。
「マークアップ・エンティティ」ツールバーで、「スタンプ」  をクリックすることもできます。
2. 「ライブラリ」タブをクリックします。
3. 「作成」をクリックします。
「スタンプ・ライブラリ」ダイアログが表示されます。




4. ライブラリ名、説明、作成者およびキーワードを対応するフィールドに入力します。
5. ライブラリにスタンプを追加するには、「追加」をクリックします。
「開く」ダイアログが表示されます。

6. 追加するスタンプを参照して特定し、「開く」をクリックします。
スタンプをさらに追加する場合は、手順 4 から 6 を繰り返します。スタンプを削除するには、該当するスタンプを選択し、「削除」をクリックします。
「スタンプ・ファイル」リストにファイルが表示されます。
 7. 「スタンプ」ダイアログを閉じます。
-

スタンプの追加 ライブラリ


1. 「マークアップ」メニューから、「エンティティの追加」、「スタンプ」の順に選択します。「スタンプ」ダイアログ・ボックスが表示されます。
「マークアップ・エンティティ」ツールバーで、「スタンプ」 をクリックすることもできます。
 2. 「スタンプ」タブをクリックします。
 3. 「スタンプ・ライブラリ」リストから、スタンプを追加するライブラリを選択します。
 4. 「スタンプの追加」をクリックします。
「スタンプ定義」ダイアログ・ボックスが表示されます。
 5. 対応するフィールドにソース・ファイル、スタンプ名および説明を入力するか、「参照」をクリックしてソース・ファイルを特定します。
 6. 「OK」をクリックします。
複数のスタンプを追加する場合は、手順 4 と 5 を繰り返します。
「スタンプ」ダイアログ・ボックスの「スタンプを AutoVue にドラッグ・アンド・ドロップ」セクションに、スタンプが表示されます。
 7. 「スタンプ」ダイアログ・ボックスを閉じます。
-

ライブラリからのスタンプの削除


1. 「マークアップ」メニューから、「エンティティの追加」、「スタンプ」の順に選択します。「スタンプ」ダイアログ・ボックスが表示されます。
「マークアップ・エンティティ」ツールバーで、「スタンプ」 をクリックすることもできます。
2. 「スタンプ」タブをクリックします。
3. 「スタンプ・ライブラリ」リストから、削除するスタンプが格納されているライブラリを選択します。
4. 「スタンプを AutoVue にドラッグ・アンド・ドロップ」セクションに、スタンプが表示されます。

5. 削除するスタンプを選択し、「削除」をクリックします。
スタンプがライブラリから消去されます。
 6. 「スタンプ」ダイアログ・ボックスを閉じます。
-

スタンプ・ライブラリの編集 情報

1. 「マークアップ」メニューから、「エンティティの追加」、「スタンプ」の順に選択します。
「マークアップ・エンティティ」ツールバーで、「スタンプ」 をクリックすることもできます。
「スタンプ」ダイアログ・ボックスが表示されます。
 2. 「ライブラリ」タブをクリックします。
 3. 「スタンプ・ライブラリ」リストから、編集するライブラリを選択します。
 4. 「編集」をクリックします。
「スタンプ・ライブラリ」ダイアログ・ボックスが表示されます。
 5. 情報を編集します。
 6. 「OK」をクリックします。
 7. 「スタンプ」ダイアログ・ボックスを閉じます。
-

スタンプの削除 ライブラリ

1. 「マークアップ」メニューから、「エンティティの追加」、「スタンプ」の順に選択します。「スタンプ」ダイアログが表示されます。
「マークアップ・エンティティ」ツールバーで、「スタンプ」 をクリックすることもできます。
 2. 「ライブラリ」タブをクリックします。
 3. 「スタンプ・ライブラリ」リストから、削除するライブラリを選択します。
 4. 「削除」をクリックします。
リストおよび「スタンプ」タブの「スタンプ・ライブラリ」リストから、ライブラリが消去されます。
 5. 「スタンプ」ダイアログを閉じます。
-





2D 固有のマークアップ








AutoVue は、2D ファイルのマークアップ時に使用できる、使いやすいマークアップ・オプションを多数備えています。円弧、矩形、円、雲、線、ポリゴンなどのエンティティを作成できます。複数の線セグメントを使用して引出し線を描画し、その引出し線にテキストを追加できます。


NOTE: マークアップ・エンティティは、作成中に **[Esc]** キーを押して取り消すことができます。

2D マークアップ・エンティティ

様々なタイプのマークアップ・エンティティを作成できます。マークアップ・エンティティにアクセスするには、「マークアップ」メニューから「エンティティの追加」を選択します。マークアップ・エンティティは、次のとおりです。

オプション	説明
マークアップ・エンティティを完了するには（たとえば、矩形の作成を完了するには）、AutoVue ワークスペース内を右クリックします。	
円弧	円弧を描画するには、マウスをクリックしてドラッグします。 「マークアップ・エンティティ」ツールバーで、「円弧」  をクリックすることもできます。
添付ファイル	添付ファイル・エンティティをマークアップに追加します。 「マークアップ・エンティティ」ツールバーで、「添付ファイル」  をクリックすることもできます。 見る “添付ファイルの追加”
矩形	クリックしてドラッグし、長方形を描画します。 「マークアップ・エンティティ」ツールバーで、「矩形」  をクリックすることもできます。 長方形のかわりに正方形を描画するには、 [Shift] キーを押しながら、クリックしてドラッグします。
雲	クリックしてドラッグし、雲を描画します。 「マークアップ・エンティティ」ツールバーで、「雲」  をクリックすることもできます。


オプション	説明
円	<p>クリックしてドラッグし、円を描画します。</p> <p>「マークアップ・エンティティ」ツールバーで、「円」 をクリックすることもできます。</p> <p>楕円形のかわりに円形を描画するには、[Shift] キーを押しながらクリックしてドラッグします。</p>
フリースタイル	<p>エンティティを描画するには、マウス・ボタンをクリックして放してから、ドラッグします。</p> <p>「マークアップ・エンティティ」ツールバーで、「フリースタイル」 をクリックすることもできます。</p> <p>連続または非連続のフリースタイル・エンティティを作成できます。</p> <p>見る “フリースタイル・エンティティの追加”</p>
強調表示	<p>クリックしてドラッグし、ボックス領域を強調表示します。</p> <p>「マークアップ・エンティティ」ツールバーで、「強調表示」 をクリックすることもできます。</p> <p>強調表示されたボックスは、透明な色で塗りつぶされます。</p>
ハイパーリンク	<p>ハイパーリンクを添付するには、該当するワークスペースをクリックします。</p> <p>「マークアップ・エンティティ」ツールバーで、「ハイパーリンク」 をクリックすることもできます。</p> <p>見る “ハイパーリンクの追加”</p>
インテリスタンプ	<p>接続およびオフライン環境で、ドキュメントにスタンプを追加します。</p> <p>DMS/ERP/PLM/UCM システムから直接取得したドキュメントとユーザー情報（メタデータ）が含まれます。</p> <p>「マークアップ・エンティティ」ツールバーで、「インテリスタンプ」 をクリックすることもできます。</p>
引出し線	<p>クリックしてドラッグし、引出し線を描画します。</p> <p>「マークアップ・エンティティ」ツールバーで、「引出し線」 をクリックすることもできます。</p> <p>引出し線エンティティの線セグメントを最も近い軸（水平または垂直）にあわせるには、[Shift] キーを押しながら、その線セグメントをクリックしてドラッグします。</p> <p>見る “引出し線の追加”</p>
線	<p>クリックしてドラッグし、線を描画します。</p> <p>「マークアップ・エンティティ」ツールバーで、「線」 をクリックすることもできます。</p> <p>線を描画して最も近い軸（水平または垂直）にあわせるには、[Shift] キーを押しながら、その線をクリックしてドラッグします。</p> <p>見る “垂直軸または水平軸に従った線セグメントの調整”</p>

オプション	説明
測定	<p>マークアップ測定エンティティを作成します。</p> <p>「マークアップ・エンティティ」ツールバーで、「距離」、「面積」、「角度」、「円弧」または「最短距離」をクリックすることもできます。</p> <p>見る “2D の作成 非ベクター・マークアップ測定エンティティ” “2D の作成 ベクター・マークアップ測定エンティティ” “作成 EDA マークアップ測定エンティティ”</p>
ノート	<p>ノートをマークアップに追加します。</p> <p>「マークアップ・エンティティ」ツールバーで、「ノート」をクリックすることもできます。</p> <p>見る “ノートの追加”</p>
ポリゴン	<p>クリックしてドラッグし、ポリゴンを描画します。</p> <p>「マークアップ・エンティティ」ツールバーで、「ポリゴン」をクリックすることもできます。</p>
ポリライン	<p>クリックしてドラッグし、ポリラインを描画します。</p> <p>「マークアップ・エンティティ」ツールバーで、「ポリライン」をクリックすることもできます。</p> <p>ポリライン・エンティティの線セグメントを最も近い軸（水平または垂直）にあわせるには、[Shift] キーを押しながら、その線セグメントをクリックしてドラッグします。</p> <p>見る “垂直軸または水平軸に従った線セグメントの調整”</p>
サインオフ	<p>マークアップの作成者と作成日時に関する情報が含まれる承認スタンプを作成します。</p> <p>「マークアップ・エンティティ」ツールバーで、「サインオフ」をクリックすることもできます。</p> <p>見る “追加 サインオフ・エンティティ”</p>
スタンプ	<p>スタンプをクリックして、マークアップにドラッグします。</p> <p>「マークアップ・エンティティ」ツールバーで、「スタンプ」をクリックすることもできます。</p> <p>見る “スタンプの追加”</p>
テキスト	<p>テキストをマークアップに追加します。</p> <p>「マークアップ・エンティティ」ツールバーで、「テキスト」をクリックすることもできます。</p> <p>見る “テキストの追加”</p>


フリースタイル・エンティティの追加

フリースタイル・マークアップ・エンティティを作成できます。エンティティを連続または非連続にするオプションがあります。


非連続のフリースタイル・エンティティの作成

1. 「マークアップ」メニューから、「エンティティの追加」、「フリースタイル」の順に選択します。
「マークアップ・エンティティ」ツールバーで、「フリースタイル」 をクリックすることもできます。
 2. 描画上でフリースタイル・エンティティを開始する点をクリックします。
 3. カーソルを移動して、フリースタイル・エンティティを作成します。
 4. 描画上でフリースタイル・エンティティを中断する点をクリックします。
 5. 描画上でフリースタイル・エンティティを再開する点をクリックします。
手順4と5を繰り返して、フリースタイル・エンティティを必要に応じて何度でも中断できます。
 6. 右クリックして、フリースタイル・エンティティを終了します。
-

連続するフリースタイル・エンティティの作成

1. 「マークアップ」メニューから、「エンティティの追加」、「フリースタイル」の順に選択します。
「マークアップ・エンティティ」ツールバーで、「フリースタイル」 をクリックすることもできます。
 2. 描画上でフリースタイル・エンティティを開始する点をクリックします。
 3. カーソルを移動して、フリースタイル・エンティティを作成します。
 4. 右クリックして、フリースタイル・エンティティを終了します。
-

引出し線の追加

1. 「マークアップ」メニューから、「エンティティの追加」、「引出し線」の順に選択します。
「マークアップ・エンティティ」ツールバーで、「引出し線」 をクリックすることもできます。
2. ドキュメント上で引出し線のアンカー・ポイントを定義する点をクリックします。
3. カーソルを移動して引出し線を描画します。
引出し線セグメントを描画し、付近の垂直軸または水平軸に沿うように調整するには、[Shift] キーを押しながらカーソルを移動します。

4. 線セグメントが複数ある引出し線を描画する場合は、必要な線セグメント数に従って手順 2 および 3 を繰り返します。必要に応じてクリックしてドラッグできます。
 5. 右クリックして引出し線を終了します。引出し線の終点にテキスト・ボックスが表示されます。
 6. テキスト・ボックスに、引出し線に添えるテキストを入力します。
テキスト・ボックスの高さは、入力したテキストにあわせて調整されます。
 7. テキスト・ボックスのフォント・プロパティを変更するには、「マークアップ」メニューから、「フォーマット」、「フォント」の順に選択します。
マークアップ・プロパティ・ツールバーの対応するフォント・プロパティ・リストで、フォントのタイプ、スタイルおよびサイズを変更することもできます。
フォントのタイプ、スタイルおよびサイズを変更できる「フォント」ダイアログが表示されます。
 8. 「OK」(了解) をクリックしてフォントの変更を適用し、「フォント」ダイアログを閉じます。
 9. 引出し線の線のプロパティまたは塗りつぶしの色を変更するには、引出し線を選択して、「マークアップ」メニューから「フォーマット」を選択し、変更するプロパティを選択します。
マークアップ・プロパティ・ツールバーの対応する線のプロパティ・リストで、線スタイル、線幅、塗りつぶしタイプおよび塗りつぶしの色を変更することもできます。
 10. テキスト領域の外部で右クリックし、変更を完了します。
引出し線のテキストを編集するには、ツリーまたはワークスペースで引出し線をダブルクリックします。
描画およびマークアップ・ナビゲーション・ツリーにテキストが表示されます。
-

垂直軸または水平軸に従った線セグメントの調整

「フリー・スナップ」スナップ・モードで描画した線セグメントを、付近にある水平軸または垂直軸に沿うように調整できます。また、既存の線セグメントを選択して、付近の軸に沿うように調整することもできます。調整できる線セグメントのタイプは、線、引出し線とポリラインの線セグメントおよび測定エンティティです。

フリー・スナップの詳細は、見る “2D ベクターのスナップ・モード” を参照してください。

1. 線セグメントを描画して調整するには、[Shift] キーを押しながら、その線セグメントをクリックしてドラッグします。

2. 既存の線セグメントを調整するには、線セグメント上でマウスの左ボタンをクリックしたまま [Shift] キーを押し続けます。
3. 線セグメントが水平または垂直になったときにマウスの左ボタンを放し、次に [Shift] キーを放します。

2D の作成 非ベクター・マークアップ測定エンティティ

2D 非ベクター・ファイルをマークアップするときは、2D ファイルで使用できるすべてのマークアップ・オプションに加えて、マークアップ測定エンティティを作成できます。マークアップ・モードでの測定オプションの動作は、ビュー・モードの場合とは少し異なります。



見る “2D 固有のマークアップ”



マークアップ・モードで測定すると、指定した測定線と値は、現在アクティブなマークアップ・レイヤーにエンティティとして表示されます。これらのエンティティは、移動、サイズ変更または削除ができます。また、測定エンティティのフォントを変更したり、「フリー・スナップ」測定エンティティを水平軸または垂直軸にあわせて整列することができます。さらに、測定単位や記号を測定に追加して、描画に表示することもできます。

NOTE: マークアップ・エンティティは、作成中に [Esc] キーを押して取り消すことができます。

測定オプションは、ベクター・ファイルと非ベクター・ファイルでは異なります。ベクター・ファイルの場合、AutoVue には描画の固定点にスナップするオプションがあります。非ベクター・ファイルの場合は、フリー・スナップのみ可能です。

マークアップ・モードでは、複数の測定オプションから、マークアップ測定エンティティを作成するオプションを選択できます。「マークアップ」メニューから、「エンティティの追加」、「測定」の順に選択して、次の測定オプションにアクセスします。

オプション	説明
角度	選択した点の間の角度を測定します。 「マークアップ・エンティティ」ツールバーで、「角度」  をクリックすることもできます。
円弧	円弧エンティティを測定します。 「マークアップ・エンティティ」ツールバーで、「円弧」  をクリックすることもできます。


オプション	説明
面積	選択した領域の面積を測定します。 「マークアップ・エンティティ」 ツールバーで、「面積」  をクリックすることもできます。
距離	2 点間の距離を測定します。 「マークアップ・エンティティ」 ツールバーで、「距離」  をクリックすることもできます。

距離の測定

「距離」 オプションを使用して、特定の 2 点間の距離を測定します。


見る “測定単位および記号の変更”

“フォントの変更”

1. 「マークアップ」メニューから、「エンティティの追加」、「測定」、「距離」の順に選択します。
「測定エンティティ」ダイアログが表示されます。「マークアップ・エンティティ」ツールバーで、「距離」  をクリックすることもできます。
2. 「測定距離」の「単位」リストから、距離を測定する単位を選択します。
3. 描画上で始点を定義する点をクリックします。
4. 描画上で終点を定義する点をクリックします。
測定された直線経路が、現在アクティブなマークアップ上にエンティティとして表示されます。
5. 測定距離を表示するには、カーソルを移動し、描画上の任意の場所をクリックします。
累積測定値および単位が、現在アクティブなマークアップ・レイヤー上の値ボックス・エンティティに表示されます。「測定エンティティ」ダイアログに、測定距離、デルタ X およびデルタ Y が表示されます。
6. 値ボックスのサイズを変更するには、値ボックスを選択し、フレーム・ハンドルをクリックしてドラッグします。
7. テキスト・ボックスは、クリックして、描画上の任意の場所にドラッグできます。
別の測定を実行するには、「リセット」をクリックします。
8. 「閉じる」をクリックして、「測定エンティティ」ダイアログを閉じます。

累積距離の測定

「累積距離」オプションを使用して、多面的な（隣接する）点の経路に沿った距離を測定します。

1. 「マークアップ」メニューから、「エンティティの追加」、「測定」、「距離」の順に選択します。
「測定エンティティ」ダイアログが表示されます。「マークアップ・エンティティ」ツールバーで、「距離」 をクリックすることもできます。
2. 「測定距離」の「単位」リストから、距離を測定する単位を選択します。
3. 「累積」を選択します。
4. 描画上で始点を定義する点をクリックします。
5. 測定する経路に沿った点を順にクリックします。
各点が線で連結されます。
6. 右クリックして測定を完了します。
別の測定を実行するには、「リセット」をクリックします。
測定された直線経路、累積測定値および単位が、現在アクティブなマークアップ・レイヤー上の値ボックス・エンティティに表示されます。「測定エンティティ」ダイアログに、測定された累積距離、デルタ X およびデルタ Y が表示されます。
7. 「閉じる」をクリックして、「測定エンティティ」ダイアログを閉じます。


距離のキャリブレーション

距離の測定をキャリブレーションします。

1. 2 点間の距離または累積距離を測定します。
2. 「距離」タブで、「キャリブレーション」をクリックします。
「距離のキャリブレーション」ダイアログに測定距離が表示されます。
3. 「単位」リストから、距離をキャリブレーションする単位を選択します。
4. 距離をある値までキャリブレーションする場合は、「キャリブレーション単位」を選択して値を入力します。
5. 距離を係数でキャリブレーションする場合は、「係数の設定」を選択して値を入力します。
6. 「OK」をクリックします。
「測定」ダイアログに、キャリブレーション結果が表示されます。
7. 「閉じる」をクリックして、「距離」タブを閉じます。


面積の測定

「面積」オプションを使用して、領域の面積と周囲を測定します。

1. 「マークアップ」メニューから、「エンティティの追加」、「測定」、「面積」の順に選択します。
「マークアップ・エンティティ」ツールバーで、「面積」 をクリックすることもできます。
「測定エンティティ」ダイアログが表示されます。
 2. 「測定面積」の「単位」リストから、面積を測定する単位を選択します。
 3. 「周囲」の「単位」リストから、周囲を測定する単位を選択します。
 4. 様々な面積の正味面積結果を累積するには、「加算」を選択します。
 5. 面積を正味面積結果から減算するには、「減算」を選択します。
 6. 「正味面積結果」フィールドをクリアするには、「クリア」を選択します。
 7. 描画上で始点を定義する点をクリックします。
 8. 描画上で測定する面積を定義する点を順にクリックします。
各点が線で連結されます。
 9. 右クリックして測定を完了します。
別の測定を実行するには、「リセット」をクリックします。
測定された直線経路、測定値および単位が、現在アクティブなマークアップ・レイヤー上の値ボックス・エンティティに表示されます。「測定エンティティ」ダイアログに、面積および周囲の測定値が表示されます。
 10. 「閉じる」をクリックして、「測定エンティティ」ダイアログを閉じます。
-

角度の測定

「角度」オプションを使用して、描画上の点間の角度を測定します。

1. 「マークアップ」メニューから、「エンティティの追加」、「測定」、「角度」の順に選択します。
「マークアップ・エンティティ」ツールバーで、「角度」 をクリックすることもできます。
「測定エンティティ」ダイアログが表示されます。
2. 「測定角度」の「単位」リストから、角度を測定する単位を選択します。


3. 描画上で測定する角度を定義する点をクリックします。
 - ・ 最初のクリックで、角度測定の始点を定義します。
 - ・ 2 番目のクリックで、角度測定の頂点を定義します。
 - ・ 3 番目のクリックで、角度測定の終点を定義します。
 - ・ 各点が円弧で接続された角度アームで連結されます。
4. 半径と円弧の長さを増減するには、カーソルを移動します。
5. 再度クリックして測定を完了します。

測定された直線経路、角度の測定値および単位が、現在アクティブなマークアップ・レイヤー上の値ボックス・エンティティに表示されます。「測定エンティティ」ダイアログにも測定された角度が表示されます。
6. 値ボックスのサイズを変更するには、値ボックスを選択し、フレーム・ハンドルをクリックしてドラッグします。
7. 値ボックスは、クリックして、描画上の任意の場所にドラッグできます。別の測定を実行するには、「リセット」をクリックします。
8. 「閉じる」をクリックして、「測定エンティティ」ダイアログを閉じます。

円弧の測定

「円弧」オプションを使用して、描画上の円弧を定義し、円弧の半径、中心および直径を測定します。

1. 「マークアップ」メニューから、「エンティティの追加」、「測定」、「円弧」の順に選択します。

「マークアップ・エンティティ」ツールバーで、「円弧」 をクリックすることもできます。

「測定エンティティ」ダイアログが表示されます。
2. 「円弧情報」の「長さ」リストから、円弧を測定する単位を選択します。
3. 「測定角度」の「単位」リストから、角度を測定する単位を選択します。オプションは度またはラジアンです。
4. 円弧の半径を測定する場合は、「半径の追加」を選択します。
5. 円弧の直径を測定する場合は、「直径の追加」を選択します。
6. 描画上で測定する円弧を定義する 3 つの点をクリックします。

各点が円弧で連結されます。
7. 再度クリックして測定を完了します。

測定された直線経路、円弧の測定値および単位が、現在アクティブなマークアップ・レイヤー上の値ボックス・エンティティと「測定エンティティ」ダイアログに表示されます。

8. 値ボックスのサイズを変更するには、値ボックスを選択し、フレーム・ハンドルをクリックしてドラッグします。
 9. テキスト・ボックスは、クリックして、描画上の任意の場所にドラッグできます。
別の測定を実行するには、「リセット」をクリックします。
 10. 「閉じる」をクリックして、「測定エンティティ」ダイアログを閉じます。
-

円弧のキャリブレーション

1. 描画の円弧を測定します。
 2. 「円弧」タブで、「キャリブレーション」をクリックします。
「半径のキャリブレーション」ダイアログに測定距離が表示されます。
 3. 「単位」リストから、距離をキャリブレーションする単位を選択します。
 4. ある値までキャリブレーションする場合は、「キャリブレーション単位」をクリックして値を入力します。
 5. 係数でキャリブレーションする場合は、「係数の設定」をクリックして値を入力します。
 6. 「OK」をクリックします。
「円弧」タブに、キャリブレーション結果が表示されます。
 7. 「閉じる」をクリックして、「測定」ダイアログを閉じます。
-

2D の作成 ベクター・マークアップ測定エンティティ





2D ベクター・ファイルをマークアップするときは、2D ファイルで利用できるすべてのマークアップ・オプションに加えて、マークアップ測定エンティティを作成できます。マークアップ・モードでの測定オプションの動作は、ビュー・モードの場合とは少し異なります。

測定オプションは、ベクター・ファイルと非ベクター・ファイルでは異なります。ベクター・ファイルの場合、AutoVue には描画の固定点にスナップするオプションがあります。非ベクター・ファイルの場合は、フリー・スナップのみ可能です。

マークアップ・モードで測定すると、指定した測定線と値は、現在アクティブなマークアップ・レイヤーにエンティティとして表示されます。これらのエンティティは、移動、サイズ変更、非表示または削除ができます。また、測定エンティティのフォントを変更したり、「フリー・スナップ」測定エンティティを水平軸または垂直軸にあわせて整列することができます。さらに、測定単位や記号を測定に追加して、描画に表示することもできます。

NOTE: マークアップ・エンティティは、作成中に **[Esc]** キーを押して取り消すことができます。




マークアップ・モードでは、複数の測定オプションから、マークアップ測定エンティティを作成するオプションを選択できます。「マークアップ」メニューから、「エンティティの追加」、「測定」の順に選択して、次の測定オプションにアクセスします。


オプション	説明
角度	選択した点の間の角度を測定します。 「マークアップ・エンティティ」ツールバーで、「角度」  をクリックすることもできます。
円弧	円弧エンティティを測定します。 「マークアップ・エンティティ」ツールバーで、「円弧」  をクリックすることもできます。
面積	選択した領域の面積を測定します。 「マークアップ・エンティティ」ツールバーで、「面積」  をクリックすることもできます。
距離	2 点間の距離を測定します。 「マークアップ・エンティティ」ツールバーで、「距離」  をクリックすることもできます。

2D ベクターのスナップ・モード

使用可能なスナップ・モードによって、描画する際、幾何学的に正確な点をクリックできます。たとえば、「終点にスナップ」を選択してカーソルを線の終点上に移動すると、終点がスナップ・ボックスによって強調表示されます。

スナップ・モードでは、エンティティの中点、中心および終点にスナップできます。

ボタン	スナップ先	説明
	終点	カーソルを直線コンポーネントの終点付近に移動するとスナップ・ボックスが表示される幾何スナップ・モード。
	中点	カーソルを直線コンポーネントの中点付近に移動するとスナップ・ボックスが表示される幾何スナップ・モード。
	中心	カーソルを楕円コンポーネントの中心付近に移動するとスナップ・ボックスが表示される幾何スナップ・モード。

ボタン	スナップ先	説明
	フリー・スナップ	描画上の任意の点でスナップできます。


NOTE: スナップ・モードの選択では、すべてをスナップ・モードにするか (「すべてオン」)、スナップ・モードを解除するか (「すべてオフ」) の選択もできます。

次の表に、特定の測定に対するスナップ位置を示します。

測定	スナップ位置
面積	描画上の図面にスナップします。
円弧	描画上の円弧にスナップします。
角度	非平行の 2 本の線にスナップします。

距離の測定


「距離」オプションを使用して、特定の 2 点間の距離を測定します。

- 「マークアップ」メニューから、「エンティティの追加」、「測定」、「距離」の順に選択します。
「測定エンティティ」ダイアログが表示されます。「マークアップ・エンティティ」ツールバーで、「距離」 をクリックすることもできます。
- 測定に使用するスナップ・モードを選択します。
- すべてのスナップ・モードを選択するには、「すべてオン」を選択します。
すべてのスナップ・モードの選択を解除するには、「すべてオフ」をクリックします。
- 「測定距離」の「単位」リストから、距離を測定する単位を選択します。
- 描画上で始点を定義する点をクリックします。
- 描画上で終点を定義する点をクリックします。
「累積」を選択した場合は、測定する経路に沿った点を順にクリックします。
測定された直線経路が、現在アクティブなマークアップ上にエンティティとして表示されます。
- 測定距離を表示するには、カーソルを移動し、描画上の任意の場所をクリックします。
累積測定値および単位が、現在アクティブなマークアップ・レイヤー上の値ボックス・エンティティに表示されます。「測定エンティティ」ダイアログに、測定距離、デルタ X およびデルタ Y が表示されます。

8. 値ボックスのサイズを変更するには、値ボックスを選択し、フレーム・ハンドルをクリックしてドラッグします。
 9. テキスト・ボックスは、クリックして、描画上の任意の場所にドラッグできます。
別の測定を実行するには、「リセット」をクリックします。
 10. 「閉じる」をクリックして、「測定エンティティ」ダイアログを閉じます。
-

累積距離の測定

「累積距離」オプションを使用して、多面的な（隣接する）点の経路に沿った距離を測定します。

1. 「マークアップ」メニューから、「エンティティの追加」、「測定」、「距離」の順に選択します。
「マークアップ・エンティティ」ツールバーで、「距離」 をクリックすることもできます。
「測定エンティティ」ダイアログが表示されます。
 2. 測定に使用するスナップ・モードを選択します。
 3. すべてのスナップ・モードを選択するには、「すべてオン」をクリックします。すべてのスナップ・モードの選択を解除するには、「すべてオフ」をクリックします。
 4. 「測定距離」の「単位」リストから、距離を測定する単位を選択します。
 5. 「累積」を選択します。
 6. 始点を定義する最初のエンティティをクリックします。
 7. 測定する経路に沿った点を順にクリックします。
各点が線で連結されます。
 8. 右クリックして測定を完了します。
別の測定を実行するには、「リセット」をクリックします。
測定された直線経路、測定値および単位が、現在アクティブなマークアップ・レイヤー上の値ボックス・エンティティに表示されます。「測定エンティティ」ダイアログに、測定距離、デルタ X、デルタ Y およびマンハッタン距離が表示されます。
 9. 「閉じる」をクリックして、「測定エンティティ」ダイアログを閉じます。
-

距離のキャリブレーション


距離の測定をキャリブレーションします。

1. 2 点間の距離または累積距離を測定します。

2. 「距離」タブで、「キャリブレーション」をクリックします。
「距離のキャリブレーション」ダイアログに測定距離が表示されます。
 3. 「単位」リストから、距離をキャリブレーションする単位を選択します。
 4. 距離をある値までキャリブレーションする場合は、「キャリブレーション単位」を選択して値を入力します。
 5. 距離を係数でキャリブレーションする場合は、「係数の設定」を選択して値を入力します。
 6. 「OK」をクリックします。
「測定」ダイアログに、キャリブレーション結果が表示されます。
 7. 「閉じる」をクリックして、「距離」タブを閉じます。
-

面積の測定


「面積」オプションを使用して、領域の面積と周囲を測定します。

1. 「解析」メニューから「測定」を選択します。
「AutoVue」ツールバーで、「測定」をクリックすることもできます。
「測定」ダイアログが表示されます。
2. 「面積」タブをクリックします。
3. 描画上にある点の間の面積を測定する場合は、「点の間」を選択します。スナップ・モードが表示されます。
4. 測定に使用するスナップ・モードを選択します。
5. 描画上の事前に定義された図面の面積を測定する場合は、「図面」を選択します。スナップ・モードは無効になります。
6. 「測定面積」の「単位」リストから、面積を測定する単位を選択します。
7. 「周囲」の「単位」リストから、周囲を測定する単位を選択します。
8. 様々な面積の正味面積結果を累積するには、ダイアログの「正味面積結果」セクションの「加算」を選択します。
9. 面積を正味面積結果から減算するには、「減算」を選択します。
10. 正味面積結果をクリアするには、「クリア」を選択します。
11. 「点の間」を選択した場合は、描画上で面積を定義する点をクリックします。
各点が線で連結されます。「測定」ダイアログに、面積および周囲の測定値が表示されます。

12. 「**図面**」を選択した場合は、測定する事前定義の図面のエッジをクリックします。
別の測定を実行するには、「リセット」をクリックします。
図面が強調表示されます。「測定」ダイアログに、面積および周囲の測定値が表示されます。
 13. 「**閉じる**」をクリックして、「測定」ダイアログを閉じます。
-


角度の測定

「**角度**」オプションを使用して、描画上の点間の正確な角度を測定します。

1. 「**マークアップ**」メニューから、「**エンティティの追加**」、「**角度**」の順に選択します。
「マークアップ・エンティティ」ツールバーで、「**角度**」 をクリックすることもできます。
「測定エンティティ」ダイアログが表示されます。
 2. 3点間の角度を測定する場合は、「**3点から**」を選択します。スナップ・モードが表示されます。
スナップ・モードが表示されます。
 3. 測定に使用するスナップ・モードを選択します。
 4. 2線間の角度を測定する場合は、「**2線間**」を選択します。
 5. 「測定角度」の「単位」リストから、角度を測定する単位を選択します。
 6. 「**3点から**」を選択した場合は、描画上で角度を定義する3つの点をクリックします。「**2線間**」を選択した場合は、描画上で角度を定義する2つの線をクリックします。
円弧で接続された角度アームが表示されます。
 7. 再度クリックして測定を完了します。
測定された直線経路、測定値および単位が、現在アクティブなマークアップ・レイヤー上の値ボックス・エンティティに表示されます。「測定エンティティ」ダイアログに測定値が表示されます。
 8. 円弧のサイズを変更するには、円弧をクリックして、目的のサイズまでドラッグします。
 9. 値ボックスを移動するには、値ボックスをクリックして、マークアップ上の任意の場所にドラッグします。
 10. 値ボックスのサイズを変更するには、値ボックスを選択し、フレーム・ハンドルをクリックしてドラッグします。
別の測定を実行するには、「リセット」をクリックします。
 11. 「**閉じる**」をクリックして、「測定エンティティ」ダイアログを閉じます。
-

円弧の測定

「円弧」オプションを使用して、モデル上の円弧の正確な半径、長さおよび角度を測定します。中心点の位置も計算されます。

1. 「マークアップ」メニューから、「エンティティの追加」、「円弧」の順に選択します。
「マークアップ・エンティティ」ツールバーで、「円弧」 をクリックすることもできます。
「測定エンティティ」ダイアログが表示されます。
 2. 事前に定義した円弧を測定する場合は、「円弧エンティティ」を選択します。
モデル上のすべての円弧と円が強調表示されます。スナップ・モードは無効になります。
 3. 3点間の円弧を測定する場合は、「3点から」を選択します。スナップ・モードが表示されます。
 4. 測定に使用するスナップ・モードを選択します。
選択したエンティティ・タイプのすべてのエンティティが、モデル上で強調表示されます。
 5. 「距離単位」リストから、円弧の距離を測定する単位を選択します。
 6. 「角度」の「単位」リストから、角度を測定する単位を選択します。
 7. 「3点から」を選択した場合は、円弧を定義する3つの点をクリックします。
各点が円弧で連結されます。
 8. 「円弧エンティティ」を選択した場合は、円弧のエッジをクリックします。
円弧が強調表示されます。
 9. クリックして測定を完了します。
測定された直線経路、測定値および単位が、現在アクティブなマークアップ・レイヤー上の値ボックス・エンティティに表示されます。「測定エンティティ」ダイアログに、中心点の座標、半径、直径、円弧の長さ、角度の始まりと終わり、スweepの測定値が表示されます。
 10. 値ボックスを移動するには、値ボックスをクリックして、マークアップ上の任意の場所にドラッグします。
 11. 値ボックスのサイズを変更するには、値ボックスを選択し、フレーム・ハンドルをクリックしてドラッグします。
別の測定を実行するには、「リセット」をクリックします。
 12. 「閉じる」をクリックして、「測定エンティティ」ダイアログを閉じます。
-

円弧のキャリブレーション

1. 描画の円弧を測定します。
2. 「円弧」タブで、「キャリブレーション」をクリックします。
「半径のキャリブレーション」ダイアログに測定距離が表示されます。
3. 「単位」リストから、距離をキャリブレーションする単位を選択します。
4. ある値までキャリブレーションする場合は、「キャリブレーション単位」をクリックして値を入力します。
5. 係数でキャリブレーションする場合は、「係数の設定」をクリックして値を入力します。
6. 「OK」をクリックします。
「円弧」タブに、キャリブレーション結果が表示されます。
7. 「閉じる」をクリックして、「測定」ダイアログを閉じます。

作成 EDA マークアップ測定エンティティ

EDA ファイルをマークアップするときは、2D ファイルで利用できるすべてのマークアップ・オプションに加えて、マークアップ測定エンティティを作成できます。マークアップ・モードでの測定オプションの動作は、ビュー・モードの場合とは少し異なります。

見る “2D 固有のマークアップ”

NOTE: マークアップ・エンティティは、作成中に **[Esc]** キーを押して取り消すことができます。

マークアップ・モードで測定すると、指定した測定線と値は、現在アクティブなマークアップ・レイヤーにエンティティとして表示されます。これらのエンティティは、移動、サイズ変更または削除ができます。また、測定エンティティのフォントを変更したり、「フリー・スナップ」測定エンティティを水平軸または垂直軸にあわせて整列することができます。さらに、測定単位や記号を測定に追加して、描画に表示することもできます。

AutoVue には、描画上の幾何学的または電気的な点にスナップするオプションがあります。



マークアップ・モードでは、複数の測定オプションから、マークアップ測定エンティティを作成するオプションを選択できます。「マークアップ」メニューから、「エンティティの追加」、「測定」の順に選択して、次の測定オプションにアクセスします。







オプション	説明
角度	選択した点の間の角度を測定します。 「マークアップ・エンティティ」ツールバーで、「角度」  をクリックすることもできます。
円弧	円弧エンティティを測定します。 「マークアップ・エンティティ」ツールバーで、「円弧」  をクリックすることもできます。
面積	選択した領域の面積を測定します。 「マークアップ・エンティティ」ツールバーで、「面積」  をクリックすることもできます。
距離	2 点間の距離を測定します。 「マークアップ・エンティティ」ツールバーで、「距離」  をクリックすることもできます。
最短距離	エンティティ間の最短距離を測定します。 「マークアップ・エンティティ」ツールバーで、「最短距離」  をクリックします。

EDA スナップ・モード

スナップ・モードでは、幾何学的または電氣的に正確な点をクリックできます。たとえば、「ピンにスナップ」を選択して、選択するピン上にカーソルを移動し、強調表示された後にそのピンをクリックします。2 番目のピンを強調表示してクリックし、2 つのピンの間の距離を測定します。


スナップモードでは、エンティティ、ピン、ビアおよび記号の midpoint、center および endpoint にスナップできます。次の表に、使用可能なスナップ・モードの概要を示します。

ボタン	スナップ先	説明
	終点	カーソルをコンポーネントの終点付近に移動するとスナップ・ボックスが表示される幾何スナップ・モード。
	中点	カーソルを直線コンポーネントの midpoint 付近に移動するとスナップ・ボックスが表示される幾何スナップ・モード。

ボタン	スナップ先	説明
	中心	カーソルを楕円コンポーネントの中心付近に移動するとスナップ・ボックスが表示される幾何スナップ・モード。
	ピン	カーソルがピンに触れるとスナップ・ボックスが表示される電気スナップ・モード。
	ビア原点	カーソルがビアに触れるとスナップ・ボックスが表示される電気スナップ・モード。
	記号の原点	カーソルがコンポーネント全体に触れるとスナップ・ボックスが表示される電気スナップ・モード。
	フリー・スナップ	描画上の任意の点でスナップできます。
	ネット	ネットにスナップします。

距離の測定


「距離」オプションを使用して、特定の 2 点間の距離を測定します。

- 「マークアップ」メニューから、「エンティティの追加」、「測定」、「距離」の順に選択します。
「マークアップ・エンティティ」ツールバーで、「距離」 をクリックすることもできます。
「測定エンティティ」ダイアログが表示されます。
- 測定に使用するスナップ・モードを選択します。
- すべてのスナップ・モードを選択するには、「すべてオン」をクリックします。すべてのスナップ・モードの選択を解除するには、「すべてオフ」をクリックします。
- 「測定距離」の「単位」リストから、距離を測定する単位を選択します。
- 描画上で始点を定義する点をクリックします。
- 描画上で終点を定義する点をクリックします。
各点が線で連結されます。測定された直線経路が、現在アクティブなマークアップ上にエンティティとして表示されます。
- 測定された直線経路を移動するにはドラッグします。

8. 測定された直線経路をクリックします。
測定値および単位が、現在アクティブなマークアップ・レイヤー上の値ボックス・エンティティに表示されます。「測定エンティティ」ダイアログに、測定距離、デルタ X、デルタ Y およびマンハッタン距離が表示されます。
 9. 値ボックスのサイズを変更するには、値ボックスを選択し、フレーム・ハンドルをクリックしてドラッグします。
別の測定を実行するには、「リセット」をクリックします。
 10. 「閉じる」をクリックして、「測定エンティティ」ダイアログを閉じます。
-

累積距離の測定

「累積距離」オプションを使用して、多面的な（隣接する）点の経路に沿った距離を測定します。

1. 「マークアップ」メニューから、「エンティティの追加」、「測定」、「距離」の順に選択します。
「マークアップ・エンティティ」ツールバーで、「距離」 をクリックすることもできます。
「測定エンティティ」ダイアログが表示されます。
 2. 測定に使用するスナップ・モードを選択します。
 3. すべてのスナップ・モードを選択するには、「すべてオン」をクリックします。すべてのスナップ・モードの選択を解除するには、「すべてオフ」をクリックします。
 4. 「測定距離」の「単位」リストから、距離を測定する単位を選択します。
 5. 「累積」を選択します。
 6. 始点を定義する最初のエンティティをクリックします。
 7. 測定する経路に沿った点を順にクリックします。
各点が線で連結されます。
 8. 右クリックして測定を完了します。
別の測定を実行するには、「リセット」をクリックします。
測定された直線経路、測定値および単位が、現在アクティブなマークアップ・レイヤー上の値ボックス・エンティティに表示されます。「測定エンティティ」ダイアログに、測定距離、デルタ X、デルタ Y およびマンハッタン距離が表示されます。
 9. 「閉じる」をクリックして、「測定エンティティ」ダイアログを閉じます。
-


距離のキャリブレーション

距離の測定をキャリブレーションします。

1. 2点間の距離または累積距離を測定します。
2. 「距離」タブで、「キャリブレーション」をクリックします。
「距離のキャリブレーション」ダイアログに測定距離が表示されます。
3. 「単位」リストから、距離をキャリブレーションする単位を選択します。
4. 距離をある値までキャリブレーションする場合は、「キャリブレーション単位」を選択して値を入力します。
5. 距離を係数でキャリブレーションする場合は、「係数の設定」を選択して値を入力します。
6. 「OK」をクリックします。
「測定」ダイアログに、キャリブレーション結果が表示されます。
7. 「閉じる」をクリックして、「距離」タブを閉じます。

面積の測定


「面積」オプションを使用して、領域の面積と周囲を測定します。

1. 「マークアップ」メニューから、「エンティティの追加」、「測定」、「面積」の順に選択します。
「マークアップ・エンティティ」ツールバーで、「面積」をクリックすることもできます。
「測定エンティティ」ダイアログが表示されます。
2. 描画上にある点の間の面積を測定する場合は、「点の間」を選択します。スナップ・モードが表示されます。
3. 測定に使用するスナップ・モードを選択します。
すべてのスナップ・モードを選択するには、「すべてオン」をクリックします。すべてのスナップ・モードの選択を解除するには、「すべてオフ」をクリックします。
4. 描画上の事前に定義された図面の面積を測定する場合は、「図面」を選択します。
5. 「測定面積」の「単位」リストから、面積を測定する単位を選択します。
6. 「周囲」の「単位」リストから、周囲を測定する単位を選択します。
7. 様々な面積の正味面積結果を累積するには、「測定エンティティ」ダイアログで「加算」を選択します。
8. 面積を正味面積結果から減算するには、「減算」を選択します。

9. 「正味面積結果」フィールドをクリアするには、「クリア」を選択します。
 10. 「点の間」を選択した場合は、描画上で面積を定義する点をクリックします。
各点が線で連結され、測定値が「測定エンティティ」ダイアログに表示されます。
 11. 「図面」を選択した場合は、描画上の事前に定義された図面のエッジをクリックします。
図面が強調表示されます。
 12. 右クリックして測定を完了します。
別の測定を実行するには、「リセット」をクリックします。
測定された直線経路、測定値および単位が、現在アクティブなマークアップ・レイヤー上の値ボックス・エンティティに表示されます。「測定エンティティ」ダイアログに、面積および周囲の測定値が表示されます。
 13. 「閉じる」をクリックして、「測定エンティティ」ダイアログを閉じます。
-

角度の測定


「角度」オプションを使用して、描画上の点間の角度を測定します。

1. 「マークアップ」メニューから、「エンティティの追加」、「測定」、「角度」の順に選択します。
「マークアップ・エンティティ」ツールバーで、「角度」 をクリックすることもできます。
「測定エンティティ」ダイアログが表示されます。
2. 3点間の角度を測定する場合は、「3点から」を選択します。スナップ・モードが表示されます。
3. 測定に使用するスナップ・モードを選択します。
すべてのスナップ・モードを選択するには、「すべてオン」をクリックします。すべてのスナップ・モードの選択を解除するには、「すべてオフ」をクリックします。
4. 2線間の角度を測定する場合は、「2線間」を選択します。
5. 「測定角度」の「単位」リストから、角度を測定する単位を選択します。
6. 「3点から」を選択した場合は、角度を定義する3つの点をクリックします。
7. 「2線間」を選択した場合は、角度を定義する2つの線をクリックします。
円弧で接続された角度アームが表示されます。

8. 右クリックして測定を完了します。
測定された直線経路、測定値および単位が、現在アクティブなマークアップ・レイヤー上の値ボックス・エンティティに表示されます。「測定エンティティ」ダイアログに測定された角度が表示されます。
9. 円弧のサイズを変更するには、円弧をクリックして、目的のサイズまでドラッグします。
10. 値ボックスを移動するには、値ボックスをクリックして、描画上の任意の場所にドラッグします。
11. 値ボックスのサイズを変更するには、値ボックスを選択し、フレーム・ハンドルをクリックしてドラッグします。
別の測定を実行するには、「リセット」をクリックします。
12. 「閉じる」をクリックして、「測定エンティティ」ダイアログを閉じます。

円弧の測定

「円弧」オプションを使用して、描画上の円弧を定義し、円弧の半径、中心および直径を測定します。

1. 「マークアップ」メニューから、「エンティティの追加」、「測定」、「円弧」の順に選択します。
「マークアップ・エンティティ」ツールバーで、「円弧」 をクリックすることもできます。
「測定エンティティ」ダイアログが表示されます。
2. 3点間の円弧を測定する場合は、「3点から」を選択します。スナップ・モードが表示されます。
3. 測定に使用するスナップ・モードを選択します。
すべてのスナップ・モードを選択するには、「すべてオン」をクリックします。すべてのスナップ・モードの選択を解除するには、「すべてオフ」をクリックします。
4. 事前に定義した円弧を測定する場合は、「円弧エンティティ」を選択します。
5. 「円弧情報」リストから、円弧の距離を測定する単位を選択します。
6. 「測定角度」の「単位」リストから、角度を測定する単位を選択します。
7. 半径を測定する場合は、「半径の追加」を選択します。
8. 直径を測定する場合は、「直径の追加」を選択します。
9. 「3点から」を選択した場合は、円弧を定義する3つの点をクリックします。
各点が円弧で連結されます。




10. 「円弧エンティティ」を選択した場合は、円弧のエッジをクリックします。
円弧が強調表示されます。
 11. クリックして測定を完了します。
測定された直線経路、測定値および単位が、現在アクティブなマークアップ・レイヤー上の値ボックス・エンティティに表示されます。「測定エンティティ」ダイアログに、中心点の座標、半径、直径、円弧の長さ、角度の始まりと終わり、スライプの測定値が表示されます。
 12. 値ボックスを移動するには、値ボックスをクリックして、描画上の任意の場所にドラッグします。
 13. 値ボックスのサイズを変更するには、値ボックスを選択し、フレーム・ハンドルをクリックしてドラッグします。
別の測定を実行するには、「リセット」をクリックします。
 14. 「閉じる」をクリックして、「測定エンティティ」ダイアログを閉じます。
-

円弧のキャリブレーション

1. 描画の円弧を測定します。
 2. 「円弧」タブで、「キャリブレーション」をクリックします。
「半径のキャリブレーション」ダイアログに測定距離が表示されます。
 3. 「単位」リストから、距離をキャリブレーションする単位を選択します。
 4. ある値までキャリブレーションする場合は、「キャリブレーション単位」をクリックして値を入力します。
 5. 係数でキャリブレーションする場合は、「係数の設定」をクリックして値を入力します。
 6. 「OK」をクリックします。
「円弧」タブに、キャリブレーション結果が表示されます。
 7. 「閉じる」をクリックして、「測定」ダイアログを閉じます。
-


最短距離の測定

「最短距離」オプションを使用して、エンティティ間の最短距離を測定します。スナップに使用できるエンティティは、ネット、ピン、ビアおよびトレースです。

1. 「マークアップ」メニューから、「エンティティの追加」、「測定」、「最短距離」の順に選択します。
「マークアップ・エンティティ」ツールバーで、「最短距離」 をクリックすることもできます。
「測定エンティティ」ダイアログが表示されます。
2.  「第1セット」をクリックして、測定の始点とするエンティティを選択します。
3. 測定に使用するスナップ・モードを選択します。
「ネット」を選択した場合、他のタイプのエンティティは選択できません。
4. 描画上の最初のエンティティ・セットをクリックします。
最後に選択したエンティティ・セットをクリアするには、「セットのクリア」をクリックします。
エンティティが強調表示されます。
5.  「第2セット」をクリックして、測定の終点とするエンティティを選択します。
6. 描画上の2番目のエンティティ・セットをクリックします。
エンティティが別の色で強調表示されます。
7. 「測定最短距離」リストから、距離を測定する単位を選択します。
8. 描画の測定値にズームするには、「結果にズーム」を選択します。
9. 「計算」をクリックします。
最初のエンティティ・セットから2番目のエンティティ・セットまでの最短距離が線で強調表示されます。測定された直線経路、測定値および単位が、現在アクティブなマークアップ・レイヤー上の値ボックス・エンティティに表示されます。「測定エンティティ」ダイアログに、測定値、デルタ X、デルタ Y およびマンハッタン距離が表示されます。
10. 値ボックスを移動するには、値ボックスをクリックして、描画上の任意の場所にドラッグします。
11. 値ボックスのサイズを変更するには、値ボックスを選択し、フレーム・ハンドルをクリックしてドラッグします。
別の測定を実行するには、「リセット」をクリックします。
12. 「閉じる」をクリックして、「測定エンティティ」ダイアログを閉じます。

テキストの追加

AutoVue では、マークアップにテキスト・ボックス・エンティティを追加できます。


1. 「マークアップ」メニューから、「エンティティの追加」、「テキスト」の順に選択します。
「マークアップ・エンティティ」ツールバーで、「テキスト」 をクリックすることもできます。
2. 描画をクリックしてドラッグし、テキスト・ボックスの寸法を定義します。
3. テキスト・ボックス内をクリックし、追加するテキストを入力します。
テキスト・ボックスの高さは、テキストにあわせて調整されます。
4. テキスト・ボックスのフォント・プロパティを変更するには、「マークアップ」メニューから、「フォーマット」、「フォント」の順に選択します。
マークアップ・プロパティ・ツールバーの対応するフォント・プロパティ・リストで、フォントのタイプ、スタイルおよびサイズを変更することもできます。
フォントのタイプ、スタイルおよびサイズを変更できる「フォント」ダイアログが表示されます。
5. 「OK」(了解) をクリックしてフォントの変更を適用し、「フォント」ダイアログを閉じます。
6. テキスト・ボックスの線のプロパティまたは塗りつぶしの色を変更するには、テキスト・ボックスを選択して、「マークアップ」メニューから「フォーマット」を選択し、変更するプロパティを選択します。
マークアップ・プロパティ・ツールバーの対応する線のプロパティ・リストで、線スタイル、線幅、塗りつぶしタイプおよび塗りつぶしの色を変更することもできます。
7. テキスト領域の外部で右クリックし、変更を完了します。
描画およびマークアップ・ナビゲーション・ツリーにテキストが表示されます。
8. テキスト・ボックスを移動するには、テキスト・ボックスをクリックしてドラッグします。
9. テキスト・ボックスを拡大するには、テキスト・ボックスのフレーム・ハンドルをクリックしてドラッグします。
テキストを編集するには、ツリーまたはワークスペースでテキストをダブルクリックします。


テキストを囲むボックスの非表示


1. テキスト・ボックス・エンティティを選択します。

2. 「マークアップ」メニューから、「フォーマット」、「マークアップ・エンティティ属性」の順に選択します。
「マークアップ・エンティティのプロパティ」ダイアログが表示されます。
3. 「テキスト・ボックスの可視性」リストから、「オフ」を選択します。
4. 「OK」をクリックします。
元に戻すには、手順1から4を繰り返し、「オン」を選択します。
ダイアログが閉じ、テキスト・ボックスが非表示になります。

ノートの追加

長いコメントは、AutoVue のマークアップ制御ノート・エディタを使用して、マークアップとして添付できます。ノートは標準サイズの図形記号  としてワークスペースに表示されます。各ノートには *Note<n>* というラベルが付きます。*n* は、このノートの出現順を表します（たとえば、最初のノートには *Note1* というラベルが付きます）。ノートを参照するには、エンティティをダブルクリックして開くか、エンティティ上にマウスを移動してヒントを表示します。

1. 「マークアップ」メニューから、「エンティティの追加」、「ノート」の順に選択します。
「マークアップ・エンティティ」ツールバーで、「ノート」  をクリックすることもできます。
2. ドキュメント上でノートを挿入する点をクリックします。
マークアップ制御ノート・エディタのダイアログ・ボックスが表示されます。
3. ノートに必要なテキストを入力します。
4. テキストを変更するには、「書式設定」を選択して、適用する書式を選択します。
5. 「ファイル」メニューから「情報」を選択します。
「ノート情報」ダイアログ・ボックスが表示されます。
6. 「名前」、「作成者」および「キーワード」フィールドで、ノートに必要なテキストを入力します。
7. 「OK」をクリックします。
8. マークアップ制御ノート・エディタのダイアログ・ボックスを閉じます。
描画およびマークアップ・ナビゲーション・ツリーにノートが表示されます。
9. ノート領域の外部で右クリックし、変更を完了します。

10. ノートを移動するには、ノートをクリックしてドラッグします。
ノートを編集するには、ワークスペースのノート記号  をダブルクリックします。ツリーでノートを選択し、右クリックして「編集」を選択するか、ノートをダブルクリックすることもできます。
-



ノートのリストの表示と印刷

ファイルに追加したノートのリストを表示できます。ノートを印刷したり、ワークスペース内でノートを検索することもできます。

1. 「マークアップ」メニューから「ノートの印刷」を選択します。
「ノートのリスト」ダイアログ・ボックスが表示されます。
 2. ノートを検索するには、リストからノートを選択して「進む」をクリックします。
マークアップ・ナビゲーション・ツリーからノートを選択し、右クリックして「進む」を選択することもできます。
AutoVue では、選択したワークスペース内のノートにズームします。
 3. ノートを印刷するには、リストからノートを選択します。
複数のノートを印刷するには、[Shift] キーまたは [Ctrl] キーを押しながら選択します。リスト内のすべてのノートを印刷するには、「すべて選択」をクリックします。
 4. 「印刷」をクリックします。
選択した各ノートを別々のページに印刷するには、「ページごとに1つのノートの印刷」を選択します。
「ノート印刷オプション」ダイアログ・ボックスが表示されます。
 5. 印刷オプションを構成し、「OK」をクリックします。
選択したノートがそれぞれの固有ヘッダー付き (Note1、Note2 など) で印刷されます。
 6. 「OK」をクリックして、「ノートのリスト」ダイアログ・ボックスを閉じます。
-

マークアップ・エンティティのネスト

添付ファイルまたはハイパーリンクのマークアップ・エンティティを、ネストされた子として任意のマークアップ・エンティティに追加できます。

1. マークアップ・エンティティを 3D ファイル（例：テキスト・エンティティ）に追加します。
2. ワークスペースまたはマークアップ・ツリーから、テキスト・エンティティを選択します。
3. 「マークアップ」メニューから、「添付ファイル」または「ハイパーリンク」を選択します。
「マークアップ・エンティティ」ツールバーで、「添付ファイル」 または「ハイパーリンク」 をクリックすることもできます。

マークアップ・ツリーで、選択したマークアップ・エンティティがテキスト（親）エンティティの子として表示されます。






3D 固有のマークアップ


3D ファイルをマークアップするときは、テキストやノートを添付したり、マークアップ測定エンティティを作成することができます。マークアップ・モードでの測定オプションの動作は、ビュー・モードの場合とは少し異なります。

NOTE: マークアップ・エンティティは、作成中に **[Esc]** キーを押して取り消すことができます。

3D マークアップ・エンティティ

様々なタイプのマークアップ・エンティティを作成できます。マークアップ・エンティティにアクセスするには、「マークアップ」メニューから「エンティティの追加」を選択します。マークアップ・エンティティは次のとおりです。

オプション	説明
	マークアップ・エンティティを完了するには（たとえば、矩形の作成を完了するには）、AutoVue ワークスペース内を右クリックします。
テキスト	<p>テキストをマークアップに追加します。</p> <p>「マークアップ・エンティティ」 ツールバーで、3D テキスト  をクリックすることもできます。</p> <p>見る “テキストの追加”</p>
添付ファイル	<p>添付ファイル・エンティティをマークアップに追加します。</p> <p>「マークアップ・エンティティ」 ツールバーで、「添付ファイル」  をクリックすることもできます。</p> <p>見る “添付ファイルの追加”</p>
ハイパーリンク	<p>ハイパーリンクを添付するには、該当するワークスペースをクリックします。</p> <p>「マークアップ・エンティティ」 ツールバーで、「ハイパーリンク」  をクリックすることもできます。</p> <p>見る “ハイパーリンクの追加”</p>
インテリスタンプ	<p>接続およびオフライン環境で、ドキュメントにスタンプを追加します。DMS/ERP/PLM/UCM システムから直接取得したドキュメントとユーザー情報（メタデータ）が含まれます。</p> <p>「マークアップ・エンティティ」 ツールバーで、「インテリスタンプ」  をクリックすることもできます。</p>
測定	<p>マークアップ測定エンティティを作成します。</p> <p>「マークアップ・エンティティ」 ツールバーで、「距離」 、「面積」 、「角度」 、「円弧」 または「最短距離」  をクリックすることもできます。</p> <p>見る “3D マークアップ測定エンティティの作成”</p>
ノート	<p>ノートをマークアップに追加します。</p> <p>「マークアップ・エンティティ」 ツールバーで、「ノート」  をクリックすることもできます。</p> <p>見る “ノートの追加”</p>
サインオフ	<p>マークアップの作成者と作成日時に関する情報が含まれる承認スタンプを作成します。</p> <p>「マークアップ・エンティティ」 ツールバーで、「サインオフ」  をクリックすることもできます。</p> <p>見る “追加 サインオフ・エンティティ”</p>

オプション	説明
スタンプ	スタンプをクリックして、マークアップにドラッグします。 「マークアップ・エンティティ」ツールバーで、「スタンプ」  をクリックすることもできます。 見る “スタンプの追加”

3D マークアップ測定エンティティの作成




3D ファイルをマークアップするときは、マークアップ測定エンティティを作成できます。マークアップ・モードでの測定オプションの動作は、ビュー・モードの場合と少し異なります。



マークアップ・モードでの測定時には、指定した測定線と値が、現在アクティブなマークアップ・レイヤーにエンティティとして表示されます。これらのエンティティは、移動、サイズ変更または削除ができます。

NOTE: モデルの一部を操作しても、測定エンティティの値は操作に応じて更新されません。

AutoVue には、モデル上の異なるエンティティ・タイプに「スナップ」するオプションがあります。

マークアップ・モードでは、複数の測定オプションから、マークアップ測定エンティティを作成するオプションを選択できます。「マークアップ」メニューから、「エンティティの追加」、「測定」の順に選択して、次の測定オプションにアクセスします。




名前	説明
角度	3つの頂点、任意の2つのエッジ、平面またはフェースの間の正確な角度を測定します。 「マークアップ・エンティティ」ツールバーで、「角度」  をクリックすることもできます。
円弧	任意の円弧の正確な半径、長さおよび角度を測定し、中心点の位置を計算します。 「マークアップ・エンティティ」ツールバーで、「円弧」  をクリックすることもできます。
距離	任意の2つの頂点、エッジ、中間エッジ、円弧の中心またはフェースの間の正確な距離を測定します。 「マークアップ・エンティティ」ツールバーで、「距離」  をクリックすることもできます。

名前	説明
最短距離	<p>任意の 2 つの頂点、エッジ、中間エッジ、円弧の中心またはフェースの間の最短距離を測定します。</p> <p>「マークアップ・エンティティ」ツールバーで、「最短距離」 をクリックすることもできます。</p> <p>最短距離の測定時には、マークアップ測定エンティティを作成できません。</p>
頂点座標	<p>各頂点の座標を示します。</p> <p>「マークアップ・エンティティ」ツールバーで、「頂点座標」 をクリックすることもできます。</p>

3D スナップ・モード

スナップ・モードを使用すると、モデル上の様々なエンティティ・タイプを選択したり、スナップできます。たとえば、「頂点」を選択した場合は、すべての頂点が強調表示され、1 つの頂点の上にカーソルを移動すると、スナップ・ボックスが表示されます。





スナップ・モードでは、頂点、エッジ、フェース、平面および円弧にスナップできます。

ボタン	スナップ先	説明
	エッジ	<p>モデル上のエッジが強調表示されます。</p> <p>1 つのエッジの上にカーソルを移動すると、スナップ・サークルが表示されます。</p>
	フェース	<p>フェースが強調表示され、1 つのフェースの上にカーソルを移動すると、スナップ・トライアングルが表示されます。</p>
	頂点	<p>モデル上の頂点が強調表示されます。</p> <p>1 つの頂点の上にカーソルを移動すると、スナップ・ボックスが表示されます。</p>

距離の測定

「距離」オプションを使用して、2 つの頂点、エッジ、中間エッジ、円弧の中心、フェース、またはエンティティ・タイプの組合せ間の正確な距離を測定します。

NOTE: フェース間の距離の測定では、フェースが平行の場合、AutoVue では平行のフェース間の最短距離が比較されます。

1. 「マークアップ」メニューから、「エンティティの追加」、「距離」の順に選択します。
「マークアップ・エンティティ」ツールバーで、「距離」 をクリックすることもできます。
「測定エンティティ」ダイアログが表示されます。
2. 「測定距離」の「単位」リストから、距離を測定する単位を選択します。
3. 測定に使用するスナップ・モードを選択します。
選択したエンティティ・タイプのすべてのエンティティが、モデル上で強調表示されます。
4. モデル上で、測定の始点とするエンティティを選択します。
同じ始点から複数の測定を実行する場合は、「固定位置」チェック・ボックスを選択します。
エンティティの位置が「開始」 フィールドに表示されます。
5. 「終了」 フィールド内をクリックして、測定の終点とするエンティティ・タイプを選択します。
6. 測定の終点として選択するスナップ・モードを選択します。
選択したエンティティ・タイプのすべてのエンティティが、モデル上で強調表示されます。
7. モデル上で、測定の終点とするエンティティを選択します。
エンティティの位置が「終了」 フィールドに表示されます。
8. 再度クリックして測定を完了します。
測定された直線経路が、現在アクティブなマークアップ上の値ボックス・エンティティに表示されます。「測定エンティティ」ダイアログに、測定距離、デルタ X、デルタ Y およびデルタ Z が表示されます。
9. 測定された直線経路を移動するにはドラッグします。
10. 測定された直線経路をクリックします。
11. 値ボックスを移動するには、値ボックスをクリックして、描画上の任意の場所にドラッグします。
12. 値ボックスのサイズを変更するには、値ボックスを選択し、フレーム・ハンドルをクリックしてドラッグします。
別の測定を実行するには、「リセット」をクリックします。
13. 「閉じる」をクリックして、「測定エンティティ」ダイアログを閉じます。


距離のキャリブレーション

距離の測定をキャリブレーションします。

1. 2 点間の距離または累積距離を測定します。
 2. 「距離」タブで、「キャリブレーション」をクリックします。
「距離のキャリブレーション」ダイアログに測定距離が表示されます。
 3. 「単位」リストから、距離をキャリブレーションする単位を選択します。
 4. 距離をある値までキャリブレーションする場合は、「キャリブレーション単位」を選択して値を入力します。
 5. 距離を係数でキャリブレーションする場合は、「係数の設定」を選択して値を入力します。
 6. 「OK」をクリックします。
「測定」ダイアログに、キャリブレーション結果が表示されます。
 7. 「閉じる」をクリックして、「距離」タブを閉じます。
-


角度の測定

「角度」オプションを使用して、描画上の点間の正確な角度を測定します。

1. 「マークアップ」メニューから、「エンティティの追加」、「測定」、「角度」の順に選択します。
「マークアップ・エンティティ」ツールバーで、「角度」 をクリックすることもできます。
「測定エンティティ」ダイアログが表示されます。
 2. 「角度」タブをクリックします。
 3. 測定に使用するスナップ・モードを選択します。
選択したタイプのエンティティがモデル上で強調表示されます。
 4. あるエンティティ・タイプと平面の間の角度を測定するには、「対する平面」チェック・ボックスを選択し、リストから平面を選択します。
 5. 「測定角度」の「単位」リストから、角度を測定する単位を選択します。
 6. モデル上で角度を定義する 2 つの点をクリックします。
 7. 平面を選択した場合は、平面との間の角度を測定する頂点、エッジまたはフェースをクリックします。
別の測定を実行するには、「リセット」をクリックします。
角度を示す角度アームが表示されます。「測定」ダイアログに測定値が表示されます。
 8. 「閉じる」をクリックして、「測定」ダイアログを閉じます。
-

円弧の測定

「円弧」オプションを使用して、モデル上の円弧の正確な半径、長さおよび角度を測定します。中心点の位置も計算されます。



1. 「マークアップ」メニューから、「エンティティの追加」、「円弧」の順に選択します。
「マークアップ・エンティティ」ツールバーで、「円弧」 をクリックすることもできます。
「測定エンティティ」ダイアログが表示されます。
2. 事前に定義した円弧を測定する場合は、「円弧エンティティ」を選択します。
モデル上のすべての円弧と円が強調表示されます。スナップ・モードは無効になります。
3. 3点間の円弧を測定する場合は、「3点から」を選択します。スナップ・モードが表示されます。
4. 測定に使用するスナップ・モードを選択します。
選択したエンティティ・タイプのすべてのエンティティが、モデル上で強調表示されます。
5. 「距離単位」リストから、円弧の距離を測定する単位を選択します。
6. 「角度」の「単位」リストから、角度を測定する単位を選択します。
7. 「3点から」を選択した場合は、円弧を定義する3つの点をクリックします。
各点が円弧で連結されます。
8. 「円弧エンティティ」を選択した場合は、円弧のエッジをクリックします。
円弧が強調表示されます。
9. クリックして測定を完了します。
測定された直線経路、測定値および単位が、現在アクティブなマークアップ・レイヤー上の値ボックス・エンティティに表示されます。「測定エンティティ」ダイアログに、中心点の座標、半径、直径、円弧の長さ、角度の始まりと終わり、スニープの測定値が表示されます。
10. 値ボックスを移動するには、値ボックスをクリックして、マークアップ上の任意の場所にドラッグします。
11. 値ボックスのサイズを変更するには、値ボックスを選択し、フレーム・ハンドルをクリックしてドラッグします。
別の測定を実行するには、「リセット」をクリックします。
12. 「閉じる」をクリックして、「測定エンティティ」ダイアログを閉じます。


円弧のキャリブレーション

1. 描画の円弧を測定します。
 2. 「円弧」タブで、「キャリブレーション」をクリックします。
「半径のキャリブレーション」ダイアログに測定距離が表示されます。
 3. 「単位」リストから、距離をキャリブレーションする単位を選択します。
 4. ある値までキャリブレーションする場合は、「キャリブレーション単位」をクリックして値を入力します。
 5. 係数でキャリブレーションする場合は、「係数の設定」をクリックして値を入力します。
 6. 「OK」をクリックします。
「円弧」タブに、キャリブレーション結果が表示されます。
 7. 「閉じる」をクリックして、「測定」ダイアログを閉じます。
-

最短距離の測定


「最短距離」オプションを使用すると、モデル・パーツ間に加え、選択セット（頂点、エッジ、中間エッジ、弧の中心、フェース、またはエンティティ・タイプの組合せ）の2点間の最短距離を測定できます。

1. 「マークアップ」メニューから、「エンティティの追加」、「最短距離」の順に選択します。
「マークアップ・エンティティ」ツールバーで、「最短距離」 をクリックすることもできます。
「測定エンティティ」ダイアログ・ボックスが表示されます。
2.  「セット1」をクリックします。
3. モデル・パーツ間の距離を測定する場合は、「エンティティ」を選択します。スナップ・モードが表示されます。
4. エンティティ・タイプ間の距離を測定する場合は、「ジオメトリ」を選択します。
5. 「エンティティ」を選択した場合は、モデル上のパーツを選択します。
モデル・パーツが「セット1」の下にリストに表示され、モデル上およびモデル・ツリー内で強調表示されます。
6. 「ジオメトリ」を選択した場合は、測定に使用するスナップ・モードを選択します。
選択したエンティティ・タイプのすべてのエンティティが、モデル上で強調表示されます。

7. モデル上のエンティティを選択します。
 セットをリセットするには、「クリア」をクリックします。セットから項目を消去するには、項目を選択して [Del] キーを押します。モデル上のパーツまたはエンティティ・タイプの選択を解除するには、[Ctrl] キーを押しながらパーツまたはエンティティ・タイプを左クリックします。
 選択したエンティティが「セット 1」の下の一覧に表示され、モデル上で強調表示されます。
8.  「セット 2」をクリックします。
9. 手順 4 から 6 を繰り返します。
 モデル・パーツが「セット 2」の下の一覧に表示されます。
10. 「測定最短距離」の「単位」一覧から、距離を測定する単位を選択します。
11. 「計算」をクリックします。
 最初のエンティティ・セットから 2 番目のエンティティ・セットまでの最短距離が線で強調表示されます。測定された直線経路、測定値および単位が、現在アクティブなマークアップ・レイヤー上の値ボックス・エンティティに表示されます。「測定エンティティ」ダイアログ・ボックスに、「位置 1」の X、Y、Z の座標および「位置 2」の X、Y、Z の座標が表示されます。
12. 値ボックスをクリックして、マークアップの任意の場所にドラッグします。
13. 値ボックスのサイズを変更するには、値ボックスを選択し、フレーム・ハンドルをクリックしてドラッグします。
 別の測定を実行するには、「リセット」をクリックします。
14. 「閉じる」をクリックして、「測定エンティティ」ダイアログ・ボックスを閉じます。

頂点座標の測定


「頂点座標」オプションでは、モデル上の頂点の座標が提供されます。

1. 「マークアップ」メニューから、「エンティティの追加」、「頂点座標」の順に選択します。
 「マークアップ・エンティティ」ツールバーで、「頂点座標」 をクリックすることもできます。
 「測定エンティティ」ダイアログが表示されます。モデル上のすべての頂点が強調表示されます。
2. マークアップに追加する座標を持つ頂点にスクロールします。
 「X」、「Y」、「Z」の座標がヒントに表示されます。
3. 頂点をクリックします。
 X、Y、Z の座標および単位が、現在アクティブなマークアップ・レイヤー上の値ボックス・エンティティと「測定エンティティ」ダイアログに表示されます。

4. 値ボックスをクリックして、マークアップの任意の場所にドラッグします。
別の測定を実行するには、「リセット」をクリックします。
フレーム・ハンドルをクリックしてドラッグすると、値ボックスを拡大できます。
 5. モデル上の強調表示された頂点を削除するには、「測定エンティティ」ダイアログで「閉じる」をクリックします。
-

テキストの追加

AutoVue では、マークアップに 3D テキスト・ボックス・エンティティを追加できます。


1. 「マークアップ」メニューから、「エンティティの追加」、「テキスト」の順に選択します。
「マークアップ・エンティティ」ツールバーで、3D テキスト  をクリックすることもできます。
2. 「添付先」ダイアログに、6 つのスナップ・オプションが表示されます。


オプション	説明
なし	モデルにスナップしません。
頂点	モデルの頂点にスナップします。
エッジ	モデルのエッジにスナップします。
フェース	モデルのフェースにスナップします。
中間エッジ	モデルのエッジの中間にスナップします。
円弧の中心	モデルの円弧の中心にスナップします。


3. 引出し線のある描画の一部にスナップするテキスト・ボックスを挿入するには、いずれかのスナップ・モードを選択します。
4. 描画をクリックしてドラッグし、テキスト・ボックスの寸法を定義します。
5. テキスト・ボックス内をクリックし、追加するテキストを入力します。
テキスト・ボックスの高さは、テキストにあわせて変更されます。

6. テキスト・ボックスのフォント・プロパティを変更するには、「マークアップ」メニューから、「フォーマット」、「フォント」の順に選択します。
 マークアップ・プロパティ・ツールバーの対応するフォント・プロパティ・リストで、フォントのタイプ、スタイルおよびサイズを変更することもできます。
 フォントのタイプ、スタイルおよびサイズを変更できる「フォント」ダイアログが表示されます。
7. 「OK」(了解) をクリックしてフォントの変更を適用し、「フォント」ダイアログを閉じます。
8. テキスト・ボックスの線のプロパティまたは塗りつぶしの色を変更するには、テキスト・ボックスを選択して、「マークアップ」メニューから「フォーマット」を選択し、変更するプロパティを選択します。
 マークアップ・プロパティ・ツールバーの対応する線のプロパティ・リストで、線スタイル、線幅、塗りつぶしタイプおよび塗りつぶしの色を変更することもできます。
9. テキスト領域の外部で右クリックし、変更を完了します。
 描画およびマークアップ・ナビゲーション・ツリーにテキストが表示されます。
10. テキスト・ボックスを移動するには、テキスト・ボックスをクリックして、描画上の任意の場所にドラッグします。
11. テキスト・ボックスのサイズを変更するには、テキスト・ボックスを選択し、フレーム・ハンドルをクリックしてドラッグします。
 テキストを編集するには、ツリーまたはワークスペースでテキストをダブルクリックします。

ノートの追加

長いコメントは、AutoVue のマークアップ制御ノート・エディタを使用して、マークアップとして添付できます。ノートは標準サイズの図形記号  としてワークスペースに表示されます。各ノートには *Note<n>* というラベルが付きます。*n* は、このノートの出現順を表します（たとえば、最初のノートには *Note1* というラベルが付きます）。ノートを参照するには、エンティティをダブルクリックして開くか、エンティティ上にマウスを移動してヒントを表示します。

1. 「マークアップ」メニューから、「エンティティの追加」、「ノート」の順に選択します。
 「マークアップ・エンティティ」ツールバーで、「ノート」  をクリックすることもできます。
2. ドキュメント上でノートを挿入する点をクリックします。
 マークアップ制御ノート・エディタのダイアログ・ボックスが表示されます。
3. ノートに必要なテキストを入力します。

4. テキストを変更するには、「書式設定」を選択して、適用する書式を選択します。
 5. 「ファイル」メニューから「情報」を選択します。
「ノート情報」ダイアログ・ボックスが表示されます。
 6. 「名前」、「作成者」および「キーワード」フィールドで、ノートに必要なテキストを入力します。
 7. 「OK」をクリックします。
 8. マークアップ制御ノート・エディタのダイアログ・ボックスを閉じます。
描画およびマークアップ・ナビゲーション・ツリーにノートが表示されます。
 9. ノート領域の外部で右クリックし、変更を完了します。
 10. ノートを移動するには、ノートをクリックしてドラッグします。
ノートを編集するには、ワークスペースのノート記号  をダブルクリックします。ツリーでノートを選択し、右クリックして「編集」を選択するか、ノートをダブルクリックすることもできます。
-

ノートのリストの表示と印刷



ファイルに追加したノートのリストを表示できます。ノートを印刷したり、ワークスペース内でノートを検索することもできます。

1. 「マークアップ」メニューから「ノートの印刷」を選択します。
「ノートのリスト」ダイアログ・ボックスが表示されます。
2. ノートを検索するには、リストからノートを選択して「進む」をクリックします。
マークアップ・ナビゲーション・ツリーからノートを選択し、右クリックして「進む」を選択することもできます。
AutoVue では、選択したワークスペース内のノートにズームします。
3. ノートを印刷するには、リストからノートを選択します。
複数のノートを印刷するには、[Shift] キーまたは [Ctrl] キーを押しながら選択します。リスト内のすべてのノートを印刷するには、「すべて選択」をクリックします。
4. 「印刷」をクリックします。
選択した各ノートを別々のページに印刷するには、「ページごとに1つのノートの印刷」を選択します。
「ノート印刷オプション」ダイアログ・ボックスが表示されます。

5. 印刷オプションを構成し、「OK」をクリックします。
選択したノートがそれぞれの固有ヘッダー付き（Note1、Note2 など）で印刷されます。
 6. 「OK」をクリックして、「ノートのリスト」ダイアログ・ボックスを閉じます。
-

マークアップ・エンティティのネスト

添付ファイルまたはハイパーリンクのマークアップ・エンティティを、ネストされた子として任意のマークアップ・エンティティに追加できます。

1. マークアップ・エンティティを 3D ファイル（例：テキスト・エンティティ）に追加します。
 2. ワークスペースまたはマークアップ・ツリーから、テキスト・エンティティを選択します。
 3. 「マークアップ」メニューから、「添付ファイル」または「ハイパーリンク」を選択します。
「マークアップ・エンティティ」ツールバーで、「添付ファイル」 または「ハイパーリンク」 をクリックすることもできます。
-

マークアップ・ツリーで、選択したマークアップ・エンティティがテキスト（親）エンティティの子として表示されます。

マークアップ・エンティティの使用

AutoVue では、マークアップ・エンティティに対して、独自の色、現在アクティブなレイヤーと同じ色、またはカスタムの色を割り当てることができます。マークアップ・エンティティをグループ化することもできます。マークアップ・エンティティをグループ化すると、そのグループを 1 つのエンティティとして管理できます。

マークアップ・モードでは、エンティティを変更するためのオプションがいくつかあります。これらのオプションは、選択した既存のエンティティまたは新たに追加するエンティティに適用できます。

NOTE: 作成したマークアップ・エンティティは、後で編集できます。これを実行するには、マークアップ・ナビゲーション・ツリーでマークアップ・エンティティを右クリックし、「編集」を選択します。

マークアップ・エンティティへの移動

「移動」を使用すると、エンティティが、最初に作成されたときのビューの状態に復元されます。また、既存のマークアップ・ファイルを開くと、最後に保存されたビューの状態が復元されます。

マークアップ・ナビゲーション・ツリーで、表示するマークアップ・エンティティを右クリックし、「移動」を選択します。

エンティティを含むマークアップ・ページが表示されます。

マークアップ・ファイルの別のページにあるマークアップ・エンティティを選択した場合は、そのエンティティを含むページが表示されます。

マークアップ・エンティティの選択

マークアップ・エンティティを選択するには、該当するマークアップ・エンティティの外側のエッジをクリックします。

複数のエンティティを選択するには、[Shift] キーまたは [Ctrl] キーを押しながら選択します。マークアップ・エンティティが選択されます。マークアップ・ナビゲーション・ツリーからマークアップ・エンティティを選択することもできます。この場合も、複数のエンティティを選択するには、[Shift] キーまたは [Ctrl] キーを押しながら選択します。

マークアップ・エンティティの移動

マークアップ・ナビゲーション・ツリーまたはワークスペースで、移動するマークアップ・エンティティを選択します。

複数のエンティティを選択するには、[Shift] キーまたは [Ctrl] キーを押しながら選択します。

ワークスペースで、選択したマークアップ・エンティティをクリックして任意の場所にドラッグします。

マークアップ・エンティティの移動

NOTE: このメニュー・オプションは、2D ファイルおよび EDA ファイルでのみ使用できます。

AutoVue には、マークアップ・エンティティの反転や回転を実行するためのオプションが用意されています。

すべてのマークアップ・エンティティの回転

「マークアップ」メニューから、「移動」、「回転」の順に選択します。表示されるメニューから、次のいずれかのオプションを選択します。

- ・ **時計回りに回転:** マークアップ・エンティティを、時計回りに 90 度回転させます。
- ・ **反時計回りに回転:** マークアップ・エンティティを、反時計回りに 90 度回転させます。

NOTE: マークアップ・エンティティは、描画の中心点を基準にして回転されます。

選択したマークアップ・エンティティの回転

この機能は、テキストおよびスタンプのマークアップ・エンティティでのみサポートされます。

1. ワークスペースまたはマークアップ・ナビゲーション・ツリーから、回転するマークアップ・エンティティを選択します。
回転するマークアップ・エンティティを複数選択することはできません。
2. 「マークアップ」メニューから、「オブジェクト」、「回転」の順に選択します。
3. 制御点をクリックしてドラッグし、マークアップ・エンティティを回転します。[Shift] キーを押しながらドラッグすると、回転は 45 度ずつスナップします。

すべてのマークアップ・エンティティの反転

「マークアップ」メニューから、「移動」、「反転」の順に選択します。表示されたメニューから、次のいずれかのオプションを選択します。

- ・ **水平軸の反転:** マークアップ・エンティティの水平軸の方向を反転します。

- ・ **垂直軸の反転**：マークアップ・エンティティの垂直軸の方向を反転します。

NOTE： 水平軸と垂直軸は、描画の中心を基準にして反転します。

すべてのマークアップ・エンティティの非表示

すべてのマークアップ・エンティティを非表示にする手順は、次のとおりです。

1. 「マークアップ」メニューから「マークアップの非表示」を選択します。
「マークアップの非表示」オプションの横にチェック・マークが表示され、マークアップ・ファイルのマークアップ・エンティティが非表示になります。
2. 非表示オプションを元に戻すには、「マークアップ」メニューから「マークアップの非表示」の選択を解除します。

マークアップ・エンティティのグループ化とグループ解除

マークアップ・エンティティをグループ化するときは、単一のマークアップ・エンティティの場合と同様に、エンティティのグループに対して、移動、削除、コピーと貼付け、変換または変更を実行できます。

NOTE： グループ化できるのは、同じページで作成したマークアップ・エンティティのみです。

マークアップ・エンティティのグループ化

1. マークアップ・ナビゲーション・ツリーで、またはワークスペースから、グループ化するマークアップ・エンティティを選択します。
2. 「マークアップ」メニューから、「オブジェクト」、「グループ」の順に選択します。
選択したマークアップ・エンティティを右クリックして、「グループ」を選択することもできます。
ツリーの「グループ」の下に、エンティティのグループが表示されます。
3. 変更を実行します。


グループ内のすべてのエンティティに変更が適用されます。

マークアップ・エンティティのグループ解除

1. マークアップ・ナビゲーション・ツリーまたはワークスペースで、グループ解除するグループを選択します。
2. 「マークアップ」メニューから、「オブジェクト」、「グループ解除」の順に選択します。

エンティティのグループが、個別のエンティティとしてマークアップに表示されます。

マークアップ・エンティティの削除

1. 削除するマークアップ・エンティティを選択します。複数のマークアップ・エンティティを選択するには、[Shift] キーまたは [Ctrl] キーを押しながら選択します。
2. マークアップ・プロパティ・ツールバーで、「マークアップの削除」 をクリックします。

選択したエンティティが、現在アクティブなファイルから削除されます。

NOTE: [Del] キーを押してマークアップ・エンティティを削除することもできます。あるいは、ワークスペースまたはマークアップ・ナビゲーション・ツリーでエンティティを右クリックし、「削除」を選択します。

マークアップ・エンティティのプロパティのフォーマット




AutoVue では、「マークアップ」メニューの「フォーマット」オプション、または「マークアップ・エンティティのプロパティ」ダイアログを使用して、マークアップ・エンティティのフォーマットを変更できます。

見る “「マークアップ・エンティティのプロパティ」ダイアログの使用”

マークアップ・エンティティを作成するときは、線の色、線スタイル、線幅、矢印のスタイル、塗りつぶしの色、および塗りつぶしタイプを変更できます。さら

に、マークアップ・エンティティにレイヤーと同じ色を割り当てることもできます。

線の色の変更

1. 線の色を変更するマークアップ・エンティティを選択します。
 2. 「マークアップ」メニューから、「フォーマット」、「線の色」の順に選択します。
マークアップ・プロパティ・ツールバーで、「線の色」 をクリックすることもできます。あるいは、ワークスペースまたはマークアップ・ナビゲーション・ツリーでエンティティを右クリックし、「フォーマット」、「線の色」の順に選択します。
「線の色」ダイアログが表示されます。
 3. 「線の色」リストから、エンティティに必要な色を選択します。
「レイヤー別」 を選択すると、マークアップ・エンティティの色がレイヤーの色に変更されます。
 4. カスタムな線の色を定義するには、「線の色」リストから「カスタム色」 を選択します。
 5. 表示された「色」ダイアログで、色を選択して「OK」（了解）をクリックします。
 6. 「OK」（了解）をクリックして、「線の色」ダイアログを閉じます。
-

選択したマークアップ・エンティティの線の色が変更されます。


NOTE: 新規に作成するエンティティには、新しい線の色が適用されます。

線の変更 スタイル

現在の線スタイルは、「線スタイル」オプション内で強調表示されます。

1. 線スタイルを変更するマークアップ・エンティティを選択します。
 2. 「マークアップ」メニューから、「フォーマット」、「線スタイル」の順に選択します。表示されたオプションから新しい線スタイルを選択します。
-


選択したマークアップ・エンティティの線スタイルが変更されます。

NOTE: マークアップ・プロパティ・ツールバーで、「線スタイル」 をクリックすることもできます。あるいは、ワークスペースまたはマークアップ・ナビゲーション・ツリーでエンティティを右クリックし、「フォーマット」、「線スタイル」の順に選択します。

NOTE: 新規に作成するエンティティには、新しい線スタイルが適用されます。

線幅の変更

現在の線幅は、「線幅」オプション内で強調表示されます。


1. 線幅を変更するマークアップ・エンティティを選択します。
2. 「マークアップ」メニューから、「フォーマット」、「線幅」の順に選択します。表示されたオプションから新しい線幅を選択します。選択したマークアップ・エンティティの線幅が変更されます。
マークアップ・プロパティ・ツールバーで、「線幅」 をクリックすることもできます。あるいは、ワークスペースまたはマークアップ・ナビゲーション・ツリーでエンティティを右クリックし、「フォーマット」、「線幅」の順に選択します。
3. カスタムな線幅を定義するには、「マークアップ」メニューから、「フォーマット」、「線幅」、「カスタマイズ」の順に選択します。
「カスタム幅」ダイアログが表示されます。
4. 「線幅」フィールドに、整数値をピクセル単位で入力します。
5. 「OK」をクリックして、「カスタム幅」ダイアログを閉じます。
新規に作成するマークアップ・エンティティには、新しい線幅が適用されます。

変更 矢印のスタイル

AutoVue には、矢じりを特定のマークアップ・エンティティに追加するためのオプションが用意されています。たとえば、線、ポリライン、円弧、フリースタイルおよびポリゴンのマークアップ・エンティティの矢印のスタイルを変更できます。


1. 矢印のスタイルを変更するマークアップ線エンティティを選択します。
2. 「マークアップ」メニューから、「フォーマット」、「矢印のスタイル」の順に選択します。表示されたオプションから新しい矢印のスタイルを選択します。

選択したマークアップ線エンティティの矢印のスタイルが変更されます。

NOTE: マークアップ・プロパティ・ツールバーで、「矢印のスタイル」 をクリックすることもできます。あるいは、ワークスペースまたはマークアップ・ナビゲーション・ツリーでエンティティを右クリックし、「フォーマット」、「矢印のスタイル」の順に選択します。


NOTE: 新規に作成するエンティティには、新しい矢印のスタイルが適用されます。

変更 塗りつぶしタイプ

1. 塗りつぶしタイプを変更するマークアップ・エンティティを選択します。
 2. 「マークアップ」メニューから、「フォーマット」、「塗りつぶしタイプ」の順に選択します。
マークアップ・プロパティ・ツールバーで、「塗りつぶしタイプ」 をクリックすることもできます。あるいは、ワークスペースまたはマークアップ・ナビゲーション・ツリーでエンティティを右クリックし、「フォーマット」、「塗りつぶしタイプ」の順に選択します。
「塗りつぶしタイプ」ダイアログが表示されます。
 3. 「塗りつぶしタイプ」リストから、マークアップ・エンティティに必要な塗りつぶしタイプを選択します。
 - ・ 塗りつぶしの色をソリッドにする場合は、「ソリッド塗りつぶし」を選択します。
 - ・ 塗りつぶしの色を透明にする場合は、「透明塗りつぶし」を選択します。
 - ・ 塗りつぶしの色が不要な場合は、「塗りつぶしなし」を選択します。
 4. 「OK」をクリックします。
-

選択したマークアップ・エンティティの塗りつぶしタイプが変更されます。新規に作成するマークアップ・エンティティには、新しい塗りつぶしタイプが適用されます。



塗りつぶしの色の変更


1. 塗りつぶしの色を変更するマークアップ・エンティティを選択します。
2. 「マークアップ」メニューから、「フォーマット」、「塗りつぶしの色」の順に選択します。
マークアップ・プロパティ・ツールバーで、「塗りつぶしの色」 をクリックすることもできます。あるいは、ワークスペースまたはマークアップ・ナビゲーション・ツリーでエンティティを右クリックし、「フォーマット」、「塗りつぶしの色」の順に選択します。

ション・ツリーでエンティティを右クリックし、「フォーマット」、「塗りつぶしの色」の順に選択します。

「塗りつぶしの色」ダイアログが表示されます。

3. 「塗りつぶしの色」リストから、マークアップ・エンティティに必要な色を選択します。

「レイヤー別」 を選択すると、マークアップ・エンティティの色がレイヤーの色に変更され、「線の色」 を選択すると、マークアップ・エンティティの線と同じ色が割り当てられます。


4. カスタムな線の色を定義するには、「線の色」リストから「カスタム色」 を選択します。
5. 表示された「色」ダイアログで、色を選択して「OK」（了解）をクリックします。

選択したマークアップ・エンティティの塗りつぶしの色が変更されます。


6. 「OK」（了解）をクリックして、「塗りつぶしの色」ダイアログを閉じます。
新規に作成するマークアップ・エンティティには、新しい塗りつぶしの色が適用されます。

割当て レイヤーと同じ色のマークアップ・エンティティ

1. レイヤーの色を割り当てるマークアップ・エンティティを選択します。
2. 線の色を割り当てる手順は、次のとおりです。
 - ・ 「マークアップ」メニューから、「フォーマット」、の順に選択します。
「線の色」ダイアログが表示されます。


NOTE: マークアップ・プロパティ・ツールバーで、「線の色」 をクリックすることもできます。あるいは、ワークスペースまたはマークアップ・


ナビゲーション・ツリーでエンティティを右クリックし、「フォーマット」、「線の色」の順に選択します。

- ・ 「線の色」リストから、「レイヤー別」 を選択します。

3. 塗りつぶしの色を割り当てる手順は、次のとおりです。

- ・ 「マークアップ」メニューから、「フォーマット」、「塗りつぶしの色」の順に選択します。「塗りつぶしの色」ダイアログが表示されます。

NOTE: マークアップ・プロパティ・ツールバーで、「塗りつぶしの色」 をクリックすることもできます。

- ・ 「塗りつぶしの色」リストから、「レイヤー別」 を選択します。

4. 「OK」をクリックします。

選択したマークアップ・エンティティが属しているレイヤーの色が変更されます。

フォントの変更

テキスト・ボックス、引出し線および測定エンティティのフォントを変更できます。

1. 必要なマークアップ・エンティティを作成します。
 2. ワークスペースまたはマークアップ・ナビゲーション・ツリーで、フォントを変更するマークアップ・エンティティを選択し、次のいずれかを行います。
 - ・ 「マークアップ」メニューから、「フォーマット」「フォント」の順に選択します。「フォント」ダイアログが表示されます。リストからフォント、フォント・スタイルおよびフォント・サイズを選択します。チェック・ボックスを選択して、取消線や下線を追加することもできます。「OK」(了解) をクリックしてダイアログを閉じ、変更内容を適用します。
 - ・ 「マークアップ・エンティティ」ツールバーの該当するリストおよびボタンで、フォント、フォント・サイズおよびフォント・スタイル(太字、イタリックおよび下線)を選択します。フォントの変更が適用されます。
-

測定単位および記号の変更

測定単位を変更したり、測定に記号を追加することができます。描画上に記号を表示することもできます。

1. 必要なマークアップ測定エンティティを作成します。

2. 単位を変更する測定または記号を追加する測定をダブルクリックします。
適切な「測定」ダイアログが表示されます。
 3. 描画上の測定単位を非表示にする場合は、「表示単位」チェック・ボックスの選択を解除します。
 4. 「単位」リストから、測定に対して変更する単位を選択します。
 5. 「記号」リストから、測定に追加する記号を選択します。
 6. 「OK」をクリックします。
-

単位が変更され、選択した記号が測定に追加されて、ワークスペースに表示されます。


「マークアップ・エンティティのプロパティ」ダイアログの使用

「マークアップ・エンティティのプロパティ」ダイアログを使用すると、マークアップ・エンティティを変更できます。

1. 変更するマークアップ・エンティティを選択します。複数のマークアップ・エンティティを選択するには、[Shift] キーまたは [Ctrl] キーを押しながら選択します。
 2. 「マークアップ」メニューから、「フォーマット」、「マークアップ・エンティティ属性」の順に選択します。
マークアップ・ナビゲーション・ツリーまたはワークスペースでマークアップ・エンティティを右クリックし、「フォーマット」、「マークアップ・エンティティ属性」の順に選択することもできます。
「マークアップ・エンティティのプロパティ」ダイアログが表示されます。
-


線の色

選択したマークアップ・エンティティの線の色を変更します。

1. 線の色を変更するマークアップ・エンティティを選択します。
 2. 「線の色」リストから、エンティティに必要な色を選択します。
「レイヤー別」 を選択すると、エンティティの色がレイヤーの色に変更されます。
 3. 「OK」をクリックして、「マークアップ・エンティティのプロパティ」ダイアログを閉じます。
-

カスタムな線の色の変換

カスタムな線の色を定義する手順は、次のとおりです。

1. 「線の色」リストから、「カスタム色」 を選択します。
「色」ダイアログが表示されます。
2. 色を選択し、「OK」(了解) をクリックします。
3. 「OK」をクリックして、「マークアップ・エンティティのプロパティ」ダイアログを閉じます。

マークアップ・エンティティを選択してからカスタム色を指定すると、選択したマークアップ・エンティティのみが、新しい線の色で作成されるようになります。新規に作成するすべてのマークアップ・エンティティに新しい線の色を適用するには、「マークアップ・エンティティのプロパティ」ダイアログを開く前に、マークアップ・エンティティが選択されていないことを確認してください。

選択したマークアップ・エンティティの線の色が変更されます。

線スタイル

選択したマークアップ・エンティティの線スタイルを変更します。

1. 線スタイルを変更するマークアップ・エンティティを選択します。複数のマークアップ・エンティティを選択するには、[Shift] キーまたは [Ctrl] キーを押しながら選択します。
2. 「線スタイル」リストから、必要な線スタイルを選択します。
3. 「OK」をクリックして、「マークアップ・エンティティのプロパティ」ダイアログを閉じます。

新規に作成するマークアップ・エンティティには、新しい線スタイルが適用されます。

選択したマークアップ・エンティティの線スタイルが変更されます。

線幅

選択したマークアップ・エンティティの線幅を変更します。

1. 線幅を変更するマークアップ・エンティティを選択します。複数のマークアップ・エンティティを選択するには、[Shift] キーまたは [Ctrl] キーを押しながら選択します。

2. 「線幅」リストから、必要な線幅を選択します。
選択したマークアップ・エンティティの線幅が変更されます。
-

カスタムな線幅の定義

カスタムな線幅を定義する手順は、次のとおりです。

1. 「線幅」リストから、「カスタマイズ」を選択します。
 2. 「幅 (ピクセル)」フィールドに、必要な幅を入力します。
 3. 「OK」をクリックして、「マークアップ・エンティティのプロパティ」ダイアログを閉じます。
-

選択したマークアップ・エンティティの線幅が変更されます。

NOTE: 新規に作成するマークアップ・エンティティには、新しい線幅が適用されます。

幅 (ピクセル)

「線幅」リストで「カスタマイズ」を選択すると、線幅をカスタマイズできます。他の線幅を選択すると、このフィールドに線幅の値がピクセル単位で表示されますが、編集はできません。

矢印のスタイル

マークアップ線エンティティの片端または両端に矢じりを追加します。

1. 矢印のスタイルを変更するマークアップ線エンティティを選択します。複数のマークアップ線エンティティを選択するには、[Shift] キーまたは [Ctrl] キーを押しながら選択します。
 2. 「矢印のスタイル」リストから、マークアップ線エンティティに適用する矢印のスタイルを選択します。
 3. 「OK」をクリックして、「マークアップ・エンティティのプロパティ」ダイアログを閉じます。
-

選択したマークアップ線エンティティの矢印のスタイルが変更されます。

NOTE: 新規に作成するマークアップ線エンティティには、新しい矢印のスタイルが適用されます。

塗りつぶしタイプ

選択したマークアップ・エンティティの透明度を変更します。


1. 塗りつぶしタイプを変更するマークアップ・エンティティを選択します。複数のマークアップ・エンティティを選択するには、[Shift] キーまたは [Ctrl] キーを押しながら選択します。
 2. 「塗りつぶしタイプ」リストから、マークアップ・エンティティに必要な塗りつぶしタイプを選択します。
 - ・ 塗りつぶしの色をソリッドにする場合は、「ソリッド塗りつぶし」を選択します。
 - ・ 塗りつぶしの色を透明にする場合は、「透明塗りつぶし」を選択します。
 - ・ 塗りつぶしの色が不要な場合は、「塗りつぶしなし」を選択します。
 3. 「OK」をクリックして、「マークアップ・エンティティのプロパティ」ダイアログを閉じます。
-

選択したマークアップ・エンティティの塗りつぶしタイプが変更されます。

NOTE: 新規に作成するマークアップ・エンティティには、新しい塗りつぶしタイプが適用されます。


塗りつぶしの色

選択したマークアップ・エンティティの線の色、塗りつぶしの色および塗りつぶしタイプを変更します。

1. 塗りつぶしの色を変更するマークアップ・エンティティを選択します。複数のマークアップ・エンティティを選択するには、[Shift] キーまたは [Ctrl] キーを押しながら選択します。
 2. 「塗りつぶしの色」リストから、マークアップ・エンティティに必要な色を選択します。
「レイヤー別」 を選択すると、マークアップ・エンティティの色がレイヤーの色に変更されます。
-

カスタム色の定義

独自の色を定義する手順は、次のとおりです。

1. 「塗りつぶしの色」リストから、「カスタム色」 を選択します。
「色」ダイアログが表示されます。
 2. 色を選択し、「OK」(了解) をクリックします。
選択したマークアップ・エンティティの塗りつぶしの色が変更されます。
 3. 「OK」 をクリックして、「マークアップ・エンティティのプロパティ」ダイアログを閉じます。
-

選択したマークアップ・エンティティの塗りつぶしタイプが変更されます。

NOTE: 新規に作成するマークアップ・エンティティには、新しい塗りつぶしの色が適用されます。

マークアップ・レイヤー

選択したマークアップ・エンティティを特定のレイヤーに移動できます。マークアップ・エンティティは、レイヤーのプロパティを継承します。

1. 「マークアップ・レイヤー」リストから、アクティブにするレイヤーを選択します。
 2. 「OK」 をクリックして、「マークアップ・エンティティのプロパティ」ダイアログを閉じます。
-

選択したレイヤーがワークスペースに表示されます。

見る “アクティブなマークアップの設定 レイヤー”

引出し線整列

引出し線マークアップ・エンティティを使用すると、引出し線のアンカー・ポイントの位置をテキスト・ボックスにあわせて調整できます。「引出し線整列」リストには、テキスト・ボックスを基準とするアンカー・ポイントの位置に関する次の各オプションが表示されます。「左上」、「中央上」、「右上」、「左中央」、「中央」、「右中央」、「左下」、「中央下」および「右下」。

テキスト・ボックスの可視性

引出し線、テキストおよび 3D テキスト・マークアップ・エンティティを囲むボックスを非表示にできます。

印刷

AutoVue では、ファイルを印刷およびプレビューできます。元のファイルは、それ自体で印刷したり、関連するマークアップやオーバーレイとともに印刷することができます。また、印刷できるように表示するマークアップ・レイヤーを選択することもできます。

「**バッチ印刷**」オプションを使用すると、印刷するファイルのリストを一度に送信できます。

ファイルを印刷するときは、複数の印刷プロパティを定義できます。「**ファイル**」メニューから「**印刷**」を選択して、次のプロパティを表示します。

オプション	説明
印刷	印刷オプションを定義します。 見る “印刷オプション”
マージン	マージン設定を定義します。 見る “印刷マージン”
ヘッダー / フッター	印刷する各ページのヘッダー / フッターを定義します。 見る “ヘッダー / フッター”
透かし	印刷する各ページの透かしを定義します。 見る “透かし”
スタンプ	印刷する各ページのスタンプを定義します。 見る “追加 スタンプ”
ペン設定	ペンの太さを変更します。 見る “割当て ペン設定”


印刷オプション

「オプション」タブを使用すると、印刷ファイルに対して印刷オプションを定義できます。オプションは次のとおりです。

オプション	タイプ	説明
ファイルに出力		プリンタではなく、ファイルに出力する場合にクリックします。
変更		プリンタ、用紙サイズ、印刷方向などのプリンタ・プロパティを設定します。
スケーリング	ページに合わせる	出力ページにあわせるようにイメージをスケールします。
	係数	入力フィールドに手動で入力したスケーリング係数に基づいて、イメージをスケールします。 単位は、インチ、ミリメートルまたはピクセルで指定できます。
	スケール	イメージはパーセンテージでスケールします。事前定義のスケーリング係数を選択することも、カスタム・スケーリング係数を手動で入力することもできます。 小数点以下の桁数は除外されます。
ドキュメント・ページ		印刷するドキュメント・ページを設定します。「すべて」、「現在」または「範囲」を指定できます。
整列 / オフセット		描画を印刷する場所を指定します。
ページ領域	エクステンツ	ドキュメントのエクステンツが印刷されます。
	表示済	「ビュー」ウィンドウに表示されている領域が印刷されます。
	制限	選択したスケーリング・オプションによって、1ドキュメント・ページが複数のページにわたる場合、印刷は1ページに制限されます。 このオプションが有効になるのは、ドキュメント・ページに「現在」が選択されている場合のみです。
	選択済	「ビュー」ウィンドウで選択した領域が印刷されます。 このオプションが有効になるのは、ドキュメント・ページに「現在」が選択されている場合のみです。

オプション	タイプ	説明
すべての色を強制的に黒に変更		すべての色が強制的に白黒で印刷されます。
単一ページの出力		ファイルが 1 ページに印刷されます。
行ヘッダーの印刷		行ヘッダーが印刷されます。 このオプションが有効になるのは、スプレッドシート、アーカイブおよびデータベース・ファイルの場合のみです。
列ヘッダーの印刷		列ヘッダーが印刷されます。 このオプションが有効になるのは、スプレッドシート、アーカイブおよびデータベース・ファイルの場合のみです。
部分プレビュー		プリンタ・ページのビューが、印刷可能な領域を強調表示して表示されます。
部数		ファイルの印刷部数を選択します。

構成印刷オプション

1. 「ファイル」メニューから「印刷」を選択します。
「AutoVue」ツールバーで、「印刷」 をクリックすることもできます。
「印刷プロパティ」ダイアログが表示されます。
2. 「オプション」タブをクリックします。
3. 印刷オプションを構成します。
4. その他の印刷オプションを構成します。
5. ファイルのビューを部分的に表示するには、「部分プレビュー」をクリックします。
「一部の印刷プレビュー」ダイアログが表示されます。
6. 「OK」をクリックして印刷します。


ドキュメントが印刷中であることを示す「印刷」ダイアログが表示されます。

印刷マージン

「マージン」タブを使用すると、印刷ファイルに対して上、下、右および左のマージンを定義できます。次のように定義できます。

オプション	説明
マージン	「左」、「上」、「右」および「下」の各マージンに対して値を設定します。
最小	選択したプリンタに指定できる最小のマージンを設定します。
プリンタ最小余白の上書き	選択すると、選択したプリンタの最小のマージンが上書きされます。
単位	マージンの単位を指定します。

マージンの設定

1. 「ファイル」メニューから「印刷」を選択します。
「AutoVue」ツールバーで、「印刷」 をクリックすることもできます。
「印刷プロパティ」ダイアログ・ボックスが表示されます。
2. 「マージン」タブをクリックします。
3. 「左」、「上」、「右」および「下」について必要なマージン・サイズを入力するか、選択したプリンタで許容される最小値にマージンを設定する場合は、「最小」をクリックします。
「最小」をクリックすると、許容される最小マージンが、「マージン」に自動的に表示されます。
4. プリンタの最小マージンの設定を上書きする場合は、「プリンタ最小余白の上書き」を選択します。
5. 「単位」リストから、マージンを設定する単位を選択します。
6. その他の印刷オプションを構成します。

7. ファイルのビューを部分的に表示するには、「**部分プレビュー**」をクリックします。
「一部の印刷プレビュー」ダイアログ・ボックスが表示されます。
 8. 「**OK**」をクリックして印刷します。
-

ドキュメントが印刷中であることを示す「印刷」ダイアログ・ボックスが表示されます。

ヘッダー/フッター

「印刷プロパティ」ダイアログ・ボックスの「ヘッダー/フッター」タブでは、ドキュメントのすべてのページに印刷するヘッダーとフッターを定義できます。テキストを手動で入力するか、「**コードの挿入**」リストから選択できます。

「コードの挿入」リストは次のとおりです。


- ・ %f: ドキュメントのフル・パス
- ・ %v: ドキュメントのドライブ
- ・ %d: ドキュメントのディレクトリ
- ・ %b: ドキュメント・ベース名
- ・ %e: ドキュメント・ファイル拡張子
- ・ %n: ドキュメントの総ページ数
- ・ %p: 現在のページ番号
- ・ %N: タイル・ページの総数
- ・ %P: 現在のタイル番号
- ・ %Y: 日付: 年
- ・ %M: 日付: 月
- ・ %D: 日付: 日
- ・ %W: 日付: 曜日
- ・ %H: 時刻: 時
- ・ %U: 時刻: 分
- ・ %S: 時刻: 秒

- ・ %r: 改行
- ・ %F: ネイティブ印刷設定 (Excel)

NOTE: 文字のパーセント記号は、手動で「%%」と入力します。

ヘッダーおよびフッターの追加


「ヘッダー/フッター」タブでは、ヘッダーおよびフッターに表示するテキストを手動で入力するか、「コードの挿入」リストから選択できます。

1. 「ファイル」メニューから「印刷」を選択します。
「AutoVue」ツールバーで、「印刷」 をクリックすることもできます。
「印刷プロパティ」ダイアログが表示されます。
2. 「ヘッダー/フッター」タブをクリックします。
3. 「左」、「中央」または「右」フィールドをクリックしてテキストを表示するヘッダーおよびフッターの位置を指定し、テキストを入力します。
テキストは、ヘッダーおよびフッターの「左」、「中央」または「右」に表示できます。
4. ヘッダーまたはフッターにコードを挿入するには、「左」、「中央」または「右」をクリックして、リストからコードを選択します。
たとえば、「%n: ドキュメントの総ページ数」を選択すると、選択されているファイルの総ページ数がヘッダーおよびフッターに表示されます。
5. フォントを変更するには、「フォントの設定」をクリックします。
「フォント」ダイアログが表示されます。
6. フォントを構成し、「OK」(了解)をクリックします。
7. 「印刷プロパティ」ダイアログで、その他の印刷プロパティを構成します。
8. ファイルのビューを部分的に表示するには、「部分プレビュー」をクリックします。
「一部の印刷プレビュー」ダイアログが表示されます。
9. 「OK」をクリックして印刷します。

ドキュメントが印刷中であることを示す「印刷」ダイアログが表示されます。

ヘッダーおよびフッターの追加

「ヘッダー / フッター」タブでは、ヘッダーおよびフッターに表示するテキストを手動で入力するか、「コードの挿入」リストから選択できます。

1. 「ファイル」メニューから「印刷」を選択します。
「AutoVue」ツールバーで、「印刷」 をクリックすることもできます。
「印刷プロパティ」ダイアログが表示されます。
2. 「ヘッダー / フッター」タブをクリックします。
3. 「左」、「中央」または「右」フィールドをクリックし、ヘッダーおよびフッターに表示するテキストを入力するか、「コードの挿入」または「変数の挿入」を選択します。
4. ヘッダーまたはフッターにコードを挿入するには、「左」、「中央」または「右」をクリックして、リストからコードを選択します。
5. ヘッダーまたはフッターに変数を挿入するには、「左」、「中央」または「右」をクリックして、リストから変数を選択します。
6. フォントを変更するには、「フォントの設定」をクリックします。「フォント」ダイアログが表示されます。
7. 「フォント」リストから、フォントのタイプを選択します。
8. 「サイズ」リストから、フォントのサイズを選択します。
9. フォント・スタイルを設定するには、「太字」または「イタリック」あるいはその両方をクリックし、「OK」（了解）をクリックします。
10. 「印刷プロパティ」ダイアログで、その他の印刷プロパティを構成します。
11. ファイルのビューを部分的に表示するには、「部分プレビュー」をクリックします。
「部分プレビュー」ダイアログが表示されます。
12. 「OK」をクリックして印刷します。

ドキュメントが印刷中であることを示す「印刷」ダイアログが表示されます。

ネイティブ印刷設定

AutoVue から Excel ファイルを印刷する場合は、事前定義のヘッダーとフッターを含めることを選択できます。

1. 「印刷プロパティ」ダイアログで、「ヘッダー / フッター」タブをクリックします。

2. 「ヘッダー」および「フッター」の下で、元のファイルのヘッダーまたはフッターの位置に対応する「左」、「中央」および「右」ボックス内をクリックします。
 3. 「コードの挿入」リストから、「%F: ネイティブ印刷設定 (Excel)」を選択します。
 4. 「OK」をクリックして印刷します。
-

Excel ファイルのヘッダーおよびフッターが印刷されます。

透かし

「透かし」タブを使用すると、印刷ファイルに表示する透か시를指定できます。透か시를印刷すると、ファイル・コンテンツ上に透けて見えます。水平または垂直方向の透かしを選択できます。

テキストの入力に加えて、次の操作も実行できます。

- ・ フォントのタイプ、サイズおよびスタイルの設定
- ・ 透かし情報の挿入
- ・ システム変数の印刷


透かし情報を挿入するために、AutoVue には選択可能なコードのリストが用意されています。コードは次のとおりです。

- ・ %f: ドキュメントのフル・パス
- ・ %v: ドキュメントのドライブ
- ・ %d: ドキュメントのディレクトリ
- ・ %b: ドキュメント・ベース名
- ・ %e: ドキュメント・ファイル拡張子
- ・ %n: ドキュメントの総ページ数
- ・ %p: 現在のページ番号
- ・ %N: タイル・ページの総数
- ・ %P: 現在のタイル番号
- ・ %Y: 日付: 年
- ・ %M: 日付: 月

- ・ %D: 日付: 日
- ・ %W: 日付: 曜日
- ・ %H: 時刻: 時
- ・ %U: 時刻: 分
- ・ %S: 時刻: 秒
- ・ %r: 改行

NOTE: 文字のパーセント記号は、手動で「%%」と入力します。


透かしの追加

1. 「ファイル」メニューから「印刷」を選択します。
「AutoVue」ツールバーで、「印刷」 をクリックすることもできます。
「印刷プロパティ」ダイアログ・ボックスが表示されます。
2. 「透かし」タブをクリックします。
3. ファイルに表示する透かしテキストを入力します。
4. 透かしにコードを挿入するには、「コードの挿入」リストからコードを選択します。
5. たとえば、「%n: ドキュメントの総ページ数」を選択すると、選択されているファイルの総ページ数が透かしに表示されます。
複数のコードを挿入できます。
6. 透かしの方向を設定するには、「対角」、「水平」または「垂直」をクリックします。
7. フォントを変更するには、「フォント」をクリックします。「フォント」ダイアログ・ボックスが表示されます。
8. フォントを構成し、「OK」(了解)をクリックします。
9. 「印刷プロパティ」ダイアログ・ボックスで、その他の印刷プロパティを構成します。
10. ファイルのビューを部分的に表示するには、「部分プレビュー」をクリックします。
「一部の印刷プレビュー」ダイアログ・ボックスが表示されます。
11. 「OK」をクリックして印刷します。

ドキュメントが印刷中であることを示す「印刷」ダイアログ・ボックスが表示されます。

追加 スタンプ

「スタンプ」タブを使用すると、現在のファイルに対してスタンプを印刷する位置およびサイズを設定できます。印刷されるファイルのすべてのページにスタンプを含めるオプションもあります。印刷では、スタンプが配置される印刷ファイル上の領域は、スタンプ以外は印刷されません。

1. 「ファイル」メニューから「印刷」を選択します。
「AutoVue」ツールバーで、「印刷」 をクリックすることもできます。
「印刷プロパティ」ダイアログ・ボックスが表示されます。
2. 「スタンプ」タブをクリックします。
3. 「追加」をクリックします。
「開く」ダイアログ・ボックスが表示されます。
4. スタンプとして使用するファイルの名前を入力するか、参照して目的のファイルを特定します。
「印刷プロパティ」ダイアログ・ボックスにファイルが表示されます。
5. 「ページ選択」を選択して、スタンプを表示するページを指定します。
6. スタンプの位置を設定するには、最初のフィールドに幅を入力し、2番目のフィールドに長さを入力します。
「プレビュー」ウィンドウでボックスをクリックしてドラッグし、位置を変更することもできます。
7. スタンプのサイズを設定するには、最初のフィールドに幅を入力し、2番目のフィールドに長さを入力します。
「プレビュー」ウィンドウでボックスのハンドルをクリックしてドラッグし、サイズを変更することもできます。
「プレビュー」領域に、スタンプのサイズが表示されます。
8. 「単位」リストから、設定するスタンプの幅および長さの単位を選択します。
9. 複数のスタンプをファイルに追加する場合は、手順3から8を繰り返します。
10. スタンプを削除するには、スタンプを選択して「削除」をクリックします。
11. 「印刷プロパティ」ダイアログ・ボックスで、その他の印刷プロパティを構成します。


12. ファイルのビューを部分的に表示するには、「部分プレビュー」をクリックします。
「一部の印刷プレビュー」ダイアログ・ボックスが表示されます。
13. 「OK」をクリックして印刷します。

ドキュメントが印刷中であることを示す「印刷」ダイアログ・ボックスが表示されます。

割当て ペン設定

「印刷プロパティ」ダイアログ・ボックスの「ペン設定」タブでは、印刷ファイルの色インデックスの太さを設定できます。

NOTE: AutoVue では、表示されているベクター・ファイルに対して、ネイティブ・ドキュメントのデフォルトのペンの色インデックスが使用されます。
AutoVue に付属のペンに割り当てられている色は変更できません。

1. 「ファイル」メニューから「印刷」を選択します。
「AutoVue」ツールバーで、「印刷」 をクリックすることもできます。
「印刷プロパティ」ダイアログ・ボックスが表示されます。
2. 「ペン設定」タブをクリックします。
3. 「開始 / 終了」で、新しいペンの太さを割り当てる色インデックスを選択します。
複数の色インデックスを変更するには、[Shift] キーまたは [Ctrl] キーを押しながら選択します。
4. 「単位」リストから、太さを設定する単位を選択します。
5. 新しい太さを入力します。
「色インデックス」の横に新しい太さが表示されます。
6. 「印刷プロパティ」ダイアログ・ボックスで、その他の印刷プロパティを構成します。
7. その他の印刷オプションを構成します。
8. ファイルのビューを部分的に表示するには、「部分プレビュー」をクリックします。
「一部の印刷プレビュー」ダイアログ・ボックスが表示されます。

9. 「OK」をクリックして印刷します。
ドキュメントが印刷中であることを示す「印刷」ダイアログ・ボックスが表示されます。
-

NOTE: ペン設定は、**.c2t** ファイルに格納されます。「現在のペン設定」リストには、現行ファイルの既存の**.c2t** ファイルがすべて表示されます。デフォルトのペン設定は **default.c2t** に格納され、代替のペン設定は **alt.c2t** に格納されます。

新しいペン設定の作成

1. 色インデックスに必要な太さを設定します。
 2. 「名前を付けて保存」をクリックします。「名前を付けて保存」ダイアログが表示されます。
 3. ファイル名および **.c2t** という拡張子を入力し、「OK」をクリックします。
「現在のペン設定」リストに、新しいペン設定が表示されます。
 4. 「印刷プロパティ」ダイアログで、「OK」をクリックして印刷します。
-

ドキュメントが印刷中であることを示す「印刷」ダイアログが表示されます。

ペン設定の削除

1. 「現在のペン設定」から、削除するペン設定を選択します。
 2. 「削除」をクリックします。
ペン設定がリストから消去されます。
 3. 「取消」をクリックして、「印刷プロパティ」ダイアログを閉じます。
-

ファイルの部分プレビュー


「一部の印刷プレビュー」ダイアログには、ページ領域上部の印刷可能領域が表示されるため、ユーザーはどのように印刷されるかを把握できます。

NOTE: オプションを使用できるのは、「ドキュメント・ページ」から「現在」を選択した場合のみです。

1. 印刷プロパティを構成します。
 2. 「印刷プロパティ」ダイアログで、「部分プレビュー」をクリックします。
「一部の印刷プレビュー」ダイアログが表示され、印刷される領域が強調表示されます。「用紙サイズ」、「印刷可能領域」および「描画領域」が表示されます。
 3. 「OK」をクリックして、「一部の印刷プレビュー」ダイアログを閉じます。
-


印刷前のファイルのプレビュー

プリンタの機能と印刷プロパティの設定に応じて、現在アクティブなファイルの印刷コピーを画面上でプレビューできます。

1. AutoVue でファイルを表示します。
 2. 「ファイル」メニューから「印刷プレビュー」を選択します。
「AutoVue」ツールバーで、「印刷プレビュー」 をクリックすることもできます。
「印刷プロパティ」ダイアログ・ボックスが表示されます。
 3. 印刷プロパティを構成します。
 4. 「OK」をクリックします。
「印刷プレビュー」ウィンドウから「印刷」をクリックすると、ファイルを印刷できます。ファイルのズームインおよびズームアウトの他、複数ページ・ファイルのページ移動も実行できます。
ファイルが「印刷プレビュー」ウィンドウに印刷プレビュー・モードで表示されます。
 5. 「閉じる」をクリックして、「印刷プレビュー」ウィンドウを閉じます。
-

ファイルの印刷

元のファイルとそのマークアップ・ファイルおよび選択したマークアップ・レイヤーが1つのファイルとして表示されるように、これらをまとめて印刷できます。

1. 印刷するファイルを開きます。
2. 関連付けられたマークアップを印刷するには、印刷するマークアップ・ファイルを開きます。
3. マークアップ・ファイルの印刷時に可視レイヤーを印刷する場合は、「**マークアップ**」メニューから「**マークアップ・レイヤー**」を選択します。
「マークアップ・レイヤー」ダイアログが表示されます。
4. 表示するマークアップ・レイヤーを選択します。
5. 「OK」をクリックして、「マークアップ・レイヤー」ダイアログを閉じます。
6. 「**ファイル**」メニューから「**印刷**」を選択します。
「AutoVue」ツールバーで、「印刷」 をクリックすることもできます。
「印刷プロパティ」ダイアログが表示されます。
7. 印刷プロパティを構成します。
8. ファイルのビューを部分的に表示するには、「**部分プレビュー**」をクリックします。
「一部の印刷プレビュー」ダイアログが表示されます。
9. 「OK」をクリックして印刷します。

ドキュメントが印刷中であることを示す「印刷」ダイアログが表示されます。

バッチ印刷

「**バッチ印刷**」オプションを使用すると、印刷するファイルのリストを一度に送信できます。バッチ印刷に組み込まれているすべてのファイルを同時に開いて、バッチを生成することもできます。

1. 「**ファイル**」メニューから「**バッチ印刷**」を選択します。
「バッチ印刷」ダイアログが表示されます。
2. 印刷するファイルを追加するには、「**追加**」をクリックします。
「開く」ダイアログが表示されます。

3. 追加するファイルの名前を入力するか、参照して目的のファイルを特定し、「開く」をクリックします。
リストにファイルをさらに追加する場合は、手順2から4を繰り返します。ファイルを削除するには、「印刷するファイルのリスト」でファイルを選択し、「削除」をクリックします。
「印刷するファイルのリスト」にファイルが表示されます。
 4. 「バッチ印刷」ダイアログで、「OK」をクリックします。
「印刷プロパティ」ダイアログが表示されます。
 5. 印刷プロパティを構成します。
 6. 「OK」をクリックして印刷します。
-

ドキュメントが印刷中であることを示す「印刷」ダイアログが表示されます。

ファイルは、そのファイルが作成された元のアプリケーション以外でできるように変換する必要がある場合があります。AutoVue には、変換ファイル・フォーマットがいくつか用意されています。

変換オプション

「変換」ダイアログ・ボックスで利用できるオプションは、実行する変換タイプによって異なります。オプションは次のとおりです。

オプション	説明
名前を付けて保存	変換を保存するファイルの名前とパスを指定します。このファイルは、出力ファイルとも呼ばれます。ファイルのパスは、「参照」を使用して指定できます。
変換後のフォーマット	変換に現在使用できる出力ファイル・フォーマットのすべてのタイプのリスト。使用可能なフォーマットは、次のとおりです。 CALS GP4 Encapsulated Postscript (ラスター) HP Laserjet Printer (PCL) Run Length RLC File PCX ビットマップ PDF Stereolithography (STL) TIFF Virtual Reality Modeling Language (VRML) Windows ビットマップ
サブフォーマット	「変換後のフォーマット」リストから「TIFF」または「STL」を選択すると、「サブフォーマット」リストが表示されます。このリストからサブフォーマットを選択します。

オプション	説明
色深度	次のリストからオプションを選択します。 1 = 白黒。 4 = 16 色。 8 = 256 色。 24 = True Color。 自動 = AutoVue。元のファイルに最も適した色の深度が選択されます。 「STL」フォーマットと VRML フォーマットの場合は、オプションを使用できません。
正の三角値	選択すると、モデルは、すべての頂点の座標値が正になるように変換されます。 オプションを選択できるのは、「変換後のフォーマット」が「STL」に設定されている場合のみです。
領域の変換	変換するファイルの領域。使用可能なオプションは、次のとおりです。 すべて：ファイル全体を変換します。 表示：出力ページにあわせてイメージを変換します。たとえば、ファイルの特定の領域でズームした場合は、そのファイルのズーム部分を変換されます。 エクステンント：ファイルのエクステンントを変換します。 選択済：ファイル内の選択したモデル・パーツを変換します。 オプションは、選択したフォーマットによって異なります。
ページの変換	変換するページ数。使用可能なオプションは、次のとおりです。 すべて：ファイルのすべてのページを変換します。 現在：ファイルの現在のページを変換します。 範囲：範囲で指定したファイルのページを変換します。 オプションが有効になるのは、「TIFF」に変換する場合のみです。
「X」と「Y」	変換ファイルの解像度を定義するには、「X」と「Y」を指定します。 「X」は、水平ピクセル数を示します。 「Y」は、現在アクティブなファイル・コンテンツの垂直ピクセル数です。 選択した変換ファイル・フォーマットの仕様と一致するように、AutoVue では、「X」と「Y」が事前に設定される場合があります。

PDF

AutoVue では、Office、2D および EDA フォーマットを PDF に変換できます。マークアップ・モードから変換する場合は、マークアップがベース PDF ファイルの内容に追加されます。PDF を開くと、ベース・ファイルとすべてのマークアップが表示されます。

「X」と「Y」

イメージの解像度には、スキャン時のイメージ・タイプ、出力デバイスおよび許容可能なファイル・サイズの 3 つの要因が影響します。高解像度のスキャンには通常、大規模なファイルが必要となり、処理時間や印刷時間が長時間になります。出力デバイスが、ファイルに格納された高解像度情報を認識していない場合は、高解像度でも高品質の印刷イメージを生成できないことがあります。ファイルを管理可能なサイズで保持するには、使用している出力デバイスで許容可能な品質が得られる、最も低い解像度を選択してください。

一部のファイル・タイプでは、「サイズ」オプションが表示され、ミリメートルおよびインチを選択できます。ページ・サイズは、「サイズ」リストから選択できますが、初期化ファイルを設定して、ページ・サイズをカスタマイズすることもできます。詳細は、『System Administration Guide』を参照してください。

製図ページ・サイズ	ISO 用紙フォーマット
A8.5" X 11.0" (216 mm X 279 mm)	A4 285 mm X 198 mm
B11.0" X 17.0" (279 mm X 432 mm)	A3 396 mm X 273 mm
C17.0" X 22.0" (432 mm X 559 mm)	A2 570 mm X 396 mm
D22.0" X 34.0" (559 mm X 864 mm)	A1 817 mm X 570 mm
E34.0" X 44.0" (864 mm X 1118 mm)	A0 1165 mm X 817 mm

ファイルの変換

1. 「ファイル」メニューから「**変換**」を選択します。
「入力」領域は、ファイルのタイプによって異なります。ワープロ・ファイルではファイル形式、ラスター・ファイルではファイル形式とサイズ、ベクター・ファイルおよびデータベース・ファイルではサイズ、ファイル・タイプおよび寸法が表示されます。
「変換」ダイアログが表示されます。
 2. 「名前を付けて保存」フィールドに、変換したファイルの保存先ディレクトリのパスおよびファイル名を入力するか、「**参照**」をクリックして保存先ディレクトリを特定します。
既存のファイルに書き込むと、出力ファイルの内容は上書きされます。
 3. 変換オプションを指定します。
 4. 「**OK**」をクリックします。ファイルが変換され、指定したディレクトリに表示されます。
複数ページ・ファイルの選択したページは、複数ページの TIFF に変換できます。
-

ペン設定の変更

AutoVue では、変換の実行時に各ペンの色の太さを指定できます。このオプションは、ベクター・ファイルにのみ適用されます。

1. 「ファイル」メニューから「**変換**」を選択します。
「変換」ダイアログが表示されます。
2. 「ペン」をクリックします。
ペンの太さダイアログが表示されます。
3. ペンの太さダイアログの「**開始 / 終了**」セクションで、太さを変更する**色インデックス**を選択します。
複数の色インデックスを選択するには、[Shift] キーまたは [Ctrl] キーを押しながら選択します。
4. 「**単位**」リストから、太さを設定する単位を選択します。
5. 「**太さ**」フィールドに、太さの値を入力します。
6. [Enter] キーを押します。
ペンの太さダイアログの「**開始 / 終了**」セクションの選択した色インデックスの横に、新しい太さの値が表示されます。

7. 変更内容を保存するには、「名前を付けて保存」をクリックします。
「名前を付けて保存」ダイアログが表示されます。
 8. 新しいペン設定のファイル名を入力します。
 9. 「OK」をクリックします。
既存のペン設定を変更するには、「現在のペン設定」リストからペン設定を選択し、変更を加えた後に「保存」をクリックします。
新しいペン設定が保存され、「現在のペン設定」リストに表示されます。
 10. 「OK」(了解) をクリックして、ペンの太さダイアログを閉じます。
-

バッチ変換

同じ出力ファイル・フォーマットのファイルを同時に変換すると、時間を節約できます。

1. 「ファイル」メニューから「変換」を選択します。
「変換」ダイアログ・ボックスが表示されます。
 2. 「バッチ変換」をクリックします。
「バッチ変換」ダイアログ・ボックスが表示されます。
 3. 「追加」をクリックします。
「開く」ダイアログ・ボックスが表示されます。
 4. 追加するファイルの名前を入力するか、参照して目的のファイルを特定し、「開く」をクリックします。
ファイルをさらに追加する場合は、手順3から4を繰り返します。ファイルを削除するには、「入力ファイル・リスト」からファイルを選択し、「削除」をクリックします。
「入力ファイル・リスト」にファイルが表示されます。
 5. 変換オプションをカスタマイズします。
 6. 「OK」をクリックします。
-

新しく変換されたファイルは、「入力ファイル・リスト」に入力した最初のファイルと同じディレクトリに格納されます。

AutoVue のカスタマイズ

AutoVue の作業環境は、構成オプションを使用してカスタマイズできます。ホット・キーやアクセス・キーの作成など、様々な機能を自動化するためのツールを作成したり、ツールバーやサムネイルの表示を環境設定にあわせてカスタマイズすることもできます。構成オプションには、「オプション」メニューからアクセスできます。

クリップボードの定義

「クリップボード操作」を使用すると、後から他のアプリケーションに転送できるように、クリップボードにコピーされる情報のタイプを定義できます。

ラスター、ベクター、スプレッドシート、ドキュメントおよびデータベース・ファイルにコピーできる情報のタイプは、次のとおりです。

タイプ	説明
DIB	Device Independent Bitmap の略称で、変換ビットマップの作成に使用されるハードウェア情報を示します。
ビットマップ	ピクセル形式のビットマップ・イメージを表す、色の付いた長方形の配列です。
パレット	色のイメージ情報を示します。
メタファイル	Windows アプリケーションがベクター形式のイメージを再作成する際に必要なコマンドが格納されているファイルです。
テキスト	ASCII 形式のテキストを示します。
RTF	Rich Text Format の略称で、ドキュメントにフォント、マージンおよびタブを保持できるドキュメント内のフォーマット情報を示します。

タイプ	説明
見出しを含む	データベースおよびスプレッドシートに表示する行および列のタイトルを示します。

クリップボード操作を定義する手順は、次のとおりです。

1. 「オプション」メニューから「クリップボードの構成」を選択します。
「クリップボード操作」ダイアログ・ボックスが表示されます。
 2. 様々なファイル・タイプから、クリップボードにコピーする情報のタイプをクリックします。
 3. 「OK」をクリックします。
-

情報のコピー

1. 「編集」メニューから「選択」を選択します。
 2. コピーする領域をクリックし、ドラッグして領域を選択します。
 3. 「編集」メニューから「コピー」を選択します。
情報がクリップボードにコピーされます。
 4. 情報のコピー先アプリケーションを起動します。
 5. 情報を貼り付けます。
-

ツール

ツールは、頻繁に繰り返されるタスクのショートカットです。ツールを作成することで、オブジェクト、ファイルおよびアプリケーションのユーザー・インタフェースへのインポート、スクリプト・ファイルの実行、AutoVue の Dynamic Data Exchange (DDE) サーバーへの接続、ダイナミック・リンク・ライブラリ (DLL) ロードへのリンクなど、様々な機能を自動化できます。

ツール・メニュー項目の追加

1. 「オプション」メニューから「ツールのカスタマイズ」を選択します。
「ツール・メニュー項目の追加」ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. 「追加」をクリックします。
「ツール・メニュー項目の構成」ダイアログ・ボックスが表示されます。
3. 「メニュー項目名」フィールドに、名前を入力します。
4. 「メニュー項目アクション」セクションで、次のいずれかを選択します。
 - a 「アプリケーション」は、外部アプリケーションを起動する場合に選択します。
 - b 「スクリプト・ファイル」は、スクリプト・ファイルを起動する場合に選択します。
 - c 「DDE サーバー」は、DDE コマンドをサーバー・アプリケーションに送信する場合に選択します。
 - d 「DLL」は、DLL を呼び出す場合に選択します。
5. 「メニュー項目名」オプションの右側のフィールドに、実行可能ファイルの名前およびパスを入力します。または、「参照」をクリックし、特定のファイルまたはアプリケーションを検索します。
6. 「アプリケーション」を選択した場合は、「構成」をクリックします。「アプリケーションにリンク」ダイアログ・ボックスが表示されます。アプリケーションを起動するコマンドラインを入力し、「OK」をクリックします。
7. 「スクリプト・ファイル」を選択した場合は、「OK」をクリックします。
8. 「DDE サーバー」を選択した場合は、「構成」をクリックします。「DDE にリンク」ダイアログ・ボックスが表示されます。トピックおよびコマンドを入力し、「アプリケーションの起動」、「OK」の順にクリックします。
9. 「DLL ロード」を選択した場合は、「構成」をクリックします。「DLL にリンク」ダイアログ・ボックスが表示されます。DLL を呼び出す入力機能を入力し、「OK」をクリックします。
10. 「メニュー項目説明」フィールドに、メニュー項目の説明を入力します。
11. 「OK」をクリックします。
12. 「オプション」メニューから「ツールのカスタマイズ」をクリックし、新しいメニュー項目を表示します。
13. 「OK」をクリックして、「ツール・メニュー項目の追加」ダイアログ・ボックスを閉じます。

ホット・キーの作成

1. 「オプション」メニューから「ツールのカスタマイズ」を選択します。
「ツール・メニュー項目の追加」ダイアログ・ボックスが表示されます。
2. 「追加」をクリックします。
「ツール・メニュー項目の構成」ダイアログ・ボックスが表示されます。

3. **メニュー項目名**の前にアンパサンド (&) を入力します。
たとえば、&Application というメニュー項目名を入力します。この場合、& の後の文字 A がホット・キーになります。
 4. 「OK」をクリックします。
 5. 「オプション」メニューから「ツールのカスタマイズ」をクリックし、新しいメニュー項目を表示します。
文字 A には下線が付きます。
 6. 「OK」をクリックして、「ツール・メニュー項目の追加」ダイアログ・ボックスを閉じます。
ホット・キーをアクティブ化するには、[Alt] キーを押しながら [T] を押し、次に [A] を押します。
-

ツール・メニュー項目の変更

1. 「オプション」メニューから「ツールのカスタマイズ」を選択します。
「ツール・メニュー項目の追加」ダイアログ・ボックスが表示されます。
 2. 「メニューの内容」の下で、変更する項目を選択します。
 3. 「変更」をクリックします。
「ツール・メニュー項目の構成」ダイアログ・ボックスが表示されます。
 4. 必要な変更を加えます。
 5. 「OK」をクリックします。
 6. 「OK」をクリックして、「ツール・メニュー項目の追加」ダイアログ・ボックスを閉じます。
-

ツール・メニュー項目の移動

1. 「オプション」メニューから「ツールのカスタマイズ」を選択します。
「ツール・メニュー項目の追加」ダイアログ・ボックスが表示されます。
 2. 「メニューの内容」リストから、移動する項目を選択します。
 3. 「上へ」または「下へ」をクリックして、項目をリスト内の目的の場所に移動します。
 4. 「OK」をクリックして、「ツール・メニュー項目の追加」ダイアログ・ボックスを閉じます。
-

ツール・メニュー項目の削除

1. 「オプション」メニューから「ツールのカスタマイズ」を選択します。
「ツール・メニュー項目の追加」ダイアログ・ボックスが表示されます。
 2. 「メニューの内容」リストから、削除する項目を選択します。
 3. 「削除」をクリックします。
項目がリストから消去されます。
 4. 「OK」をクリックして、「ツール・メニュー項目の追加」ダイアログ・ボックスを閉じます。
-

ツールバーのカスタマイズ

ツールバーの非表示 / 表示を切り替えたり、ツールバーのボタンのサイズを変更するためのオプションがあります。

1. 「オプション」メニューから「ツールバーのカスタマイズ」を選択します。
「ツールバー設定」ダイアログ・ボックスが表示されます。
 2. 表示するツールバーの横にあるチェック・ボックスを選択するか、非表示にするツールバーの横にあるチェック・ボックスの選択を解除します。
 3. ツールバーに表示するツールバー・ボタンのサイズを選択します。
 4. 「OK」をクリックします。
-

選択したツールバーが変更されます。

メール・ユーティリティの構成

AutoVue は、インストール時に、コンピュータにインストールされている MAPI 準拠のメール・ユーティリティ（Microsoft Outlook など）と統合されます。AutoVue 内部から電子メールにアクセスできます。AutoVue には、メッセージのみ、マークアップ・ファイルへのリンク付きメッセージまたはマークアップ・ファイルのコピーが添付されたメッセージを送信するためのオプションがあります。

利用できるグラフィカル・インタフェースおよびメール・オプションは、使用している MAPI 準拠のメール・ユーティリティによって異なります。「メール」オプションをアクティブにすると、現在アクティブなファイルが自動的にメッセージに添付されます。ただし、元のファイルに関連付けられているマークアップ・ファイルをメール・メッセージに添付するかどうかは、ユーザーが選択できます。

メール・ユーティリティを構成する手順は、次のとおりです。

1. 「オプション」から「電子メールの構成」を選択します。
「メール・オプション」ダイアログ・ボックスが表示されます。
 2. 「次を使用してメール」リストから、使用している MAPI 準拠のメール・ユーティリティのタイプを選択します。
 3. 該当する「メール環境設定」を選択します。
 4. 「OK」をクリックして、「メール・オプション」ダイアログ・ボックスを閉じます。
-

サムネイル

サムネイルを使用すると、サムネイル・フォルダにあるディレクトリ内のすべてのコンテンツについて視覚表現を作成できます。サムネイル・フォルダの各ファイル・コンテンツについて縮小表示が作成されるため、ファイルのレビューに役立ちます。

また、汎用的にカスタマイズされたアイコンも使用できます。このアイコンを使用すると、ファイルをファイル・タイプで簡単に識別できるため、ファイルを特定する際に特に便利です。たとえば、含まれているファイルの大半がグラフィック形式であるディレクトリ内でワープロ・ドキュメントを識別する際に役立ちます。ファイルが変更された場合、該当するサムネイルは迅速かつ簡単に更新されます。サムネイル情報は、**avwin/folders** ディレクトリに格納されます。

サムネイル・フォルダの作成


現在のディレクトリにサムネイル・フォルダが存在する場合は、「サムネイル」ウィンドウにサムネイルが表示されます。

1. 「ファイル」メニューから「サムネイル」を選択します。
新規フォルダのダイアログ・ボックスが表示されます。

2. 「作成」をクリックします。


フォルダ内のファイル・サイズおよびファイル数によっては、この処理に数分かかる場合があります。サムネイル・フォルダの作成に時間を要している場合は、新規フォルダのダイアログ・ボックスで「スキップ」をクリックして処理をスキップできます。フォルダの作成を再開するには、「サムネイル」メニューから「すべて更新」を選択します。

現在のディレクトリにサムネイル・フォルダが作成され、「サムネイル」ウィンドウに、そのフォルダのサムネイルが表示されます。

3. 「サムネイル」 ウィンドウを閉じるには、「サムネイル」メニューから「サムネイルの終了」を選択します。
「サムネイル」ツールバーで、「サムネイルの終了」  をクリックすることもできます。
-

サムネイルのカスタマイズ



表示するサムネイルを環境設定にあわせてカスタマイズできます。

1. 「ファイル」メニューから「サムネイル」を選択します。
「サムネイル」ウィンドウが表示されます。
 2. 「オプション」メニューから「サムネイルの構成」を選択します。
「サムネイルの構成」ダイアログ・ボックスが表示されます。
 3. サムネイルのサイズをピクセルで選択します。
サムネイルのサイズは、「カスタム」をクリックし、値を入力してカスタマイズできます。
 4. サムネイルのスペースを入力します。
サムネイルのスペースは2から20の間に設定する必要があります。
 5. サムネイルに表示するファイル詳細を選択します。
 - ・ ファイル名、サイズおよび作成日時を表示する場合は、「全部」を選択します。
 - ・ ファイル名のみを表示する場合は、「一部」を選択します。
 6. 「OK」をクリックします。
 7. 「サムネイル」ウィンドウを閉じるには、「サムネイル」メニューから「サムネイルの終了」を選択します。
「サムネイル」ツールバーで、「サムネイルの終了」  をクリックすることもできます。
-


サムネイル・フォルダの表示


サムネイル・フォルダは、「ビュー」または「マークアップ」モードで表示できます。現在のディレクトリにサムネイル・フォルダが存在しない場合は、新規

フォルダのダイアログ・ボックスが表示され、新規フォルダを作成するためのオプションが表示されます。

1. 「ファイル」メニューから「サムネイル」を選択します。
「サムネイル」ウィンドウが表示されます。
2. 「サムネイル」メニューから「フォルダの参照」を選択します。
「サムネイル」ツールバーで、「フォルダの参照」 をクリックすることもできます。
「フォルダの参照」ダイアログ・ボックスが表示されます。
3. 表示するサムネイル・フォルダを参照して特定します。
4. 「OK」をクリックします。
選択したフォルダのサムネイルが「サムネイル」ウィンドウに表示されます。
5. 「サムネイル」ウィンドウを閉じるには、「サムネイル」メニューから「サムネイルの終了」を選択します。
「サムネイル」ツールバーで、「サムネイルの終了」 をクリックすることもできます。


サムネイル・フォルダの並替え

1. 「ファイル」メニューから「サムネイル」を選択します。
「サムネイル」ウィンドウが表示されます。
2. 「サムネイル」メニューから「フォルダの参照」を選択します。
「サムネイル」ツールバーで、「フォルダの参照」 をクリックすることもできます。
「フォルダの参照」ダイアログ・ボックスが表示されます。
3. 並べ替えるサムネイル・フォルダを参照して特定します。
4. 「OK」をクリックします。
選択したフォルダのサムネイルが「サムネイル」ウィンドウに表示されます。
5. 「サムネイル」メニューからソートを選択し、並替えに使用するオプションを選択します。
並替えオプションの横にあるチェック・マークは、現在のソート順を示します。
6. サムネイルを昇順または降順に並べ替えるには、「サムネイル」メニューから、「ソート順」、「昇順」または「降順」の順に選択します。

7. 「サムネイル」ウィンドウを閉じるには、「サムネイル」メニューから「サムネイルの終了」を選択します。
「サムネイル」ツールバーで、「サムネイルの終了」 をクリックすることもできます。
-

サムネイルの表示


「サムネイル」ウィンドウを使用すると、ファイルに簡単にアクセスできます。



1. 「ファイル」メニューから「サムネイル」を選択します。
「サムネイル」ウィンドウが表示されます。
 2. 「サムネイル」メニューから「フォルダの参照」を選択します。
「サムネイル」ツールバーで、「フォルダの参照」 をクリックすることもできます。
「フォルダの参照」ダイアログ・ボックスが表示されます。
 3. 表示するサムネイル・フォルダを参照して特定します。
 4. 「OK」をクリックします。
選択したフォルダのサムネイルが「サムネイル」ウィンドウに表示されます。
 5. 表示するサムネイルをダブルクリックします。
-

AutoVue ワークスペースでサムネイルが起動します。


サムネイルの更新


現在のフォルダにあるすべてのサムネイル、または1つ以上のサムネイルを更新できます。

1. 「ファイル」メニューから「サムネイル」を選択します。
「サムネイル」ウィンドウが表示されます。
2. 「サムネイル」メニューから「フォルダの参照」を選択します。
「サムネイル」ツールバーで、「フォルダの参照」 をクリックすることもできます。
「フォルダの参照」ダイアログ・ボックスが表示されます。




3. 表示するサムネイル・フォルダを参照して特定します。
4. 「OK」をクリックします。
選択したフォルダのサムネイルが「サムネイル」ウィンドウに表示されます。
5. 更新するサムネイルを選択します。
複数のサムネイルを選択するには、[Shift] キーまたは [Ctrl] キーを押しながら選択します。
6. 「サムネイル」メニューから「選択項目の更新」を選択します。
すべてのサムネイルを更新するには、「サムネイル」メニューから「すべて更新」を選択するか、「サムネイル」ツールバーで、「サムネイル・フォルダの更新」をクリックします。
選択したサムネイルが現在のフォルダ内で更新されます。
7. 「サムネイル」ウィンドウを閉じるには、「サムネイル」メニューから「サムネイルの終了」を選択します。
「サムネイル」ツールバーで、「サムネイルの終了」をクリックすることもできます。

サムネイルの変換

1. 「ファイル」メニューから「サムネイル」を選択します。
「サムネイル」ウィンドウが表示されます。
2. 「サムネイル」メニューから「フォルダの参照」を選択します。
「サムネイル」ツールバーで、「フォルダの参照」をクリックすることもできます。
「フォルダの参照」ダイアログ・ボックスが表示されます。
3. スクロールして、変換するサムネイル・フォルダを特定します。
4. 「OK」をクリックします。
選択したフォルダのサムネイルが「サムネイル」ウィンドウに表示されます。
5. 変換するサムネイルを選択します。
複数のサムネイルを選択するには、[Shift] キーまたは [Ctrl] キーを押しながら選択します。
6. 「サムネイル」メニューから「変換」を選択します。
「バッチ変換」ダイアログ・ボックスが表示されます。
7. 変換オプションをカスタマイズします。
8. 「OK」をクリックします。

9. 「サムネイル」 ウィンドウを閉じるには、「サムネイル」 メニューから「サムネイルの終了」を選択します。
「サムネイル」 ツールバーで、「サムネイル・モードの終了」  をクリックすることもできます。
-

サムネイルの印刷

1. 「ファイル」メニューから「サムネイル」を選択します。
「サムネイル」ウィンドウが表示されます。
 2. 「サムネイル」メニューから「フォルダの参照」を選択します。
「サムネイル」ツールバーで、「フォルダの参照」  をクリックすることもできます。
「フォルダの参照」ダイアログ・ボックスが表示されます。
 3. スクロールして、印刷するサムネイル・フォルダを特定します。
 4. 「OK」をクリックします。
選択したフォルダのサムネイルが「サムネイル」ウィンドウに表示されます。
 5. 印刷するサムネイルを選択します。
複数のサムネイルを選択するには、[Shift] キーまたは [Ctrl] キーを押しながら選択します。
 6. 「サムネイル」ツールバーで、「印刷」  をクリックします。
「印刷」ダイアログ・ボックスが表示されます。
 7. 「OK」をクリックします。
 8. 「サムネイル」ウィンドウを閉じるには、「サムネイル」メニューから「サムネイルの終了」を選択します。
「サムネイル」ツールバーで、「サムネイル・モードの終了」  をクリックすることもできます。
-

全テキスト抽出

全テキスト抽出アプリケーションでは、選択したファイルからすべてのテキスト情報を取得するための機能が提供されます。この機能は、検索エンジンによるドキュメントのインデックス作成サービスで使用できます。この機能によって、重複が除外され、CAD も含めたすべてのタイプのドキュメントの検索が可能になります。

NOTE: 自動テキスト抽出は、ラスター・ファイルには使用できません。

全テキスト抽出ユーティリティの使用

1. 「ツール」メニューから「Auto Text Extraction」を選択します。
C:\Program Files\av\win ディレクトリにある **Outtext.exe** ファイルを開いて、「Auto Text Extraction」ダイアログ・ボックスを開くこともできます。
「Automatic Text Extraction」ダイアログ・ボックスが表示されます。
 2. 「From」フィールドに、テキストを抽出するファイルのパスとファイル名を入力します。
 3. 「To」フィールドに、テキストのコピー先となるファイルのパスとファイル名を入力するか、「Browse」をクリックしてファイルを特定します。
ファイルの拡張子には、**.txt** および **.out** があります。デフォルトは、**temp** ディレクトリに格納されている **text.out** です。このファイルが存在しない場合は作成されます。
 4. 「Contents」の下で抽出テキストをプレビューする場合は、「Display Output Contents」を選択します。
 5. 「Extract」をクリックします。
パス、ファイル名およびテキストが、「Output Contents」に表示されます。
 6. 「Close」をクリックして、「Automatic Text Extraction」ダイアログ・ボックスを閉じます。
-

CAD 情報の抽出

このユーティリティを使用すると、CAD ファイルから XRef 情報を抽出できます。このユーティリティは、AutoCAD、MicroStation など、各種の CAD ファイルをドキュメント管理システムに一括インポートするのに便利です。

1. 「ツール」メニューから「**Auto Text Extraction**」を選択します。
「CAD/Doc Text Extraction」ダイアログ・ボックスが表示されます。
 2. 「**From**」フィールドに、テキストを抽出するファイルのパスとファイル名を入力します。
 3. 「**To**」フィールドに、テキストのコピー先となるファイルのパスとファイル名を入力するか、「**Browse**」をクリックしてファイルを特定します。
ファイルの拡張子には、**.txt** および **.out** があります。デフォルトは、**temp** ディレクトリに格納されている **text.out** です。このファイルが存在しない場合は作成されます。
 4. 「**Contents**」の下で抽出テキストをプレビューする場合は、「**Display Output Contents**」を選択します。
 5. 「**Extract**」をクリックします。
パス、ファイル名およびテキストが、「**Output Contents**」に表示されます。
 6. 「**Close**」をクリックして、「CAD/Doc Text Extraction」ダイアログ・ボックスを閉じます。
統合の例は、メディア・パックの **Integrat** ディレクトリにあります。
-

AutoVue Mobile

*AutoVue Mobile*を使用すると、オフライン環境でマークアップを表示したり、ファイルにマークアップを追加することができます。出張中やファイルを外部のパートナと共有する必要がある場合でも、ファイルやマークアップを表示したり、新しいマークアップを追加することができます。また、接続時には、オフラインで行った編集内容を使用して、バックエンドの DMS/PLM/ERP/UCM システムを更新できます。

AutoVue の AutoVue Mobile 機能を使用すると、モバイル・パックを作成できます。モバイル・パックはパッケージされたファイルで、ベース・ファイル、ファイルの完全な表示に必要なすべての外部リソース（フォントや XRef など）およびファイルに対する既存のマークアップが含まれています。モバイル・パックを作成するときは、ストリーミング・ファイルおよびレンディションも含めることができます。

モバイル・パックを作成した後は、そのモバイル・パックを表示して描画やマークアップを表示できます。新しいマークアップを作成して既存のマークアップに統合し、1つのマークアップにしたり、モバイル・パックを表示したときに自動的にロードされるマスター・マークアップ・ファイルを作成することもできます。

オフライン環境では、モバイル・パックの作成時に定義したマークアップ・ポリシーに従って、AutoVue デスクトップ・バージョンまたは AutoVue のデスクトップ・デプロイメントを使用してマークアップを追加できます。マークアップ・ポリシーには、ユーザーによる新規または既存のマークアップの作成と保存、既存のマークアップの変更と削除（DMS のみ）、およびマークアップの自動アップロードの可否が定義されています。

AutoVue からバックエンド・システムにアクセスできる場合は、そのバックエンド・システムに対してすべてのマークアップを更新できます。これらのマークアップはシステムにインポートされ、モバイル・パックを作成した元のベース・ファイルに関連付けられます。


次の各項では、AutoVue Mobile でのモバイル・パックの作成、マークアップの作成、マークアップ・ポリシーの理解、モバイルパックからのマークアップ・ファイルの更新について詳細に説明します。

モバイル・パックの作成

モバイル・パックには、ネイティブ・ファイルまたはストリーミング・ファイル、メタデータ、インテリスタンプ設計、すべての参照ファイル (XRef) および関連するマークアップが格納されます。必要に応じて、TIFF や PDF などのレンディションを含めることもできます。

ファイルと関連マークアップ・ファイル用のモバイル・パックを作成する手順は、次のとおりです。

1. ベース・ファイルを開きます。
2. 「AutoVue」メニュー・バーから、「コラボレート」、「モバイル・パックの作成」の順に選択します。
「モバイル・パックの作成」ダイアログが表示されます。このダイアログには、モバイル・パックを作成するための基本オプションが含まれている「一般」タブと、拡張オプションが含まれている「拡張」タブがあります。
3. 「一般」タブをクリックします。




次の表に、「一般」タブの各オプションを示します。

オプション	説明
ベース・ファイル	ベース・ファイルのファイル・パスが表示されます。
リソース・ファイルの選択	ベース・ファイルを完全に表示するために使用されるすべてのフォント、XRef およびその他の外部リソースが表示されます。デフォルトでは、すべてのリソース・ファイルが選択されています。
マークアップ・ファイルの選択	ベース・ファイルに関連付けられているすべてのマークアップ・ファイルが表示されます。 1 つ以上のマークアップ・ファイルをパスワードで保護できます。
出力	モバイル・パックの出力先を選択できます。デフォルトの電子メール・クライアントを使用したファイル送信も可能です。
パスワード保護	モバイル・パックをパスワードで保護できます。

4. 「リソース・ファイルの選択」ボックスで、モバイル・パックに含めるリソース・ファイルを選択します。
5. 「マークアップ・ファイルの選択」ボックスで、モバイル・パックに含めるマークアップ・ファイルを選択します。
6. マークアップ・ファイルをパスワードで保護する場合は、マークアップ・ファイルの横にある「パスワード」チェック・ボックスを選択します。
 - a 「パスワード」フィールドに、任意の文字のパスワードを任意の長さで入力します。
 - b 「パスワードの確認」フィールドに、同じパスワードを再度入力します。
 - c 「OK」をクリックして、「パスワード」ダイアログを閉じます。
7. モバイル・パックをローカルに保存するには、「出力」オプションで場所と名前を指定します。
 - a 「参照」をクリックして保存先ディレクトリを特定するか、「名前を付けて保存」フィールドにファイル・パスを入力します。
 - b モバイル・パックの名前を指定します。
8. デフォルトの電子メール・クライアントを使用してモバイル・パックを送信する場合は、「電子メール」チェック・ボックスを選択します。
9. モバイル・パックをパスワードで保護する場合は、「パスワード保護」チェック・ボックスを選択します。
 - a 「パスワード」フィールドに、任意の文字のパスワードを任意の長さで入力します。
 - b 「パスワードの確認」フィールドに、同じパスワードを再度入力します。
 - c 「OK」をクリックして、「パスワード」ダイアログを閉じます。

- 10. ストリーミング・ファイルの挿入、モバイル・パックの有効期限日の設定など、拡張オプションを選択する場合は、次の手順に進みます。
- 11. 拡張オプションを変更しない場合は、「終了」をクリックしてモバイル・パックの作成を完了します。
- 12. 「拡張」タブをクリックします。

全社的なポリシー設定によっては、「拡張」タブのオプションが無効になっている可能性があります。全社的なポリシー設定の詳細は、『*Installation and Administration Manual*』を参照してください。



次の表に、「拡張」タブの各オプションを示します。

オプション	説明
公開	モバイル・パックの有効期限日を指定できます。有効期限日をすぎると、モバイル・パックのコンテンツにアクセスできなくなります。

オプション	説明
ストリーミング・ファイル	<p>モバイル・パックにネイティブ・ファイルを含めるか、ストリーミング・ファイルを含めるかを選択できます。</p> <p>ストリーミング・ファイルをロードするときは、次のような制限があります。</p> <p>ストリーミング・ファイルは、ブロックおよびビュー・オプションをサポートしていません。</p> <p>ストリーミング・ファイルの要件は、AutoVue のリリースによって異なります。このため、以前のバージョンの AutoVue のストリーミング・ファイルは、最新のリリースにはロードできません。</p> <p>3D ファイルでは、ストリーミング・ファイルを含めることでモバイル・パックのファイル・サイズが小さくなります。また、ストリーミング・ファイルを含めることで、ネイティブ・ファイルは公開されないため、セキュリティが強化されます。</p> <p>見る “ストリーミング・ファイル”</p>
レンディション	<p>モバイル・パックに PDF または TIFF のレンディションを含めるかどうかを選択できます。</p>

13. モバイル・パックに有効期限日を設定する場合は、「公開」オプションで「有効期限日」チェック・ボックスを選択し、日付を選択します。この有効期限日をすぎると、モバイル・パックは開かなくなります。
14. ストリーミング・ファイルを含める場合は、「ストリーミング・ファイル」オプションで、モバイル・パックにネイティブ・ファイルを含めるか、ストリーミング・ファイルを含めるかを選択します。
15. 必要な場合は「レンディション」オプションを使用して、モバイル・パックに PDF レンディションまたは TIFF レンディションを含めることができます。
16. 「OK」をクリックしてモバイル・パックの作成を完了します。

「電子メール」チェック・ボックスを選択した場合は、デフォルトの電子メール・クライアントが開き、モバイル・パック (*.avp) が添付ファイルとして表示されます。チェック・ボックスの選択が解除されている場合、モバイル・パックは指定した場所に出力されます。

モバイル・パックの表示

モバイル・パックは、通常のファイルと同じ方法で開くことができます。ユーザーは、ベース・ファイルにバンドルされているすべての外部参照ファイル (XRef)、リソース・ファイルおよびマークアップにアクセスできます。さらに、

既存のマークアップを変更したり、新しいマークアップを作成してモバイル・パックに関連付けることもできます。

モバイル・パックは、他のファイルと同様に、AutoVue で次の手順で開くことができます。

1. 「AutoVue」メニュー・バーから、「ファイル」、「開く」（オープン）の順に選択します。
「開く」（オープン）ダイアログが表示されます。
2. モバイル・パック (*.avp) の場所を参照し、「開く」を選択します。
3. モバイル・パックの作成時にパスワード保護を設定した場合は、「パスワード」ダイアログが表示されます。「パスワード」フィールドにパスワードを入力し、「OK」をクリックします。

AutoVue でネイティブ・ファイルまたはストリーミング・ファイルが開き、関連付けられたすべての XRef、リソース・ファイル、マークアップおよびレンディションが表示されます。



ストリーミング・ファイルをロードするときは、次のような制限があります。


- ・ ストリーミング・ファイルは、ブロックまたは表示オプションをサポートしていません。
- ・ ストリーミング・ファイルの制約は、AutoVue のバージョンによって異なります。このため、古いバージョンの AutoVue のストリーミング・ファイルは、新しいバージョンで開くことができません。
- ・ ストリーミング・ファイルは、プラットフォームに固有です。このため、Windows プラットフォームで作成されたストリーミング・ファイルは、UNIX プラットフォームでは動作しません（その逆も同様です）。

4. モバイル・パックの作成時に「レンディション」オプションを選択した場合は、「AutoVue」メニュー・バーから、「コラボレート」、「モバイル・パックからレンディションを表示」の順に選択します。

レンディションにマークアップを追加することはできません。

新しい AutoVue ウィンドウにレンディションが表示されます。

5. マークアップ・ファイルが関連付けられている場合は、ステータス・バーに**マークアップ・インディケーター・アイコン**  が表示されます。マークアップ・ファイルを開くには、この**マークアップ・インディケーター・アイコン**  をクリックします。

メニュー・バーで、「**マークアップを開く**」  をクリックすることもできます。

「新規または既存のマークアップを選択します」ダイアログが表示されます。

6. 新しいマークアップ・ファイルを作成してモバイル・パックに含める場合は、「**新規マークアップ・ファイルの作成**」をクリックします。
7. モバイル・パックに含まれているマークアップを開く場合は、「**既存のマークアップ・ファイルを選択**」をクリックしてマークアップ・ファイルを選択します。


8. マークアップ・ファイルの作成時にパスワード保護を設定した場合は、「パスワード」ダイアログが表示されます。「パスワード」フィールドにパスワードを入力し、「OK」をクリックします。
9. ローカル・マシンからマークアップ・ファイルをインポートする場合は、「インポート」をクリックします。
「ファイル・オープン」ダイアログが表示されます。
10. マークアップ・ファイルを選択し、「開く」をクリックします。

マークアップ・ファイルの作成

モバイル・パックをマークアップする場合は、新しいマークアップを作成するか、既存のマークアップを新しい単一のマークアップに結合できます。モバイル・パックの作成時にバンドルされたマークアップは変更できません。

AutoVue のデスクトップ・デプロイメントでモバイル・パックを使用する場合は、マークアップ・ポリシーの結果として操作が制限されることがあります（新規マークアップの保存、マークアップの編集、マークアップの削除、マークアップを開く操作、フィルタリングなど）。AutoVue のクライアント / サーバー・デプロイメントで定義されたマークアップ・ポリシーには、モバイル・パックのユーザーに特定の制限と権限を指定するための一連のルールが含まれています。

モバイル・パックを使用して新規マークアップ・ファイルを保存する手順は、次のとおりです。

1. マークアップを作成します。
2. 「AutoVue」ツールバーで、「**マークアップの保存**」  をクリックします。
「マークアップの保存」ダイアログが表示されます。
3. 「名前」フィールドに、マークアップ・ファイルの名前を入力します。
4. マークアップ・ファイルをパスワードで保護する場合は、「パスワード保護」チェック・ボックスを選択します。
5. マークアップ・ファイルをローカル・コンピュータに保存する場合は、「エクスポート」をクリックします。

6. 「OK」をクリックします。
 7. デフォルトの電子メール・クライアントを使用して、更新したモバイル・パックを送信する場合は、「AutoVue」メニュー・バーから、「コラボレート」、「モバイル・パックに返信」の順に選択します。
-

デフォルトの電子メール・クライアントが開き、モバイル・パック (*.avp) が添付ファイルとして表示されます。

モバイル・パックからの更新

モバイル・パックの処理を完了した後は、バックエンドの DMS/ERP/PLM/UCM システムへの変更を更新できます。モバイル・パック内で作成されたすべてのマークアップは、バックエンド・システムに対して同期させることができます。同期を終えたマークアップは、元のモバイル・パックの作成で使ったバックエンド・システム内のファイルに関連付けられます。

NOTE: この機能は、AutoVue Web バージョンでのみ使用できます。

付録 A: EDA 用語と定義

次の表に、一般的に使用される EDA 用語と対応する定義を示します。

EDA 用語	定義
環状リング (Annular ring)	プリント基板のパッドにドリルで穴を開けた後に残る、導体材料の円形ストリップ。
Anti-copper	銅を配置できない塗りつぶしゾーン内の領域。
アパーチャ (Aperture)	カメラの絞りに類似した開口部で、フォトリソに使用されます。アパーチャは様々なサイズと図面で使用できます。
アパーチャ・リスト (Aperture list)	各アパーチャの寸法が格納されているテキスト・ファイルで、PCB アートワークのフォトリソに使用されます。
クラスタ (Clusters)	相互関係に基づいてグループ化され、基板上で近接配置されるコンポーネント群。これによって、PCB 上の接続が短縮され、基板作業が軽減されます。
コンポーネント (Component)	PCB の要素またはパーツ。
コンポーネント密度 (Component density)	PCB 単位面積あたりのコンポーネント数。
コンポーネントの穴 (Component hole)	コンポーネントのピンまたはワイヤーに対応する、プリント基板の穴。この穴には、コンポーネントを基板に接続すること、およびピンまたはワイヤーと、基板回路の残余部の電気接続を確立することの 2 つの役割があります。
コンポーネント・ライブラリ (Component library)	多数のコンポーネントのフットプリント・パターンが格納されているコンピュータ・データ・ファイル。
コンポーネント・サイド (Component side)	ほとんどのコンポーネントが配置される、基板の最上位または上位レイヤー。

EDA 用語	定義
コンポーネントのシルクスクリーン (Component silkscreen)	プリント基板のシルクスクリーン・マーキングで、コンポーネント・サイドに表示されます。シルクスクリーンは、はんだマスク上に印刷されます。
コンポーネントのはんだマスク (Component solder mask)	基板に適用する着色された、通常は透明のコーティングで、エッチングされた銅の上に配置します。選択した領域をはんだ付け工程から保護します。
接続 (Connection)	2 パッド間の、ルートなし、一部ルートあり、または完全にルートありの経路。n 個のパッドがあるネットには、正確に n-1 個の接続が存在します。
銅ベタ (Copper pour)	銅ゾーンを指定パターンで塗りつぶす方法。このゾーンを横断するオブジェクト、またはこのゾーン内にあるオブジェクトは除外されます。
銅ゾーン (Copper zone)	製造時に銅のレイヤーで覆われるように設計された、基板上の領域。「メタル・ゾーン」とも呼ばれます。
クロス・ハッチング (Cross hatching)	導体材料に線とスペースのパターンを使用して、大規模な導体領域を細分化すること。
データム (Datum)	製造用に PCB パターンまたはレイヤーを位置決めするための参照として機能する、特定の位置または点。
密度 (Density)	PCB に関連して、基板上で複数のコンポーネントをまとめる程度。通常、密度は平方インチあたりのコンポーネント数で指定します。つまり、低い数値は高密度の基板を示します。
個別コンポーネント (Discrete components)	レジスタやコンデンサなど、電気接続数が 3 以下のコンポーネント。
電気検査 (Electrical check)	PCB の検査プロセスで、基板上の接続がネットリストに指定されている接続と一致していることを確認します。
塗りつぶしゾーン (Fill zone)	銅で塗りつぶされる領域を定義するゾーン。
ファイン・ピッチ (Fine pitch)	パッド中心間が 0.025 インチ以下になるピンを特徴とする表面実装コンポーネントのクラス。

EDA 用語	定義
フットプリント (Footprint)	コンポーネントの物理的記述。これは、コンポーネントのパッドを表現するパッドスタック、コンポーネントの物理アウトライン、シルクスクリーン、キープアウト / キープイン、アセンブリの描画データを表現するオブスタクル、およびフットプリント情報（コンポーネント名など）を文書化するテキストの 3 要素で構成されます。各プロジェクトに、そのプロジェクトで使用するすべてのフットプリントを格納する独自のフットプリント・ライブラリを設定できます。
接地平面 (Ground plane)	通常はレイヤー全体となる、PCB 上の大規模領域で、すべてのコンポーネントの接地ピンおよび他の接地接続に共通の接地接続を提供します。
ヒートシンク (Heatsink)	高熱伝導材料で製作された機械装置で、コンポーネントやアセンブリで発生した熱を放散します。
ヒューリスティクス (Heuristics)	ルーティングの 1 方法で、ルーティングを速やかに手際よく完成するために、非常に単純なルーティング・パターンをルートなし接続に繰り返し適用します。通常、ヒューリスティクスは、メモリーおよび短いポイントツーポイント・ルーティングに使用されます。
穴 (Hole)	基板材料をドリルまたはフライス加工で除去する必要がある領域。
アイソレーション (Isolation)	パッド、トラック、ゾーンまたはビア周囲のクリアランスで、別の信号セットの導体によって許容される最短近接を定義します。
ジャンパ線 (Jumper wire)	基板密度や他の要因のために銅エッチングしていないポイント間での電氣的接続に使用する、個別電気コンポーネントまたはワイヤー。
キープアウト (Keepout)	ルーティングが許可されない領域塗りつぶし。
ランド (Land)	表面実装用ピンに必要な銅パッド。
レイヤー (Layer)	表面実装用ピンに必要な銅パッド。
手動ルーティング (Manual routing)	PCB 設計に手動で入力する、トレース、頂点、円弧などの形式の個別接続。

EDA 用語	定義
取付け穴 (Mounting hole)	PCB の機械的なサポートまたは PCB へのコンポーネントの機械的な接続に使用する穴。
マルチレイヤー基板 (Multi-layer board)	絶縁材料で分離された複数のレイヤーがあり、レイヤー間がビアまたは通り穴で接続されている PCB。この用語は通常、3 レイヤー以上の基板を指します。
ネット (Net)	必要な電気接続を記述するために、回路図で開始され基板に転送される論理構造物 (回路)。接続はビア、トラックまたはゾーンを使用して完成できます。
ネットリスト (Net list)	記号やパーツの名前、および回路の各ネットでは論理的に接続された接続ポイントのリスト。ネットリストは、適切に準備された回路図から、コンピュータ上に電子的に抽出できます。
オブスタクル (Obstacle)	基板上のオブジェクトを表現するアウトライン。ルーティング、配置または銅ベタを行う際に考慮する必要があります。
パッド (Pad)	PCB に関連して、コンポーネント・ピンを PCB に接続するために使用される、1 つ以上のレイヤー上の銅の図面 (銅の周囲には穴とアイソレーションがあります)。パッドは、コンポーネントのピンを配置する位置を示します。
パッドスタック (Padstack)	パッド記述の番号付きリスト。各記述には、レイヤー、スタイル、ドリルの直径、サイズ、オフセット、はんだマスク・ガード幅などのパッド定義が記載されます。
PCB - プリント基板 (PCB - Printed Circuit Board)	PCB は、共通表面に配置され、銅トラックによって接続された複数のコンポーネントで構成された基板です。
ピン (Pin)	電気接続を可能にするコンポーネントの一部。
Ratsnest	複数パッド間の、ルートなし直線接続の個数で、ネットリストにおける電気接続を表現しています。Ratsnest は、パッドの接続が必要だが、現在の基板には、この接続を行うためのトラックがないことを知らせるリマインダとして機能します。

EDA 用語	定義
参照番号 (Reference designator)	コンポーネントのタイプとそのコンポーネント固有の番号を示す文字列。
ルーティング (Routing)	PCB レイアウト上の複数のコンポーネント間に伝導性のある相互接続を配置すること。ネットをトラックに変えるプロセスです。
回路図 (Schematic)	電気回路のグラフィカル表現。
セグメント (Segment)	2 つの隣接する頂点の間、または頂点とピンの中に存在する部分トラック。2 ピン間のトラックをセグメントと呼ぶ場合もあります。ただし、このマニュアルでは通常、より適切な用語として接続を使用します。
信号 (Signal)	電圧、電流、極性およびパルス幅が事前決定されている電気パルス。
シルクスクリーン (Silkscreen)	基板モジュールの上部（場合によっては下部）に位置する、はんだマスク上のテキストまたはアウトライン（インク印刷）。シルクスクリーンは PCB 上のコンポーネントおよび ID 設置に使用され、通常は、コンポーネントのアウトライン、参照番号、極性表示、ピン番号 1 の識別マーク、パーツ番号、企業名、著作権情報などが記載されます。
SMT - 表面実装技術 (SMT - Surface Mount Technology)	チップのリード線およびコンポーネントを、基板に挿入するのではなく基板の表面にはんだ付けする PCB 技術。SMT を使用すると、プリント基板の小型化と高速化が実現できます。
はんだマスク (Solder mask)	パッド周囲に保護バンドのある、パッドのマイナス・プロット。または、PCB のはんだ付け不要領域にはんだが付着しないように塗布するラッカ。
はんだペースト (Solder paste)	基板の製造時にはんだペーストを適用する際のテンプレートとして機能するパターン。
はんだサイド (Solder side)	ほとんどのコンポーネントを実装する側（コンポーネント側）の反対側になる PCB 表面。基板の下部レイヤーです。
テスト・ポイント (Test point)	電気テストに使用される、電気回路への特別なアクセス・ポイント。
通り穴ビア (Through-hole via)	PCB の表面レイヤーを接続するビア。

EDA 用語	定義
トレース (トラック) (Trace (Track))	PCB の銅トレール (複数ポイント間の電気接続) およびこの銅のオンスクリーン表現。
通風パターン (Venting patterns)	製造時に発生するガスを逃すために基板にエッチングされるパターン。
頂点 (Vertex)	トラックが終了して再開する論理ポイント。頂点は、トラックの方向が変化すると発生します。
ビア (貫通穴) (Via (feed-through hole))	PCB のレイヤーを接続する穴。貫通ビアは基板の表面レイヤーを接続します。マルチレイヤー基板では、1 サイド上の表面レイヤーに達しないビアはブラインド・ビアと呼ばれ、いずれかのサイド上の表面レイヤーに達せず、外部から見えないビアは埋込みビアと呼ばれます。
ビアスタック (Viastack)	ビア記述の番号付きリスト。各記述には、レイヤー、スタイル、ドリルの直径、サイズ、オフセット、はんだマスク・ガード幅などのビア定義が記載されます。
ビア・ストリング (Via string)	SMT パッドおよび対応するファンアウト・ビア間に存在する銅エッチ。
ゼロ長接続 (Zero-length connection)	接続の端点が同じ XY 座標であるレイヤー間のルートなし接続。
ゾーン (Zone)	銅または Anti-copper と指定されている、PCB 上の領域。銅ゾーンにはネット名を指定できますが、Anti-copper ゾーンは指定できません。

Index

Symbols

「AutoVue」 ツールバー 23
「エンティティ・プロパティ」ダイアログ・
ボックス 70
「エンティティ検索」ダイアログ 68
「コンポーネント」タブ 26, 64
「バージョン情報」ダイアログ 19
 バージョンとビルド情報 21
「ビュー」タブ 29, 107
「ブックマーク」タブ 26, 66, 108
「マークアップ・エンティティ」ツールバー
24
「マークアップ・エンティティのプロパ
ティ」ダイアログ 273
「モデル」タブ 28, 106
「リソース」アイコン 31
「リソースなし」アイコン 47
「代替リソース」アイコン 31, 47

Numerics

2D

2D ファイルの使用 36
テキスト検索 36
ファイルの選択 37
ファイルの比較 50
ベクター・ファイル 44
 XRef の表示 46
 オーバーレイ 47
 削除 48
 変更 48
 ブロックの選択 46
 レイヤーの表示 45
 解析 49
 操作 44
ベクター・マークアップ測定エンティ
ティ 232
マークアップ 210, 222
マークアップ・エンティティ 222
測定 53

スナップ・モード 54, 233

ベクター

円弧 60
円弧のキャリブレーション 60,
104, 173, 232, 239, 246, 258

角度 58

面積 57

ベクター・ファイル

距離 55

非ベクタ

面積 56

非ベクター

円弧 59

角度 58

距離 55

距離のキャリブレーション 56,
100, 171, 229, 236, 243, 256

非ベクター・マークアップ測定エン
ティティ 227

表示オプション 38

パン / ズーム・ウィンドウ 42

ビューの選択 43

拡大ウィンドウ 43

拡大鏡 42

視点の指定 44

3D

「ビュー」タブ 29, 107

「ブックマーク」タブ 26, 66, 108

「モデル」タブ 28, 106

3D ビュー 126

PMI エンティティ 133

エンティティ・プロパティ 129

エンティティ検索 162, 164

 結果の保存 168

 属性を使用した検索 165

グローバル軸 108

テキスト・マークアップ 260

パーツの整列 138

 制約 139

 整列 140

ファイル 106

ファイルの比較 158, 159

マークアップ 210, 251

マークアップ・エンティティ 251

マークアップ測定エンティティ

 作成 253

- モックアップ
 - 削除 114
- モデル・ツリー 111, 112, 113
 - XRef 112
 - 非表示 113
- モデル・パーツの選択 109
- ユーザー定義座標系 150
- レンダー・モード 120, 121
- 移動 141
 - ボタン 142, 143, 144
 - リセット 144
 - 値の設定 144
- 拡張 3D 検索 167
- 干渉チェック 154, 155, 156
- 光源の設定 123
 - プロパティ 125
 - 環境 124
 - 光源の削除 125
 - 指向性 124
 - 新しい光源 124
- 再度中央揃え 110, 111
 - エンティティ参照 110
- 操作モード 136
 - モデルのスケーリング 138
 - モデルのパン 137
 - モデルの回転 137
- 測定 168
 - エッジの長さ 174
 - スナップ・モード 169, 254
 - フェース表面積 175
 - 円弧 173
 - 円弧のキャリブレーション 60, 104, 173, 232, 239, 246, 258
 - 角度 172
 - 距離 170
 - 距離のキャリブレーション 56, 100, 171, 229, 236, 243, 256
 - 最短距離 171
 - 頂点座標 174
- 他のフォーマットへの変換 115
- 断面 145
 - エクスポート 147
 - オプション 145
 - 切取りオプション 146
 - 断面平面 146
- 比較 157

- 表示操作 117
- 表示属性 120
 - 可視性 121
 - 色 122
 - 透明度 122
- 部品表 161
- 分解 148, 149
 - オプション 148
 - 保存 149
- 変換 116
- 3D ビュー 126
 - カメラ・ビュー 126
 - デフォルト・ビュー 126
 - ネイティブ・ビュー 127
 - パースペクティブ 128
 - ユーザー定義ビュー 127
 - 削除 128
 - レイヤー 129
 - 視点 128
- 3D ファイル
 - 構成 184
- 3D モックアップ
 - 作成 113
- 3D モデル・ツリー 28, 106
- 3D 動的レンダリング 185

A

- AutoVue 16
 - カスタマイズ 302
 - 基本操作 18
- AutoVue GUI 22
 - 「AutoVue」 ツールバー 23
 - 「マークアップ・エンティティ」 ツールバー 24
 - AutoVue プロパティ・ツールバー 23
 - ツールバー 23
 - メニュー・バー 22
- AutoVue Mobile 316
 - モバイル・パック 316
 - マークアップ・ファイルの作成 322
 - モバイル・パックからの更新 323
 - 作成 317
 - 表示 321
- AutoVue のカスタマイズ 302
 - クリップボードの定義 302
 - クリップボード操作 302

- ツール 303
 - 追加 303
- ツール・メニュー項目 305, 306
- ツールバー
 - ツールバー
 - カスタマイズ 306
- ホット・キー 304
- メール・ユーティリティ 307
- 情報のコピー 303
- AutoVue のロケールの変更 19
- Autovue の終了 19
- AutoVue プロパティ・ツールバー 23

C

- CAD 情報 315
- configure
 - 3D
 - rendering 184
 - symbol paths 181

E

- EDA 62
 - 3D ビュー 83
 - BOM 88
 - PCB の比較 87
 - エンティティ・タイプのフィルタ 68
 - エンティティ・プロパティ 70, 71
 - エンティティの選択 66, 67
 - 「エンティティ検索」ダイアログ 68
 - エンティティへのズーム 69
 - エンティティ検索 95, 96, 97
 - クロスプローブ 83
 - ネット・インスタンス 72
 - ネット・プロパティ 72
 - ネット接続 71
 - ビューの操作 82
 - レイヤー 75
 - レイヤー・セット 80
 - 上位階層 74
 - 設計階層 73
 - 設計確認 89
 - 測定 98
 - スナップ・モード 99, 240
 - 円弧 103
 - 円弧のキャリブレーション 60, 104,

- 173, 232, 239, 246, 258
- 角度 102
- 距離 100
- 距離のキャリブレーション 56, 100,
 - 171, 229, 236, 243, 256
- 最短距離 101
- 用語と定義 324

H

- Help About... 19

M

- Markup files 199
- markups 199
- Measure Distance
 - 2D non-vector 55
- Model Tree 28, 106
- Models tab 28, 106

N

- Navigation Panel
 - Models tab and Model 28, 106
 - Nets tab 27, 65
- Nets tab 27, 65

O

- Oracle AutoVue 16

P

- PMI エンティティ 133
 - ハイパーリンク 136
 - フィルタリング 134
 - 移動 135
 - 構成 135
 - キャプチャ 135
 - ビュー 135
 - 参照フレーム 136
 - 整列 135
- PMI フィルタリング 186

X

- XRef 情報 315

Z

- アーカイブ・ファイル 34
- インポート
 - マークアップ・ファイル 202
- エクスポート
 - マークアップ・ファイル 203
- エンティティ・タイプのフィルタ 68
- エンティティ・プロパティ 129
 - エクステンツ 133
 - 属性 130
 - 物質プロパティ 131, 132
- エンティティの選択 66
- エンティティ参照 110
- オプション 281
- カスタムな線の色 274
- カスタムな線幅 275
- カスタム色 277
- クイック・メニュー 31
- クロスプローブ 83, 85
 - ズーム 86
 - ズーム動作 192
 - ネット接続 86
 - 複数の EDA ファイル 83
- サムネイル 308
 - カスタマイズ 309
 - フォルダの作成 308
 - フォルダの表示 310
 - フォルダの並替え 310
 - 印刷 313
 - 更新 311
 - 表示 311
 - 変換 312
- システム・オプション 178
- ストリーミング・ファイル 33
- スナップ・モード
 - 2D 54, 233
 - 3D 169, 254
 - EDA 99, 240
- スナップ設定 184
- ツールバー 23
- テキスト・ボックスの可視性 278
- テキストの抽出
 - CAD 情報 315
- テキスト抽出 314
 - ユーティリティ 314
- ナビゲーション・パネル 24, 62, 67
 - 「コンポーネント」タブ 26, 64
 - 「ネット」タブ 27, 65
 - 「ビュー」タブ 29, 107
 - 「ブックマーク」タブ 26, 66, 108
 - 「モデル」タブとモデル・ツリー 28, 106
 - カスタマイズ 63
- ネイティブ印刷設定 286
- ネット接続 71
- ネット接続の表示 71
- バージョン情報 21
 - エクスポート 21
- バッチ印刷 280, 293
- バッチ変換 300
- パン / ズーム・ウィンドウ 42
- ビューの選択 43
- ビルド情報 21
- ファイル
 - 2D ファイルの選択 37
 - アーカイブ 34
 - ストリーミング・ファイル 33
 - ファイル・プロパティ 34
 - プロパティ 34
 - 印刷 293
 - 開く 31, 32
 - 参照 33
 - 変換 299
- ファイル・バージョン情報 21
- ファイル・プロパティ 34
- ファイルのプレビュー 292
- ファイルの参照 33
- フォント 272
 - パスの構成 180
- ヘッダー / フッター 284
- ヘルプ 19
- ペン設定 290
- マークアップ 196
 - 「マークアップ・エンティティのプロパティ」ダイアログ 273
 - カスタムな線の色 274
 - カスタムな線幅 275
 - カスタム色 277
 - テキスト・ボックスの可視性 278
 - マークアップ・レイヤー 277
 - 引出し線整列 277
 - 線スタイル 274
 - 線の色 273

- 線幅 274, 275
- 塗りつぶしタイプ 276
- 塗りつぶしの色 276
- 矢印のスタイル 275
- 2D 222
 - マークアップ・エンティティ 222
- 2D ファイルのマークアップ 210
- 2D ベクターの測定 232
 - 円弧 238, 257
 - 円弧のキャリブレーション 60, 104, 173, 232, 239, 246, 258
 - 角度 237
 - 距離 255
 - 距離のキャリブレーション 56, 100, 171, 229, 236, 243, 256
 - 面積 102, 236
 - 累積距離 235, 242
- 2D 非ベクターの測定 227
 - 円弧 231
 - 円弧のキャリブレーション 60, 104, 173, 232, 239, 246, 258
 - 角度 230, 256
 - 距離 228
 - 距離のキャリブレーション 56, 100, 171, 229, 236, 243, 256
 - 面積 230
 - 累積距離 229
- 3D 251
 - テキスト 260
- 3D ファイルのマークアップ 210
- 3D マークアップ・エンティティ 251
- 3D 測定
 - 円弧 238, 257
 - 角度 237
 - 距離 255
 - 最短距離 258
 - 作成 253
 - 頂点座標 259
- EDA の測定
 - EDA
 - マークアップ測定エンティティ 239
- EDA 測定
 - 円弧 245
 - 角度 244
 - 距離 241
- 最短距離 247
- 面積 243
- 累積距離 235, 242
- インテリスタンプ
 - 属性の表示 217
 - 属性の変更 217
 - 追加 216
- エンティティ・タイプ 198
- エンティティのネスト 251, 263
- グループ化 266
- グループ解除 267
- サインオフ 215
 - 再承認 216
 - 取消 215
 - 履歴 216
- スタンプ 218
- スタンプ・ライブラリ 219
 - スタンプの削除 220
 - スタンプの追加 220
- 削除 221
- 情報の編集 221
- すべてのマークアップの回転 265
- すべてのマークアップの反転 265
- すべてのマークアップの非表示 266
- テキスト 248
 - テキスト・ボックスの可視性 249
- ノート 249, 261
 - 印刷 250, 262
- ハイパーリンク 212, 251, 263
 - 開く 214
 - 作成 213
 - 削除 214
 - 編集 214
- フィルタ 198
- フォントの変更 272
- フリースタイル 224
 - 非連続 225
 - 連続 225
- マークアップ・エンティティの使用 263
- マークアップ・ナビゲーション・ツリー 30, 197
- マークアップ・パネル 30, 197
- マークアップ・ファイル 17, 199
 - アクティブに設定 204
 - インポート 202
 - エクスポート 203

- ビュー 204
 - ビューの保存 200
 - 開く 201
 - 作成 200
 - 保存 201, 202
- マークアップ・ファイルの結合 209
- マークアップ・フィルタ 198
- マークアップ・プロパティのフォー
マット 267
- マークアップの移動 264, 265
- マークアップの選択 264
- マークアップ情報 200
- レイヤー 205
 - アクティブの設定 206
 - マークアップ・エンティティの移動
208
 - 作成 205
 - 削除 208
 - 色の変更 206
 - 切替え 207
 - 名前の変更 207
- 移動 264
- 引出し線 225
- 削除 267
- 色 271
- 線スタイルの変更 268
- 線の色の変更 268
- 線幅の変更 269
- 選択したマークアップの回転 265
- 測定単位および記号 272
- 添付ファイル 211, 251, 263
 - 開く 212
 - 編集 212
- 塗りつぶしタイプの変更 270
- 塗りつぶしの色の変更 270
- 矢印のスタイルの変更 269
- マークアップ・インディケータ 31, 196
- マークアップ・ナビゲーション・ツリー 30,
197
- マークアップ・パス
 - 構成 181
- マークアップ・パネル 30, 197
- マークアップ・ファイル 17, 199
 - 作成 322
- マークアップ・フィルタ 198
- マークアップ・レイヤー 277
- メール・ユーティリティ
 - カスタマイズ 307
- メッシュ解像度 123
- メニュー・バー 22
- モデル・ツリー 28, 106, 111, 112, 113
 - XRef 112
 - 非表示 113
- モバイル・パック 316, 322, 323
- ユーザー定義座標系 150
 - アクティブ化 153
 - 削除 152
 - 定義 153
 - 配置オプション 150
 - 変更 152
 - 方向オプション 151
- レイヤー 75, 129, 192
 - 順序の変更 76
 - 色の変更 78
 - 物理レイヤー 75
 - 物理レイヤーの可視性 77
 - 論理レイヤー 75
 - 並替え 79
 - 論理レイヤーの可視性 78
- レイヤー・セット 80
 - ユーザー定義のレイヤー・セット
 - 作成 81
 - 削除 81
 - ユーザー定義レイヤー・セット
 - マークアップを使用した保存 82
 - 表示 80
- レイヤー別 271
- レンダー・モード 120
- ワークスペース 67
- 移動 141
- 一部の印刷プレビュー 292
- 印刷 280, 281
 - オプション
 - 構成 282
 - スタンプの追加 289
 - バッチ印刷 280, 293
 - ファイル 293
 - プレビュー 292
 - ヘッダー / フッター 284, 286
 - 追加 285
 - ペン設定 290
 - 作成 291

- 削除 291
- マージン 283
 - 設定 283
- 透かし 287
 - 追加 288
- 部分プレビュー 282, 292
- 引出し線整列 277
- 円弧のキャリブレーション 60, 104, 173, 232, 239, 246, 258
- 開く
 - ファイル 31, 32
 - マークアップ・ファイル 201
 - 複数のファイル 32
- 拡大ウィンドウ 43
- 拡大鏡 42
- 距離のキャリブレーション 56, 100, 171, 229, 236, 243, 256
- 欠落しているリソース 47
- 見つからない XRef の通知アイコン 112
- 構成 176
 - 2D 183
 - スナップ設定 184
 - 色 184
 - 3D
 - PMI フィルタリング 186
 - グローバル軸の表示 189
 - ジオメトリの強調表示 188
 - その他 189
 - ツリー・レベル 189
 - デフォルトのメッシュ解像度 186
 - メッシュ・データのロード 186
 - モデル 186
 - 現在の UCS と整列 189
 - 色 187
 - 選択項目の強調表示 190
 - 断面の強調表示 188
 - 動的レンダリング 185
 - 背景 188
 - 背景グラデーション 188
 - 背景画像 188
- 3D ファイル 184
- CAD ファイル・オプション 177
- EDA 190
 - 3D PCB ビュー 191
 - 3D ビュー 193
 - エンティティの強調表示 190

- クロスプローブ 192
- ヒント 191
- レイヤーの同期 192
- 強調表示されたエンティティを太くする 191
- 色 193
 - 未選択項目を減光 190, 191
- XRef パス 179
- グラフィック・ファイル 194
- デスクトップ・オフィス 194
- パス 179
 - フォント・パス 180
- マークアップ・パス 181
- ラスター・ファイル 178
- 一般オプション 177
- 共通 187, 193
- 測定 182
 - 標準フォント 182
- 作成
 - マークアップ・レイヤー 205
- 削除
 - マークアップ 267
 - マークアップ・レイヤー 208
- 視点の指定 44
- 色の変更
 - マークアップ・レイヤー 206
- 切替え
 - レイヤー間 207
- 設計確認 89, 94
 - 結果のエクスポート 94
 - 設計ルール・チェック 90
- 線スタイル 274
- 線の色 271, 273
- 線幅 274
- 全テキスト抽出 314
- 測定単位および記号 272
- 属性
 - メッシュ解像度の変更 123
- 代替リソース 47
- 塗りつぶしタイプ 276
- 塗りつぶしの色 271, 276
- 透かし 287
- 比較
 - 3D ファイル 157
- 描画情報 51
 - エンティティ・セット 52

- タグ / 属性 52
- 単一エンティティ 52
- 部品表 (BOM) 88
- 物質プロパティ 131, 132
- 別のウィンドウへの切替え 32
- 変換 296
 - PDF 298
 - オプション 115, 296
 - サイズ 298
 - ファイル 299
 - ペン設定 299
- 保存
 - マークアップ 202
- 名前の変更
 - マークアップ・レイヤー 207
- 矢印のスタイル 275

フィードバック

ご質問がある場合や AutoVue のサポートが必要な場合は、社内のシステム管理者にご連絡ください。カスタマイズおよびメンテナンスをサーバー上で行う必要があります、クライアント・マシンでは改善できません。管理者が問題を解決できない場合は、オラクル社までお問い合わせください。

AutoVue に関するご質問は、電子メールでご連絡ください。

よくある質問

電話番号：	+1-514-905-8400 または +1-800-363-5805
電子メール：	autovuesales_ww@oracle.com
Web サイト：	http://www.oracle.com/autovue/index.html

販売に関する質問

電話番号：	+1-514-905-8400 または +1-800-363-5805
電子メール：	autovuesales_ww@oracle.com

カスタマ・サポート

Web サイト：	http://www.oracle.com/autovue/index.html
----------	---

